

# Thunder Shot

1/14 SCALE TAMIYA QUICK DRIVE R/C MODEL

## INSTRUCTION MANUAL

Please read through this manual carefully before operating your car.

Diese Anleitung bitte vor Gebrauch genau durchlesen.

Veuillez lire entièrement ce manuel avant d'utiliser votre voiture.

Leggere attentamente questo manuale prima di mettere in funzione il modello.




## QUICK DRIVE R/C CAR SET COMPONENTS

### TEILE FÜR DAS RC-SET

### ELEMENTS DE LA VOITURE R/C "QUICK DRIVE"

### COMPONENTI DELL'AUTO QUICK DRIVE



① Schalter für Sender

② Lenkrad

③ Lenkungstrimmer

④ Geschwindigkeits-Regler

⑤ Schrauben für Spoiler

⑥ Spoiler

⑦ Reifen

⑧ Felge

⑨ Stoßfänger

⑩ Stoßdämpfer

⑪ Antenne

⑫ Steckschlüssel

① Interrupteur de l'émetteur

② Volant de direction

③ Trim de direction

④ Gâchette de commande d'accélération

⑤ Vis de fixation de l'aileron arrière

⑥ Aile arrière

⑦ Pneu

⑧ Jantes de roue

⑨ Pare-chocs avant

⑩ Amortisseur

⑪ Antenne d'émission

⑫ Clé à tube

① Interruttore della trasmittente

② Volante sterzo

③ Trim dello sterzo

④ Comando velocità

⑤ Viti alettone

⑥ Alettone

⑦ Gomme

⑧ Cerchioni

⑨ Paraurti

⑩ Ammortizzatori

⑪ Antenna

⑫ Chiave delle ruote

## NECESSARY ITEMS

### BENÖTIGTE TEILE

### ACCESSOIRES NECESSAIRES

### NECESSITA DI:

Batteries for car:

Eight UM3 (AA) size dry cell or Ni-Cd batteries

Batterien für das Fahrzeug:


8 x Mignon Trockenbatterien oder NC-Akkus

Alimentation pour la voiture:

Huit piles sèches type UM3 (AA) ou éléments au cadmium-nickel

Batterie per l'auto:

8 "stilo" Alkaline o al Ni-Cd ricaricabili



Battery for transmitter:

One 006P size 9V battery

Batterien für den Sender:


1 x 9V Block

Alimentation pour l'émetteur:

Une pile sèche de 9V. type 006P

Batterie per la trasmettente:

1 da 9V




(+) Screwdriver

(+) Schraubenzieher

Tournevis cruciforme

Un cacciavite a croce



## Ni-Cd RECHARGEABLE BATTERIES

For the best performance, use rechargeable Ni-Cd batteries. Refer to the manual

included with batteries and charger for safe operation.

## NC-AKKUS (wiederaufladbar)

Um Höchstleistung zu erreichen, wird die Verwendung von NC-Akkus empfohlen. Die Anleitung, die den Akkus und dem Ladegerät beiliegt, genau beachten.

## BATTERIES RECHARGEABLES AU CADMIUM-NICKEL

Utilisez des batteries rechargeables au Cadmium-nickel pour obtenir les meilleures performances. Référez-vous aux instructions du manuel fourni avec les batteries et le chargeur pour les utiliser en toute sécurité.

## BATTERIE AL NI-Cd RICARICABILI

Per migliori prestazioni usare batterie al Ni-Cd ricaricabili. Seguite attentamente le istruzioni incluse nelle batterie e nel caricatore.

## HOW TO INSTALL TRANSMITTER BATTERY AND ANTENNA

2) Insert rear of battery first.

4) Fully screw antenna into transmitter. A loose antenna can cause control problems.

### CAUTION

Battery will not fit properly when installed wrong. Check for proper polarity of battery.

Remove battery after you have finished using your car.

## EINLEGEN DER SENDER-BATTERIE UND ANBRINGEN DER ANTENNE

2) Gem. Abb. einlegen - das hintere Teil zuerst.

4) Die Antenne ganz in den Sender einschrauben. Eine lockere Antenne kann Steuerungsprobleme verursachen.

### ACHTUNG

Wenn die Batterie falsch eingelegt wurde, passt sie nicht genau! Auf richtige Polarität achten! (+) zu (+) und (-) zu (-).

Nach Spielbetrieb die Batterie wieder herausnehmen.

## COMMENT INSTALLER LA BATTERIE ET L'ANTENNE DE L'EMETTEUR

2) Insérer la pile par l'arrière.

4) Visser complètement l'antenne sur l'émetteur. Une antenne desserrée peut causer des problèmes de contrôle.

### PRECAUTION

La pile ne se place pas correctement lorsqu'elle est mal positionnée. Vérifier le respect des polarités.

Retirez la pile lorsque vous avez fini d'utiliser votre voiture.

## COME MONTARE LA BATTERIA DELLA TRASMITTENTE E L'ANTENNA


2) Inserire prima il fondo della batteria.

4) Avvitare completamente l'antenna nella trasmittente. Un'antenna inserita male può causare problemi di controllo.

### ATTENZIONE

La batteria non può funzionare se è inserita in modo errato. Controllare l'esatta polarità.

Togliere la batteria quando avete finito di usare il modello.



## HOW TO INSTALL BATTERIES IN VEHICLE

- ★ All eight batteries must be fresh or fully charged.
- ★ Turn latch in direction of arrow to open battery case cover.
- ★ First install four batteries as shown carefully noting polarity.
- ★ Install the remaining four batteries. Remove all batteries from model after you have finished driving.
- ★ Close battery case cover and lock latch.

## CAUTION

Never intermix different types of batteries. IE: Ni-Cd, Alkaline, Lead/acid, Zinc/carbon etc.  
Incorrect installation of batteries can cause dangerous heat build up. Double check battery polarity.

## EINLEGEN DER BATTERIEN IN DAS AUTO

- ★ Alle 8 Batterien müssen neu oder voll aufgeladen sein.
- ★ Verschluß in Pfeilrichtung drehen und Batteriekasten öffnen.
- ★ Die ersten 4 Batterien einlegen und auf die richtige Polarität achten.
- ★ Die restlichen 4 Batterien einlegen. Nach Spielbetrieb alle Batterien aus dem Auto nehmen.
- ★ Batteriekastendeckel zuklappen und verschließen.

## ACHTUNG

Niemals verschiedene Arten von Batterien mischen, z.B. NC-Akkus, Alkaline- oder Zink/Kohle-Batterien etc.  
Bitte beachten: Für Höchstleistung wird die Verwendung von NC-Akkus empfohlen.  
Falsches Einlegen der Batterien kann gefährliches Aufheizen zur Folge haben. Die Polarität deshalb genau prüfen!

## COMMENT INSTALLER LES BATTERIES DANS LE VEHICULE

- ★ Les huit piles installées doivent être fraîches ou les éléments Ni-Cd entièrement chargés.
- ★ Tourner la fermeture dans le sens de la flèche pour ouvrir le couvercle du compartiment batterie.
- ★ Placer d'abord 4 éléments comme indiqué en veillant au respect des polarités.
- ★ Installer les quatre éléments restants. Retirez tous les éléments du modèle lorsque vous avez fini de le faire rouler.
- ★ Refermer le couvercle du compartiment batterie et tourner la fermeture.

## PRECAUTION


Ne jamais mélanger différents types d'éléments, c'est-à-dire Ni-Cd, Alkaline, Plomb/acide, Zinc/carbone, etc....  
Une installation incorrecte des éléments peut provoquer un échauffement dangereux. Bien veiller au respect des polarités.

## COME INSTALLARE LE BATTERIE NEL MODELLO

- ★ Tutte 8 le batterie devono essere nuove o completamente ricaricate.
- ★ Ruotare in direzione della freccia per aprire il copri-batterie.
- ★ Inserire le prime 4 batterie facendo attenzione alla polarità.
- ★ Inserire le rimanenti 4 batterie. Togliete tutte le batterie quando avete finito di guidare.
- ★ Chiudete il copri-batterie e bloccatelo.

## ATTENZIONE

Non mischiare mai differenti tipi di batterie. Es: Ni-Cd, Alkaline, Zinco-Carbonio ecc.  
Unerrato inserimento delle batterie può danneggiare la meccanica del modello. Ricontrollate la polarità.



## **SWITCHING ON EQUIPMENT**

● Always switch on equipment in order described.

### **CAUTION**

Neglecting these procedures may result in a run away car. When finished, turn off in reverse order. ③ - ② - ① in that order.

## **EINSCHALTEN DER ANLAGE**

Immer die Anlage gem. Beschreibung einschalten!

### **ACHTUNG**

Wenn die Reihenfolge nicht beachtet wird, kann das Auto unkontrolliert losfahren.

Nach Spielbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen ③, ②, ①.

## **MISE EN CONTACT DE L'INSTALLATION**

● Toujours mettre en contact l'installation dans l'ordre indiqué.

### **PRECAUTION**

En négligeant ce processus la voiture peut démarrer inopinément. Après utilisation, couper les interrupteurs dans l'ordre inverse: ③ - ② - ①.

## **ACCENSIONE DELL'APPARATO RADIO**

● Per accendere seguite sempre l'ordine seguente:

### **ATTENZIONE**

Non seguendo questa procedura la macchina può sfuggire al V<sub>s</sub> controllo. Quando finite, spegnete nell'ordine inverso. ③, ②, ① in questo ordine.

## **HOW TO CONTROL MODEL**

### **STEERING WHEEL**

Steers the model left and right. Turning the wheel right steers model to the right and turning the wheel left steers model to the left.

### **SPEED CONTROL TRIGGER**

The speed control trigger operates when pulled or pushed with a finger. Pulling the trigger toward you runs the model forward. Pull the trigger all the way back for high speed. Pushing the trigger runs the model in reverse.

## **STEUERUNG DES MODELLS**

### **LENKRAD**

Lenkt das Modell nach rechts oder links.

Wenn man das Lenkrad nach rechts dreht, fährt das Auto nach rechts;

dreht man das Lenkrad nach links, fährt das Auto nach links.

### **GESCHWINDIGKEITSREGLER**

Durch Ziehen oder Drücken am Hebel funktioniert der Geschwindigkeitsregler. zieht man den Hebel zu sich, fährt das Auto vorwärts.

Zieht man den Hebel ganz zurück, erreicht man die Höchstgeschwindigkeit.

## **COMMENT CONTROLER LE MODELE**

### **VOLANT DE DIRECTION**

En tournant le volant vers la droite le modèle vire à droite, en tournant le volant vers la gauche, le modèle vire à gauche.

### **GACHETTE DE COMMANDE D'ACCELERATION**

Cette gâchette commande la vitesse et le sens de marche du véhicule en la tirant ou en la poussant avec un doigt. En tirant la gâchette vers soi, le modèle part en marche avant, en la tirant complètement en arrière le modèle roule à grande vitesse. En poussant sur la gâchette dans l'autre sens le modèle part en marche arrière.



## **COME GUIDARE IL MODELLO**

### **VOLANTE STERZO**

Sterza il modello a destra e sinistra. Ruotando il volante a destra il modello gira a destra, ruotandolo a sinistra gira a sinistra.

### **GRILLETTO CONTROLLO VELOCITÀ**

Il controllo velocità viene effettuato tirando o spingendo il grilletto. Tirandolo la macchina va in avanti. Per ottenere la massima velocità tirate il grilletto fino in fondo. Spinendolo, la macchina va indietro.



## WHEN R/C MODEL DOES NOT RUN STRAIGHT

When model does not run in a straight line, adjust by using steering trim on transmitter. Run model in a flat area for adjusting. When model goes to the right, move trim towards "L," and when it moves to the left, turn trim towards "R" until the model moves in a straight line.

## WENN DAS AUTO NICHT GERADEAUS FÄHRT


Zum Ausgleichen das Auto in flachem Gelände fahren lassen. Wenn das Auto nach rechts fährt, den Trimmer auf "L" drehen und wenn es nach links fährt, den Trimmer auf "R" drehen, bis das Auto geradeaus fährt.

## LORSQUE LE MODELE NE ROULE PAS EN LIGNE DROITE

Faire rouler le modèle sur une surface plane pour effectuer ce réglage. Si le modèle tendance à partir vers la droite, déplacer le trim vers le repère "L" et s'il tendance à partir vers la gauche, déplacer le trim vers le repère "R", jusqu'à ce qu'il roule en parfaite ligne droite.


## SE IL MODELLO NON PROCEDE DIRETTO

Per regolarlo portate il modello su un terreno piano. Se agendo solo sulla velocità va verso destra, ruotate il Trim verso "L", se va verso sinistra ruotate verso "R", fino a che il modello va dritto.




- ★ Dial trim for steering adjustments.
- ★ Für Lenkungsausgleich den Trimmer drehen.
- ★ Bouton de réglage de trim.
- ★ Ruotare il Trim per regolare lo sterzo.

Steering trim  
Lenkungstrimmer  
Trim de direction  
Trim dello sterzo



Do not move steering wheel.  
Das Lenkrad nicht bewegen.  
Ne pas agir sur le volant de direction.  
Non muovere il volante.



## TURBO AND NORMAL DRIVE SETTINGS

### ● "H" mode (Turbo Drive)

Best for high speeds on flat surfaces.

Setting the speed lever to "H" gives the model a higher running speed than the "L" mode but a shorter running time because more battery power is used.

### ● "L" mode (Normal Drive)

Good for running on rough surfaces.

Setting the lever to "L" gives good power for off road running, and a longer running time.

## TURBO- UND NORMALE FAHRGESCHWINDIGKEIT

### ● STELLUNG "H" (TURBOGESCHWINDIGKEIT)

Mit Turbogeschwindigkeit fährt man am besten auf flachem Gelände. Wird der Getriebehebel auf "H" gestellt, hat das Auto eine höhere Fahrgeschwindigkeit aber eine kürzere Fahrzeit als bei Stellung "L", da mehr Batteriestrom für die Turbogeschwindigkeit verwendet wird.

### ● STELLUNG "L" (NORMALE GE SCHWINDIGKEIT)

Geeignet für Fahrten auf rauhem Gelände mit längerer Fahrt dauer.

## REGLAGES DE VITESSE TURBO ET NORMALE

### ● Mode "H" (Vitesse Turbo)

Pour les grandes vitesses sur les pistes plates.

En plaçant le levier de sélection sur la position "H" le modèle peut atteindre une plus grande vitesse que sur le mode "L," mais avec une plus faible autonomie de fonctionnement du fait du débit plus élevé de la batterie.

### ● Mode "L" (Vitesse normale)

Pour la circulation en tout terrain.

En plaçant le levier de sélection sur la position "L," une plus grande puissance est obtenue pour la circulation sur les terrains accidentés avec une augmentation de l'autonomie de fonctionnement.

## VELOCITÀ NORMALE E TURBO

### ● Posizione "H" (Turbo)


Il meglio per alte velocità su percorsi lisci.

Posizionando la leva su "H" il modello corre più veloce che su "L," ma la durata è inferiore dato il maggior consumo delle batterie.


### ● Posizione "L" (Normale)

Và bene per correre su percorsi accidentati.

Posizionando la leva su "L" otterrete buone prestazioni su percorsi fuoristrada ed un tempo di durata più lungo.



Speed select lever  
Getriebehebel  
Levier de sélection de vitesse  
Leva selezione velocità



Set speed select lever to "L" or "H" as shown.  
Den Getriebehebel auf "L" oder "H" gem. Abb. stellen.  
Placer le levier de sélection de vitesse sur la position "L" ou "H", comme indiqué.  
Spostare la leva su "L" o "H" come illustrato.

	Ni-Cd battery NC-Akku Batteries Ni-Cd Batterie al Ni-Cd	Dry-cell battery Trockenbatterie Piles sèches Batterie a secco
Rough surface Rauhes Gelände Surface raboteuse Percorsi accidentati	"H", "L"	"L"
Flat surface Flaches Gelände Surface plane Percorsi lisci	"H", "L"	"L"

## REMOVING AND ATTACHING WHEELS

Change wheels by using the box wrench included, as shown.

## ENTFERNEN UND ANBRINGEN DER FELGEN


Die Felgen können mit Hilfe des beiliegenden Steckschlüssels gem. Abb. ausgewechselt werden.

## DEMONTAGE ET REMONTAGE DES ROUES

Démonter les roues en utilisant la clé à tube fournie, comme indiqué.

## SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO RUOTE

Cambiate le ruote usando la chiave inclusa, come illustrato.



## NI-CD BATTERY RECHARGING JACK

★ Do not attempt to charge other batteries using this jack.

## LADEBUCHSE FÜR NC-AKKUS


★ Nur NC-Akkus dürfen über die Ladebuchse geladen werden!

## PRISE DE CHARGE POUR BATTERIE COMPOSÉE D'ÉLÉMENS NI-CD

★ Ne pas tenter de recharger d'autres types de batteries en utilisant cette prise.

## JACK PER LA RICARICA DELLE BATTERIE AL NI-CD

★ Non cercate di ricaricare altre batterie usando questo jack.



Negative symbol

(-) Zeichen

Symbole négatif (-)


Segno negativo

Positive symbol

(+) Zeichen

Symbole positif (+)

Segno positivo



## CHANGING FREQUENCY CRYSTALS

Be sure that no one else is using the same frequency. Using the same frequency at the same time causes loss of control. Different frequency crystals (available separately) allow racing in groups.

## AUSWECHSELN DER FREQUENZ-QUARZE


Stellen Sie sicher, daß niemand dieselbe Frequenz benutzt wie Sie. Wenn zwei oder mehrere Fahrzeuge dieselbe Frequenz benutzen, geraten die Fahrzeuge außer Kontrolle. Quarze für unterschiedliche Frequenzen (separat erhältlich) ermöglichen Wettkämpfe in Gruppen.

## REMPLACEMENT DES QUARTZ

S'assurer que personne d'autre n'utilise la même fréquence. L'utilisation simultanée de deux fréquences identiques provoque une perte de contrôle. Des quartz de fréquences différentes (disponibles séparément) permettent des courses en groupes.

## CAMBIO DEI CRISTALLI DI FREQUENZA

Assicuratevi che nessun altro stia usando la stessa frequenza. In caso contrario potreste perdere il controllo della macchina. L'uso di quarzi con diverse frequenze (disponibili separatamente) consente di correre insieme ad altre macchine.



## ATTACHING REAR WING

Punch hole through sticker as shown.

Requires specified screwdriver for attaching rear wing.

## MONTAGE DES SPOILERS

Gem. Abb. Loch durch Sticker stoßen.

Hierzu wird ein Spezialschraubenzieher benötigt.

## MONTAGE DE L'AILERON ARRIÈRE

Perforez le trou au travers du motif de décoration.

Utiliser le modèle de tournevis indiqué pour monter l'aileron.



## MONTAGGIO ALETTONE

Forare la decal come illustrato.

Per montare l'alettone occorre un cacciavite a croce.



5mm diameter  
5mm Durchmesser  
Diamètre: 5mm  
Diametro 5mm



## STICKERS

## STICKER

## MOTIFS DE DECORATION

## DECALCOMANIE

Apply sponsor stickers as you like.

Sponsoren-Sticker nach Belieben anbringen.

Posez les motifs de décoration à votre choix.


Appicare le decal degli sponsor a Vs piacere.

Vehicle antenna  
Fahrzeug-Antenne  
Antenne du véhicule  
Antenna della macchina



Frequency sticker  
Frequenz-Sticker  
Motif adhésif de la fréquence  
Decalcomanie delle frequenze

- ★ Apply sticker to show frequency being used.
- ★ Fähnchen entsprechend der Frequenz anbringen.
- ★ Appliquer l'adhésif correspondant à la fréquence utilisée.
- ★ Applicare la bandierina per segnalare la frequenza usata.



# TROUBLE SHOOTING

Before sending your R/C model in for repair, check it out again following this diagram. The major cause of R/C model problems is weak or dead batteries.

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Model does not move.	No batteries in transmitter or model.	Install new or charged batteries.
	Weak batteries in transmitter or model.	Install new or charged batteries.
	Forgetting to switch on transmitter or model.	Turn on switch.
	Incorrect placement of batteries.	Install batteries correctly noting polarity.
No control.	Forgetting to install transmitter battery.	Install transmitter battery.
	Weak transmitter battery.	Install new transmitter battery.
	The transmitter is not turned on.	Switch on transmitter.
	Improper transmitter antenna.	Fully extend transmitter antenna.
	Another R/C model using same frequency.	Try a different location to operate your R/C model.
	Foreign objects caught in axles.	Remove objects.
	Interference from another radio.	Try a different location to operate your R/C model.
Rapid depletion of batteries or lack of running speed.	Weak or depleted batteries.	Replace with new or charged batteries.
	Foreign objects caught in rear axles.	Remove such objects.
	Improperly charged or dead Ni-Cd battery.	Fully recharge or use new Ni-Cd batteries.
	Running in "H" (Turbo Drive) mode when using dry cell batteries.	Run model in "L" (Normal Drive) mode.


## FEHLERSUCHE

Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst einsprechend der folgenden Anleitung. Das Hauptproblem bei RC-Modellen sind schwache oder leere Batterien.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Modell fährt nicht.	Keine Batterien in Sender oder Auto.	Neue oder voll aufgeladene Batterien einlegen.
	Schwache Batterien in Sender oder Auto.	Neue oder voll aufgeladene Batterien einlegen.
	Es wurde vergessen, Sender oder Auto einzuschalten.	Einschalten.
	Batterien sind falsch eingelegt.	Batterien richtig gem. Richtungsanweisung einlegen.
Keine Kontrolle	Es wurde vergessen, die Senderbatterie einzulegen.	Senderbatterien einlegen.
	Schwache Senderbatterie	Neue Senderbatterie einlegen.
	Der Sender ist nicht eingeschaltet.	Sender einschalten.
	Senderantenne ist nicht ganz herausgezogen.	Senderantenne vollständig herausziehen.
	Ein anderes RC-Modell fährt auf der gleichen Frequenz.	Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen.
	Fremdkörper in den Achsen	Fremdkörper entfernen.
	Streustrahlung einer anderen Funkquelle	Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen.
Rasche Entleerung der Batterien oder Verlangsamung der Geschwindigkeit.	Schwache oder leere Batterien	Durch neue oder voll geladene Batterien ersetzen.
	Fremdkörper in den Hinterachsen.	Entfernen.
	NC-Akkus sind nicht voll aufgeladen oder leer.	NC-Akkus voll aufladen oder neue NC-Akkus verwenden.
	Fahren auf Stellung "H" (Turbogeschwindigkeit) bei Verwendung von Trockenbatterien.	Auf Stellung "L" (Normale Geschwindigkeit) fahren.



# RECHERCHE DES PANNES

Avant de re renvoyer votre modèle R/C pour une réparation, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus. La principale cause des problèmes rencontrés avec les modèles R/C est une alimentation défectueuse.

PROBLEME	CAUSE	REMEDIE
Le modèle ne démarre pas. 	Pas de batterie dans l'émetteur ou dans le modèle.	Mettre des piles neuves ou recharger les batteries.
	Batteries défectueuses dans l'émetteur ou dans le modèle.	Mettre des piles neuves ou recharger les batteries.
	Oubli de mettre en contact l'émetteur ou le modèle	Mettre en contact l'interrupteur.
	Mauvaise disposition des éléments	Installer les éléments correctement en respectant les polarités.
Pas de contrôle. 	Oubli d'installer la pile dans l'émetteur.	Mettre une pile dans l'émetteur.
	Pile de l'émetteur défectueuse	La remplacer par une pile neuve
	L'émetteur n'a pas été mis en contact.	Mettre en contact l'interrupteur.
	Antenne d'émission insuffisamment déployée	Déployer entièrement l'antenne.
	Un autre modèle R/C est sur la même fréquence.	Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C.
	Des corps étrangers bloquent les axes.	Retirer ces corps étrangers.
	Interférence par une autre radio	Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C.
Rapide décharge des batteries ou manque de vitesse 	Piles usées ou éléments déchargés	Remplacer des batteries neuves ou rechargées.
	Des corps étrangers bloquent les axes des roues arrière.	Retirer ces corps étrangers.
	Eléments Ni-Cd insuffisamment chargés ou morts	Effectuer une recharge complète ou les remplacer par des neufs.
	Fonctionnement sur le mode "H" (Vitesse Turbo) avec une alimentation par piles sèches	Faire rouler le modèle sur le mode "L" (Vitesse normale).

## PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO

Prima di dare la Vs macchina ad un tecnico per la riparazione, controllate bene i seguenti punti. La maggior parte dei problemi delle auto R/C è causata da batterie scariche o consumate.

PROBLEMI	CAUSE	RIMEDI
Il modello non si muove. 	Mancano le batterie nella trasmittente.	Inserire batterie nuove o ricaricate.
	Batterie scariche nella trasmittente o nel modello.	Inserire batterie nuove o ricaricate.
	Non si è acceso l'interruttore della trasmittente o del modello.	Accendere l'interruttore.
	Inserimento errato delle batterie.	Inserire correttamente le batterie controllando la polarità.
Modello non controllabile. 	Batterie della trasmittente non inserite.	Inserire le batterie nella trasmittente.
	Batterie della trasmittente scariche.	Inserire nuove batterie nella trasmittente.
	La trasmittente è spenta.	Accendere la trasmittente.
	Antenna della trasmittente non montata correttamente.	Estrarre completamente l'antenna.
	Un'altro modello R/C stà usando la stessa frequenza.	Cambiate luogo oppure cambiate la Vs frequenza.
	Degli oggetti bloccano gli assali.	Rimuovere le cause.
	Interferenze causate da un'altra radio.	Cambiate posizione per guidare il Vs modello.
Le batterie si scaricano in fretta o velocità insufficiente. 	Batterie quasi esaurite o scariche.	Sostituire con batterie nuove o ricaricate.
	Qualcosa è rimasto bloccato negli assali posteriori.	Liberate gli assali.
	Batterie al Ni-Cd non caricate correttamente o esaurite.	Ricaricarle correttamente o usarne di nuove.
	Correre in "H" (Turbo) usando batterie normali a secco.	Guidate il modello su "L" (Normale).

# SAFETY PRECAUTIONS

Follow these rules for safe radio control operation.

## WHEN RUNNING R/C MODEL

- Make sure that the eight batteries in the vehicle are installed properly.
- Make sure that the battery in transmitter is installed properly.
- Always switch on transmitter first, then car.

- ① Switch on transmitter.
- ② Switch on car.


★ Neglecting this procedure may result in a run away car.

★ Refer to "TROUBLE SHOOTING" if model does not work or is uncontrollable.

## AFTER RUNNING CAR

- Always shut off vehicle and transmitter in the following order:

- ① Switch off car.
- ② Switch off transmitter.



- Carefully collapse antenna by holding bottom of antenna and not the tip.
- Remove all batteries from transmitter and model after use.

## REMOVE BATTERIES AFTER USE

Leaving the switch turned on will deplete batteries and may result in a run away car. Also failure to remove batteries can result in battery leakage causing damage to the transmitter and car.

## WHEN STORING R/C MODEL

- Remove batteries before storing away R/C model.
- Never store near fire, a hot place, or in direct sunlight.
- Never store R/C model in a damp area, outdoors or in the rain.

## TAKE CARE WHEN USING Ni-Cd BATTERIES

Enormous amounts of current can flow in the circuits when using Ni-Cd batteries. Improper handling can cause serious damage and accidents. Carefully follow the instructions included with/on your Ni-Cd batteries and charger for safe operation.

## CAUTIONS WHILE RUNNING THE R/C CAR

- Transmitting range of this R/C model is about 50m. Exceeding this distance might cause control difficulties.
- Avoid pulling loads or steep uphill climbs, and never hinder rotation of wheels nor attempt to run model when it is stuck: Overload running can damage motor.
- Avoid running in gravel and soft sand

areas: This results in bad acceleration and early battery depletion.

- Avoid running on thick carpets or tall grass: Grass or carpet pile can become entangled in axle shafts hindering rotation.

Avoid grasslands.




- When there is another R/C model driving/flying/sailing in your vicinity: Using the same frequency at the same time can cause serious accidents. Try a different location or time to operate your R/C car.
- Never run an R/C model in the street or crowded areas: Running R/C model in the street or crowded areas can cause serious accidents and injuries.

Avoid street running.



- Avoid running the R/C model in standing water or rain: Moisture in mechanics can cause malfunction.

Avoid puddles.



- When you have control difficulties with fresh batteries installed correctly in vehicle and transmitter: Interference caused by other radio waves can be the cause. Try a different location or time to operate your R/C model.
- When thunder roars: Immediately stop running the R/C model and collapse transmitter antenna.

## ★ DO NOT DISMANTLE VEHICLE OR TRANSMITTER

Never dismantle or tamper with this R/C vehicle and transmitter. Tamiya accepts no responsibility, expressed or implied for problems or accidents due to disassembly, remodeling or usage against instructions, of this product.

dann das Auto.

- ① Sender einschalten.

- ② Auto einschalten.

★ Wenn diese Reihenfolge nicht eingehalten wird, kann das Auto unkontrolliert wegfahren.

★ Wenn das Auto nicht funktioniert oder unkontrollierbar ist, Punkt "Fehlersuche" durchlesen.

## NACH SPIELBETRIEB

- Auto und Sender immer in der folgenden Reihenfolge ausschalten.

- ① Auto ausschalten.
- ② Sender ausschalten.



- Antenne vorsichtig zusammenschieben, indem man sie unten festhält und nicht an der Spitze.

- Nach Spielbetrieb alle Batterien aus Auto und Sender entfernen.

## DIE BATTERIEN NACH GEBRAUCH HERAUSNEHMEN

Wenn der Schalter eingeschaltet bleibt, werden die Batterien leer oder das Auto fährt unkontrolliert los. Auch falsch eingelegte Batterien können dazu führen, daß die Batterien leer werden und Schäden bei Auto und Sender hervorrufen.

## AUFBEWAHREN DES RC-AUTOS

- Die Batterien vor Aufbewahrung herausnehmen.
- Vor Hitze, Feuer oder direkter Sonnenbestrahlung schützen.
- Nicht im Freien aufbewahren oder Feuchtigkeit oder Regen aussetzen.

## VERWENDUNG VON NC-AKKUS

Wenn NC-Akkus verwendet werden, steht mehr Strom für größere Leistungsfähigkeit des Autos zur Verfügung. Durch unsachgemäße Handhabung können schwere Schäden oder Unfälle verursacht werden. Deshalb die Anleitungen, die den NC-Akkus und dem Ladegerät beiliegen, genau beachten.

## BEI SPIELBETRIEB BEACHTEN

- Die Reichweite dieses RC-Modells beträgt ca. 50m. Bei Überschreiten dieser Entfernung können Steuerungsprobleme auftreten.
- Keine Lasten ziehen oder steile Hügel hinauffahren. Die Räder müssen sich immer drehen können. Wenn das Fahrzeug feststeckt, nicht versuchen zu fahren. Solche Überlastungen können zu Motorschäden führen.
- Nicht auf Sand oder Kies fahren. Die Beschleunigung ist schlecht und die Bat-

## VORSICHTSMASS-NAHMEN

Bitte folgende Punkte beachten.

### WENN DAS MODELL FÄHRT

- Sicherstellen, daß die 8 Batterien ordnungsgemäß eingelegt sind.
- Sicherstellen, daß die Senderbatterie richtig eingelegt ist.
- Immer zuerst den Sender einschalten,

terien werden sehr schnell leer.

- Nicht auf Teppichen oder in hohem Gras fahren. Teppiche oder Gras können sich in den Achsen festsetzen und die Drehung der Räder beeinträchtigen.

Grasland meiden.



- Wenn ein anderes funkfernsteuertes Modell in der Nähe fliegt/fährt/segt: Wird gleichzeitig dieselbe Frequenz benutzt, können schwere Unfälle entstehen. Einen anderen Ort oder andere Spielzeit wählen.

- Das Auto nicht auf der Straße oder belebten Gebieten fahren lassen. Dies kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.

Nicht auf der Straße fahren.



- Nicht in stehendem Wasser oder Regen fahren. Feuchtigkeit in der Mechanik kann die Funktion beeinträchtigen.

Nicht durch Pfützen fahren.



- Sollten Steuerungsprobleme auftreten, obwohl frische Batterien richtig in Auto und Sender eingelegt wurden: Störungen durch andere Funkwellen können die Ursache sein. Einen anderen Ort oder andere Zeit für Spielbetrieb wählen.

- Lautes Röhren: Sofort den Spielbetrieb einstellen und Senderantenne zusammenschieben.

#### AUTO UND SENDER NICHT AUSEINANDERBAUEN

An diesem RC-Fahrzeug und Sender nicht herumbasteln und nicht zerlegen.

Tamiya übernimmt keine Haftung für Schäden und Unfälle, die durch Auseinanderbau, Zusammenbau oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

## PRECAUTION DE SECURITE

Observez ces règles par mesure de sécurité:

#### POUR UTILISER UN MODELE R/C

- S'assurer que les huits éléments de la batterie sont correctement installés dans le véhicule.

- S'assurer que la pile est correctement installée dans l'émetteur.

- Toujours mettre en contact d'abord l'interrupteur de l'émetteur, puis celui de la voiture.

- ① Mettre en contact l'interrupteur de l'émetteur.

- ② Mettre en contact l'interrupteur de la voiture.

- ★ En négligeant ce processus la voiture peut démarre inopinément.


- ★ Se référer au tableau "RECHERCHE DES PANNEES" si le modèle ne fonctionne pas ou s'il est incontrôlable.

#### APRES AVOIR FAIT ROULER LA VOITURE

- Toujours couper les interrupteurs dans l'ordre suivant:

- ① Couper l'interrupteur de la voiture.

- ② Couper l'interrupteur de l'émetteur.



- Rétracter soigneusement l'antenne en rentrant les brins par le bas et non par le bout.

- Retirer les batteries dans l'émetteur et dans le modèle après utilisation.

#### RETRIER LES BATTERIES APRES UTILISATION

Laisser l'interrupteur en contact videra la batterie et peut provoquer un démarrage inopiné de la voiture. De même, les batteries laissées dans le véhicule et dans l'émetteur peuvent couler et endommager ceux-ci.

#### POUR STOCKER UN MODELE R/C

- Retirer les batteries avant de stocker tout modèle R/C.

- Ne jamais le placer près d'un feu, dans un endroit trop chaud ou exposé au soleil.

- Ne jamais placer un modèle R/C dans un endroit humide, à l'extérieur ou sous la pluie.

#### PRECAUTIONS A PRENDRE POUR L'UTILISATION DES BATTERIES Ni-Cd

Une forte intensité de courant sécoule dans les circuits avec une alimentation par batterie Ni-Cd. Une mauvaise utilisation peut causer de sérieux dommages ou des accidents. Suivre attentivement les instructions fournies avec les batteries Ni-Cd et les chargeurs pour les utiliser en toute sécurité.

## PRECAUTIONS A PRENDRE EN FAISANT ROULER LA VOITURE R/C

- La portée de l'émetteur de ce modèle R/C est environ 50 mètres. Le dépassement de cette distance peut causer des difficultés de contrôle.

- Eviter de lui faire tirer des charges ou de lui faire grimper des pentes trop abruptes, ne jamais empêcher la libre rotation des roues ni insister à la faire démarer lorsqu'elle est bloquée par un obstacle. De telles surcharges peuvent endommager le moteur.

- Eviter de faire rouler la voiture sur du gravier ou du sable mou; il en résulte de mauvaises accélérations une décharge rapide de la batterie d'alimentation.

- Eviter également de la faire rouler sur une moquette épaisse ou dans de l'herbe haute; les brins d'herbe ou de moquette peuvent s'enrouler sur les axes des roues et gêner ainsi leur libre rotation.

Eviter les terrains herbeux.



- Lorsqu'il y a un autre modèle R/C roulant, volant, ou naviguant dans votre environnement: l'utilisation simultanée de la même fréquence peut provoquer de sérieux accidents. Essayez alors de trouver un autre endroit ou un autre moment pour faire fonctionner votre voiture R/C.

- Ne jamais faire rouler un modèle R/C dans la rue ou dans des endroits très fréquentés sous peine de provoquer des accidents et des blessures.

Eviter de rouler dans la rue.



- Eviter également de rouler dans les flaques d'eau et sous la pluie, l'humidité pouvant être la cause de mauvais fonctionnements.

Eviter les flaques d'eau.



- Si vous avez des difficultés de contrôle, même avec des batteries en bon état et correctement installées dans le véhicule et dans l'émetteur: une interférence provoquée par d'autres ondes radio-électriques peut en être la cause. Essayez différents endroits ou un autre moment pour faire fonctionner votre modèle R/C.

- Lorsqu'un orage se prépare et que le tonnerre gronde: arrêtez immédiatement de faire rouler votre voiture et rétractez l'antenne de l'émetteur.

## ★ NE JAMAIS DEMONTER LE VÉHICULE NI L'EMETTEUR

Ne jamais démonter ou bricoler cette voiture R/C et l'émetteur. Notre Service après-vente Tamiya n'accétera aucune responsabilité pour les problèmes de fonctionnement ou les accidents survenus à la suite d'un démontage, d'une modification ou d'une utilisation de ce produit non conforme aux instructions données.

## FATE ATTENZIONE QUANDO USATE LE BATTERIE RICARICABILI AL Ni-Cd

Poiché una grande quantità di corrente viene immessa nei circuiti. Un uso errato può provocare danni ed incidenti. Seguite sempre attentamente le istruzioni incluse nelle batterie e nel caricatore.

## PRECAUZIONI QUANDO GUIDATE IL MODELLO R/C

- Questo modello può essere controllato fino a circa 50m. Oltre questa distanza si possono avere difficoltà di controllo.
- Evitate di far salire la macchina su pendii ripidi; non iceppate le ruote e non insistete nel far avanzare la macchina se è bloccata nel terreno. Questo sforzo può danneggiare il motore.
- Non fate correre la macchina su terreni ghiaiosi o sabbiosi: ciò può provocare problemi nell'accelerazione o scaricare precocemente le batterie.
- Non fate correre la macchina sui tappeti spessi e nell'erba alta. L'erba o il pelo dei tappeti si possono inserire negli assali ostacolando il movimento.

Evitate i terreni erbosi.



- In caso di temporale con tuoni, fermate immediatamente la macchina ed abbassate l'antenna della trasmittente.

## ★ NON SMONTATE O MANOMETTETE LA MACCHINA O LA TRASMETTENTE

La Tamiya non accetta alcuna responsabilità diretta od indiretta per danni causati da manomissioni, riassemblamento od uso non conforme alle istruzioni incluse nel modello.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Seguite queste regole per un controllo radio sicuro.

### QUANDO GUIDATE IL MODELLO R/C

- Assicuratevi che le 8 batterie della macchina siano inserite correttamente.
- Assicuratevi che la batteria nella trasmittente sia inserita in modo esatto.
- Accendete sempre prima la trasmittente e poi la macchina.

- ① Accendere la trasmittente.
- ② Accendere la macchina.

★ Se non seguite questo ordine, potrete perdere il controllo della macchina.

★ Fate riferimento al punto "PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO" per eventuali guasti o difficoltà.

### QUANDO FINITE DI GUIDARE

- Spegnete sempre la macchina e la trasmittente in questo ordine.

- ① Spegnere la macchina.

- ② Spegnere la trasmittente.



● Quando c'è un altro modello radiocomandato nelle vicinanze (auto, aereo o nave R/C) onde evitare seri incidenti non impiegare la stessa frequenza contemporaneamente.

● Non guidate mai il Vs modello sulla strada od in zone affollate: ciò può provocare danni ed incidenti.

Evitate di correre sulla strada.



● Evitate di guidare il modello nell'acqua o sotto la pioggia. L'umidità nella parte elettrica può provocare danni.

Evitate la pozzanghere.



● Se avete difficoltà a controllare il Vs modello nonostante abbiate inserito correttamente batterie nuove sia nella macchina che nella trasmittente, la causa può essere la presenza di interferenze da altri apparecchi radio. Provate a cambiare i quarzi-frequenza oppure cambiate posizione.

### TOGLIERE LE BATTERIE DOPO L'USO

Se lasciate l'interruttore acceso, le batterie si scaricano e la macchina può mettersi in moto. Inoltre l'acido delle batterie potrebbe danneggiare la trasmittente e la macchina.

### QUANDO RIPONETE IL VOSTRO MODELLO

- Togliete sempre le batterie prima di riporre il modello.
- Non mettetelo mai vicino al fuoco, a fonti di calore o alla luce diretta del sole.
- Non lasciatelo mai in posti umidi, all'aperto o sotto la pioggia.


## ★ A SELECTION OF TAMIYA CONSTRUCTION R/C KITS.

## ★ EINE AUSWAHL VON TAMIYA-RC-BAUSÄTZEN.


## ★ QUELQUES-UNES DES VÉHICULES R/C DE LA GAMME TAMIYA.

## ★ UNA SCelta DI MODELLI TAMIYA R/C DA COSTRUIRE.

### 1/10 GRASSHOPPER II



### 1/10 SONIC FIGHTER





### 1/12 MIDNIGHT PUMPKIN



### 1/10 CLOUD BUSTER



# Thunder Shot

**QUICK  
DRIVE****1/14 SCALE TAMIYA QUICK DRIVE R/C CAR****Parts code**

7800002	Body (w/o Sticker) (B1)
7800004	Window (C1)
7800023	Rear Wing (D1)
43001	QD Front Tire w/Wheel (2 pcs.) (EA1 x2, EA2 x2, VA8 x4...etc.)
43002	QD Rear Tire w/Wheel (2 pcs.) (EB1 x2, EB2 x2...etc.)
7800003	Body Sticker
7800231	Optional Sticker
7800240	Instructions
7800233	English Box Top
7800748	*3 2x32mm Screw (J1)
7800544	2x6mm Tapping Screw (J2)
2080019	*4 3x8mm Tapping Screw (J3)
2080028	*2 3x10mm Tapping Screw (Silver) (J4)
2080020	*6 3x10mm Tapping Screw (Black) (J5)
2080021	*5 3x12mm Tapping Screw (J6)
2080022	3x18mm Tapping Screw (J8)
2080033	*1 3x10mm Flange Tapping Screw (J11)
2080023	*1 3x12mm Flange Tapping Screw (J12)
2220001	*3 3mm Nut (K1)
2300013	*3 5mm Washer (K3)
7800067	Battery Terminal A (T1)
7800068	Battery Terminal B (T2)
7800069	*1 Battery Terminal C (T3)
7800070	Battery Terminal D (T4)
7800019	Chassis (T5)
7800360	Vehicle Battery Case Cover (T6)
7800380	Left Tie-Rod (T7)
7800381	Right Tie-Rod (T8)
7800334	*1 Rear Damper (T9)
9804097	*1 Front Damper (T10)
9804077	Left & Right Gear Case Holder (TA1 & TA2)
9804032	Chassis Cover Bag (TB1-TB4)
9804089	Front Arm & Bumper Bag (TC1-TC5)
9804035	Left & Right Uprights (TD1&TD2)
7800147	Heat Sink B (U1)
7800338	Motor (U2)
7800149	Heat Sink D (U3)
7800346	Motor Connector Plate (U4)
7800345	Rear Shaft (U5)
7800344	Wheel Hub (U6)
7800035	Shaft (U7)
9804090	Gear Case Bag (UA1-UA4)
9804091	Diff. Gear Bag (VA1-VA8) (VA2,VA4,VA6, 2 pcs. each; VA8 x8)
7800435	Servo Unit (W1)
9804092	Servo Gear Bag (WA1-WA4)
9804022	Servo Saver Bag (WB1-WB3)

**Parts code**

7800556	Receiver PCB Unit (X1)
7800065	Vehicle Antenna (X2)
7800747	Vehicle Antenna Cable (X3)
7800063	Vehicle Switch (X4)
7800064	Ni-Cd Battery Charging Jack (X5)
9804093	Power-Transistor Bag (XA1 x2, XA2 x2, XA3, XA4)
45002	Crystal Set RX/TX 1 Band (YA1 & YA2)
45003	Crystal Set RX/TX 2 Band (YA1 & YA2)
45004	Crystal Set RX/TX 3 Band (YA1 & YA2)
45005	Crystal Set RX/TX 4 Band (YA1 & YA2)
45006	Crystal Set RX/TX 5 Band (YA1 & YA2)
45007	Crystal Set RX/TX 6 Band (YA1 & YA2)
7800340	Transmitter Unit (w/o Crystal)
43019	Transmitter Antenna (Z1)
7800015	Transmitter Antenna Holder (Z2)
7800341	Transmitter PCB Unit (Z3)
7800045	Steering Wheel Spring (Z4)
7800352	Trigger Spring (Z5)
7800140	Steering Wheel Sticker (Z6)
7800046	*1 Transmitter Battery Terminal (Z7)
7800543	Indicator Lamp Unit (Z8)
9804094	Transmitter Case Bag (ZA1-ZA4)
9804095	Steering Wheel Bag (ZB1-ZB8) ZB3 x2
7800047	Steering Volume (ZC1-ZC3)
9804096	Trim Knob Bag (ZD1-ZD3)

\*1 Requires 2 sets for a car.

\*2 Requires 3 sets for a car.

\*3 Requires 4 sets for a car.

\*4 Requires 5 sets for a car.

\*5 Requires 8 sets for a car.

\*6 Requires 18 sets for a car.

ZD3 is only used in Japan.

**<SPARE PARTS>****Item No.**

50038	Tool Set (Box Wrench...etc.)
53008	1150 Sealed Ball Bearing Set (4 pcs.)
53029	1150 Sealed Ball Bearing Set (2 pcs.)
43003	QD Slicks F & R (w/Wheels)
43010	Dash-1 Emperor QD Body Parts Set
43011	Dash-3 Shooting Star QD Body Parts Set
43012	Avante 2001 QD Body Parts Set
43013	QD Black Motor
43014	Dash-0 Horizon QD Body Parts Set
43015	Manta Ray QD Body Parts Set
43016	QD Paddle Spike Tires Front (w/Wheels)
43017	QD Paddle Spike Tires Rear (w/Wheels)