



X8N Chassis

www.carson-modelsport.com

Ⓓ	Betriebsanleitung	Seite	2 - 12
ⒼⒷ	Instruction Manual	Page	14 - 24

X8N
CHASSIS



Sehr geehrter Kunde

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres CARSON RC-Modellautos, das nach dem heutigen Stand der Technik gefertigt wurde.

Da wir stets um Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte bemüht sind, behalten wir uns eine Änderung in technischer Hinsicht und in Bezug auf Ausstattung, Materialien und Design jederzeit und ohne Ankündigung vor.

Aus geringfügigen Abweichungen des Ihnen vorliegenden Produktes gegenüber Daten und Abbildungen dieser Anleitung können daher keinerlei Ansprüche abgeleitet werden.

Diese Bedienungs- und Montageanleitung ist Bestandteil des Produkts. Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der enthaltenen Sicherheitsanweisungen erlischt der Garantieanspruch.

Bewahren Sie diese Anleitung zum Nachlesen und für die eventuelle Weitergabe des Modells an Dritte auf.

Garantiebedingungen

Für dieses Produkt leistet CARSON eine Garantie von 24 Monaten betreffend Fehler bei der Herstellung in Bezug auf Material und Fertigung bei normalem Gebrauch ab dem Kauf beim autorisierten Fachhändler. Im Falle eines Defekts während der Garantiezeit bringen Sie das Modell zusammen mit dem Kaufbeleg zu Ihrem Fachhändler.

CARSON wird nach eigener Entscheidung, falls nicht anders im Gesetz vorgesehen:

- Den Defekt durch Reparatur kostenlos in Bezug auf Material und Arbeit beheben;
- Das Produkt durch ein gleichartiges oder im Aufbau ähnliches ersetzen; oder
- Den Kaufpreis erstatten.

Alle ersetzten Teile und Produkte, für die Ersatz geleistet wird, werden zum Eigentum von CARSON. Im Rahmen der Garantieleistungen dürfen neue oder wiederaufbereitete Teile verwendet werden.

Auf reparierte oder ersetzte Teile gilt eine Garantie für die Restlaufzeit der ursprünglichen Garantiefrist. Nach Ablauf der Garantiefrist vorgenommene Reparaturen oder gelieferte Ersatzteile werden in Rechnung gestellt.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Beschädigung oder Ausfall durch Nichtbeachten der Sicherheitsanweisungen oder der Bedienungsanleitung, höhere Gewalt, Unfall, fehlerhafte oder außergewöhnliche Beanspruchung, fehlerhafte Handhabung, eigenmächtige Veränderungen, Blitzschlag oder anderer Einfluss von Hochspannung oder Strom.
- Schäden, die durch den Verlust der Kontrolle über Ihr Fahrzeug entstehen.
- Reparaturen, die nicht durch einen autorisierten CARSON Service durchgeführt wurden
- Verschleißteile wie etwa Sicherungen und Batterien
- Rein optische Beeinträchtigungen
- Transport-, Versand- oder Versicherungskosten
- Kosten für die Entsorgung des Produkts sowie Einrichten und vom Service vorgenommene Einstell- und Wiedereinrichtungsarbeiten.

Durch diese Garantie erhalten Sie spezielle Rechte, darüber hinaus ist auch eine von Land zu Land verschiedene Geltendmachung anderer Ansprüche denkbar.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt CARSON Modellsport, dass sich dieses Modell einschließlich Fernsteueranlage in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen folgender EG-Richtlinien: 98/37EG für Maschinen und 89/336/EWG über die elektromagnetische Verträglichkeit und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) befindet.

Die Original-Konformitätserklärung kann angefordert werden.



Bedeutung des Symbols auf dem Produkt, der Verpackung oder Gebrauchsanleitung: Elektrogeräte sind Wertstoffe und gehören am Ende der Laufzeit nicht in den Hausmüll! Helfen Sie uns bei Umweltschutz und Recourcenschonung und geben Sie dieses Gerät bei den entsprechenden Rücknahmestellen ab. Fragen dazu beantwortet Ihnen die für Abfallbeseitigung zuständige Organisation oder Ihr Fachhändler.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem CARSON Modellauto und jederzeit gute Fahrt!

Vor dem Gebrauch Ihres neuen Modells lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch!

Inhalt

Vorwort.....	2
Lieferumfang.....	3
Sicherheitsanweisungen.....	4
Zum Betreiben des Motors erforderliches Zubehör.....	5
Für den Zusammenbau erforderliches Werkzeug.....	6
a. Ihre Fernsteuerung.....	6
b. Chassis.....	7
c. Einlegen der Empfängerbatterien.....	7
d. Funktionstest.....	8
e. Letzte Vorbereitungen.....	8
f. Es kann losgehen... fast.....	9
g. Einschalten der RC-Anlage.....	10
h. Steuern des Modells.....	10
i. Wartung und Pflege.....	11
j. Problembehandlung.....	12
Montageanleitung.....	25
Ersatzteile.....	51
3,5 cm ³ Motor.....	54
Force 25R – 4,01 cm ³ Motor.....	56
Force 32 – 5,23 cm ³ Motor.....	58

Lieferumfang



D **Sicherheitsanweisungen**

Sicherheitsanweisung und bestimmungsgemäße Verwendung

Ein Verbrenner-RC-Modellauto ist ein ferngesteuertes, mit speziellem Modellkraftstoff betriebenes Modellauto. Es ist ausschließlich für Hobbyzwecke ausgelegt und darf nur auf dafür vorgesehenen Bahnen und Plätzen, nicht in geschlossenen Räumen gefahren werden.

Mit einem Verbrenner-RC-Modellauto dürfen keine Güter, Personen oder Tiere transportiert werden.

Um Bedienungsfehler zu vermeiden, muss vor der Benutzung unbedingt die Gebrauchsanweisung gelesen werden!

Modellautos dürfen nur mit einer Karosserie, die ordnungsgemäß angebracht ist, betrieben werden.

Vor dem Abnehmen der Karosserie den Motor abkühlen lassen, da Kühkopf und Auspuff im Betrieb heiß werden.

Das Modell darf nicht dauerhaft in unmittelbarer Nähe von Personen betrieben werden, da unter Umständen Gehörschäden auftreten können.

Um zu vermeiden, dass das Modell mit Störungen im Steuerungssystem und dadurch unkontrolliert fährt, sind die Batterien des Senders und des Empfängers auf einwandfreien Ladezustand hin zu überprüfen.

Die korrekte Montage der Modellautos muss stets vor und nach jeder Fahrt überprüft werden, gegebenenfalls Schrauben und Muttern nachziehen.

Die Tankanlage muss vor jedem Gebrauch auf Dichtheit geprüft werden. Der Tankdeckel muss stets dicht verschlossen sein.

Dieses Modell ist kein Spielzeug!

- Funkferngesteuerte Modelle sind kein Spielzeug, Ihre Bedienung muss schrittweise erlernt werden.
- Kinder unter 14 Jahren sollten das Modell nur unter Aufsicht von Erwachsenen in Betrieb nehmen.

Das Fahren von ferngesteuerten Autos ist ein faszinierendes Hobby, das jedoch mit der nötigen Vorsicht und Rücksichtnahme betrieben werden muss. Ein ferngesteuertes Modellauto, das ein beachtliches Gewicht aufweist und eine sehr hohe Geschwindigkeit erreicht, kann in einem unkontrollierten Fahrzustand erhebliche Beschädigungen und Verletzungen verursachen, für die Sie als Betreiber haftbar sind.

Vergewissern Sie sich bei Ihrer Versicherung, ob Sie beim Ausüben Ihres Hobbys versichert sind. Nur ein einwandfrei zusammengebautes Modell wird erwartungsgemäß funktionieren und reagieren.

Improvisieren Sie niemals mit untauglichen Hilfsmitteln, sondern verwenden Sie im Bedarfsfall nur Originalersatzteile. Auch bei einem vormontierten Modell sollten Sie alle Verbindungen auf exakten und festen Sitz kontrollieren.

Fahren Sie niemals, ohne sich von den folgenden Punkten überzeugt zu haben:

- Empfängerakku und Senderakku müssen vollständig geladen sein.
- Überprüfen Sie vor dem Start die Funkreichweite.
- Überprüfen Sie das ordnungsgemäße Ansprechen der Servos auf die Steuersignale.
- Alle Funktionsteile des Fahrzeugs sind in einwandfreiem Zustand und überprüft.
- Sämtliche Schrauben sind auf festen Sitz überprüft.
- Es ist kein RC- oder anderer Sender in der Nähe in Betrieb, der Funkstörungen verursachen könnte. Störsignale auf gleicher Frequenz können bewirken, dass Sie die Kontrolle über Ihr Modell verlieren. Schalten Sie immer zuerst den Sender ein, um zu vermeiden, dass der Empfänger unkontrolliert auf ein fremdes Funksignal reagiert.
- Ziehen Sie die Senderantenne immer vollständig heraus. Bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Fahrzeuge darf das Modell nur auf einer freien Frequenz betrieben werden. Schalten Sie nach Beendigung des Fahrbetriebes zuerst den Empfänger, dann den Sender aus.
- Fahren Sie auch nicht unter Hochspannungsleitungen oder Funkmasten oder bei Gewitter!
- Atmosphärische Störungen können die Signale Ihres Fernsenders beeinflussen.
- Die Elektrik des Modells ist nicht wasserdicht. Fahren Sie deshalb nicht bei Regen, Schnee, durch Pfützen oder nasses Gras.

- Das ferngesteuerte Modell darf nur auf geeignetem Gelände und nicht auf öffentlichen Verkehrsflächen betrieben werden.
- Nicht in der Nähe von Personen und Tieren fahren!
- Fahren Sie nicht, wenn sie übermüdet oder anderweitig in Ihrer Reaktionsfähigkeit beeinträchtigt sind.
- Halten Sie immer direkten Sichtkontakt zum Modell.
- Fahren Sie das Modell nur mit ordnungsgemäß angebrachter Karosserie.
- Regelmäßige Wartung und Pflege ist für erstklassige Fahrleistung notwendig.
- Das Modell hat Teile, die sich im Betrieb erhitzen, z.B. die Oberseite des Motors, die Abgasanlage, das Metallgetriebe und vieles mehr. Die Berührung dieser Teile während des Betriebs kann zu Verletzungen führen.

Achten Sie auf Ladezustandsanzeige Ihres Senders.

- Mit halbleeren Akkus können Sie die Kontrolle über das Modell verlieren.
- Mischen Sie im Sender niemals volle Akkus / Batterien mit halbleeren oder Akkus unterschiedlicher Kapazität.
- Versuchen Sie nie, Trockenbatterien zu laden (nur Akkus sind aufladbar).

Bei längerem Nichtgebrauch ist der Empfängerakku unbedingt zu entfernen.

Bezüglich des Kraftstoffes bitte folgendes beachten:

- Unter Verschluss und für Kinder und Tiere unzugänglich aufbewahren
 - Behälter dicht geschlossen halten
 - Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren
 - Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen
 - Nicht verschlucken und Berührung mit der Haut vermeiden
- Kraftstoffreste und -behälter müssen als Sondermüll beseitigt werden.
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort den Arzt hinzuziehen (wenn möglich das Etikett des Kraftstoffes vorzeigen).

Zum Betreiben des Motors erforderliches Zubehör

Glühkerzenstecker
500905042



Afterrunöl
500905044



Luftfilteröl
500032648



Kraftstofffüllflasche
500013330



Kraftstoff

Nitrosset
500905082




CARSON-Kraftstoffe werden empfohlen

Liter	Nitromethan	N ^o	Verwendung
1,0	16%	500905053	Normal
2,5	16%	500905054	Normal
1,0	25%	500905055	Race
2,5	25%	500905056	Race

CARSON-ROSSI Glühkerzen

N ^o	Bezeichnung	Motorart	Kraftstoffart	Temperatur
500905006	Glühkerze Rossi R2 heiß	2 - 3,5 ccm	ohne Nitro	+0° - +15C°
500905007	Glühkerze Rossi R3 medium	3,5 - 6 ccm	ohne Nitro	-2° - +18C°
500905008	Glühkerze Rossi R4 kalt	6 - 10 ccm	ohne Nitro	-5° - +20C°
500905009	Glühkerze Rossi R5 extra	3,5 - 10 ccm	10% Nitro	-7° - +22°
500905010	Glühkerze Rossi R6 kalt	universal	10-13% Nitro	+10° - +25°
500905011	Glühkerze Rossi R7 kalt	universal	13-15% Nitro	+15° - +30°
500905012	Glühkerze Rossi R8 extra kalt	universal	13-15% Nitro	+20° - +40°



Für den Sender werden 4 Stück AA Batterien/Akkus benötigt.

D Für den Zusammenbau erforderliches Werkzeug

Modellbaumesser 300074053



Sekundenkleber 300053339




Spitzzange 300074034



Schere 300013305



Kreuzschlitz-Schraubendreher
(klein und groß) und Inbusschlüssel
1,5/ 2 / 2,5 mm 300074023



Kreuzschlüssel 300013118



Pinzette 300074003




Seitenschneider 300074035




a. Ihre Fernsteuerung (nur bei RTR-Version)

Bitte lesen Sie die, Ihrem RC-System beiliegende Anleitung, genau durch.

Vor dem Einbau müssen die Servos in Mittelstellung gebracht werden. Dazu schalten Sie bitte den betriebsbereiten Sender und Empfänger ein. Stellen Sie die Trimmhebel am Sender auf Mittelstellung. Jetzt schalten Sie den Empfänger und dann den Sender aus. Die Servos sind jetzt für den Einbau genau auf Neutralstellung.



b. Chassis



c. Einlegen der Empfängerbatterien

Legen Sie vier „AA“ Batterien in die Batteriehalterung des Empfängers ein (siehe Bild 1). Achten Sie auf die korrekte Polung. Verbinden Sie dann den Akku mit dem zugehörigen Stecker zum Empfänger. Schwarz muss mit schwarz und rot mit rot verbunden werden. Schließen Sie dann das Batteriefach mit der zugehörigen Abdeckung.

Insider Tipp:

Benutzen Sie wiederaufladbare Akkus. Diese halten länger und sind auf längere Sicht gesehen billiger. Ersetzen Sie die vier „AA“ Batterien durch unseren NiMh 6 V/ 1100 mAh Akkupack (N° 50 060 8036 JR).

Bild 1



D d. Funktionstest


Schalten Sie immer zuerst die Fernbedienung ein, bevor Sie Ihr Auto einschalten. Nun können Sie Ihr Auto einschalten, indem Sie den EIN/AUS-Schalter am Auto betätigen. Hinweis: Überprüfen Sie immer die Einstellung Ihrer Fernbedienung, vor der Benutzung Ihres Autos.

Überprüfen Sie bitte, ob die Lenkung zentriert ist. Sollte dies nicht der Fall sein, benutzen Sie den ST-Trimm-Knopf links neben dem Lenkrad. Die Drehung nach links sollte das Auto nach links fahren lassen, eine Rechtsdrehung nach rechts.

Nun muss der Vergaser in die Neutralstellung gebracht werden. Entfernen Sie den Luftfilter vom Vergaser.

Im Vergaserhals muß ein Spalt von ca. 1 - 1,5 mm zu sehen sein (siehe Bild 2). Sollte der Spalt größer sein, kann es sein, dass der Motor mit zu hoher Drehzahl läuft. Dies kann dazu führen, dass die Bremsen und/ oder die Kupplungsbeläge vorzeitig abgenutzt werden und es erschwert das Fahren des Autos.

Benutzen Sie den TH-Trimm (siehe Bild 3) um den Servoarm, wenn nötig, in die neutrale Position zu bringen. In der Neutralposition sollten die Bremsen nicht schleifen. Die Einstellung erfolgt mit einem 1,5 mm - Inbusschlüssel über einen Stelling am Bremsgestänge. Wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind, bringen Sie den Luftfilter wieder an.



e. Letzte Vorbereitungen...

Stecken Sie die Kraftstoff-Flasche zusammen. Drücken Sie diese zusammen und stecken Sie die Spitze in einen Kanister mit Nitro Auto-Kraftstoff. Lassen Sie langsam mit dem Druck nach und die Flasche füllt sich von selbst. Danach, drücken Sie langsam die Flasche zusammen um den Benzintank Ihres Autos aufzufüllen.

Insider Tipp 1:

Der Kraftstoff hält sich länger, wenn Sie diesen an einem kalten, dunklen und trockenen Platz aufbewahren.

Insider Tipp 2:

Lassen Sie den Glühkerzenstecker niemals länger als 10 Sekunden am Motor angeschlossen. Wenn Sie diesen zu lange benutzen, kann dies dazu führen, dass die Glühkerze vorzeitig durchbrennt. Benutzen Sie wiederaufladbare Glühzylinder für längere Lebensdauer.

Insider Tipp 3:

Zum Starten feuerfeste Handschuhe anziehen!

f. Es kann losgehen... fast!

Das Einfahren des Motors ist der wichtigste Schritt, um sicherzugehen, dass Ihr Motor immer schnell und verlässlich läuft. Einfach gesagt: LASSEN SIE DIESEN TEIL NICHT AUS!

Der Motor ist vom Hersteller schon „Voreingestellt“. Benutzen Sie „FAT BONE“ 50 090 5034 oder eine andere Plattform und stellen Sie das Auto so darauf, dass die Reifen keinen Bodenkontakt haben und sich frei bewegen können.

Der Gashebel der Fernsteuerung muss in der Position „neutral“ sein. Platzieren Sie den Glühkerzenstecker auf der Glühkerze und ziehen Sie das Startseil kräftig heraus (siehe Bild 4). Es darf jedoch nicht mehr als 25 cm herausgezogen werden! Wenn Sie es weiter herausziehen, kann das Seil reißen. Es ist besser, das Startseil kurz und kräftig zu ziehen, als zu weit heraus. Sollte das Startseil hängen bleiben, rotieren Sie bitte das Schwungrad etwas mit Ihrem Finger. Das sollte das Seil automatisch wieder in die Startposition bringen. Nach einigen Zügen, sollte der Motor mit viel Rauch starten.



Sollte der Motor Probleme im Leerlauf haben, drehen Sie bitte die Schraube für den Leerlauf im Uhrzeigersinn immer um 1/8 Schritte weiter. Das erhöht den Leerlauf, was ein korrektes Einfahren des Motors ermöglicht. Führen Sie diesen Vorgang nur in einem gut durchlüfteten Raum durch, vorzugsweise im Freien, z.B. Ihrer Einfahrt. Nicht verbranntes Öl des Kraftstoffes kann sich am Auspuff sammeln, legen Sie etwas unter. Lassen Sie das Auto im Leerlauf über 2 bis 3 Tankfüllungen laufen und überprüfen Sie die Temperatur des Motors etwa alle zwei Minuten. Lassen Sie zwischen den Tankfüllungen 10 - 15 Min Pause zum Abkühlen. Der Motorkühlkörper sollte mit dem Finger berührt werden können und nicht zu heiß sein. (ACHTUNG! Nicht anfassen!) Sollte die Oberfläche zu heiß werden, erhöhen (drehen gegen den Uhrzeigersinn) Sie die Hauptdüsennadel um 1/8. Gehen Sie in kleinen Schritten vor, wenn Sie solche Veränderungen vornehmen.



Tip:

Werkseinstellung vom Vergaser:

Mit folgender Grundeinstellung springt der Motor sofort an und läuft sauber und ausreichend fett (Außentemperatur 8°C)

- Leerlaufschraube: ca. 1 mm Luftspalt;
- Hauptdüsennadel: ganz schließen, dann 4 Umdrehungen öffnen;
- Gemisch-Schraube (Anlenkung): mit dem Rand des Lenkhebels bündig, dann 1 Umdrehung schließen.

Sobald der Einfahrprozess abgeschlossen ist, muss die Hauptdüsennadel mindestens 3 1/4 Umdrehungen geöffnet sein. Bei hohen Außentemperaturen wird es nötig sein, die Einstellungen etwas fetter zu wählen.



Insider Tipp:

Nach der Einlauf-Periode können Sie Ihr Auto bei fetter Vergaser-Einstellung langsam fahren und vermeiden Sie längere Zeiten bei Vollgas. Stimmen Sie die Einstellung mit 1/8 Drehungen vorsichtig ab. Der Leerlauf erhöht sich um so mehr, je mehr Sie das Gemisch im Motor abmagern.

D g. Einschalten der RC-Anlage

Ziehen Sie die Senderantenne ganz heraus.

Bei nicht vollständig herausgezogener Antenne verringert sich die Reichweite der Fernsteuerung.

ACHTUNG! Immer zuerst den Sender einschalten!



ON



Einschalten des Empfängers

- Der Ein/Aus Schalter befindet sich auf der Empfängerbox.
- Befestigen Sie das Antennenröhrchen, durch das das Antennenkabel geführt wird (siehe Seite 73).
- Setzen Sie die Karosserie auf und sichern diese mit den Karosseriesplinten




Bild 7

ON

h. Steuern des Modells

- Stellen Sie das Modell so ab, dass die Räder frei in der Luft hängen.
- Drehen Sie das Steuerrad bis zum Anschlag nach rechts und links. Die Räder sollen dem Lenkausschlag folgen.
- Schlagen die Räder entgegengesetzt ein, betätigen sie den Servo-Reverse Schalter (ST in Position REV).
- Zum Regeln der Fahrgeschwindigkeit betätigen Sie den Gas/Bremshebel
 - nach hinten (Vorwärtsfahrt, Gas geben) bzw.
 - nach vorne (Bremsen, Rückwärtsfahrt).



i. Wartung und Pflege

Schäden, die daraus resultieren, dass der Motor nicht eingefahren wurde und/oder die durch falsche Einstellung entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistungsgarantie.

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten die Temperatur Ihres Motors zu überprüfen. Sie können sich eine Temperaturanzeige kaufen. Die zweite billigere Methode, jedoch weniger genau, ist der „Spucketest“. Reiben Sie etwas Spucke auf die Oberseite des Kühlkörpers und sie wird innerhalb von 3 – 4 Sekunden verschwinden (der Siedepunkt von Wasser ist normalerweise 100°C). Sollte die Spucke sofort verschwinden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Motor zu heiß gelaufen ist.

Der Motor bringt beste Leistung und kann einfacher wieder neu gestartet werden bei einer Betriebstemperatur von 100°C bis 125°C. Abhängig vom Wetter, Luftdichte und Luftfeuchtigkeit, muss die Einstellung des Vergasers vor jedem Gebrauch des Fahrzeuges verändert werden. Vorsichtiges Einstellen garantiert eine lange Lebensdauer Ihres Motors. Überhitzung erfolgt, wenn das Gemisch im Motor zu mager ist, oder wenn die Einstellung des Vergasers nicht der Wetterlage angepasst ist. Durch starke Überhitzung kann es zu Motorschäden kommen.

Es gibt viele Tipps und Infos Online, die Ihnen helfen, Ihren Motor einzustellen. 3,5 ccm Motoren haben eine sehr lange Lebensdauer und bei richtiger Wartung und Tuning können Sie das Modell stundenlang ohne Unterbrechung fahren.

Ausschalten

Nach Beendigung des Fahrens, gibt es zwei Möglichkeiten den Motor auszuschalten. Die erste Möglichkeit ist, ein Tuch dicht auf das Auspuffrohr zu drücken. Der Motor muss im Leerlauf sein, vorzugsweise sollten die Bremsen betätigt sein.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, den Luftzugang zum Motor abzuklemmen. Der Kraftstoffschlauch sollte nicht abgeklemmt werden, weil sich der Motor dadurch überhitzen kann.


Versuchen Sie den übrig gebliebenen Kraftstoff durch den Motor laufen zu lassen, um so den Tank vollkommen zu entleeren. Die Motordrehzahl wird sich im Leerlauf erhöhen während der Tank sich entleert, somit sind die o.g. Schritte nicht nötig.

Bild 8



Benutzen Sie dann spezielles Öl (After-run Öl) für den Vergaser, ziehen Sie das Startseil ein paar Mal, damit sich das Öl im Motor verteilt. Dieser Vorgang empfiehlt sich, wenn Sie planen, das Auto mehr als einen Tag nicht zu fahren. Methanol verdunstet und wird zu Wasser, was für die Teile im Inneren des Motors schädlich sein kann. Wir empfehlen, dass Sie vor jedem Gebrauch Ihres Autos die Festigkeit aller Schrauben, Muttern und Bolzen überprüfen.

Bild 9



Das Auto sollte regelmäßig gereinigt werden. Dazu kann eine strapazierfähige Bürste oder ein Pinsel benutzt werden. Überprüfen Sie vor dem Start immer die Batterien von Sender und Empfänger.

Insider Tipp:

Benutzen Sie Handschuhe, wenn Sie an Ihrem heißen Auto arbeiten!

D j. Problembehandlung

Lesen Sie dies, schon bevor es passiert.

Der Motor springt nicht an

Motor ist abgeseoffen. Zu viel Treibstoff ist im Motor.	Entfernen Sie die Glühkerze. Ziehen Sie das Startseil 6 – 8 mal. Vorsicht, Kraftstoff kann spritzen.	Leerer Tank/ kein Kraftstoff im Motor	Füllen Sie den Tank auf. Lassen Sie den Motor ansaugen, indem Sie das Startseil einmal ziehen und gleichzeitig mit den Fingerspitzen den Auspuff zuhalten.
Kaputte Glühkerze	Entfernen Sie die Glühkerze. Stecken Sie die Glühkerze in den Zünder. Wenn diese schwarz ist, ist die Kerze kaputt. Sie sollte hell orange glühen.	Überhitzung	Wenn der Motor bei zu hohen Temperaturen läuft, kann dies dazu führen, dass ein Gaspfropfen entsteht. Lassen Sie den Motor 5 – 10 Minuten abkühlen.
Batterie des Glühkerzensteckers ist leer.	Legen Sie eine neue Glühkerze in den Glühkerzenstecker. Wenn diese nur sehr schwach oder überhaupt nicht glimmt, muss eine neue Batterie oder Akku eingelegt werden.		

Motor stirbt plötzlich ab

Überhitzung	Überprüfen Sie die Temperatur. Sollte diese über 130°C liegen, muss das Kraftstoffgemisch angereichert werden. Überprüfen Sie, ob die Räder sich frei bewegen können.	Schmutziger Luftfilter	Waschen Sie diesen mit Seife und Wasser, dann benützen Sie Luftfilteröl (N° 50 003 2648).
Die Druckleitung ist unterbrochen	Befestigen Sie die Kraftstoffleitung des Auspuffrohres wieder mit dem Benzintankdeckel.	Vergaser ist locker	Überprüfen Sie Vergaserhalterungsschraube und Mutter. Drücken Sie den Vergaser auf den Motorblock, ziehen Sie die Schraube fest, um Falschluf zu vermeiden.

Kontrollverlust/Störungen

Leere/schwache Akkus	Die Akkus im Sender sollten voll aufgeladen sein. Ist der Servo sehr langsam, bedeutet dies, dass die Batterien des Empfängers leer sind.	Modell fährt nicht geradeaus	Lenkungstrim ist nicht korrekt eingestellt. Radmuttern sind lose.
Falsche Einstellung des Senders	Richten Sie sich nach der Gebrauchsanweisung, wenn Sie Ihren Sender einstellen.	Modell bleibt nicht stehen	Trimmung für den Gas/Bremshebel ist nicht korrekt eingestellt.
Das Modell fährt nicht	Sender oder Empfänger sind nicht eingeschaltet. Polarität der Akkus oder Akkutyp sind falsch. Batterien/Akkus zu schwach.	Modell fährt zu langsam	Motor hat an Leistung verloren. Die hinteren Radmuttern sind lose. Staub/Fremdkörper ist in das Getriebe gelangt.

Dear Customer

We congratulate you for buying this CARSON RC model car, which is designed using state of the art technology.

According to our policy of steady development and product improvement we reserve the right to make changes in specifications concerning equipment, material and design at any time without notice.

Specifications or designs of the actual product may vary from those shown in this manual or on the box.

The manual forms part of this product. Should you ignore the operating and safety instructions, the warranty will be void. Keep this guide for future reference.

GB

Limited Warranty

This product is warranted by CARSON against manufacturing defects in materials and workmanship under normal use for 24 months from the date of purchase from authorised franchisees and dealers. In the event of a product defect during the warranty period, return the product along with your receipt as proof of purchase to any CARSON store. CARSON will, at its option, unless otherwise provided by law:

- Correct the defect by repairing the product without charging for parts and labour
- Replace the product with one of the same or similar design; or
- Refund the purchase price.

All replacement parts and products, and products on which a refund is made, become the property of CARSON. New or reconditioned parts and products may be used in the performance of warranty services.

Repaired or replaced parts and products are warranted for the remainder of the original warranty period. You will be charged for repair or replacement of the product made after the expiration of the warranty period.

The Warranty does not cover:

- Damage or failure caused by or attributable to acts of God, abuse, accident, misuse, improper or abnormal usage, failure to follow instructions, improper installation or maintenance, alteration, lightning or other incidence of excess voltage or current;
- Damage caused by losing control of your car;
- Any repairs other than those provided by a CARSON Authorised Service Facility;
- Consumables such as fuses or batteries;
- Cosmetic damage;
- Transportation, shipping or insurance costs; or
- Costs of product removal, installation, set-up service adjustment reinstallation

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary according to the country of purchase.

Declaration of conformity

Dickie-Tamiya GmbH & Co. KG hereby declares that this model kit with radio, motor, battery and charger is in accordance with the basic requirements of the following European directives: 98/37 EG and 89/336/EWG and other relevant regulations of guideline 1999/5/EG (R&TTE).

The original declaration of conformity can be obtained from the following address:

Dickie-Tamiya GmbH & Co. KG • Werkstraße 1 • D-90765 Fürth • Germany



The explanation of the symbol on the product, packaging or instructions: Electronic devices are valuable products and should not be disposed of with the household waste when they reach the end of their running time! Help us to protect the environment and respect our resources by handing this appliance over at the relevant recycling point.

We wish you good luck and a lot of fun driving with your CARSON model car.

Before driving your new model carefully read these instructions!

Contents

Preface.....	14
Included Items.....	15
Safety Precautions.....	16
Additional Items Needed for Starting the Engine.....	17
Tools Needed for the Assembly.....	18
a. Your Radio System.....	18
b. Chassis.....	19
c. Plug in Receiver Battery.....	19
d. Check 1...2...3.....	20
e. Final Preparations.....	20
f. Showtime... almost!.....	21
g. Turn the Power Switch on.....	22
h. How to Control Your Model.....	22
i. Care and Maintenance.....	23
j. Troubleshooting.....	24
Assembly instructions.....	25
Spare parts.....	51
3,5 cm ³ Motor.....	54
Force 25R – 4,01 cm ³ Motor.....	56
Force 32 – 5,23 cm ³ Motor.....	58

GB

Included Items



Chassis

Transmitter
(included in RTR Version
only)

Safety Precautions

Safety precautions and operating guidelines

This radio control model vehicle must only be run on the approved model fuel. Always avoid running radio control models in restricted, confined or populated areas. Keep away from roads, highways, people and animals. Never run the model indoors.

GB No goods, people or animals may be transported using a RC model car with combustion engine.

Please ensure that you have read all the safety instructions and operating procedures before driving the model!

The body shell should be correctly attached to the vehicle before driving.

Allow cooling time for the exhaust and engine components before removing the body shell. These parts become extremely hot during operation and could cause serious injury.

Do not operate the model permanently where noise may cause a nuisance to others, because then you may damage your hearing.

To avoid the model running with a faulty control system causing it to drive erratically, check that the batteries in the transmitter and receiver are properly charged.

Always check that all the nuts, bolts and screws and components are not loose. Retighten and adjust as necessary.

Fill the fuel tank and firmly push the tank lid shut. Clean up any fuel spillages. Never leave fuel in the fuel tank.

This model is not a toy!

- This radio controlled model is not a toy. Learning how to control it correctly is a gradual process.
- Children under 14 years of age should be supervised by an adult.

Driving a radio controlled car is a fascinating hobby. However, it has to be practised with the necessary caution and respect. A radio controlled model car can cause damage and injury and the user is liable for any such incident. If driven erratically, a fairly heavy remote-controlled model car which is capable of reaching a high speed can

cause substantial damage and injury for which you as the operator are responsible.

Make sure that you have sufficient insurance cover when practising your hobby. Only a well maintained model will function in a correct manner.

Never improvise using unsuitable parts and tools. If necessary only use original spare parts. It is the user's responsibility to ensure that the model is functioning correctly and that all nuts, bolts and screws are properly tightened.

Never drive without first making sure of the following points:

- Batteries for transmitter and receiver are well charged and of the correct voltage.
- Always check the range of radio operation before starting the car.
- Make sure that all servos respond correctly to the signals of the transmitter.
- All operable parts are in good condition and you have tested their operation.
- You have made sure that all screws are tightened.
- There is no other RC or similar transmitter nearby, which could cause interference. Any further radio signal on the same frequency can cause the loss of control for your model. Always switch on the transmitter first to avoid any uncontrolled reaction of the receiver to a foreign radio impulse.
- Fully extend the transmitter antenna and make sure that nobody in your environment controls a model with the same frequency (number on the crystal) and that there is no discernable interference. To end the operation switch off the receiver first, then the transmitter.
- Keep your car away from high voltage cables or radio masts. Never use the model during lightning!
- Atmospheric disturbances can affect the signals of your remote controlling transmitter.
- Do not use the model in wet areas. The electrical connection of the model is not waterproof. Therefore do not drive while it's raining, snowing, or in puddles or wet grass.
- Always avoid running radio control models in restricted, confined or populated areas.
- Keep away from roads, highways, people and animals!
- Do not drive, if you are overtired or your reactivity is impaired in another way.
- Watch your model constantly and do not become distracted.
- The body shell should be correctly attached to the vehicle before driving.
- Regular maintenance and servicing are required to ensure top performance.
- Allow cooling time for the engine components before removing the body shell. Some parts (e.g. the motor and the muffler) become extremely hot during operation and could cause serious injury.

Pay attention to charge announcement of your transmitter.

- Ensure that the batteries for the radio and receiver are fully charged and of the correct voltage. When the batteries are running low you might lose control of your model.

- Never use fully loaded batteries and batteries which have already run low, or batteries of a different capacity at the same time.

- Never load batteries which are not rechargeable

If you do not use the model for a longer time you must remove the rechargeable battery.

Please read the following points concerning the fuel:

- Keep the fuel in a secure and safe place and away from children and animals.
- Ensure that the container lid is tightly closed.
- Store the fuel in a well ventilated area and away from moisture.
- Glow fuel is extremely flammable. Do not smoke.
- Avoid skin contact and do not swallow. Read the warning labels on the container.

Dispose of empty fuel containers in an approved manner. Never throw empty cans into a fire.

In case of an accident or ingestion contact a doctor immediately. (Present the label of the fuel container if possible.)

Finally

Please read the instructions before operating your model.

Each time you have finished driving the model, always check the correct operation of the components. A single loose screw can result in a dangerous situation for your model. Maintain your model regularly and replace damaged or worn out parts by genuine spare parts.

We wish you great fun with your CARSON model car!

GB

Additional Items Needed for Starting the Engine

Glow plug heater
500905042



After Run Oil
500905044

Air Filter Oil
500032648



Fuel bottle
500013330



Fuel

Nitroset
500905082




CARSON-fuels are recommended

Liter	Nitromethan	N°	Usage
1,0	16%	500905053	Normal
2,5	16%	500905054	Normal
1,0	25%	500905055	Race
2,5	25%	500905056	Race

CARSON-ROSSI glow plugs

N°	Article	Motor	Fuel	Temperature
500905006	Glow plug Rossi R2 hot	2 - 3,5 ccm	without Nitro	+0° - +15C°
500905007	Glow plug Rossi R3 medium	3,5 - 6 ccm	without Nitro	-2° - +18C°
500905008	Glow plug Rossi R4 cold	6 - 10 ccm	without Nitro	-5° - +20C°
500905009	Glow plug Rossi R5 extra	3,5 - 10 ccm	10% Nitro	-7° - +22°
500905010	Glow plug Rossi R6 cold	universal	10-13% Nitro	+10° - +25°
500905011	Glow plug Rossi R7 cold	universal	13-15% Nitro	+15° - +30°
500905012	Glow plug Rossi R8 extra cold	universal	13-15% Nitro	+20° - +40°



For the transmitter you need 4 AA batteries/rechargeable batteries.

Tools Needed for the Assembly

Modelling knife 300074053



Instant adhesive 300053339




Needle nose pliers 300074034



Scissors 300013305



Philips screwdriver (small and big) and hex-wrench 1,5/ 2 / 2,5 mm 300074023



Hexagonal wrench 300013118



Tweezers 300074003




Side cutter 300074035




a. Your Radio System (only for RTR version)

Please read the instructions provided with your radio system before using it.

The servos must be set at the centre position before installation. To set the servos at a neutral position, turn on the transmitter and receiver. Set the trim levers in the centre position and turn off the receiver, and then the transmitter. The servos will be in proper neutral position for installation.



b. Chassis



GB

c. Plug in Receiver Batteries

Insert 4 "AA" batteries into the receiver battery case as shown (compare picture 1). Make sure positive (+) and negative (-) ends are facing the correct direction. Then plug the pack into the switch harness, inside the radio case. Black goes to black and red goes to red. Replace the radio case cover.

Racer Tip:

Use rechargeable batteries! They last longer and are cheaper in the long run. Replace the 4 "AA" car batteries with our NiMH 6V/ 1100 mAh battery pack (50 060 8036 JR) (50 060 8037 BEC) for longer life and economy.

Picture 1



d. Check 1...2...3...

Always turn the radio on before turning your car on. Now you can switch on your car using the on/off switch located on the radio box. Note: Always check your radio settings before running your car!

Check to make sure your steering is centred. If it is not, use the ST-TRIM knob to the left of the steering wheel. Turning left should make the car turn left. Right = right.

GB Now it's time to set the throttle neutral position. Remove the air cleaner from the carburettor.

The opening on the carb slide should be open very little, from 1-1.5 mm to allow the engine to idle (picture 2). If it is open more than this, the engine may rev higher than normal until brakes are applied. This condition may wear out the brakes and/or clutch shoes prematurely making the car difficult to drive.

Use the TH-TRIM tab (picture 3) to move the servo arm into the neutral position if necessary. While in neutral, the brakes should not be set to "drag". Adjusting the collars with a 1.5 mm hexagonal wrench will change your drag brake settings. Replace the air cleaner when everything is adjusted to your satisfaction.



Picture 2



Picture 3

e. Final Preparations...

Assemble the fuel bottle. Fill the fuel bottle by compressing it and then insert the spout into the fuel. Allow the bottle to decompress and the suction will fill the fuel bottle. Fill the tank by gently squeezing the bottle and ensure that the tank lid is firmly shut when finished.

Racer Tip 1:

Fuel will stay fresh longer if you store it in a cool, dark and dry place.

Racer Tip 2:

Never leave the glow heater on your engine for more than 10 seconds. A longer time may cause the glow plug to burn out prematurely. Use rechargeable glow heaters for longer life.

Racer Tip 3:

To start the motor, use a fireproof glove!

f. Showtime... almost!

Engine break-in is the most important step to assuring that your engine is fast and reliable throughout its life. Put simply: DON'T SKIP THIS PART!

The engine is pre-set from the factory for break-in. Use a "FAT BONE" 50 090 5034 or platform and place the car so that the wheels are off the ground and free.

Make sure the throttle is set at neutral with your radio. Place the glow heater onto the glow plug and give the recoil a sharp pull (picture 4). Do not pull it more than twelve inches! More than that may break the cord and this is not covered under warranty. It is better to give the recoil short sharp pulls rather than long ones. If the pull-start cord gets stuck, rotate the flywheel a little bit with your finger. This should make the cord automatically recoil. Within a few pulls, the engine will start with a good puff of smoke.

If the engine has trouble idling at the rich setting, turn the idle screw clockwise 1/8th of a turn at a time. This will increase the idle allowing



the car to break-in properly. Try to do this in a well-ventilated area, such as your driveway. Unburned oil from the fuel will accumulate under the exhaust, so be prepared. Let the car idle like this for 2 - 3 tanks of fuel checking the engine temperature every 2 minutes. Please allow a break of 10 - 15 in between filling the tank to allow the engine to cool down. You should be able to touch the head of the engine with your fingertips and it will be hot, but not uncomfortably so. (Attention! Do not touch!) If it seems very hot, richen (turn counter-clockwise) the high-end and low-end needles 1/8th of a turn. Always use small increments when making these kinds of adjustments.

Racer Tip:



Factory setting of carburettor:

With the following basic adjustment the engine starts immediately, running perfect and rich enough (outside temperature 8°C).

- Idle stop screw: approx. 1 mm air gap;
- High speed needle valve: screw in completely, then open 4 full turns;
- Low speed needle valve (linking): flush with the edge of the linking arm, then 1 full turn clockwise;

After run-in is finished the high speed needle valve should be open at least 3 and 1/4 turns. A richer setup is better if outside temperature is high.

GB



Racer Tip:

Drive your car slowly with the rich setting shortly after the break-in period avoiding prolonged periods at full throttle. Gradually lean out the mixture 1/8 of a turn at a time. The idle will increase the more you lean the engine out.

g. Turn the Power Switch on

Pull the transmitter antenna out completely.

The range of the remote control is reduced if the antenna is not pulled out completely.

CAUTION!

Always turn the transmitter's power switch ON first!

GB




ON



Switch on the receiver

- Power switch is on the radio box.
- Fix the receiver antenna and wire (see page 73).
- Put the body on and fix it with the body split pins.



Picture 7

ON

h. How to Control Your Model

- Raise the tyres off the ground
- Turn the steering wheel to the right and left as far as it will go. The wheels are to follow the steering direction.
- If the wheels operate in the opposite direction, operate the servo Reverse switch (ST in position REV).
- To regulate the driving speed, actuate the throttle/brake
 - backwards (forward driving, accelerating) or
 - forwards (braking, reversing).



i. Care and Maintenance

Failure to follow break-in procedure and/or damage caused by improper tuning will void your engine warranty.

There are two ways to "temp" your engine. One, purchase a temperature gauge. The second cheaper, but less accurate method is the "Spit Test". Wipe a little bit of saliva on the engine head and it should burn off in 3 - 4 seconds (the boiling point of water normally is 100 °C). If it evaporates immediately, chances are the engine is running too hot.

The engine will run best and be easier to restart if run around 100-125 °C. Depending on your weather conditions, air density, and humidity, your carburettor settings will be changing wherever you decide to run. Making adjustments in small increments is the best way to make sure your engine lasts a long time. Overheating is caused by running the engine too lean, or too much stress on the engine created by the environment. Extreme overheating will result in internal failure of engine parts.

There are many online resources that will help you with engine tuning. 3,5 ccm engines are designed to last a long time, and with proper maintenance and tuning, you can drive the model for hours at a time.

After Use

When you have finished running your car, there are two options to shut the engine down. The first method is to place your thumb over the exhaust outlet (Wear gloves). Make sure your engine is normal idle, preferable with the brake activated.

The second method is to pinch off the air supply from the engine. Do not pinch the fuel line, as this may cause the engine to overheat!


Try and let all the remaining fuel run through the engine, emptying the fuel tank. The engine will idle high while the tank is emptied, so the above two steps may not be necessary.

Picture 8



Then apply after-run oil through the carburettor, and pull the pull-start a few times to get it through the engine. This is recommended if you plan on storing the car for more than a day. Methanol evaporates in water and can cause internal corrosion to engine parts. It is always a good idea to check all the screws, nuts, and bolts before and after each period of racing.

Picture 9



Keeping the car clean will also make it more fun to work on. This can be achieved with a large heavy-duty paintbrush, or compressed air. Always test the transmitter and receiver batteries before starting the engine.

Racer Tip:

Wear gloves when working on your hot car!

GB

j. Troubleshooting

Please read this before something happens.

Engine won't start.

Engine flooded. Too much fuel in engine	Remove glow plug. Pull pull-start 6-8 times, Beware of spraying fuel.	Empty fuel tank/ No fuel in engine	Fill fuel tank. Prime engine by pulling pull-start once while holding finger tip over muffler (Wear gloves).
Dead glow plug heater	Remove glow plug. Place glow plug in heater. If the glow plug does not glow orange the plug maybe dead. See also glow heater. (Wear gloves)	Overheating	Running at high temperatures may cause vapour lock. Let the car cool down for 10-15 minutes
Dead glow heater battery	Place new glow plug in heater. If it glows dim or not at all, replace heater battery.		

Engine stalls

Overheating	Check temperature. If over 130 °C, richen carb mixture. Check to make sure wheels spin freely.	Dirty air cleaner	Wash with soap and water, then use air filter oil (N° 50 003 2648).
Disconnected fuel pressure line	Reattach pressure line from exhaust pipe to fuel tank lid.	Carburettor loose	Check carb-lock bolt and nut. Press carb onto engine block, tighten nut to prevent air leak.

Hard to control, "glitching"

Dead/weak batteries	Batteries in transmitter should be fully charged. Slow servos mean dead receiver batteries.	Doesn't run straight	Steering trim is not adjusted correctly Front and rear wheel nuts are too loose
Improper transmitter settings	Refer to instructions on setting up your transmitter	Doesn't stop	Throttle trim is not adjusted correctly
Model doesn't move	Transmitter or chassis power switch is not „ON“ Polarity or battery type is wrong Batteries have run down	Running too slowly	Motor has lost power Rear wheel nuts are too loose Dust or foreign objects are inside gears

Montageanleitung • Assembly



500205795 6x
8 x 16 x 5



500205795 12x
3 x 12



500205795 2x
4 x 4



500205795 4x
3.6 x 12 x 0.2




500205795 4x
6.0 x 12 x 0.2



500205795 4x
5.8 x 9.6 x 1.9

1

Front and Rear Differential • Vorderes und hinteres Differential



Tuning Tipp

Silicon-Oil
Silikonöl/
Getriebeöl 500908052-55



500908052 Silicon Oil 50 ml 1000

500908053 Silicon Oil 50 ml 3000

500908054 Silicon Oil 50 ml 5000

500908055 Silicon Oil 50 ml 7000



Schraubensicherungslack • Liquid screw lock



Fett • Grease



Silikonöl • Silicon Oil

2

Center Gear Differential - Mitteldifferential



500205796
16 x 8 x 5

2x



500205796
3 x 12



500205796
4 x 4

1x



500205796
3.6 x 12 x 0.2

2x




500205796
6.0 x 12 x 0.2

2x



500205796
5.8 x 9.6 x 1.9

2x



500205796

500205796

500205796

500205796

500205796

500205796

500205796

500205796

500205796

500205796

500205796


500205796

500205796

500205796

500205796

500205796













500205795

500205795




500205795

500205796


500205796



3 Shocks • Stoßdämpfer



4x






500205657
8 x 16 x 5 2x



500205806
5 x 4 1x

4

Front Differential • Vorderes Differential




500205795
13 x 16 x 0.2 2x




500205807
3 x 25 1x




500205807
3 x 20 1x




500205807
3.5 x 45 2x




Montage



500205807 2x



500205807 4x



Montage



500205657
8 x 16 x 5 4x



500205807
4 x 12 4x



500205784
5 x 5 2x



500205784
3 x 16.8 2x



500205780 4x



500205807
4 x 12 2x



500205773
3.0 x 0.8 4x

Montage




500205807
4 x 16 2x



500205780


5

Front hubs • Achsschenkel vorne



6

Suspension arms front • Querlenker vorne






500205808 4x



500205808 2x
3 x 8 x 0.5




500205797 2x



500205807 2x
3 x 20



500205797 2x




Montage


 500205807 2x
3 x 18


 500205807 2x
3 x 16

7

**Front Assembly Shocks •
Stoßdämpfer Montage vorne**



 500205808 2x
3 x 12


 500205807 2x


 500205808 2x
3.2 x 9 x 0.8

 500205807 2x
3 x 16

 500205807 2x
3 x 12


Montage




500205806
5 x 4
1x



500205657
8 x 16 x 5
2x


8
Rear Differential • Hinteres Differential





500205807
3 x 25
1x


500205807
3 x 20
1x


500205807
3.5 x 45
2x


500205807
3.5 x 20
2x



Montage





500205807 3 x 12 6x




500205807 3 x 20 1x



500205807 3 x 10 1x





500205792 6x
3 x 18




500205807 4x
3 x 20



500205808 4x

9

Assembly of the Rear Suspension • Spoilerhalterung



Montage



500205773 4x



500205784 2x
5 x 5



500205807 2x
4 x 12




500205784 3 x 16.8



500205657 8 x 16 x 5

10


Rear hubs • Achsschenkel hinten



500205773 4x

11

Rear suspension arms • Querlenker hinten





500205797 2x




500205797 2x



500205797 2x

12

Rear/upper suspension arms • Montage Querlenker oben/hinten



500205808 4x




500205808 2x
3 x 8 x 0.5



500205807 4x
3 x 20

13

Rear shockabsorbers • Montage Stoßdämpfer hinten




Montage



500205807 2x
3 x 16




500205807 2x
3 x 18



500205807 2x
3 x 25

500205808



500205808

500205789

500205803

500205807 2x
3 x 16

500205808 2x
3.2 x 9 x 0.8

500205808 2x
3.2 x 9 x 0.8

500205808

500205789

500205807 2x
3 x 16



500205808 2x
3.2 x 9 x 0.8



500205807 2x
3 x 25



500205807 2x
3 x 16



500205808 2x




500205807
4 x 16

4x

14

Assembly of the Front End • Montage Vorderachse



500205794
4 X 16

Montage



500205807 4x
4 x 16




500205808 1x




500205807 1x
3 x 12

15

Assembly of the Back End • Montage Hinterachse




 500205807
3 x 3 2x

 500205807
3 x 12 4x

 500205807
3 x 12 4x

16 Center Differential • Mitteldifferenzial



Montage



500205808 2x





500205807 3 x 12 2x



500205807 3 x 18 2x

17

Assembly of the Sever Saver • Montage Servosaver



500205808 4x



500002146 4x



500205807 3 x 12 4x



500205807 3 x 10 3x




500205807 3 x 18 2x



500205807 4 x 10 2x

Montage






500205807
3 x 13

8x


18 Radio Box • Radioplatte



500205807
3 x 8

2x

19 Assembly of the Receiver Box • Empfängerbox



Montage



500205777 5x



500205807 2x
3 x 8




500205807 1x
3 x 8



500205807 3x
3 x 8




500205807 7x
3 x 10



20

Assembly of the Radio Tray onto Chassis • Montage Radioplatte





500205807 2x
3 x 6



500205802 2x
3 x 8



500205802 2x
3 x 10



500205802 2x
Ø 2.2 x 7.5 x 3.5



500205802 1x



500205770 1x
500205491




500205695 1x



500205490 3x


21

Assembly of the Fuel Tank • Treibstofftank



22

Assembly of the Clutch Bell and Engine Mount • Montage Kupplung





500205808 2x
0.2 x 5.1 x 9



500205808 1x
0.3 x 5.1 x 9



500205808 4x



500205807 4x
3 x 16



500205807 4x
3 x 8



500205808 2x
5 x 10 x 4




500205808 1x
3.2 x 9 x 0.8



500205807 4x
4 x 8


23

Motormount • Motorhalterung




24

Assembly of the Engine • Montage Motor



Montage



Insert a sheet of paper before installing.
Legen Sie vor dem Installieren ein Blatt Papier ein.



500205807 13x
4 x 16



500205782 1x
5 x 5




500205496 1x
M3



500205496 1x
M3

25

Assembly of the Manifold and Muffler • Auspuff und Krümmer



500205804 4x
3 x 3 GM



500205807 1x
2 x 10



500205807 1x
2.5 x 20



500205804 1x



500205804 1x
M 2.5




500205805 1x
3 x 18



500205807 3x
3 x 10

26

Assembly of the Throttle Linkages • Gas- / Bremsgestänge



Montage




500205783
3.0 x 10

2x

27

Air Cleaner • Luftfilter






500205807
3 x 10

3x


28

Sideguards • Seitlicher Spritzschutz




29

Wheels • Räder



Montage




500800083 2x



500800083 2
3 x 10


30

Body assembly • Karosserie




Ersatzteile Spare Parts


500205772 Gear Box
Getriebebox




500205777 Radio plate
Radioplatten Set




500205783 Air filter set
Luftfilter-Set




500205773 Hinge pins and clips
Stifte + Clips Set




500205778 1x 6061 T6 Chassis
1x Chassisplatte




500205784 2x 17mm hex hub
2x Radmitnehmerset 17mm




500205779 Front bumper
Frontrammer




500205785 Brake caliper
Bremsen Set




500205774 4x Lower suspension mounts
4x Querlenkerhalter unten




500205780 Bushing
Buchsen-Set




500205786 Servosaver set
Servo-Saver Set




500205775 2x Front drive shaft
2x Antriebswellen vorne




500205781 Steering set
Achsschenkel vorne L/R




500205776 2x Splash guards L/R
2x Seitlicher Spritzschutz L/R




500205782 Exhaust set
Auspuff set



500205787 6061 T6 Steering rack
Steuerplatte Alu



500205788 2x Engine mounts
2x Motorblöcke Alu



Continuation Spare Parts - Ersatzteile Fortsetzung

500205789 2x 16mm Shockabsorbers
2x Stoßdämpfer 16mm

4mm 2x
1mm 2x
8mm 2x
2mm 2x

500205794 Front/rear lower arms
Querlenkerset unten

500205800 Dog bone
Antriebswellen-Set

500205801 Rear hub carrier
Achsschenkel hinten/Achsen L/R

500205790 Clutch bell 15th
Kupplungsglocke 15 Z.

500205795 Gear differential (front/rear)
Differenzial (Vorne/hinten)

13 x 16 x 0.2

500205802 Fuel tank set
Treibstofftank

2x
2x

500205791 Clutch bell 16th
Kupplungsglocke 16 Z.

500205796 Gear differential (center)
Differenzial (Mitte)

500205792 Wing mount posts L/R
Spoilerhalterung

6x

500205797 Upper front/rear tie-rod
Querlenkerset oben

2x 8x 4x 4x

500205803 Shock extension nut
Stoßdämpferaufnahme

4x 4x

500205793 Chassis brace
Abstützungs-Set

500205798 6061 T6 front/rear shock tower
Dämpferbrücke (vorne/hinten)

500205804 Throttle and brake linkage
Gas-/Bremsgestänge-Set

3x 2x 1x 1x
1x 1x 1x 8x

500205799 Center bulkhead & diff brace
Mitteldiffhalterung

2x 1x
2x 2x

Continuation Spare Parts • Ersatzteile Fortsetzung • Continuation pièces détachées • Recambios (continuación) • Altri Ricambi

**500205805 Steering tie-rod
Lenkgestänge-Set**

**500205808 Screw set 2
Schraubenset 2**

3x8x0.5 10x 0.2x5.1x9 10x 0.3x5.1x9 10x
3.2x9x0.8 10x 8.1x10x0.2 10x M3 25x

**500205695 Fly wheel
Schwungrad**

**500900114 2x Black dish tires
2x Räder-Set**

**500205490 Clutch shoe and spring
Kupplungsbeläge und Federn**

**500205806 Joint cup
Mitnehmer/Kegelrad**

**500800083 Bodyshell decals wing V25
V25 Karosserie/Spoiler inkl. Dekor**

**500205770 Pilot nut short
Kupplungsmutter kurz**

**500205807 Screw set 1
Schraubenset 1**

3.5x45 4x 3x25 2x 4x12 4x
3.0x20 4x 3x20 13x 4x16 2x
3x13 8x 3x16 8x 3x12 10x
3x6 2x 3x12 22x 3x25 2x
4x16 13x 3x10 6x 3x16 4x
4x10 9x 3x8 8x 4x8 4x
3x12 1x 3x18 6x 3x8 4x
3x8 3x 2x10 1x 3x8 5x
3x10 10x 2.5x20 1x 4x4 5x
5x5 5x 3x18 5x
4x12 5x 3x3 6x

**500205491 Pilot nut long
Kupplungsmutter lang**

**500800084 Bodyshell decals wing V36
V36 Karosserie/Spoiler inkl. Dekor**

**500608037 Battery pack 6V/1100 mAh
Empfängerakkupack**


**50 098115 Antenna pipe
Antennenrohr**

300 mm 4x

Ersatzteile

3,5 cm³ Motor • Motor

Art.-Nr. 500901004




Motor

3,5 cm³ Motor • Motor Art.-Nr. 500901004

Art.-Nr.	Bezeichnung	Description
500054474	4x Zylinderkopfschraube M3x12 mm	4x Cylinder head screw M3x12 mm
500054498	Regulierungsabdeckung	Adjuster cover
500054499	Gestängeschluss	Rod connector
500054527	2x Vergasergehäusedichtung	2x Supply needle valve "O"-Ring
500054536	Kolbensicherungsring	C-ring for piston pin
500054537	Kugellager 607Z	Ball bearing 607Z
500054550	Klemmrollen-Freilauf	One way bearing set
500054555	Starterzapfen 5,2 x 2,55 mm	Starter pivot 5.2 x 2.55 mm
500054560	Zylinderkopf U-Scheibe	Washer for cylinder head
500054563	Brennraum	Combustion space
500054567	Vergasereinspannstift	Carburettor fixing pin
500054568	Klemmkonus	Clamping bushing
500054584	Kugellager 6901	Ball bearing 6901
500054586	Kolbenbolzen	Piston pin
500054587	Pleuel	Connecting rod
500054594	Kurbelwelle OS 13 mm	Crankshaft OS 13 mm
50005629	Kraftstoffanschlussnippel	Fuel tube connector
50005639	4x Gehäusedeckelschr. M2,6 x 6 mm	4x Rear cover screw M2.6 x 6 mm
50005690	Feder für Seilzugstarter 7,2 x 2,4 mm	Pressure spring 7.2 x 2.4 mm
500902001	3,5 Vergaser komplett	3.5 Carburettor complete
500902002	Zylinderkopf 3,5 ccm silber	Cylinder head 3.5 ccm silver
500902003	Hauptdüsenadel/Stock	Nozzle case
500902004	Vergasergehäuse	Carburettor case
500902005	Drosselventil 3,5 ccm	Throttle valve 3.5ccm
500902006	Gas Einstellschraube	Needle for fuel mixture valve
500902007	Leerlauf-Düsenadel	Idling adjuster screw
500902008	Laufgarnitur 4 Kanal	Cylinder liner and piston
500902009	Kurbelgehäuse	Crankcase
500902010	Seilzugstarter	Cable pull starter
500902011	Starterwelle/Deckel	Starter axle with flange
500902020	Gehäusedichtung hinten	Rear packing for fuel mixture
500902052	Kurbelwelle SG	Crankshaft SG

Force 25R – 4,01 cm³
Motor • Motor

Art.-Nr. 500901009




Motor

4,01 cm³ Motor • Motor Art.-Nr. 500901009

Art.-Nr.	Bezeichnung	Description
500054435	Düsenstockdichtung unten	Lower seal of nozzle case
500054436	Düsenstockdichtung oben	Upper seal of nozzle case
500054472	Kolbenbolzen	Piston gudgeon pin
500054474	Zylinderkopfschrauben	Cylinder head bolt
500054498	Regulierungsabdeckung	Throttle boot
500054499	Gestängenschluss	Throttle screw cap (brass)
500054526	Gehäusedichtung hinten	Rear packing for fuel mixture
500054527	2x Vergaser O-Ringe	2x Supply needle valve „O“-ring set
500054530	Hauptdüsenadel O-Ring	Main needle valve „O“-ring
500054536	2x Kolbensicherungsring	2x "G"-pin snap ring set
500054537	Kugellager 607Z	Ball bearing 607Z
500054546	4x Gehäusedeckelschr. M2,6 x 6	4x Rear cover bolt M2.6 x 6
500054550	Klemmrollen-Freilauf	One way bearing set
500054567	Vergaser-Einspannstift	Carburetor setting pin
500054568	Klemmkonus	Drive copper washer
500054581	Düsenstock	Main needle seat
500054582	Hauptdüsenadel	Main needle
500054584	Kugellager 6901 13 x 24 x 6 mm	Ball bearing 6901 - 13 mm
500054594	Kurbelwelle OS	Crankshaft OS
500054600	Brennraum 25R	Burn room
500054629	Kraftstoffanschlussnippel	Fuel nipple brass
500054648	Seilzugstarter	A parts assembly for start engine
500054664	Laufgarnitur komplett	Cylinder sleeve/piston
500054667	Zylinderkopfdichtung 0,2 mm	Cylinder head washer 0,2 mm
500054668	Zylinderkopfdichtung 0,1 mm	Cylinder head washer 0.1 mm
500054690	Druckfeder 7,2 x 2,4 mm	Pressure spring 7.2 x 2.4 mm
500054691	Starterzapfen 5,2 x 2,55 mm	Starter pivot 5.2 x 2.55 mm
500902001	Vergaser-Komplettset	Carburetor completely set
500902004	Vergaser-Gehäuse	Carburetor Mmain body
500902005	Drossel-Kegelventil	Throttle valve
500902006	Drosselnadel	Throttle needle (super/turbo)
500902007	Leerlauf-Einstellschraube	Throttle stop adjustment screw
500902011	Seilzugstarterteile mit Flansch	Recoil start unit assembly 3.5 ccm
500902049	Zylinderkopf blau lang	Cylinder head blue
500902050	Pleuel	Connecting rod
500902051	Kurbelwellengehäuse	Crankcase
500902054	Kurbelwelle SG	Crankshaft SG

Force 32 – 5,23 cm³
Motor • Motor

Art.-Nr. 500901011



5,23 cm³ Motor • Motor Art.-Nr. 500901011

Art.-Nr.	Bezeichnung	Description
500054435	Düsenstockdichtung unten	Lower seal of nozzle case
500054436	Düsenstockdichtung oben	Upper seal of nozzle case
500054498	Regulierungsabdeckung	Throttle boot
500054499	Gestängeanschluss	Throttle screw cap (brass)
500054527	2x Vergaser O-Ringe	2x Supply needle valve „O“-ring
500054530	Hauptdüsennadel O-Ring	Main needle valve „O“-ring
500054535	Kupplungsschraube M3 x 6	Clutch screw M3 x 6
500054536	2x Kolbensicherungsring	2x „G“-pin snap ring set
500054537	Kugellager 607Z vorne	Front ball bearing 607Z
500054568	Klemmkonus	Drive copper washer
500054581	Düsenstock	Main needle seat
500054582	Hauptdüsennadel	Main needle
500054629	Kraftstoffanschlussnippel	Fuel nippel brass
500054648	Seilzugstarter	A parts assembly for start engine
500902001	Vergaser komplett	Composite carburetor
500902004	Vergaser-Gehäuse	Carburetor main body
500902005	Drossel-Kegelventil	Throttle valve
500902006	Drosselnadel	Throttle needle (super/turbo)
500902007	Leerlauf-Einstellschraube	Throttle stop adjustmentsScrew
500902013	Pleuel	Connecting rod
500902015	Kurbelwelle 5G	Shaft 5G
500902019	4x Zylinderkopf-Schrauben	4x Cylinder head screws
500902079	Zylinderkopf 5,23 ccm	Cylinder head 5.23 ccm
500902080	Brennraum 32R	Burn room 32R
500902081	Zylinderkopf U-Scheiben 5,23 ccm	Washer for cylinder head
500902082	Zylinderlaufbuchse + Kolben 5,23 ccm	Piston & sleeve complete set
500902083	Kolbenbolzen 5,23 ccm	Piston gudgeon pin
500902084	Kurbelgehäuse 32R	Crankcase 32R
500902085	Vergasereinstellstift 5,23 ccm	Carburetor Setting Pin 8P
500902086	Kurbelwellenlager hinten 5,23 ccm	Rear bearing



**For Germany:
Service-Hotline:**

**Mo - Do 8.00 – 17.00 Uhr
Fr 8.00 – 14.30 Uhr**

**CARSON-Model Sport
Abt. Service
Mittlere Motsch 9
96515 Sonneberg**

01805-73 33 00

14 ct/min



CARSON-MODEL SPORT

Werkstraße 1 • D-90765 Fürth • Germany

www.carson-modelsport.de