

ERKLÄRUNG DER FUNKTIONEN

Über die Tasten „ENTER“, „▲“ und „▼“ werden die Einstellungen verändert.

Drücke „ENTER“ und danach ▲/▼ um das gewünschte Modell auszuwählen.

Es stehen 15 Modellspeicher zu Verfügung, welche im Display mit den Nummern 1-15 angezeigt werden.

Drücke „ENTER“ um zur gewünschten Einstellung zu gelangen.

Folgende Funktionen stehen zur Auswahl:

Einstellung „CHANNEL“ (Kanalauswahl)

Drücke ▲/▲ um den gewünschten Kanal zu wählen, bei dem Einstellungen vorgenommen werden sollen.

Einstellung „REV“ (Servo Drehrichtung umkehren)

Drücke ▲/▼ und wähle zwischen ON/OFF aus.

Funktion nur für Kanal 1-4 verfügbar !!

Einstellung D/R (Dualrate)

Die Dual Rate erhöht oder reduziert den Servoweg in Bezug auf den Weg des Steuerhebels proportional über den gesamten Servoweg.

Drücke ▲/▼ um die Dualrate-Einstellung zu verändern.

Es kann ein Wert zwischen 0 -100% eingestellt werden.

Einstellung „EPA“ (Servowegbegrenzung)

Die EPA Funktion ermöglicht es den Servoweg (Links/Rechts) getrennt einzustellen.

Bewege den Steuerknüppel, entsprechend dem gewählten Kanal, in die Richtung für die eine Einstellung vorgenommen werden soll.

Das Display zeigt „L-EPA“ oder „EPA-R“ an.

Über ▲/▼ kann der gewünschte Wert zwischen 0 - 120% eingestellt werden.

Einstellung EXP (Exponential)

Mit dieser Funktion kann für die Servowege eine andere Kurve einstellen werden. Damit wird der Eingabebefehl der Fernsteuerung nicht mehr 1:1 linear übertragen sondern eben in einer exponentiellen Kurve. Damit wird erreicht dass man am Anfang oder im Endbereich ein „weicheres“ Gefühl am Servo hat.

Drücke ▲/▼ und wähle zwischen den Werten -100% und +100%.

Taste „Back“ drücken um zum Ausgangsbildschirm zu gelangen.

Alle neu eingegeben Werte werden dann automatisch abgespeichert.

Reset-Funktion

Diese Funktion ermöglicht es, alle Funktionen auf Werkseinstellung zurück zu setzen.

- Sender ausschalten
- „Back“ Taste gedrückt halten und die Fernsteuerung einschalten
- „Back“ Taste loslassen im Display erscheint „DEL Model“
- Mit „Enter“ Taste bestätigen
- Ein Piep Ton „2x piep“ bestätigt den Löschvorgang
- Sender ausschalten um die Reset -Funktion abzuschließen

FAILSAFE-EINSTELLUNG

1. Stellen Sie den Steuerhebel (CH 2) auf Neutralstellung.
2. Schalten Sie Sender und Empfänger ein.
3. Drücken Sie den „F/S SET“-Knopf; daraufhin beginnt die LED am Empfänger zu blinken.
4. Bringen Sie den Gasknüppel in die Bremsposition und drücken Sie dann erneut den „F/S SET“-Knopf. Die LED leuchtet nun dauerhaft.
5. Bei Elektrofahrzeugen muss der Gasknüppel in die Neutralstellung gebracht werden, wenn die Failsafe-Einstellung vorgenommen wird.