



F • Renseignements utiles à conserver. Attention! Pour éviter les dangers liés à l'emballage (attaches, film plastique, emballage de gonflage, outils pour assembler le produit, etc...) enlever tous les éléments qui ne font pas partie du jouet. Jouet à monter par un adulte responsable. Attention! Ne jamais laisser un enfant jouer sans la surveillance d'un adulte. À utiliser avec des équipements de protection (casque, gant, protection main/poignet, genouillère, coudière, etc...). A utiliser avec prudence afin d'éviter les accidents, chutes et collisions. Utilisation par un seul enfant à la fois sur un sol plat et sous la surveillance d'un adulte. Éviter des endroits dangereux tels que les chemins en pente, les rues, la proximité d'escaliers, de fossés, de piscines ou autres pièces d'eau. Vérifiez régulièrement l'état du produit au début de chaque session de jeu (assemblage, protection, les pièces en plastique et / ou les pièces électriques). Resserrer ou refixer les éléments de sécurité et les parties principales si nécessaire. Si un défaut est constaté, ne pas utiliser le produit avant qu'il ne soit réparé. Le non-respect des consignes pourrait provoquer une chute, un basculement ou diverses dégradations. Manipulations techniques à faire par un adulte. Les parents doivent veiller à la mise en place du jeu et des dispositifs de blocage. De bonnes compétences et un solide entraînement sont nécessaires, afin d'éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures aux utilisateurs et à des tiers personnes. Ne jamais utiliser la nuit. À utiliser avec des chaussures fermées. Attention! Il convient de porter un équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique. 20 kg max. L'utilisation de patinettes sur la voie publique peut causer des accidents et des blessures graves. Discuter avec les enfants des avertissements, des indications relatives à la sécurité et des risques éventuels avant de se consacrer à l'activité. Il est indispensable de vérifier que tous les dispositifs de verrouillage sont bien enclenchés. Toute réclamation doit être accompagnée de la preuve d'achat (ticket de caisse).

GB • Please retain for important information. Warning! To remove risks associated with packaging (attachments, plastic wrapping, inflation nozzle, product assembly tools, etc.) remove all items that are not part of the toy. Toy to be assembled by a responsible adult. Warning! Never allow a child to play without adult supervision. To be used with protective equipment (helmet, gloves, hand/wrist/knee/elbow protections, etc.) To be used with caution to avoid accidents, falls and collisions. Always wear shoes in playing. To be used by one child at a time on a flat area and under adult supervision. Avoid dangerous places such as sloping paths, roads, areas near to steps, ditches, pools and other areas of water. Check regularly at the start of each game session the condition of the product (assembly, protection, plastic parts and / or electric parts). Tighten or re-fix the safety elements and the main parts if necessary. If a defect is noted, do not use the product until it has been repaired. The non-respect of instructions could provoke falling, tipping over or various types of deterioration. Technical adjustments to be carried out by an adult. Parents must ensure the placing of the blocking systems. Do not use the product before it is properly installed. Adult supervision is necessary for children under 4 years of age. Great skill and training are required, to avoid falls or collisions causing injury to the users and third parties. Never ride at night. Use with shoes closed. Warning! Protective equipment should be worn. No to be used in traffic. 20 kg max. Using toy scooters on public highways may lead to traffic accidents that cause serious injuries. Discuss the Warnings, the safety indications and any dangers with the children before starting the activity. Necessity to pay attention that all locking devices are engaged. Any complaint must be accompanied by the proof of purchase (receipt).

D • Wichtige Hinweise, die aufzuheben sind. Achtung! Um alle durch die Verpackung entstehenden Gefahren auszuschließen (Schnüre, Plastikfolie, Stützen, Werkzeuge zur Montage des Produktes, usw.), entfernen Sie alle Elemente, die nicht Teil des Spielzeugs sind. Muss von einem verantwortlichen Erwachsenen zusammen gebaut werden. ACHTUNG! Ein Kind niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen spielen lassen. Nur mit Schutz-ausrüstung verwenden (Schutzhelm, Handschuhe, Hand-/Handgelenkschutz, Knie-schutz, Elbogenschutz usw.). Vorsichtig verwenden, um Unfälle, Stürze und Kollisionen zu vermeiden. Das Spielzeug muss mit Schuhen verwendet werden. Jeweils nur ein Kind auf ebenem Boden unter der Aufsicht eines Erwachsenen spielen lassen. Gefährliche Orte vermeiden, wie zum Beispiel Wege mit Gefälle, Straßen, die Nähe von Gruben, von Trüben, Schwimmbecken oder andere Wasserflächen. Prüfen Sie den Zustand des Produkts (Zusammenbau, Schutzfunktion, Kunststoff- und/oder Elektroteile) ehe damit gespielt wird. Die Sicherheitselemente und Hauptelemente regelmäßig prüfen und nachziehen oder neu befestigen. Wird ein Fehler festgestellt, darf das Produkt erst wieder verwendet werden, wenn es repariert wurde. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu einem Sturz, einem Umkippen oder verschiedenen Schäden führen. Diese technischen Handgriffe sind von einem Erwachsenen durchzuführen. Die Eltern müssen das Anbringen der Verriegelungsvorrichtung(en) überprüfen. Es ist viel Kunstfertigkeit und Training notwendig, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, durch die die Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten. Niemand's fahren! Mit geschlossenem Schuhwerk verwenden. ACHTUNG! Es ist eine Schutzausrüstung zu tragen. Nicht auf öffentlichen Verkehrswegen verwenden. 20 kg max. Die Benutzung eines Spielzeugrollers auf öffentlichen Straßen kann Verkehrsunfälle verursachen, die schwere Verletzungen zur Folge haben können. Besprechen Sie mit den Kindern die Warnhinweise, die Anweisungen zur Sicherheit und die eventuellen Gefahren, bevor Sie sie spielen lassen. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass alle Verriegelungen eingerastet sind. Bei Reklamationen den Kaufnachweis mitschicken (Kassenschein).

NL • Belangrijke inlichtingen die u moet bewaren. WAARSCHUWING! Om gevaren verbonden aan de verpakking (riemen, plastic folie, oppomppopstuziek, gereedschap om het product in elkaar te zetten, enz.) te vermijden, verwijder alle onderdelen die geen deel van het speelgoed uitmaken. Door een aansprakelijke volwassene te monteren speelgoed. Waarschuwing! Laat het kind nooit zonder toezicht van een volwassene spelen. WAARSCHUWING! Om verdrinkinggevaar te voorkomen, altijd in de directe nabijheid van het kind blijven. Waarschuwing! Te gebruiken met persoonlijke beschermingsmiddelen. Te gebruiken met persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, handschoenen, hand/polsbeschermers, kniebeschermers, elleboogbeschermers, ...). Zorgvuldig gebruiken teneinde ongelukken, vallen, en botsingen te voorkomen. Moet worden gebruikt met schoenen aan. Niet op te openbare weg gebruiken. Niet tegenligertijd door verschillende kinderen laten gebruiken, op een vlakke ondergrond en onder toezicht van een volwassene. Vermijd gevaarlijke plaatsen zoals hellende wegen, straten, trappen, greppels, zwembaden of andere wateroppervlaktes. Alvorens te spelen, controleer de staat van het product (montage, beveiliging, plastic en/of elektrische onderdelen). Zonodig de veiligheids-elementen opnieuw aandraaien of vastzetten eventueel van hooftonderdelen. Indien er een gebrek wordt geconstateerd, het product repareren en vervolgens gebruiken. Het niet in acht nemen van de aanwijzingen kan leiden tot vallen, kantelen, of andere beschadigingen. Technische manipulaties moeten door een volwassene worden verricht. De ouders moeten toezicht houden op de installatie van de verdrinkingvoorzieningen. Grote aandacht om te training te geven om het vallen en botsingen te voorkomen, die kwetsuren aan gebruikers en derde partijen kunnen veroorzaken. Rij nooit 's nachts. Draag altijd schoenen tijdens het spelen. Gebruiken met gesloten schoenen. Waarschuwing! Beschermingsmiddelen dragen. Niet op te openbare weg gebruiken. 20kg max. De step op te openbare weg gebruiken kan ongevallen of ernstig letsel veroorzaken. Bespreek met de kinderen de waarschuwingen, de aanwijzingen omtrent de veiligheid en de eventuele risico's alvorens te starten met de activiteit. Zorg dat alle verriegelingen goed vastzitten. Elke klacht moet worden vergezeld door een aankoopbewijs (kassabon).

E • Informacións importantes que deben conservarse. ¡ADVERTENCIA! Para evitar los peligros relacionados con el embalaje (ataaduras, láminas de plástico, boquilla de inflado y herramientas para el montaje del producto, etc...) deseché todos los materiales que no forman parte del juguete. Juguetes que requiren ser montado por un adulto responsable. ¡Nunca permita que los niños jueguen sin supervisión de un adulto. Utilícese con equipamiento de protección (casco, guantes, protección mano/muñeca, rodillera, coderas, etc.). Utilícese con prudencia, de manera a evitar accidentes, caídas y colisiones. Deberá utilizarse con zapatos. No utilizar en la vía pública. Utilízelo sólo con un niño a la vez en suelo plano, y bajo vigilancia de un adulto. Evite los lugares peligrosos, como las cuestas, las calles, la proximidad de escaleras, fosos, piscinas u otras instalaciones de agua. Verificar regularmente y al inicio de cada sesión de juego el estado del producto (montaje, protecciones, partes de plástico u/o eléctrica). Aparar de nuevo o volver a fijar los elementos de seguridad y las partes principales si fuera necesario. Si se observa algún defecto, no utilizar el producto antes de que este reparado. No respetar estas instrucciones podrían provocar una caída, vuelcos o deterioraciones diversas. Manipulaciones técnicas que deben ser realizadas por un adulto. Los padres deben velar a la colocación del o de los dispositivos de bloqueo. Es necesario mucha habilidad y entrenamiento para evitar caídas o colisiones que pueden causar lesiones al usuario o a terceras personas. No utilizar nunca de noche. Utilizar siempre con zapatos. No usar con sandalias. Se utilizará con zapatos cerrados. Conviene utilizar equipo de protección. No utilizar en la vía pública. 20kg máx. El uso de patinetes en las vías públicas puede causar accidentes de tráfico y lesiones graves. Informe a los niños de las advertencias, indicaciones relacionadas con la seguridad y de los riesgos eventuales antes de que empiecen sus actividades. Asegúrese de que todos los mecanismos de bloqueo están habilitados. Cualquier reclamación debe ir acompañada con el justificante de compra (ticket de caja).

P • Informações importantes a guardar. Atenção! Para eliminar perigos ligados à embalagem (fardadores, películas de plástico, ponteira de enchimento, ferramentas para montar o produto, etc.), retire todos os elementos que não fazem parte do produto. Brinquedo para ser montado por um adulto responsável. Atenção! Nunca deixe uma criança brincar sem a supervisão de um adulto. Utilizar com equipamentos de proteção (capacete, luvas, proteção mão/punho, joelheiras, cotoveleiras, ...). A utilizar com cuidado para evitar acidentes, quedas e colisões. Utilizar com os sapatos fechados. Não utilizar na via pública. Utilização por uma criança de cada vez, sobre solo plano e sob a vigilância de um adulto. Evitar os locais perigosos tais como os caminhos incluídos, as ruas, a proximidade de escadas, de valas, de piscinas ou outras divisões com água. Verifique regularmente no início de cada utilização o estado do produto (montagem, proteção, peças de plástico e/ou peças elétricas). Reapertar ou fixar novamente os elementos de segurança e as partes principais se for necessário. Se for verificado algum defeito, não utilizar o produto até o defeito ser reparado. O desrespeito dos conselhos poderá provocar uma queda, um desequilíbrio ou diversas degradações. Manipulações técnicas a serem feitas por um adulto. Os pais devem cuidar pela colocação do ou dos dispositivos de bloqueio. É necessário uma grande técnica e treino, de modo a evitar quedas ou colisões que possam dar origem a lesões ao utilizador ou a terceiros. Não utilizar o produto durante a noite. Utilize sempre calçado. Não utilize calçado aberto na parte superior durante a utilização. A utilizar com sapatos fechados. Atenção! A utilizar com equipamento de proteção. Não utilizar na via pública. 20kg máx. A utilização de trotinetes na via pública pode causar acidentes de trânsito e lesões graves. Fale com as crianças sobre as advertências, indicações relativas à segurança e os eventuais riscos antes de se consagrarem à actividade. Certifique-se de que todos os dispositivos de fixação estão activados. Qualquer reclamação deve ser acompanhada da prova de compra (ticket de caixa).

I • Informazioni importanti da conservare. AVVERTENZA! Per evitare ogni pericolo legato agli imballaggi (attacchi, fogli di plastica, Valvola di gonfiaggio, utensili per montare il prodotto, ecc.), togliere tutti gli elementi che non fanno parte del prodotto. Il gioco deve essere montato da una persona adulta responsabile. Avvertenza! Non lasciare mai giocare i bambini senza la sorveglianza di un adulto. Utilizzare con apparecchiature di protezione (casco, guanti, protezione mani/imputatura, ginocchiera, protezioni gomiti, ecc.). Utilizzare con prudenza, al fine di evitare incidenti, cadute e collisioni. Utilizzarlo indossando delle scarpe. Non utilizzare su strade pubbliche. Utilizzabile da un solo bambino per volta, su un solo piano e sotto la sorveglianza di un adulto. Evitare ambienti pericolosi, tipo percorsi in pendenza, strade, in prossimità di scale, di fosse, di piscine o di altri depositi d'acqua. All'inizio di ogni sessione di gioco, verificare le condizioni del prodotto (montaggio, protezioni, parti in plastica e/o parti elettriche). Serrare o fissare nuovamente gli elementi di sicurezza e le parti principali, secondo necessità. Qualora l'utente non sia soddisfatto del prodotto, provvedere all'adeguata riparazione. La mancata osservanza delle disposizioni potrebbe essere causa di cadute, oscillazione o altri tipi di problemi. Le manipolazioni tecniche dovranno essere effettuate da un adulto. Si raccomanda ai

genitori di verificare il posizionamento del o dei dispositivi di bloccaggio. Sono necessari grande abilità e allenamento, per evitare cadute e urti che causerebbero lesioni agli utilizzatori e a terzi. Non utilizzare mai di notte. Da utilizzare con calzature chiuse. Avvertenza! Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non utilizzare su strade pubbliche. 20 kg max. L'uso del monopattino per strada può causare incidenti e gravi lesioni. Prima di dedicarsi al gioco, informate i bambini circa le avvertenze, le indicazioni relative alla sicurezza e i rischi eventuali. Verificare con attenzione che tutti i dispositivi di blocco siano inseriti. Qualsiasi reclamo deve essere accompagnato dalla prova d'acquisto (scontrino di cassa).

DK • Gem disse vigtige oplysninger. Advarsel! For at undgå risikoer, som er relateret til emballagen (vedhæftninger, plastikemballage, oppustningsmundstykke, værktøj til at samle produktet osv.), fjern alle dele, som ikke er en del af legetøjet. Advarsel! Lad aldrig barnet lege uden voksenoplysning. Skal anvendes med beskyttelsesudstyr (hjelm, handsker, hånd/håndledsbeskyttelse, knæbeskyttelse, albuebeskyttelse mv.) Skal anvendes forsigtigt før et undgå uheld, fald og kollision. Skal anvendes med sko. Må ikke anvendes på offentlig vej. Må kun anvendes af et barn ad gangen på et plant underlag under overvågning af en voksen. Undgå farlige steder, f.eks. skråninger, veje, tæt på trapper, grøfter, swimmingpools og andre vandbasser. For brug bør produktets tilstand, f.eks. samlinger, beskyttelses-, plast- og/eller elektriske dele, regelmæssigt kontrolleres. Tilspænd eller efterspænd sikkerheds- og hovedelementerne efter behov. Hvis der opdages en defekt, må produktet ikke anvendes, før det er repareret. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre styrt, tipping eller diverse beskadigelser. Tekniske forarbejde, der skal udføres af en voksen. Forældre skal overvåge påsætning af blokeringsanordningerne. Der kræves fremragende færdigheder og træning for at undgå fald eller missioner, som forårsager kvæstelser for brugeren og tredje parter. Bør aldrig om natten. Må kun benyttes med lukkede sko, aldrig med sandaler. Advarsel! Beskyttelsesudstyr bør anvendes på almindelig vej, 20 kg maks. Brug af løbehjul på offentlig vej kan føre til trafikulykker og forårsage alvorlige kvæstelser. Tal med børnene om advarsler og anvisninger, der vedrører sikkerheden, samt eventuelle risici, før aktiviteten påbegyndes. Fuld opmærksomhed er påkrævet for at sikre, at alle befæstelser er fastgjorte. Ved enhver reklamation skal der vedlægges købsbevis (kassabon).

FIN • Tärkeät tiedot, jotka on säilytettävä. Varoitus! Pakkauksesta liittyvien riskien poistamiseksi (kiinnittimet, muovikalleet, Täyttösututin, tuotteen kokoamisväkalut, jne.), poista kaikki materiaali, joka ei kuulu leluun. Lelun saa koota vain aikuinen. Varoitus! Lelua saa käyttää vain aikuisen valvonnassa. Käytettävä suojavarusteita (kypärä, hansikkaat, käsi- ja rannesuojat, polvisuojat, kyynärsuojat...) Käytettävä varoen onnettomuuksien, potumisten ja loukkautumisten välttämiseksi. Käytettävä kienkin kanssa. Ei saa käyttää yleisellä tiellä. Tuotetta saa käyttää vain yksi kerrallaan tasaisella maalla aikuisen valvonnassa. Vältä vaarallisia paikkoja, kuten rinteissä olevia teitä, katuja tai portaita/kivien, ojeja, uima-aitaiden tai muiden vesialtaiden läheisyydessä olevia paikkoja. Tarkista säännöllisesti ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoaminen, suojaus, muoviset ja/tai sähköiset). Kiristä tai kiinnitä uudestaan loukkautumista välttämiseksi käyttäjälle ja muille. Älä koskaan ajaa yöllä. Käytä aina kenkiä kiinni. Älä käytä sandaaleita, jotka jättävät varpaat pa. Käytetään umpiasten kienkin kanssa. Varoitus! Käytettävä suojavarusteita. Ei saa käyttää liikenteen joukossa. 20 kg korkeintaan. Leluopetuksien käyttäminen kadulla tai tiellä saattaa johtaa onnettomuuksiin, joista seuraa vakavia vammoja. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvatoimista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Varmista ehdottomasti, että kaikki lukituslaitteet ovat toiminnassa. Kaikkien lukituslaitteiden on oltava täysin kiinni (kassakuiti).

S • Viktig information som ska sparas. Varning! För att eliminera riskerna i samband med förpackningen (bilagor, plastfilm, uppblåsningstumstykke, verktyg för monteringen av produkten osv.), ta bort alla objekt som inte är en del av lekens. Leksak som skall monteras av ansvarig vuxen. Varning! Låt aldrig barnet leka utan vuxen tillsyn. Bör användas med skyddsutrustning (hjälm handskar, hand/handledsskydd, knäskydd, armbågsskydd...) Bör användas med försiktighet för att undvika olyckor, fall och krockar. Skall användas med skor. För inte användas på allmän väg. Skall användas av ett (1) barn åt gången, på plan mark under tillsyn av vuxen. Undvik farliga platser såsom backiga vägar, gator, närhet av trappor, diken, simbassänger eller andra vattenansamlingar. Kontrollera regelbundet produktens tillstånd före varje spelomgång (montering, skydd, plasttätningar och/eller elektriska delar). Om nödvändigt skruvar man fast säkerhetsanordningen och produktens viktigaste delar på nytt. Om ett fel konstateras får produkt inte användas förrän den är reparerad. Om givna råd inte respekteras kan detta förorsaka ett fall, att redskap vänt eller att undvika fall eller kollision som orsakar skador på användaren eller tredje part. Cykla aldrig nattetid. Använd alltid skydd vid cykling. Använd aldrig skor med öppna tår vid cykling. Bör ej användas med öppna skor. Varning! Det är lämpligt att använda en skyddsutrustning. För inte användas på allmän väg. För ej användas på en lekplats och om den används på allmänna väg kan det leda till trafikolyckor som orsakar allvariga skador. Tala med barnen om de varningar som ges, om anvisningarna beträffande säkerhet och de eventuella riskerna innan de börjar med utförandet. Det är viktigt att uppmärksamma att alla låsordningar fungerar. Alla reklamationer bör åtföljas av inköpsbevis (kassakuiti).

N • Tare på disse viktige opplysningene. Advarsel! For å fjerne alle fare som er forbundet med innpakningen (vedlegg, innpakkingsplast, blåsemunnstykke, verktyg for monteringen av produkt, m.m.), fjern alle objekter som ikke er en del av leken. Leken må settes sammen av en ansvarlig voksen person. Advarsel! La aldri barnet leke uten oppsyn av en voksen. Advarsel! Bruk vernestyrer (Hjelm, handsker, kneskyttelse, albuebeskyttelse osv.) Må brukes med varsomhet for å unngå ulykker, fall og kollisjonsskader. Må ikke brukes på offentlig vei. Må kun brukes av ett barn om gangen på et flatt underlag under oppsyn av en voksen. Unngå farlige steder, f.eks. hellinger, veier, områder i nærheten av trapper, grøfter, basseng og andre områder som kan inneholde vann. Stram til eller reparer beskyttelses- og hovedelementer og kontrollér trykkløst monteringen. Tekniske justeringer må utføres av en voksen. Foreldre må kontrollere plasseringen av blokkerings-systemene. Bruk ikke produktet før det er riktig satt sammen. Bruken av en voksen er nødvendig for barn under 4 år. Det kreves gode ferdigheter og øvelse for å unngå fall eller kollisjoner som kan medføre skader på brukeren og tredjeparter. Må aldri brukes om kvelden. Brukes med sko. Advarsel! Vernestyrer bør brukes. 20 kilo maks. Ikke til bruk på offentlig sted. Bruk av leketøy-scooteren på offentlig vei kan føre til trafikulykker med alvorlige skader. Forklar advarslene, sikkerhets indikasjonene og farene med barnet før bruk. Nødvendigheten er å være oppmerksom på å de alle låssettningene er engasjert. Ved reklamasjon må kvittering medbringes.

H • Fontos információk. Figyelmeztetés! A csomagolóanyaggal (tartozékok, műanyag göngyöleg, fúvószelep, szerszámok a termék összeszerelésére, stb.) kapcsolatos veszélyek elkerülése érdekében távolítsd el mindent, ami nem képezi a játék részét. A játékot csak felelős felnőtt rakhatja össze. Figyelmeztetés! Soha ne engedje a gyermeked felőtt felügyelet nélkül játszani! Védőfelszereléssel használni (sisak, kesztyű, kéz és csuklóvédő, térdvédő, könyökvédő...) Elővigyázatossal használni, a balesetet, eséskét és ütözéseket elkerülni. Használatkor a gyerek lábán legyen lábbeli. Ne használja a köztutakat. Egyszerre csak egy gyerek használja, síma talcsat és egy felnőtt felügyelet mellett. Kerülje el a veszélyes helyeket, mint például az emelkedő ösvényeket, az útakat, a lépcsők közelségét, az árkokat, a vízmedencéket vagy más vizet helyeket. Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát a játék részeitek (összeszerelés, védelem, műanyag és/vagy elektronos alkatrészek). Ha szükséges, szorítsa vissza vagy rögzítse újra a biztonsági elemeket és a több részeket. Ha egy hiba megállapításra kerül, ne használja a terméket annak kijavítása előtt. A rendelkezések áthágása zuhanásához, feldőléshez vagy különböző tönkremesekhez vezet. A műszaki beavatkozásokat felnőtt kell végezze. A szülőnek fel kell ügyelnie a blokkoló berendezés(ek) helytelenre. Nagy jártasság és gyakorlati készségek a felhasználó vagy más személyek sérüléséhez vezető esések, illetve ütözések elkerüléséhez. Sose használja a terméket éjjeli időszakban. Használat közben mindig viseljen cipőt. Ne viseljen nyitott orr cipőt. Csuklót cipővel használando. Figyelmeztetés! Védőfelszereléssel használando! Központi forgalomban nem szabad használni. 20 kg-ig használható. A játék roller használatá közben közeledés balesetet eredményezhet, ami súlyos sérülésekkel járhat. Mielőtt a tevékenységhez hozzafogna, beszélj meg a gyerekkel a figyelmeztetéseket, a biztonságra vonatkozó utasításokat és az esetleges kockázatokat. Ellenőrizni kell, hogy minden rögzítőeszköz megfelelően kapcsolódik. Minden reklamációt a vásárlás bizonyítéká kell kísérjen (penztárjegyet).

PL • Ważne informacje – należy zachować. OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z opakowaniem (zaczępy, folia plastikowa, Korkówka do pompowania, narzędzia do montażu wyrobu, itp., ...), należy usunąć wszystkie elementy, które nie są częściami zabawki. Do montażu przez osobę dorosłą. Ostrzeżenie! Nigdy nie należy zostawiać bawiącego się dziecka bez nadzoru osoby dorosłej. Używac z wyposażeniem zabezpieczającym (kask, rękawice, ochraniacze na ręce/nadgarstki, kolana, łokcie, ...). Używac z zachowaniem ostrożności, aby zapobiec wypadkom, upadkom i kolizjom. Używac z butami. Nie używac na drogach publicznych. Do użytku przez jedno dziecko równocześnie, na płaskim nawierzchniach i pod nadzorem. Unikać miejsc niebezpiecznych takich jak nachylenia terenu, ulice, szowy, rowy, baseny lub zbiorniki wody. Przed każdą zabawą należy regularnie sprawdzać stan produktu (montaż, zabezpieczenia, części plastikowe i/lub elektryczne). Dokręcić lub umocować elementy zabezpieczające i główne elementy, jeżeli zachodzi potrzeba. Jeżeli zostanie stwierdzona usterka, nie używac do momentu naprawy. Nieprzeznaczenie załaczek może grozić upadkiem, przewróceniem lub uszkodzeniem. Czynności techniczne muszą być wykonywane przez osobę dorosłą. Rodzice powinni sprawdzić instalację elementów blokujących. Wymagane są dobre umiejętności i trening, aby uniknąć wypadków i uszkodzeń obrażeń u osób korzystających. Nigdy nie jezdzic nocą. Zawsze nos buty w czasie zabawy, powiniy one być zamknięte. Używac w obuwii zamkniętym. Ostrzeżenie! Konieczność stosowania środków ochronnych. Nie używac w ruchu ulicznym. 20kg max. Jazda na hulajnodze po jednój osobie może doprowadzić do wypadków i poważnych obrażeń. Należy omiąć z dziećmi wszystkie niebezpieczne i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i ewentualne zagrożenia przed rozpoczęciem zabawy. Należy koniecznie uważać, aby wszystkie elementy blokujące były zamknięte. Przy każdej reklamacji należy okazać dowód zakupu (paragon).

CZ • Důležitě pokyny. Upozornění! Pro zamezení rizik spojených s balením (příslušenství, umellohotné obaly, nafukovací nástavec, nástroje pro sestavení výrobku) odstranit veškeré prvky, které nejsou součástí hryčky. Hračka utvářet k montáži dospívající osoba. Upozornění! Nikdy nedovolte dětem hrát se bez dozoru rodičů nebo jiných dospělých. Rodiče musí nadzorní vyhledávat instalaci prvků blokujících. Vyžadována je opatrnost i abyte zamezili nehodám, pádům a kolizím. Používat s obuví. Nepoužívat na veřejných prostranstvích. Používat pouze jednou osobou. Zawsze nos buty w czasie zabawy, powiniy one być zamknięte. Używac w obuwii zamkniętym. Ostrzeżenie! Konieczność stosowania środków ochronnych. Nie używac w ruchu ulicznym. 20kg max. Jazda na hulajnodze po jednój osobie może doprowadzić do wypadków i poważnych obrażeń. Należy omiąć z dziećmi wszystkie niebezpieczne i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i ewentualne zagrożenia przed rozpoczęciem zabawy. Należy koniecznie uważać, aby wszystkie elementy blokujące były zamknięte. Przy każdej reklamacji należy okazać dowód zakupu (paragon).

GR • Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να φυλάξετε. Προσοχή! Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη συσκευασία (προακάλια, εργαλεία, εξοπλισμός που απαιτείται για τη συναρμολόγηση του προϊόντος, κτλ.) αφαιρέστε όλα τα είδη που δεν αποτελούν τμήμα του παιχνιδιού. Παιχνίδι που πρέπει να συναρμολογηθεί από υπεύθυνη οά. Προσοχή! Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν χωρίς επίτηρη από κάποιον ενήλικο. Να χρησιμοποιείται με εξοπλισμό ατομικής προστασίας (κράνος, γάντι, προστατευτική κολιτράνη χειρ/καρπού, προστατευτική κολιτράνη ακούων κλπ) Απαγορεύεται μεγάλος δρόμος, και εκπαίδευση, για να αποφευχθεί πτώσεις ή συγκρούσεις που προκαλούν τραυματισμούς στους χρήστες και σε τρίτα άτομα. Να χρησιμοποιείται με σύστημα αποφυγή της αντηχημάτων, των πτώσεων και των συγκρούσεων. Να χρησιμοποιείται με παπούτσια. Μην το χρησιμοποιείτε στο δημόσιο δρόμο. Χρήση από ένα μόνο παιδί κάθε φορά σε επίπεδο εδάφος και υπό την επίβλεψη ενήλικα. Αποφεύγετε τα επικίνδυνα σημεία όπως καθυστερήσεις, δρόμοι, κοντά σε σκάλες, λόκους, ποταμούς ή άλλα σημεία με νερό. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του παιχνιδιού (συναρμολόγηση, προστατευτικά συστήματα, πλαστικά και/ή ηλεκτρικά μέρη). Συναρμολογήστε ή συναρμολογήστε τα στοιχεία ασφαλείας και το κύριο μέρος, αν χρειαστεί. Αν διαπιστώσετε ελάττωμα, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν παρά μόνο αφού το επισκευάσετε. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει πτώση, αναποδογύρομα ή διάφορες ζημιές. Τεχνικοί χειρισμοί που πρέπει να γίνονται από ενήλικα. Οι γονείς πρέπει να φροντίζουν για την τοποθέτηση του ή των συστημάτων μπλοκαρίσματος. Απαγορεύεται μεγάλος δρόμος και εκπαίδευση, για να αποφευχθεί πτώσεις ή συγκρούσεις που προκαλούν τραυματισμούς στους χρήστες και σε τρίτα άτομα. Πότέ να μην χρησιμοποιείται κατά τη νύκτα. Πάντα να χρησιμοποιείται παπούτσια κατά το παιχνίδι. Μην φοράτε παπούτσια που αφήνουν ανοικτά τα δάκτυλα κατά το παιχνίδι. Να χρησιμοποιείται με κλειστά παπούτσια. Προσοχή! Πρέπει να χρησιμοποιείται προστατευτικός εξοπλισμός. Να μη χρησιμοποιείται σε συνθήκες κυκλοφορίας. 20 kg έστος. Η χρήση παπουτσιών σε δημόσιο δρόμο μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και σοβαρό τραυματισμό. Ζατήρηστε με το παιδί για τις προειδοποιήσεις, τις επισημοποιήσεις σχετικά με την ασφαλεία και τις ενδεχόμενες κινδύνους πριν ασχοληθείτε με τη δραστηριότητα. Πρέπει να προσέχετε ότι όλες οι συσκευασίες κλειδώνονται θα έχουν εμπλοκή. Κάθε παράπονο πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς (τυπωσκή απόδειξη).

TR • Lütfen ölas yazsmalar için bu uyarıları saklayın. Uyarı! Ambalajla ilgili (bağlantı parçaları, plastik ambalaj olası şişme baskısı, üyün montaj araçları vb.) tehlikeleri önlemek için, oyuncakta atılmayan tüm parçaları çıkarm. Uyarı! Bir çocukun diğer yetişkinler tarafından olumsuz yönde kullanılması kesin veyimdir. Uyarı! Mümkün olduğunca koruma giysileri kullanın! (Kask, eldiven, dizlik, kalkan, diz koruyucu, vs.) Kaza, düşme ve çarpışmaların önlem için dikatli kullanın. Oyuncakken her zaman ayakbağı giyin. Halka açık caddelerde kullanmayın. Çocuk bir alanda ve yetkili gözetiminde ayrı anda sadece bir çocuk tarafından kullanılmalıdır. Eşimli yollar, medirenlere yakın alanlar, kanal, havuz ve diğer su litiva eden bölgeler gibi tehlikeli yerlerden uzak durun. Her oyundan önce üyün durumunu (donanım, koruma, plastik kısımlar ve veya elektrikli parçaları) düzenli olarak kontrol edin. Güvenlik elemanları ve ana parçaları sıkı sıkıya gerekçeleriyle kontrol edin. Eger bir kusur saptarsanız, Tamir için uzmanları, tamirati uyarmalısınız. Talimatları yerli yerinde okuyun, talimatları yerli yerinde okuyun, talimatları yerli yerinde okuyun. Kurulum ve sökme işlemleri işlemler tarafından yapılmalıdır. Ebeveynler, siper sistemlerini kullanmasını sağlamalıdır. Kullanırlarda ve üçüncü parti şahıslarda yararlanılarda neden olabilecek düşme veya çarpışmalarını önlem için büyük önem ve eğitim gerekir. Asla gece kullanmayın. Ayakkabıları giymeli oldukları kullanın. Uyarı! Koruyucu donanım takılmalıdır. Trafikte kullanılmamalıdır. 20 kg azaı. Oyuncak scooter'ın umuma açık yollarda kullanılması trafik kazalarına ve ciddi yaralanmalara yol açabilir. Dikkatliye başlanmalıdır ve çocukların uyarıları, güvenlik öğretilerini ve tehlikeleri konusunda konuşun. Tüm kilitleme cihazların devreye alınmış olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Şikayetinizi birlikte satın alma karnınızı (makbuz) sunmanız gerekir.