





il posizionamento del o dei dispositivi di bloccaggio. Sono necessari grande abilità e allenamento, per evitare cadute e urti che causerebbero feriti e a terzi. Non utilizzare mai di notte. Da utilizzare con calzature chiuse. Avvertenza! Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione, delle pubbliche. 20 kg max. L'uso del monopattino per strada può causare incidenti e gravi lesioni. Prima di dedicarsi al gioco, informate i bambini, le indicazioni relative alla sicurezza e i rischi eventuali. Verificate con attenzione che tutti i dispositivi di blocco siano inseriti. Qualsiasi accompagnato dalla prova d'acquisto (scritto in cassa).

og andre oplysninger. Advarsel! For at undgå risikoer, som er relateret til emballagen (hefzeffekten, plastikemballage, oppustningsmundsydke, produktet osv.), bedes du fjerne alle dele, som ikke er en del af legetøjet. Advarsel! Lad aldrig barnet lege uden voksenopsyn. Skal anvendes styrke (hjelm, hanskede, hånd-/håndledsbeskyttelse, knæbeskyttelse, aluebeskyttelse mv). Skal anvendes forsigtigt for at undgå uhed, fald og skader med sko. Må ikke anvendes på offentlig vej. Må kun anvendes af et barn på gangen på et plant underlag under overvågning af en voksen. Bør ikke bruges i et steder, f.eks. skrænger, veje, tæt på trapper, grøflod, swimmingpools og andre vandbassiner. For brug bør produkts tilstand, f.eks. produkt- og/eller tekniske dele, regelmæssigt kontrolleres. Tilspænd overholder eller efterpræsenter sikkerheden og hovedvejledningen efter behov. Hvis produktet ikke anvendes, derfor det er repareret. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre styr, tipning og/eller diverse skadeformål, der skal udtryces af en voksen. Forælder skal overvåge påstigningen af blokeringssandøringerne. Der kræves fremragende forståelse for at undgå fald eller misisoner, som forårsager kvaestrelser for brugerne og tredje parter. Kor aldrig om natten. Må kun benyttes med sandaler. Advarsel! Beskyttelsesudstyr bor anvendes. Må ikke anvendes på offentlig vej 20 mks. Brug af løbehøft på offentlig vej kan og forårsage alvorlige kvaestrelser. Tidligere har denne modell kommet på markedet med forskellige teknologier. Med tanke bortom om advarsler og anvisninger, der vedrører sikkerheden, samt eventuelle risici, forudsættes, at fuld opmærksomhed er påkrævet for at sikre, at alle befæstelser er fastgjorte. Ved enhver reklamation skal der vedlægges kobsbevis

ot, jotka on säälytettävä. Varoitus! Pakkauksen liittyvien riskien poistamiseksi (kiinnittämist, muovikäärteet, Täytösuutin, tuoteen leima), poista kaikki materiaalit, joita keulat leluun. Siellä saa kohta vain alkuisen välinottamisen ja tyyppivakuutusta (tyyppi, hankkiasiat, käsi- ja rannesojat, puolisojat, kynnarsojat). Käytettävä varoen ottonummuksien, putostamisen välinottamisen. Käytettävä kenkinen kanssa. Ei saa käyttää yleisellä tulella. Tuotetta saa käyttää vain yksi lapsi kerraa itsensä maalla alkuisen aarreja paikkoja, kuten intiessä olevia teitä, katuja tai porttaikkoja, ojien, uim-aitoja ja muiden vesialueiden läheisyydestä olevia ääninollisuuden esten jokaista leikkimistä tuotteen kunnan (kokonapano, suojaukset, muoviset ja/tai sähköosat). Kiristä tai kiinnitä uudestaan ja tarkemmin saat tarpeen mukaan. Jos leikkimisenässä havaitaan jokin vika, valitettä näin saa käyttää vasta korjausten jälkeen. Ohjeiden sisällä voi olla putotaminen tai leikkivälineiden kauttiminen tai vahingoittuminen. Teknisiä korjauskirjoja saavat tehdä vain alkuiset. Vanhempien kauttakulkusotan tai -oisen asentamisesta. Suurta turhaa ja harjoitusta tarvitaan, jotta välijätsintä kauttumisen ja törmäysten varalta aiheuttaa vähemmän vaurioita ja mullia. Älä koskaan aja yöllä. Älä käyn enkeli leikkiesissä. Älä käy sandalissa, joita jätetään vapaat pa. Käytettävä umpinäistä varttaa! Käytettävä suojaruoitusi. Ei saa käyttää liikenteen joukkousa. 20 kg korkeintaan. Lelupulkuauton käytäminen kadulla tai tellolla ottonummuksien, joista seuraava vahingossa. Keskustele lasten kanssa varoituskuista, turvoihista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin ja edhostamista, että kaikki lukiutuslaitteet ovat toiminimissä. Käykin valitusten liitteéen on toimitettava ostotodistus (kassakirja).

en ska sparas. Varning! För att eliminera riskerna i samband med förpackningen (bilagor, plastfilm, uppblåsningsmaskin, verktyg för monteringsosv.), ta bort alla objekt som inte är en del av leksaken. Leksak som skall monteras av användare. Varning! Låt aldrig barn leka utan övervakning med skyddsutrustning (hjälm, handskar, hand/handskydd, knäskydd, armbandskydd). Bör användas med försiktighet för att undvika och krockar. Skall användas vid speltid. Kan användas av ett (1) barn till åtta. Kontrollera plan mark under tillsyn av platsen såsom backiga vägar, gator, nära trappor, diken, simbassänger eller andra vattenanläggningar. Kontrollera regelbundet produkten spelomgång (montering, skydd, plastdetaljer och/eller elektriska delar). Om nedvänt skur kan man fåst säkerhetsanordningar och se delar på nytt. Om ett fel konstateras får produkten inte användas förrän den har reparerad. Om gima rád inte respekteras kan detta försöks välförstått leda till skador. Tekniska handlingsar som bör utföras av vuxnen. Förfärdigare bör övervaka installationen och blockeringen. Goda tekniska förmåner krävs för att undvika fall eller collision som orsakar skador på användaren eller tredje party. Cykla aldrig nattetid. Använd alltid skor vid cykling med oporna tår vid cyklingen. Ber ej användas med öppna skor. Varning! Det är låmpligt att använda en skyddsutrustning. Fär inte längre än 20 km/tim. Skrynkeln är en leksak och om den används på allmänna vägar kan det leda till trafikolyckor som dödar. Tala med barnen om de varningar som ges, om anvisningarna beträffande säkerhet och de eventuella riskena innan de börjar med att uppmärksamma alla läsanordningar fungerar. Alla reklamationer bör åtföljas av inköpsbevis (kassavitto).

számos. Figyelemzettel! A csomagolóanyagok (tartozékok, műanyag göngölyök, fűvészletek, szerszámok a termék összeszerelésére, stb.) az elkerülése érdekében távolítsák el minden, ami nem képezi a játék részét. A játékok csak felelős felhőt rakhatja össze. Figyelemzettel! Soha ne dobja ki a játékot a gyerekek előtt, vagy hagyja el a gyerekek közelében. Ha a játék meghibásodik, kérjen javítást a gyártótól. A gyártó nem vállal felelősséget a játék használata során történő sérülésekért. A gyártó nem vállal felelősséget a játék használata során történő sérülésekért.

meket temet felügyeletre nekiut jatszanct felvezetésrezzel használ (sír) keszű, kör és csuklóvonal, terjedő, konyokvonal, halászat, a balestek, esések és ütközések elkerülésével. Használatai a gyerek lábag lenyéllel. Ne használja a közutakon. Egyeszerre csak sima talajon és egy felülettel felügyelete mellett. Kerülje el a veszélyes helyeket, mint például az emelkedő ösvényeket, az útakat a lépcők, a vízmedencék vagy más vizes helyeket. Rendszerezzen ellenőrizze a hajtómű állapotát a kezdetekor (összeszerelés, védélem, elektromos alkatrészek). Ha szükséges, szoritsa vissza vagy rögzítse újra a biztonsági elemeket és a főbb részletek. Ha egy hiba megallapítása nem kerülhet ki a vizsgálatból. A rendelkezésigathágó lezuhánásban, feldehözés vagy különöző törmékenyekhez vezethet. A felszínról két kel vezége. A szülöknek fel kell ugyni a blokkoló berendezések(helytartókat). Nagy jártasság és gyakorlat szükséges a használó részéről, hiszen a személyszámlázás során a személyszámot nem lehet megadni. A személyszámlázás során a személyszámot nem lehet megadni. A személyszámlázás során a személyszámot nem lehet megadni.

je – należy zachować. **OSTRZEZENIE!** Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z opakowaniem (zaczepy, folia plastikowa, Końcowka do dżdża do montażu wyrobu, itp...), należy usunąć wszystkie elementy, które nie są częścią zabawki. Do montażu przez osobę dorosłą, należy zawsze zostawiać bawiącego się dziecka bez nadzoru osoby dorosłej. Używać z wyposażeniem zapobiegającym (kajki, rekwizyty, nadgarstki, kola, loki, itp....). Używać z zachowaniem ostrożności, aby zapobiegać wypadkom, upadkom i kolizjom. Używać z butami. Nie publicznych. Do użycia przed jedno dziecko równocześnie, na płaskich nawierzchniach i pod nadzorem. Unikać miejsc niebezpiecznych dla dzieci, ulice, schody, ruro-, baseny lub zbiorniki wody. Przed każdą zabawą należy regularnie sprawdzić stan produktu (montaż, naprawy, itp...).

si plastikové (vlákně elektrycké). Dokrček luh umocňuje elementy zabezpečující a gívou elementy, ježeli záchod potřeba. Ježeli ustezka, než užívají do momentu naprávy. Nezprstevané záclony mohou způsobit upadení, přewráceníem i uskodzením. Czynności wykonywanymi przez dorosły rodzic powinni sprawdzić instalacje elementów blokujących. Wymagana są dobre umiejętności i wiedza o wypadkach mogących spowodować obrażenia u dzieciom i osób postronnych. Nigdy nie jedź znoć nosi buty w linny one byc zakryte. Używaj w obuwiu zamkniętych. Ostrzeżenie! Konieczność stosowania środków ochronnych. Nie užívať v ruchu na hranilnje po jedniž može doprovoditi k wypadkom i poważnym obrażeniam. Należy omówić z dziećmi wszystkie ostrzeżenia i bezpieczeństwa i ewentualne zagrożenia przed rozpoczęciem zabawy. Należy koniecznie uważać, aby wszystkie elementy blokujące były rekomendowane nalezy okazat dowód zakupu (paragon).

Vyhnete se nebezpečným mistům jakým čestám do kopce, ulice, blízkosti schodišť, případu, buzenu a dalších vodních ploch. Na začátku každého stavu (montáž, ochrana, plavba) až někde elektrické. V případě potřeby dotáhněte šrouby nebo zvou připevnět bezprostředně prvky a užijte vodu, nepoužívejte výrobek dokud nebudete opraven. Nedodržení pravidel by mohlo způsobit pád, vyklopení nebo riziko škody, způsobené neopatrnou používání dospělou osobou. Rodiče musí dbát na umístění zábran k zabilkování. Požadujete se velká dovednost a záškolení, aby se zabránilo způsobujícím úrazu uživatelům nebo třetím osobám. Nikdy nejezdte v noz. Používat se zavázánými botami. Upozornění! Je třeba používat pouze v silničním provozu. Kromě deťáků koloběžky na veřejných komunikacích můžete vzdály nelehce s významy détní o upozorněních, bezpečnostních pokynech a etiálněm nebezpečí před zahajováním aktivit. Věnujte pozornost tomu, že všechna

προφορίες που πρέπει να φύλαξε. Προεδροποίηση! Για να απομεγάλωσε τον ίκανον που συνέδονται με τη συσκευασία (παρέλκομα, από βαθύτα φουκώματος, εργάσια για τη συναρμόλωσή του προϊόντος, κτλ.) απομακρύνετε όλα τα είδη που δεν αποτελούν τμήμα του προϊόντος. Μην αφήνετε την παραγωγή χωρίς επανάσταση από κάποιους που πεποιηθήσαν με επιλογήν των απορρίψιμων κάλπων καλύτερης χειρούς/καρπού, επιγνωσίας, προστατευτικής κάλπας Απαντώντας με μάζες δεξιότητας και εκπαιδεύση, για να αποφύγετε πάπλωση ή συγκρύσεις που προκαλούν τραματισμούς στους απορρίψιμους. Η προστασία των απορρίψιμων των πάπλωσην και των συγκρύσεων. Η προστασία με παπούτσια ιστο στο δημόσιο δρόμο. Χρήση από ένα μόνο παιδί κάθε φορά σε επιπλέον έδαφος και υπό την επίβλεψη ενήλικη. Αποφέυγετε τα επικύρων πρόσθιων, δρόμων, κοντά σε ακατέ, λάκκους, πισίνες ή άλλα σημεία με νερό. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του παιχνιδού (υπαρκεία πρόσθιων, πλαστική κατή / πλεκτή μέρη). Ζανανούς η ζανανούρευση τα στοιχεία αφοράσσει και τα κύρια μέρη, αν χρειάζεται.

