

F - ATTENTION!
GB - WARNING!
D - ACHTUNG!
NL - WAARSCHUWING!
E - ¡ADVERTENCIA!
P - ATENÇÃO!
I - AVVERTENZA!
DK - ADVARSEL!
S - VARNING!
FIN - VAROITUS!
N - ADVARSEL!
H - FIGYELMEZTETÉS!
CZ - UPOZORNĚNÍ!
SK - UPOZORNENIE!

PL - OSTRZEŻENIE!
BG - ВНИМАНИЕ!
RO - AVERTISMENT!
GR - ΠΡΟΕΙΔΟΤΟΙΧΗΣΗ!
SI - OPOZORILO!
HRV - UPOZORENJE!
TR - UYARI!
UA - УВАГА!
EST - HOIATUS!
LT - DĖMESIO!
LV - UZMANĪBU!
AR - تنبيه!

***+2**
ans
years
Jahre
jaar
años
anos
anni
år

vuotta
år
év
let
rokov
lata
година
ани
χρονια
سنوات

let godina
yaşından
aastastele
metų
gad Niem
سنوات

22
PAP

FR IT
(IT) RACCOLTA CARTA
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

FR
DONNEZ
OU
RECYCLEZ

ASSOCIATION **MAGASIN** **DÉCHÈTERIE**

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

F - Renseignements importants à conserver. Ne pas utiliser le tobogan près d'un piscine. Danger de noyade. Jouer à monter par un adulte responsable. **ATTENTION!** N jamais laisser un enfant jouer sans la surveillance d'un adulte. Toute réclamation doit être accompagnée de la preuve d'achat (ticket de caisse). L'ensemble doit être installé sur un sol plat et horizontal. Ne pas installer sur des sols durs, style béton ou bitume; sinon il convient d'utiliser des surfaces amortissantes. Choisissez un endroit non obstrué (2 mètres au minimum autour du produit) afin que les fonctions du jeu ne soient pas entravées et que la sécurité soit assurée, sans dômes, garages, maisons, piscine, branches suspendues, canalisations ni câbles électriques. Vérifiez régulièrement l'état du produit au début de chaque session de jeu (assemblage, protection, les pièces en plastique et / ou les pièces électriques). Resserrer ou réfixer les éléments de sécurité et les parties principales si nécessaire. Si un défaut est constaté, ne pas utiliser le produit avant qu'il ne soit réparé. Le non-respect des consignes peut provoquer une chute, un basculement ou divers dégâts graves. Pendant la période hivernale, ne pas donner de choc violent sur le produit au risque de le détériorer. Toute modification réalisée sur le produit d'origine (par exemple, l'ajout d'un accessoire) doit être faite selon les instructions fournies par le distributeur original du produit. Les composants défectueux doivent être remplacés selon les instructions du fabricant. **ATTENTION!** Réservez un usage familial. Destinée à une utilisation intérieure ou extérieure. Il est conseillé en cas d'intempéries ou en période hivernale, pour assurer notamment une meilleure tenue des couleurs de rendre le produit à l'abri. Attention! Le tobogan doit être positionné de telle façon que l'enfant ne soit pas aveuglé par le soleil. Nettoyer fréquemment la glissière à l'eau savonneuse pour limiter l'électricité statique. Utiliser uniquement de l'eau savonneuse. Les dommages suite à un événement climatique (vent fort, tempête, grêle, neige, ...) ne sont pas couverts par la garantie du fabricant, merci de contacter votre assureur pour la prise en compte de ce risque. **GB - Important information to be kept.** Do not use the slide near a swimming pool. Drowning hazard! Toy to be assembled by a responsible adult. **WARNING!** Never allow a child to play without adult supervision. Any complaint must be accompanied by the proof of purchase (receipt). The unit must be installed on flat, horizontal ground. Do not install on hard ground, for instance concrete or asphalt, without laying a shock-absorbing surface. Choose an area free of any obstacle (2 mts minimum from the product) that do not interfere the playing functions and do not damage the security, such as fences, swimming pool garages, houses, hanging branches, pipes or electrical wires. Check regularly at the start of each game session the condition of the product (assembly, protection, plastic parts and / or electric parts). Tighten or re-fix the safety elements and the main parts if necessary. If a defect is noted, do not use the product until it has been repaired. The non-respect of instructions could provoke falling, tipping over or various types of deterioration. During the winter period, do not hit the product violently, as this may damage it. Any modification made to the original product (for example, the addition of an accessory) must be made according to the instructions supplied by the original product retailer. Defective parts must be replaced according to the manufacturer's instructions. **WARNING!** Only for domestic use. Designed for interior or exterior use. It is recommended that you store the product indoors in bad weather or during the winter to ensure that the colours last longer. **WARNING!** The slide must be placed in such a way that the child is not blinded by the sun. Frequently clean the slide with soapy water to limit static electricity. Only use soapy water. Damage due to a weather event (strong winds, storms, hail, snow, etc.) are not covered by the manufacturer's warranty. Please contact your insurer to take this risk into account. Do not use the product before it is properly installed. Adult supervision is necessary for children under 4 years of age. **D - Wichtige Hinweise, die aufzuheben sind.** Benutzen Sie die Rutsche nicht in der Nähe eines Schwimmbeckens. Ertrinkungsgefahr! Muss von einem verantwortlichen Erwachsenen zusammen gebaut werden. **ACHTUNG!** Ein Kind niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen spielen lassen. Bei Reklamationen den Kaufnachweis mitschicken (Kassenschein). Die Einheit muss auf ebenem und horizontalen Boden aufgestellt werden. Nicht auf harten Böden wie Beton oder Bitumen aufstellen; andernfalls sollten dämpfende Flächen benutzt werden. Wählen Sie einen nicht blockierten Ort (mindestens 2 m Abstand zum Gerät), an dem die Spielfunktionen nicht eingeschränkt sind und die Sicherheit gewährleistet werden kann, ohne Umzäunung, Garagen, Häuser, Schwingbänke, überstehende Äste, Kanalisation oder elektrische Leitungen. Überprüfen Sie den Zustand des Produkts (Zusammenbau, Schutzfunktion, Kunststoff- und/oder Elektroteile) ehe damit gespielt wird. Die Sicherheitselemente und Hauptteile regelmäßig prüfen und nachziehen oder neu befestigen. Wird ein Fehler festgestellt, darf das Produkt erst wieder verwendet werden, wenn es repariert wurde. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Sturz, einem Umkippen oder verschiedenen Schäden führen. Während des Winters darf das Produkt keinem schweren Schlägen ausgesetzt sein, es könnte beschädigt werden. Veränderungen an dem Original-Produkt (beispielsweise der Anbau von Teilen) dürfen nur entsprechend den Anweisungen des ursprünglichen Anbieters vorgenommen werden. Beschädigte Komponenten müssen gemäß der Anleitungen des Herstellers ausgetauscht werden. **ACHTUNG!** Nur für den Hausgebrauch. Vorgesehen für die Verwendung in Innenräumen oder im Freien. Bei schlechter Witterung und im Winter sollte das Produkt drinnen gelagert werden, um insbesondere ein bessereshalten der Farben zu erlauben. Achtung! Die Rutsche muss so positioniert werden, dass das Kind nicht von der Sonne geblendet werden kann. Die Gleitschiene regelmäßig mit Seifenlauge waschen, um statische Elektrizität zu vermeiden. Nur Seifenlauge verwenden. Wetterbedingte Schäden (starker Wind, Sturm, Hagel, Schnee, ...) werden nicht von der Herstellergarantie abgedeckt. Wenden Sie sich bitte an Ihre Versicherung, um dieses Risiko zu berücksichtigen. **NL - Belangrijke inlichtingen die u moet beware.** Gebruik de glijbaan niet in de buurt van een zwembad. Verdrinkingsgevaar! Door een aansprakelijke volwassene te monteren speelgoed. **WAARSCHUWING!** Laat het kind nooit zonder toezicht van een volwassene spelen. Elke klacht moet worden vergezeld door het aankoopbewijs (kassabon). Het geheel moet worden geïnstalleerd op een vlakke en horizontale ondergrond. Niet installeren op harde vloeren zoals beton of asfalt bijvoorbeeld, als dit toch het geval is moet u eerst een schokbrekende oppervlakte eronder aanbrengen. Kies een vrije ruimte (minimum 2 meter rond het product) zodat het spelen niet wordt belemmerd en de veiligheid wordt gewaarborgd, zonder omheiningen, garages, huizen, zwembaden, overhangende takken, leidingen en elektrische kabels. Alvorens te spelen, controleer de staat van het product (montage, beveiliging, plastic en/of elektrische onderdelen). Zo nodig de veiligheids-elementen opnieuw aandraaien of vastzetten evenals de hoofdonderdelen. Indien er een gebrek wordt geconstateerd, het product repareren en vervolgens gebruiken. Het niet in acht nemen van de aanwijzingen kan leiden tot vallen, kantelen, of andere beschadigingen. Gedurende de winter, het product behouden voor stevige schokken waardoor het product zou kunnen beschadigen. Elke aanpassing die op het origineel product wordt uitgevoerd (bijv. het aanbrengen van een accessoire) moet gebeuren volgens de aanwijzingen die met het origineel product zijn meegeleverd. Vervang defecte onderdelen volgens de instructies van de fabrikant. **WAARSCHUWING!** Uitsluitend voor huisoudelijk gebruik. Bedoeld voor gebruik binnenshuis of buitenshuis. Bij slecht weer en in de wintermaanden is het aangeraden, met het oog op de kleurvastheid onder andere, het product binnen op te slaan. **WAARSCHUWING!** De glijbaan moet zodanig geïnstalleerd worden dat het kind niet door de zon verblind kan worden. Het glijtraject regelmatig reinigen met water en zeep om statische elektriciteit te voorkomen. Uitsluitend water en zeep gebruiken. Schade als gevolg van weeromsomstandigheden (sterke wind, storm, hagel, sneeuw, ...) is niet gedeekt door de garantie van de fabrikant. Neem contact op met uw verzekeraar om dit risico in aanmerking te nemen. **E - Informazioni importanti che debben conservare.** Non utilizzare il tobogano cerca de la piscina. ¡Peligro de ahogamiento! Juguetes que requiere ser montado por un adulto responsable. **ADVERTENCIA!** Nunca permita que los niños jueguen sin supervisión de un adulto. Cualquier reclamación debe ir acompañada del justificante de compra (ticket de caja). El conjunto debe instalarse en un suelo plano y horizontal. No instalarlo sobre suelos duros, estilo hormigón o asfalto; si no conveniría utilizar superficies amortiguadoras. Escoga un lugar no obstruido (alje al menos dos metros de separación alrededor del producto) para que las funciones del juego no se vean bloqueadas, sin verjas, garajes, casas, piscinas, ramas suspendidas, canalizaciones ni cables eléctricos. Verificar regularmente y al inicio de cada sesión de juego el estado del producto (montaje, protecciones, partes de plástico y/o eléctricas). Apretar de nuevo o volver a fijar los elementos de seguridad y las partes principales si fuera necesario. Si no se ve VARNING Gerva algún defecto, no utilice el producto antes de que este reparado. No se aconseja estas instrucciones podrían provocar una caída, vuelcos o deterioraciones diversas. Durante el periodo hivernal no golpee el juguete violentamente, ya que podría dañarlo. Toda modificación realizada en el producto original (por ejemplo, el anadido de un accesorio) debe ser efectuada conforme a las instrucciones abastecidas por el minorista del juguete de origen. Los componentes defectuosos deben ser reemplazados de acuerdo con las instrucciones del fabricante. **ADVERTENCIA!** Solo para uso doméstico. Apto para uso interior y exterior. Se aconseja guardar el producto en un lugar protegido en caso de intemperies o durante el periodo invernal para garantizar, principalmente, una mejor resistencia de los colores. **ADVERTENCIA!** El tobogano debe colocarse de tal forma que la luz del sol no deslumbré al niño. Limpie frecuentemente la bajada del tobogán con agua jabonosa para disminuir la electricidad estática. Utilice únicamente agua jabonosa. Los daños resultantes de un fenómeno meteorológico (viento fuerte, tempestad, granizo, nieve, ...) no quedan cubiertos por la garantía del fabricante. Póngase en contacto con su compañía de seguros para tener en cuenta este riesgo. **I - Informazioni importanti da conservare.** Non utilizzare il prodotto vicino a una piscina. Pericolo di annegamento! Il giocattolo deve essere montato da una persona adulta responsabile. **AVVERTENZA!** Non lasciare mai giocare i bambini senza la sorveglianza di un adulto. Qualsiasi reclamo deve essere accompagnato dalla prova d'acquisto (scontrino di cassa). Installare l'assieme su un terreno piano e orizzontale. **AVVERTENZA!** Solo per uso domestico. Utilizzabile sia all'interno che all'esterno. In caso d'intemperie o nel periodo invernale, al fine di garantire in particolare una stabilità ottimale dei colori, si raccomanda di conservare il prodotto al coperto. **AVVERTENZA!** Lo scioglimento deve essere posizionato in modo che il bambino non sia abbagliato dal sole. Onde ridurre la formazione di elettricità statica, pulire frequentemente la guida di scorrimento in acqua saponata. Utilizzare solamente acqua saponata. I danni dovuti alle condizioni climatiche (forte vento, tempeste, grandine, neve, ...) non sono coperti dalla garanzia del fabbricante; contattare il proprio assicuratore per informazioni. **DK - Gem disse vigtige oplysninger.** Banen må ikke bruges i nærheden af en svømmepool, da dette udgør en risiko for drukning! Legetøj skal samles af en ansvarlig voksen. **ADVARSEL!** Lad aldrig barnet lege uden voksenopsyn. Ved enhver reklamation skal der vedlægges købsbevis (kassabon). Redskabet skal installeres på et plant og vandret underlag. Må ikke installeres på et hårdt underlag, såsom beton eller asfalt. Ellers skal der anvendes et stødbeskyttende underlag. Vælg en åben plads (med mindst 2 meters afstand til forhindringer) for ikke at hæmme børnenes lege og for at garantere deres sikkerhed. Med andre ord, man skal vælge en plads i god afstand fra硬t underlag, garage, hus, svømmebassin, lavthængende grene, rør og elektriske ledninger. Før brug bør produktets tilstand, f.eks. samlinger, beskyttelses-, plast- og/eller elektriske dele, regelmæssigt kontrolleres. Tilspænd eller efterspænd sikkerheds- og hovedelementerne efter behov. Hvis der opdages en defekt, må produktet ikke anvendes, før det er repareret. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre styrt, tipping eller diverse beskadigelser. I vinterperioden må produktet ikke udsættes for kraftige stød, da det kan blive beskadiget. Alle ændringer til det originale produkt, f.eks. manglede påsætninger af tilbehør, skal foretages i henhold til vejledningen udgivet af det oprindelige produkts forhandler. Defekte komponenter skal udskiftes i overensstemmelse med producentens anvisninger. **ADVARSEL!** Kun til privat brug. Beregnet til indendørs eller udendørs brug. I vejr og i vinterperioden anbefales det at opbevare produktet i et tørt, åbent område for at undgå statisk elektricitet. **FIN - Tärkeät tiedot, jotka on säilytettävä.** Älä käytä liuketta lähellä uima-allasta. Huukunsaavara! Lelun saa koota vain vastuullinen aikuinen. **VAROITUS!** Älä koskaan anna lapsen leikkiä ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valitusten liitteessä on toimitettava ostotodistus (kassakuiti). Tuote on pystytettävä tasaisella ja vaakasuoralla alustalla. Tuotetta ei saa asentaa uomaan kovalle pinnoille, kuten betoni- tai bitumialustalle, siihen on liitettävä ensin asentaaja iskujäykkä väliainetta (vähintään 2 m tuotteen). Jälki leikkiminen ei häiritse muita, ja jolla ei ole turvallisuutta vaarantavia otia, autotalleja, taloja, uima-allaita, riippuvia oksia, putkia tai sähköjohtoja. Tarkista säännöllisesti laitteen kunto (liitokset, suojukset, muovijalat/sähköosat), ennen jokaista leikkimistä tuenteen kukaan (kokooppan, suojukset, muovijalat/sähköosat). Kiristä tai kiinnitä uuraantane turvallisuus-elementit ja tarkemmit osat tarpeen mukaan. Jos leikkivälitteessä havaitaan jokin vika, välittämättä saa käyttää vasta korjauksen jälkeen. Ohjeiden laiminlyönti saarsuurena voi olla uotautuminen tai vahingoittuminen. Talvella tuotteen ei saa kohdistua uomaikkaita iskujä, koska se saattaa vahingoittaa. Kaikki alkuperäisen tuotteen mukoinen teksti (esimerkiksi lisävarustusten liittäminen) tulee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Vialliset osat tulee vaihtaa valmistajan ohjeiden mukaisesti. **VAROITUS!** Ainoastaan kotikäyttöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Huonolla säällä ja tiivisyen aikaan on suositeltavaa säilyttää tuotetta suojassa. Huomio! Luokaturva on asetettava siten, ettei aurinko häikäise lapsen silmiä. Puhdista liukumatki usein saippuavedellä taataen sähkön vähentämiseksi. Käytä vain saippuavettä. Valmistajan takuu ei kata sääolosuhteita (kova tuuli, tyvsky, rakeet, lumi jne.) aiheuttamia vaurioita. Otta yhteys valtuutusyhtiösi tämän riskin kattamiseksi. **N - Tare på disse vigtige oplysninger.** Ikke bruk sklien nær et svømmebasseng. Fare for drukning! Må monteres av en voksen. **ADVARSEL!** La aldri barnet leke uten oppsyn av en voksen. Ved reklamasjon må kvittering medfølge. Enheten skal monteres og brukes på et flatt, horisontalt underlag. Skal ikke brukes på harde underlag som betong eller asfalt, men heller på støtdempende overflater. Velg et område som er fritt for hindringer, slik som gjerder, garasje, hus, svømmebasseng, hengende greiner, rør eller stromkabler (minimumsavstand 2 meter fra produktet), slik at lekefunksjonene ikke blir hemmet og sikkerheten kan opprettholdes. Kontroller tilstanden på produktet (montering, beskyttelses-, plast- og/eller elektriske deler) før hver gang det lekes med. Om nødvendig, skru til eller fiks sikkerhets-elementene og hoddveidde på nytt. Dersom du oppdager en feil, må ikke produktet brukes før feilen er reparert. Manglende respekt for bruksanvisning kan forårsake fall, velting eller forskjellige skader. I løpet av vinterperioden, ikke påfør produktet harde slag da dette kan skade det. Alle endringer på originalproduktet (for eksempel montering av tilbehør) må gjøres i samsvar med anvisningene fra den originale produktproducenten. Defekte deler må byttes ut i samsvar med anvisningene fra produsenten. **ADVARSEL!** Kun til privat bruk. Til innendørs og utendørs bruk. I dårlig vær eller ellers om vinteren lønner det seg å sette varen på et tørt, åpent område for å unngå statisk elektrisitet. Bruk kun såpevann. Skade på grunn av værforhold (sterk vind, storm, hagl snø, etc.) er ikke dekket av produsentens garanti. I kontakt med forsikringskassapart for å ta denne risikoen med i betraktning. **H - Fontos információk.** Ne használja a csúszkát úszmedence közelében. Fulladásveszély! A játékok csak felelős felnőtt rakkhatja át. A hibás alkatrészeket a gyártó útmutatóján szernél kell kicserélni. Minden reklamációt fel kell tüntetni a vásárlás bizonylatjára (számlára). A játszóeszközök sima, vízszintes talajra kell szerelni. Ne állítsa trompe, beton vagy aszfalt tipusú talajra; ebben az esetben ütésálló burkolat alkalmazása szükséges. Az akadálymentes játszóküfunkciók és a biztonság érdekében válasszon szabad területet (legalább 2 méter a termék körül), ahol nincs kerítés, garázs, épület, faágak, csatornák vagy elektromos vezetékek. Rendszerezés ellenőrzése a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védelem, minnyag és/vagy elektromos alkatrészek). A szükséges, szorítsa vissza a szükséges vagy rögzítse újra a biztonsági elemeket és a bly részeket. Ha egy hiba megállapításra került, ne használja a terméket annak kijavítása előtt. A rendelkezéshez áthágása lezuhanás, feldőlés vagy kúllönözés következményeként. A téli időszakban, ne üsse meg erősen a terméket, mert kárt okozhat benne. Az eredeti termék bármilyen módosítása (például tartozék hozzáadása) csak a termék eredeti forgalmazója által biztosított útmutatók szerint végezhető el. A hibás alkatrészeket a gyártó útmutatóján szernél kell kicserélni. Minden reklamációt fel kell tüntetni a vásárlás bizonylatjára (számlára). A játszóeszközök sima, vízszintes talajra kell szerelni. Ne állítsa trompe, beton vagy aszfalt tipusú talajra; ebben az esetben ütésálló burkolat alkalmazása szükséges. Az akadálymentes játszóküfunkciók és a biztonság érdekében válasszon szabad területet (legalább 2 méter a termék körül), ahol nincs kerítés, garázs, épület, faágak, csatornák vagy elektromos vezetékek. Rendszerezés ellenőrzése a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védelem, minnyag és/vagy elektromos alkatrészek). A szükséges, szorítsa vissza a szükséges vagy rögzítse újra a biztonsági elemeket és a bly részeket. Ha egy hiba megállapításra került, ne használja a terméket annak kijavítása előtt. A rendelkezéshez áthágása lezuhanás, feldőlés vagy kúllönözés következményeként. A téli időszakban, ne üsse meg erősen a terméket, mert kárt okozhat benne. Az eredeti termék bármilyen módosítása (például tartozék hozzáadása) csak a termék eredeti forgalmazója által biztosított útmutatók szerint végezhető el. A hibás alkatrészeket a gyártó útmutatóján szernél kell kicserélni. Minden reklamációt fel kell tüntetni a vásárlás bizonylatjára (számlára). A játszóeszközök sima, vízszintes talajra kell szerelni. Ne állítsa trompe, beton vagy aszfalt tipusú talajra; ebben az esetben ütésálló burkolat alkalmazása szükséges. Az akadálymentes játszóküfunkciók és a biztonság érdekében válasszon szabad területet (legalább 2 méter a termék körül), ahol nincs kerítés, garázs, épület, faágak, csatornák vagy elektromos vezetékek. Rendszerezés ellenőrzése a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védelem, minnyag és/vagy elektromos alkatrészek). A szükséges, szorítsa vissza a szükséges vagy rögzítse újra a biztonsági elemeket és a bly részeket. Ha egy hiba megállapításra került, ne használja a terméket annak kijavítása előtt. A rendelkezéshez áthágása lezuhanás, feldőlés vagy kúllönözés következményeként. A téli időszakban, ne üsse meg erősen a terméket, mert kárt okozhat benne. Az eredeti termék bármilyen módosítása (például tartozék hozzáadása) csak a termék eredeti forgalmazója által biztosított útmutatók szerint végezhető el. A hibás alkatrészeket a gyártó útmutatóján szernél kell kicserélni. Minden reklamációt fel kell tüntetni a vásárlás bizonylatjára (számlára). A játszóeszközök sima, vízszintes talajra kell szerelni. Ne állítsa trompe, beton vagy aszfalt tipusú talajra; ebben az esetben ütésálló burkolat alkalmazása szükséges. Az akadálymentes játszóküfunkciók és a biztonság érdekében válasszon szabad területet (legalább 2 méter a termék körül), ahol nincs kerítés, garázs, épület, faágak, csatornák vagy elektromos vezetékek. Rendszerezés ellenőrzése a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védelem, minnyag és/vagy elektromos alkatrészek). A szükséges, szorítsa vissza a szükséges vagy rögzítse újra a biztonsági elemeket és a bly részeket. Ha egy hiba megállapításra került, ne használja a terméket annak kijavítása előtt. A rendelkezéshez áthágása lezuhanás, feldőlés vagy kúllönözés következményeként. A téli időszakban, ne üsse meg erősen a terméket, mert kárt okozhat benne. Az eredeti termék bármilyen módosítása (például tartozék hozzáadása) csak a termék eredeti forgalmazója által biztosított útmutatók szerint végezhető el. A hibás alkatrészeket a gyártó útmutatóján szernél kell kicserélni. Minden reklamációt fel kell tüntetni a vásárlás bizonylatjára (számlára). A játszóeszközök sima, vízszintes talajra kell szerelni. Ne állítsa trompe, beton vagy aszfalt tipusú talajra; ebben az esetben ütésálló burkolat alkalmazása szükséges. Az akadálymentes játszóküfunkciók és a biztonság érdekében válasszon szabad területet (legalább 2 méter a termék körül), ahol nincs kerítés, garázs, épület, faágak, csatornák vagy elektromos vezetékek. Rendszerezés ellenőrzése a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védelem, minnyag és/vagy elektromos alkatrészek). A szükséges, szorítsa vissza a szükséges vagy rögzítse újra a biztonsági elemeket és a bly részeket. Ha egy hiba megállapításra került, ne használja a terméket annak kijavítása előtt. A rendelkezéshez áthágása lezuhanás, feldőlés vagy kúllönözés következményeként. A téli időszakban, ne üsse meg erősen a terméket, mert kárt okozhat benne. Az eredeti termék bármilyen módosítása (például tartozék hozzáadása) csak a termék eredeti forgalmazója által biztosított útmutatók szerint végezhető el. A hibás alkatrészeket a gyártó útmutatóján szernél kell kicserélni. Minden reklamációt fel kell tüntetni a vásárlás bizonylatjára (számlára). A játszóeszközök sima, vízszintes talajra kell szerelni. Ne állítsa trompe, beton vagy aszfalt tipusú talajra; ebben az esetben ütésálló burkolat alkalmazása szükséges. Az akadálymentes játszóküfunkciók és a biztonság érdekében válasszon szabad területet (legalább 2 méter a termék körül), ahol nincs kerítés, garázs, épület, faágak, csatornák vagy elektromos vezetékek. Rendszerezés ellenőrzése a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védelem, minnyag és/vagy elektromos alkatrészek). A szükséges, szorítsa vissza a szükséges vagy rögzítse újra a biztonsági elemeket és a bly részeket. Ha egy hiba megállapításra került, ne használja a terméket annak kijavítása előtt. A rendelkezéshez áthágása lezuhanás, feldőlés vagy kúllönözés következményeként. A téli időszakban, ne üsse meg erősen a terméket, mert kárt okozhat benne. Az eredeti termék bármilyen módosítása (például tartozék hozzáadása) csak a termék eredeti forgalmazója által biztosított útmutatók szerint végezhető el. A hibás alkatrészeket a gyártó útmutatóján szernél kell kicserélni. Minden reklamációt fel kell tüntetni a vásárlás bizonylatjára (számlára). A játszóeszközök sima, vízszintes talajra kell szerelni. Ne állítsa trompe, beton vagy aszfalt tipusú talajra; ebben az esetben ütésálló burkolat alkalmazása szükséges. Az akadálymentes játszóküfunkciók és a biztonság érdekében válasszon szabad területet (legalább 2 méter a termék körül), ahol nincs kerítés, garázs, épület, faágak, csatornák vagy elektromos vezetékek. Rendszerezés ellenőrzése a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védelem, minnyag és/vagy elektromos alkatrészek). A szükséges, szorítsa vissza a szükséges vagy rögzítse újra a biztonsági elemeket és a bly részeket. Ha egy hiba megállapításra került, ne használja a terméket annak kijavítása előtt. A rendelkezéshez áthágása lezuhanás, feldőlés vagy kúllönözés következményeként. A téli időszakban, ne üsse meg erősen a terméket, mert kárt okozhat benne. Az eredeti termék bármilyen módosítása (például tartozék hozzáadása) csak a termék eredeti forgalmazója által biztosított útmutatók szerint végezhető el. A hibás alkatrészeket a gyártó útmutatóján szernél kell kicserélni. Minden reklamációt fel kell tüntetni a vásárlás bizonylatjára (számlára). A játszóeszközök sima, vízszintes talajra kell szerelni. Ne állítsa trompe, beton vagy aszfalt tipusú talajra; ebben az esetben ütésálló burkolat alkalmazása szükséges. Az akadálymentes játszóküfunkciók és a biztonság érdekében válasszon szabad területet (legalább 2 méter a termék körül), ahol nincs kerítés, garázs, épület, faágak, csatornák vagy elektromos vezetékek. Rendszerezés ellenőrzése a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védelem, minnyag és/vagy elektromos alkatrészek). A szükséges, szorítsa vissza a szükséges vagy rögzítse újra a biztonsági elemeket és a bly részeket. Ha egy hiba megállapításra került, ne használja a terméket annak kijavítása előtt. A rendelkezéshez áthágása lezuhanás, feldőlés vagy kúllönözés következményeként. A téli időszakban, ne üsse meg erősen a terméket, mert kárt okozhat benne. Az eredeti termék bármilyen módosítása (például tartozék hozzáadása) csak a termék eredeti forgalmazója által biztosított útmutatók szerint végezhető el. A hibás alkatrészeket a gyártó útmutatóján szernél kell kicserélni. Minden reklamációt fel kell tüntetni a vásárlás bizonylatjára (számlára). A játszóeszközök sima, vízszintes talajra kell szerelni. Ne állítsa trompe, beton vagy aszfalt tipusú talajra; ebben az esetben ütésálló burkolat alkalmazása szükséges. Az akadálymentes játszóküfunkciók és a biztonság érdekében válasszon szabad területet (legalább 2 méter a termék körül), ahol nincs kerítés, garázs, épület, faágak, csatornák vagy elektromos vezetékek. Rendszerezés ellenőrzése a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védelem, minnyag és/vagy elektromos alkatrészek). A szükséges, szorítsa vissza a szükséges vagy rögzítse újra a biztonsági elemeket és a bly részeket. Ha egy hiba megállapításra került, ne használja a terméket annak kijavítása előtt. A rendelkezéshez áthágása lezuhanás, feldőlés vagy kúllönözés következményeként. A téli időszakban, ne üsse meg erősen a terméket, mert kárt okozhat benne. Az eredeti termék bármilyen módosítása (például tartozék hozzáadása) csak a termék eredeti forgalmazója által biztosított útmutatók szerint végezhető el. A hibás alkatrészeket a gyártó útmutatóján szernél kell kicserélni. Minden reklamációt fel kell tüntetni a vásárlás bizonylatjára (számlára). A játszóeszközök sima, vízszintes talajra kell szerelni. Ne állítsa trompe, beton vagy aszfalt tipusú talajra; ebben az esetben ütésálló burkolat alkalmazása szükséges. Az akadálymentes játszóküfunkciók és a biztonság érdekében válasszon szabad területet (legalább 2 méter a termék körül), ahol nincs kerítés, garázs, épület, faágak, csatornák vagy elektromos vezetékek. Rendszerezés ellenőrzése a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védelem, minnyag és/vagy elektromos alkatrészek). A szükséges, szorítsa vissza a szükséges vagy rögzítse újra a biztonsági elemeket és a bly részeket. Ha egy hiba megállapításra került, ne használja a terméket annak kijavítása előtt. A rendelkezéshez áthágása lezuhanás, feldőlés vagy kúllönözés következményeként. A téli időszakban, ne üsse meg erősen a terméket, mert kárt okozhat benne. Az eredeti termék bármilyen módosítása (például tartozék hozzáadása) csak a termék eredeti forgalmazója által biztosított útmutatók szerint végezhető el. A hibás alkatrészeket a gyártó útmutatóján szernél kell kicserélni. Minden reklamációt fel kell tüntetni a vásárlás bizonylatjára (számlára). A játszóeszközök sima, vízszintes talajra kell szerelni. Ne állítsa trompe, beton vagy aszfalt tipusú talajra; ebben az esetben ütésálló burkolat alkalmazása szükséges. Az akadálymentes játszóküfunkciók és a biztonság érdekében válasszon szabad területet (legalább 2 méter a termék körül), ahol nincs kerítés, garázs, épület, faágak, csatornák vagy elektromos vezetékek. Rendszerezés ellenőrzése a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védelem, minnyag és/vagy elektromos alkatrészek). A szükséges, szorítsa vissza a szükséges vagy rögzítse újra a biztonsági elemeket és a bly részeket. Ha egy hiba megállapításra került, ne használja a terméket annak kijavítása előtt. A rendelkezéshez áthágása lezuhanás, feldőlés vagy kúllönözés következményeként. A téli időszakban, ne üsse meg erősen a terméket, mert kárt okozhat benne. Az eredeti termék bármilyen módosítása (például tartozék hozzáadása) csak a termék eredeti forgalmazója által biztosított útmutatók szerint végezhető el. A hibás alkatrészeket a gyártó útmutatóján szernél kell kicserélni. Minden reklamációt fel kell tüntetni a vásárlás bizonylatjára (számlára). A játszóeszközök sima, vízszintes talajra kell szerelni. Ne állítsa trompe, beton vagy aszfalt tipusú talajra; ebben az esetben ütésálló burkolat alkalmazása szükséges. Az akadálymentes játszóküfunkciók és a biztonság érdekében válasszon szabad területet (legalább 2 méter a termék körül), ahol nincs kerítés, garázs, épület, faágak, csatornák vagy elektromos vezetékek. Rendszerezés ellenőrzése a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védelem, minnyag és/vagy elektromos alkatrészek). A szükséges, szorítsa vissza a szükséges vagy rögzítse újra a biztonsági elemeket és a bly részeket. Ha egy hiba megállapításra került, ne használja a terméket annak kijavítása előtt. A rendelkezéshez áthágása lezuhanás, feldőlés vagy kúllönözés következményeként. A téli időszakban, ne üsse meg erősen a terméket, mert kárt okozhat benne. Az eredeti termék bármilyen módosítása (például tartozék hozzáadása) csak a termék eredeti forgalmazója által biztosított útmutatók szerint végezhető el. A hibás alkatrészeket a gyártó útmutatóján szernél kell kicserélni. Minden reklamációt fel kell tüntetni a vásárlás bizonylatjára (számlára). A játszóeszközök sima, vízszintes talajra kell szerelni. Ne állítsa trompe, beton vagy aszfalt tipusú talajra; ebben az esetben ütésálló burkolat alkalmazása szükséges. Az akadálymentes játszóküfunkciók és a biztonság érdekében válasszon szabad területet (legalább 2 méter a termék körül), ahol nincs kerítés, garázs, épület, faágak, csatornák vagy elektromos vezetékek. Rendszerezés ellenőrzése a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védelem, minnyag és/vagy elektromos alkatrészek). A szükséges, szorítsa vissza a szükséges vagy rögzítse újra a biztonsági elemeket és a bly részeket. Ha egy hiba megállapításra került, ne használja a terméket annak kijavítása előtt. A rendelkezéshez áthágása lezuhanás, feldőlés vagy kúllönözés következményeként. A téli időszakban, ne üsse meg erősen a terméket, mert kárt okozhat benne. Az eredeti termék bármilyen módosítása (például tartozék hozzáadása) csak a termék eredeti forgalmazója által biztosított útmutatók szerint végezhető el. A hibás alkatrészeket a gyártó útmutatóján szernél kell kicserélni. Minden reklamációt fel kell tüntetni a vásárlás bizonylatjára (számlára). A játszóeszközök sima, vízszintes talajra kell szerelni. Ne állítsa trompe, beton vagy aszfalt tipusú talajra; ebben az esetben ütésálló burkolat alkalmazása szükséges. Az akadálymentes játszóküfunkciók és a biztonság érdekében válasszon szabad területet (legalább 2 méter a termék körül), ahol nincs kerítés, garázs, épület, faágak, csatornák vagy elektromos vezetékek. Rendszerezés ellenőrzése a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védelem, minnyag és/vagy elektromos alkatrészek). A szükséges, szorítsa vissza a szükséges vagy rögzítse újra a biztonsági elemeket és a bly részeket. Ha egy hiba megállapításra került, ne használja a terméket annak kijavítása előtt. A rendelkezéshez áthágása lezuhanás, feldőlés vagy kúllönözés következményeként. A téli időszakban, ne üsse meg erősen a terméket, mert kárt okozhat benne. Az eredeti termék bármilyen módosítása (például tartozék hozzáadása) csak a termék eredeti forgalmazója által biztosított útmutatók szerint végezhető el. A hibás alkatrészeket a gyártó útmutatóján szernél kell kicserélni. Minden reklamációt fel kell tüntetni a vásárlás bizonylatjára (számlára). A játszóeszközök sima, vízszintes talajra kell szerelni. Ne állítsa trompe, beton vagy aszfalt tipusú talajra; ebben az esetben ütésálló burkolat alkalmazása szükséges. Az akadálymentes játszóküfunkciók és a biztonság érdekében válasszon szabad területet (legalább 2 méter a termék körül), ahol nincs kerítés, garázs, épület, faágak, csatornák vagy elektromos vezetékek. Rendszerezés ellenőrzése a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védelem, minnyag és/vagy elektromos alkatrészek). A szükséges, szorítsa vissza a szükséges vagy rögzítse újra a biztonsági elemeket és a bly részeket. Ha egy hiba megállapításra került, ne használja a terméket annak kijavítása előtt. A rendelkezéshez áthágása lezuhanás, feldőlés vagy kúllönözés következményeként. A téli időszakban, ne üsse meg erősen a terméket, mert kárt okozhat benne. Az eredeti termék bármilyen módosítása (például tartozék hozzáadása) csak a termék eredeti forgalmazója által biztosított útmutatók szerint végezhető el. A hibás alkatrészeket a gyártó útmutatóján szernél kell kicserélni. Minden reklamációt fel kell tüntetni a vásárlás bizonylatjára (számlára). A játszóeszközök sima, vízszintes talajra kell szerelni. Ne állítsa trompe, beton vagy aszfalt tipusú talajra; ebben az esetben ütésálló burkolat alkalmazása szükséges. Az akadálymentes játszóküfunkciók és a biztonság érdekében válasszon szabad területet (legalább 2 méter a termék körül), ahol nincs kerítés, garázs, épület, faágak, csatornák vagy elektromos vezetékek. Rendszerezés ellenőrzése a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védelem, minnyag és/vagy elektromos alkatrészek). A szükséges, szorítsa vissza a szükséges vagy rögzítse újra a biztonsági elemeket és a bly részeket. Ha egy hiba megállapításra került, ne használja a terméket annak kijavítása előtt. A rendelkezéshez áthágása lezuhanás, feldőlés vagy kúllönözés következményeként. A téli időszakban, ne üsse meg erősen a terméket, mert kárt okozhat benne. Az eredeti termék bármilyen módosítása (például tartozék hozzáadása) csak a termék eredeti forgalmazója által biztosított útmutatók szerint végezhető el. A hibás alkatrészeket a gyártó útmutatóján szernél kell kicserélni. Minden reklamációt fel kell tüntetni a vásárlás bizonylatjára (számlára). A játszóeszközök sima, vízszintes talajra kell szerelni. Ne állítsa trompe, beton vagy aszfalt tipusú talajra; ebben az esetben ütésálló burkolat alkalmazása szükséges. Az akadálymentes játszóküfunkciók és a biztonság érdekében válasszon szabad területet (legalább 2 méter a termék körül), ahol nincs kerítés, garázs, épület, faágak, csatornák vagy elektromos vezetékek. Rendszerezés ellenőrzése a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védelem, minnyag és/vagy elektromos alkatrészek). A szükséges, szorítsa vissza a szükséges vagy rögzítse újra a biztonsági elemeket és a bly részeket. Ha egy hiba megállapításra került, ne használja a terméket annak kijavítása előtt. A rendelkezéshez áthágása lezuhanás, feldőlés vagy kúllönözés következményeként. A téli időszakban, ne üsse meg erősen a terméket, mert kárt okozhat benne. Az eredeti termék bármilyen módosítása (például tartozék hozzáadása) csak a termék eredeti forgalmazója által biztosított útmutatók szerint végezhető el. A hibás alkatrészeket a gyártó útmutatóján szernél kell kicserélni. Minden reklamációt fel kell tüntetni a vásárlás bizonylatjára (számlára). A játszóeszközök sima, vízszintes talajra kell szerelni. Ne állítsa trompe, beton vagy aszfalt tipusú talajra; ebben az esetben ütésálló burkolat alkalmazása szükséges. Az akadálymentes játszóküfunkciók és a biztonság érdekében válasszon szabad területet (legalább 2 méter a termék körül), ahol nincs kerítés, garázs, épület, faágak, csatornák vagy elektromos vezetékek. Rendszerezés ellenőrzése a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védelem, minnyag és/vagy elektromos alkatrészek). A szükséges, szorítsa vissza a szükséges vagy rögzítse újra a biztonsági elemeket és a bly részeket. Ha egy hiba megállapításra került, ne használja a terméket annak kijavítása előtt. A rendelkezéshez áthágása lezuhanás, feldőlés vagy kúllönözés következményeként. A téli időszakban, ne üsse meg erősen a terméket, mert kárt okozhat benne. Az eredeti termék bármilyen módosítása (például tartozék hozzáadása) csak a termék eredeti forgalmazója által biztosított útmutatók szerint végezhető el. A hibás alkatrészeket a gyártó útmutatóján szernél kell kicserélni. Minden reklamációt fel kell tüntetni a vásárlás bizonylatjára (számlára). A játszóeszközök sima, vízszintes talajra kell szerelni. Ne állítsa trompe, beton vagy aszfalt tipusú talajra; ebben az esetben ütésálló burkolat alkalmazása szükséges. Az akadálymentes játszóküfunkciók és a biztonság érdekében válasszon szabad területet (legalább 2 méter a termék körül), ahol nincs kerítés, garázs, épület, faágak, csatornák vagy elektromos vezetékek. Rendszerezés ellenőrzése a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védelem, minnyag és/vagy elektromos alkatrészek). A szükséges, szorítsa vissza a szükséges vagy rögzítse újra a biztonsági elemeket és a bly részeket. Ha egy hiba megállapításra került, ne használja a terméket annak kijavítása előtt. A rendelkezéshez áthágása lezuhanás, feldőlés vagy kúllönözés következményeként. A téli időszakban, ne üsse meg erősen a terméket, mert kárt okozhat benne. Az eredeti termék bármilyen módosítása (például tartozék hozzáadása) csak a termék eredeti forgalmaz

