

GERMAN KING TIGER

PRODUCTION TURRET

Panzer Kampfwagen VI + TIGER II "KÖNIGS TIGER" (Sd.Kfz 182) SERIEN TURM

TAMIYA

1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ NO.164
ドイツ重戦車 キングタイガー
(ヘンシェル砲塔)



In order to counter the increasing threat of Russian tanks during the latter part of the Second World War, Germany began development of a new heavy tank in February 1943. Officially designated the Panzerkampfwagen VI-B Tiger II, but better known as the King Tiger, it featured thick armor and a powerful main gun. Henschel and Porsche, who had prior experiences in the manufacture of heavy tanks, came up with rival prototypes incorporating different turret configurations. After trials, the Henschel design was adopted for production. The King Tiger carried the Type 43 L71, 88mm high velocity main gun which was capable of penetrating 170mm thick armor plate at a distance of 1000 meters. Auxiliary arma-

ment included two 7.92mm machine guns mounted on the front hull section and on the turret. The extremely thick armor on the turret front measured 185mm and 88mm on the side panels. Power for this massive tank was supplied by a Maybach HL230 P30 V-12 cylinder, liquid cooled engine, producing 700 horsepower. The King Tiger went into mass production at the Henschel factory beginning August 1944, following the delivery of the last Tiger I tanks. Although the tank possessed advanced technology and sophistication, only 430 units incorporating the Henschel turret came off the factory line, and less than 500 total were ever available for combat.

Um der steigenden Bedrohung durch die russischen Panzer in der letzten Hälfte des WW II zu begegnen, begann Deutschland im Februar 1943 mit der Entwicklung eines neuen, schweren Panzers. Offiziell nannte man ihn Panzerkampfwagen VI-B TIGER II, aber besser bekannt war er unter dem Namen KÖNIGSTIGER. Er besaß eine dicke Panzerung und ein starkes Hauptgeschütz. HENSCHEL und PORSCHE, welche bereits Erfahrung mit der Herstellung von Panzern hatten, brachten eigene Prototypen mit verschiedenen Turm-Formen heraus. Nach mehreren Tests wurde die HENSCHEL-Konstruktion zur Herstellung ausgewählt. Der KÖNIGSTIGER hatte ein Typ 43 L71, 88mm Hauptgeschütz, welche bei einer Ent-

nung von 1000m 170mm dicke Panzerplatten durchdringen konnte. Zusätzliche Bewaffnung waren zwei 7,92mm Maschinengewehre auf dem vorderen Wannenbereich und auf dem Turm. Die extrem dicke Panzerung auf dem Turm war 185mm dick und die Seitenplatten 88mm. Der Antrieb erfolgte über einen MAYBACH HL230 P30 V-12-Zylinder, flüssigkeitsgekühlten Motor, welcher 700PS erzeugte. Der KÖNIGSTIGER wurde ab 1944 bei der Firma HENSCHEL in Serienproduktion hergestellt. Obwohl der Panzer neueste Technik besaß, wurden nur 430 Stück davon produziert, und nur weniger als 500 Stück waren insgesamt für Konflikt-Einsätze verfügbar.

Pour contrer l'efficacité croissante des chars d'assaut soviétiques à la fin de la 2^e Guerre Mondiale, l'Allemagne commence le développement d'un nouveau char lourd en février 1943. Officiellement désigné Panzerkampfwagen VI-B Tiger II, mais plus connu sous le nom de Königstiger (King Tiger), il était doté d'un blindage épais et d'un canon très puissant. Henschel et Porsche, deux sociétés qui avaient l'expérience de la fabrication de tanks lourds présentèrent des prototypes rivaux incorporant des configurations de tourelle différentes. Après essais, ce fut la proposition Henschel qui fut retenue pour la mise en production. Le King Tiger recevait un canon principal de 88mm type 43 L71 à haute vitesse capable de percer

des blindages de 170mm à une distance de 1000 mètres. L'armement auxiliaire consistait en deux mitrailleuses de 7,92mm installées à l'avant de la caisse et sur la tourelle. Le blindage de tourelle était extrêmement épais (185mm sur la face avant, 88mm sur les côtés). Le King Tiger était propulsé par un moteur 12 cylindres en V Maybach HL230 P30 refroidi par liquide développant 700 chevaux. La production en série à l'usine Henschel débuta en août 44, suite à la livraison des derniers Tiger I. Bien que ce char dispose d'une technologie avancée et d'un haut degré de sophistication, seulement 430 exemplaires à tourelle Henschel sortirent des chaînes et moins de 500 en tout furent utilisés en unités.

1943年2月、ドイツ軍兵器局はキングタイガー(タイガーII)戦車の開発を各社に命じました。正式には6号戦車B型(Sd.Kfz-182)と呼ばれたこの重戦車のスタイルはパンサー戦車を踏襲したものとされ、装甲も車体前面が150mm、側面が80mmに強化された他は構造的にはほぼ同じものとなっていました。またエンジンもパンサー戦車用のMAN社製マイバッハ・HL230-P30を冷却システムと共に搭載。変速機は重量の増加からヘンシェル社製のL-801となりました。主砲はタイガーI型と同じ88mmながら、L-56口径からL-71口径へとさらに強化された43型戦車砲を装備。40/43徹甲弾の使用で、1000mの距離で垂直に立つ170mmの装甲板を貫通できる威力を持っていました。砲塔は、量産型ではヘンシェル社が設計しクルップ社が改良、そしてヴュックマン社の製造による

砲塔が初期のボルシェ博士設計によるものにかわり搭載されました。前面で185mm、側面が88mmという重装甲のこの砲塔は、後部に22発の砲弾を収納するために被弾時の安全性がドイツ兵器局で問題になりましたが、砲塔の両側面に予備のキャタピラを装着することで解決しています。また88mm砲の防盾は当初、ゾウ・コップ(ぶたの頭)と呼ばれるスマーズな形状のものでしたが、量産50輌目ころから基部がくびれたものにかわっています。1944年8月、タイガーI型の最終生産車6輌にカッセルのヘンシェル工場を離れてキンギングタイガーのフル生産が始まり、1945年3月までに量産砲塔付きで430輌が生産されました。前線においては機械的なトラブルがあったものの、分厚い装甲と強力な88mm砲でまさにキンギングタイガーの名にふさわしい威力を發揮したのです。



作る前にかならず
お読み下さい。
READ BEFORE ASSEMBLY.
ERST LESEN — DANN BAUEN.
A LIRE AVANT ASSEMBLAGE.

イラスト:上田 信

★お買い求めの際、または組み立ての前には必ずキットの内容をお確かめ下さい。
★組み立てに入る前に、説明図をよく見て、全体の流れをつかんで下さい。
★接着剤、塗料は、必ずプラスチック用をお使い下さい。(別売)
★接着剤や塗料を使用する際は、十分換気に気をつけて下さい。
★Study the instructions thoroughly before assembly.
★Use plastic cement and paints only (available separately).
★Use cement sparingly and ventilate room while constructing.
★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.

- ★ Nur Klebstoff und Farben für Plastik verwenden (separat erhältlich).
- ★ Nicht zuviel Klebstoff verwenden. Der Raum sollte beim Basteln gut gelüftet sein.
- ★ Bien étudier les instructions de montage.
- ★ Utiliser uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène (disponibles séparément).
- ★ Utiliser aussi peu que possible la colle et aérer la pièce pendant la construction.

- ★ + ドライバー、セロハンテープもご用意下さい。
★ Cellophane tape, + screwdriver
- ★ Tesafilem, + Schraubenzieher
★ Ruban adhésif, tournevis +
- ★ 塗装指示のマークです。タミヤカラーナンバーで指示しました。

TS-1	● レッドブラウン / Red brown / Rotbraun / XF-64	Rouge brun
TS-2	● ダークグリーン / Dark green / Dunkelgrün / XF-61	Vert foncé
TS-3	● ダークイエロー / Dark yellow / Dunkelgelb / XF-60	Jaune foncé
TS-46	● ライトサン / Light sand / Hell-Sandfarben / XF-65	Sable clair
X-10	● ガンメタル / Gun metal / Metall-grau / XF-62	Gris acier
X-11	● クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé	
X-18	● セミグロスブラック / Semi gloss black / XF-63	Seidenglanz schwarz / Noir satiné
XF-1	● フラットブラック / Flat black / Matt schwarz / XF-66	Noir mat
XF-2	● フラットホワイト / Flat white / Matt weiß / XF-67	Blanc mat
XF-15	● フラットフレッシュ / Flat flesh / Fleischfarben / matt / Chair mate	
XF-56	● メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-metallique / Gris métallisé	
XF-65	● フィールドグレイ / Field grey / Feldgrau / XF-68	Gris campagne

★ 下図の工具を用意して下さい。

★ Tools required

★ Benötigtes Werkzeug

★ Outilage nécessaire

接着剤(プラスチック用)

Cement

Kleber

Colle

ニッパー

Side cutter

Zwickzange


Pince coupante

ナイフ

Modeling knife

Modelliermesser

Couteau de modéliste




1 サスペンションの取り付け

Suspension arms

Radaufhängung

Bras de suspension



2 ホイールのくみたて

Wheel assembly

Rad-Einbau

Assemblage des roues


《ロードホイール》

Road wheel


Laufrad

Roue de route

(A)



(B)



《ドライブスプロケット》

Drive sprocket

Kettentretrad

Barbotin



ボリキャップ
Poly cap
Kunststoff-Nabe
Pièce de jonction

《アイドラーホイール》

Idler wheel

Spannrad

Poulie-guide

★2個作ります。

★Make 2.

★2 Sätze machen.


★Faire 2 jeux.

A12



ボリキャップ
Poly cap
Kunststoff-Nabe
Pièce de jonction

A7



★2個作ります。
★Make 2.
★2 Sätze machen.
★Faire 2 jeux.


3

ホイールの取り付け

Attaching wheels

Anbau der Räder

Fixation des roues



4

排気管の取り付け

Attaching exhaust

Auspuffrohr-Anbau


Fixation des échappements

《ジャッキのくみたて》

Jack

Hebevorrichtung

Cric



《排気管のくみたて》

Exhaust

Auspuffrohr


Echappements

★2個作ります。

★Make 2.

★2 Sätze machen.

★Faire 2 jeux.



5

車体上部裏面のくみたて

Upper hull inside

Wanne-Innenseite

Coque supérieure (face interne)


車体上部
Upper hull
Wanne-Oberteil
Coque supérieure

《爆発物挿入防止カバーの取り付け》

Air intake cover

Luftteinlaßabdeckung

Treillis des aérations



《ネット実寸図》

Trimming mesh (full size)

Gitter (Originalgröße)

Découpe du treillis (taille réelle)


★2枚切り出します。

★Make 2.


★2 Sätze machen.

★Faire 2 jeux.

《R》



《L》

**6**

車体上部の取り付け

Attaching upper hull

Anbau der Wanne


Installation de la coque supérieure

★切り取ります。

★Remove.

★Entfernen.

★Enlever.




《キャタピラの作り方》

Track construction

Kettenmontage

Construction de la chenille



●このキャタピラは接着式です。

①キャタピラの端にある細長いネームプレートは不要なので切り取ります。

②図の影の部分に接着剤をつけます。

③接着剤が他の部分につかないよう注意しながらキャタピラの端を図のようにはめ込みます。この時キャタピラの接合部は、はがれやすいのでしっかりと接着して下さい。

●キャタピラの接着剤がかわくまで車体下部に取り付けないで下さい。またキャタピラが切れてしまった時は黒糸やホッチキスなどで補強して下さい。

●またこのキャタピラは塗装ができます。キャタピラの錆びた感じや泥が付いた感じを出すのもおもしろいでしょう。

●The tracks in this kit can be glued using plastic cement.

① Remove any excess plastic from surface to be cemented.

② Apply cement. Be careful not to apply too thick.

③ Join track ends together and allow to set.

●Attach track to hull after cement has completely cured. If track breaks, join with staples or thread.

●The tracks can be painted using plastic

paints.

●Die Ketten dieses Bausatzes mit Plastik-Kleber zusammenkleben.

① Plastik-Grate entfernen, damit sauber verklebt werden kann.

② Flüssigkleber bzw. Plastik-Kleber nicht zu dick auftragen.

③ Ketten-Enden zusammenpressen.

●Wenn der Kleber ausgetrocknet ist, Ketten auf Wanne aufziehen.
Falls Kette reißt, mit Draht oder Faden zusammenhalten.

●Die Ketten-Teile können mit jeder Plastikfarbe bemalt werden.

●Les chenilles de ce kit peuvent s'assembler à l'aide de colle pour maquettes plastique standard.

① Enlever tout excès de matière de la surface à coller.

② Appliquer la colle (une fine couche suffit).
③ Mettre en contact les deux extrémités et laisser sécher.

●Après séchage installer les chenilles sur les trains de roulement. Si une chenille casse, on peut la réparer à l'aide d'une agrafe ou de fil.

●La peinture des chenilles peut se réaliser à la peinture acrylique.

7

車体部品のくみたて

Upper hull parts

Wannen-Einzelteile


Equipements de la coque supérieure

《ボッシュ型管制燈のくみたて》

Bosch headlight

Bosch Scheinwerfer

Phare Bosch




《機銃マウントのくみたて》

Hull machine gun

Wannen-Maschinengewehr

Mitrailleuse de caisse




《エンジン点検ハッチのくみたて》

Engine access hatch

Motor-Einstiegsluke

Panneau d'accès moteur



8

車体上部部品の取り付けA

Attaching upper hull parts (A)

Anbau der Wannen-Einzelteile (A)



Fixation des équipements de la coque supérieure (A)

機銃マウント

Hull machine gun

Wannen-Maschinengewehr


Mitrailleuse de caisse

エンジン点検ハッチ
Engine access hatch
Motor-Einstiegsluke
Panneau d'accès moteurボッシュ型管制燈
Headlight
Scheinwerfer
Phare

9

車体上部部品の取り付けB
Attaching upper hull parts (B)
Anbau der Wannen-
Einzelteile (B)

Fixation des équipements de la
coque supérieure (B)




10

砲塔内部の取り付け
Turret interior
Turm-Innenraum
Intérieur de tourelle

《装填部》


Loading breech
Ladeverschluß
Culasse



11

砲身のくみたて
Gun barrel
Kanonenrohr
Fût du canon

D1



砲身
Gun barrel
Kanonenrohr
Fût du canon




12

砲塔のくみたて

Turret assembly

Turmaufbau

Assemblage de la tourelle

装填手用ハッチ
Loader's hatch
Ladeschützenluke
Trappe du chargeur《装填手用ハッチのくみたて》
Loader's hatch
Ladeschützenluke
Trappe du chargeur《表面》
Outside
Außenseite
Extérieur《裏面》
Inside
Innenseite
Intérieur

13

エスケープハッチの取り付け

Escape hatch assembly

Notausstieg-Zusammenbau

Assemblage de la trappe


d'évacuation

《エスケープハッチのくみたて》

Escape hatch

Notausstieg

Trappe d'évacuation

D7(防水カバー)、D15
はどちらか選んで取り
付けよう。Select either D7 or
D15 for ventillator.


14

砲身の取り付け

Attaching gun barrel


Kanonenrohr-Anbau

Fixation du fût du canon

砲身
Gun barrel
Kanonenrohr
Fût du canon《ハッチ開状態》
Commander's hatch open
Kommandeur's Luke, geöffnet
Trappe du chef de char ouverte

15

予備キャタピラの取り付け
Spare track links
Ersatzkettenglieder
Sections de chenilles de rechange



- ★実際のキャタピラは重いため上図のようにたれ下っています。
- ★Assemble spare links as shown, noting angle.
- ★Zusammenbau der Ersatzkettenglieder wie gezeigt unter Beachtung des Winkels.
- ★Assembler les sections de chenilles en notant l'angle.


★キャタピラは組み立てる向きがあります。必ず上図を見て組み立てて下さい。またB部品8枚分でキングタイガー1台分の連結キャタピラができます。B部品は当社アフターサービス係でお求め下さい。(P10参照)

- ★Note track link direction.
- ★Beachten Sie die Richtung der Glieder.
- ★Noter le sens des sections de chenilles.

16

砲塔の取り付け

Turret installation
Einbau des Turmes
Installation de la tourelle



《アンテナの作り方》


How to make antenna
Einbau der Antenne
Réalisation des antennes

★アンテナはランナー（部品の付いていたワク）を利用して作ります。右図のようにランナーを熱します。曲ったらはじを引っ張って適当な太さにのばします。15秒くらい冷したら7cmに切って使用します。

★Heat sprue as shown. Remove from heat and stretch. Allow to cool and cut to required length.

★Wie gezeigt Spritzling erhitzen. Von der Flammen entfernen und auseinander ziehen. Abkühlen lassen und auf benötigte Länge schneiden.

★Chauder un morceau de grappe plastique. L'éloigner de la flamme et l'étirer. Laisser refroidir et couper une longueur requise.




MARKINGS

★ 222と332の車両はコーティングがされていません。

★ Zimmerit was not applied to vehicles No.222 & 332.

★ Zimmerit wurde bei Fahrzeugen Nr.222 + 332 nicht angewandt.

★ Les chars N° 222 et 332 n'étaient pas zimmeritisés.




★ その他の車両のマーキング
は箱絵を参考にして下さい。

★ Refer to box artwork for other markings.

★ Für andere Markierungen
siehe Abbildung auf Ver-
packung.

★ Se référer à la boîte pour des
autres décos.



* この部分はコーティングを
はがしてあるようです。

* Zimmerit was removed from this
area.

* Zimmerit wurde von dieser
Fläche entfernt.



* Le Zimmerit était retiré de cette
zone.

《人形の塗装》

Commander

Kommandeur

Chef de char



* 1944年 8月～1944年11月まで生産された車両はすべてツィメリットコーティングが工場出荷時に施されています。11月以降の車両にはツィメリットコーティングが施されていません。

* A Zimmerit coating was applied at the Henschel factory from August to November 1944; however, this practice was discontinued in late November.

* Das HENSCHEL-Werk verwendete die Zimmerit-Beschichtung von August bis November 1944, jedoch gab man dieses Verfahren Ende November auf.

* Un revêtement Zimmerit était appliqué à l'usine Henschel d'août à novembre 1944, mais cette procédure fut arrêtée fin novembre.

《ツイメリットコーティングの方法》

①コーティングする面にタミヤポリエスチルパテを塗ります。この時、コーティングをしない部分やはがれ落ちた表現をしたい部分をマスキングテープでマスキングします。パテは5~10分ほどで硬化しはじめるので、この時間内で作業できる範囲に塗ります。

②タミヤ薄刃クラフトのこの刃をコーティング面に垂直に当てて5mmほどスライドさせます。次に刃を持ち上げずにそのまま上か下に1mmほどずらし、また5mmほどスライドさせます。このようにバターンをすらしながら刻んでいきます。

③パテが硬化しはじめたらマスキングテープをはがします。

ZIMMERIT COATING

Material Required: Tamiya Polyester Putty, Masking Tape, Modeling Razor Saw

① Apply a thick coat (1-2mm) of Polyester Putty to the desired surface. Use of masking tape is recommended to reproduce a chipped coating. Apply the tape before the putty.

② Set the Razor Saw perpendicular to the surface and slide it about 5mm, keeping it vertical.

PAINTING

《キングタイガーの塗装について》

1943年2月からドイツ軍車輌はすべて工場でダークイエローに塗装されることになり、各部隊でその上からレッドブラウン、ダークグリーンの迷彩を施していましたが、1944年8月19日からはその工程すべてが工場で行われるようになりました。また同年11月からは、ダークイエローにかわってダークグリーンがベースに塗装され、その上からダークイエロー、レッドブラウンの迷彩が施されています。

APPLYING DECALS

《スライドマークのはりかた》

- はりたいマークをハサミで切りぬきます。
- マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上におきます。
- 台紙のはしを手でもち、貼る所にマークをスライドさせてモデルに移して下さい。
- 指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にすらします。
- やわらかい布でマーク内側の気泡を押し出しながら、おしつけるようにして水分をとります。

DECAL APPLICATION

- Cut off decal from sheet.
- Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
- Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
- Move decal into position with a wet finger.
- Press decal gently down with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

- Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
- Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
- Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
- Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.
- Das Abziehbild mit weichem Stoff ganz andrücken, bis kein überflüssiges Wasser und keine Luftblasen mehr vorhanden sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES

- Découpez la décalcomanie de sa feuille.
- Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser

cal. Raise or lower the Razor Saw blade 1mm and repeat the procedure again. Keep repeating this until the desired result is achieved.

③ If masking tape was applied, remove it prior to the putty becoming completely cured.

ZIMMERIT-BESCHICHTUNG

Benötigtes Material: TAMIYA Polyester Spachtelmasse, Klebeband, Modellier-Rasierklinge

① Bringen Sie eine dicke Schicht (1-2mm) Polyester-Spachtelmasse auf die gewünschte Oberfläche. Die Verwendung von Klebeband ist empfehlenswert, um eine geriffelte Oberfläche zu erhalten. Das Klebeband seitenvorkehr auf der Spachtelmasse anbringen.

② ZIMMERIT-BESCHICHTUNG unter Zuhilfenahme von Klebeband und Modellier-Rasierklinge herstellen.

③ Wenn Sie Klebeband verwendet hatten, entfernen Sie es bevor die Spachtelmasse vollständig getrocknet ist.

REVETEMENT ZIMMERIT


Accessoires nécessaires: Mastic Polyester, bande-cache et Scie de modélisme Tamiya.

① Appliquer une couche épaisse (1-2mm) de mastic polyester sur la surface à

"zimmeriter". L'utilisation de bande-cache est recommandée si l'on souhaite obtenir un revêtement entamé. Dans ce cas, apposer la bande-cache avant le mastic polyester.

② Poser la scie de modélisme perpendiculairement à la surface et la faire glisser longitudinalement de 5mm en la maintenant verticale. Déplacer la scie de 1mm vers le haut ou le bas et recommencer l'opération jusqu'à ce que l'effet désiré soit obtenu.

③ Si la bande-cache a été apposée, l'enlever avant que le mastic soit complètement sec.



P 9 やパッケージを参考にしてください。

PAINTING THE KING TIGER

From February 1943, German armored vehicles were finished in an overall dark yellow when delivered from the factory. A field applied camouflage of red brown and dark green was also common; however, beginning in August 1944, this was done at the factory, and by November 1944, it was altered to a base dark green with red brown and dark yellow camouflage patterns.

BEMALUNG DES KÖNIGSTIGERS

Ab Februar 1943 waren die deutschen Panzer-Fahrzeuge ab Werk ganz in dunkelgelb lackiert. Eine im Feld verwendete Tarnfar-

bung in rotbraun und dunkelgrün war ebenso üblich; jedoch ab August 1944 erfolgte die Lackierung ab Werk und im November 1944 nahm man dunkelgrün als Grundfarbe mit rotbraunen und dunkelgelben Tarnmustern.

DECORATION DU KING TIGER

A partir de février 1943, les véhicules blindés allemands sortaient d'usine entièrement peints en jaune sombre. Sur le terrain, il était communément appliqué par-dessus un camouflage brun rouge et vert foncé. A partir d'août 1944, ce camouflage était réalisé en usine et vers novembre 1944, il fut ainsi modifié: base verte sombre avec motifs brun rouge et jaune sombre.

sur un linge propre.

- Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
- Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
- Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

★部品請求には下のカードが必要です。部品請求をなさる方はあなたの住所、氏名、郵便番号(できれば電話番号)を1字ずつはっきりとお書き下さい。

下記の価格は予告なく変更となる場合がありますので御了承下さい。

●振替料金が安い郵便振替をご利用下さい。
《郵便振替のご利用法》郵便局の振替用紙の通信欄にITEM番号、スケール、製品名、部品名、数量を必ず記入し、ローブ番号欄に00810-9-1118、加入者名欄に田宮模型、払込住所欄すべてにあなたの住所、氏名、郵便番号、電話番号を記入し代金をそえてお払込下さい。その時以下のカードは必要ありません。

For Japanese use only! ☆ ITEM 35164

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change.

Parts code

0443157	Upper Hull
0443158	Lower Hull
0003451	A Parts (1 Pcs.)
0003452	B Parts
0003453	C Parts
9003365	D Parts
0443159	Track
9403147	Metal Bag
1403	Decal
1053181	Instructions

ITEM 35164

For Japanese use only!

☆ ITEM 35164

住所

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

電話 () -

氏名



静岡市恩田原3-7 〒422

PRINTED IN PHILIPPINES

GERMAN KING TIGER

PRODUCTION TURRET Sd.Kfz.182 SERIEN TURM

Panzer Kometwagen I + TIGER II "KÖNIGSTIGER"

1/35トイシンキンクタイガー(ヘンシェル砲塔)

部品を紛失したり、破損なった方は、このカードの必要部品を丸でかこみ代金を現金書留又は定額為替で田宮模型アフターサービス係までお申し込み下さい。

お問い合わせ電話番号 03-3899-3765(東京)
054-283-0003(静岡)

車体上部	480円
車体下部	500円
A部品(1枚)	470円
B部品(1枚)	370円
C部品	670円
D部品	570円
キャタピラ(1台分)	370円
金具袋詰	220円
マーク	170円