

- ★TA02シャーシ、FFシャーシ、ロングサスアームセット仕様車に使えます。
- ★4×10mm段付ビスにかえて使用します。
- ★For TA02 & FWD chassis, and cars with 53121 Long Front Arms.
- ★Replace with 4x10mm step screw.

