

《フロント》

FRONT

3X21mmタッピングビス
Tapping screw

フランジパイプ
Flanged tube

★外側のタッピングビスをはずします。
★Remove outer tapping screws from front arms and attach parts as shown.


★左右対称に2個作ります。

★Attach adjuster rod as shown for left and right.

アルミスペーサー
Spacer

★下図の向きで取り付けます。

★Attach stabilizer as shown noting direction.



《リア》

REAR

3X21mmタッピングビス
Tapping screw

フランジパイプ
Flanged tube

★外側のタッピングビスをはずします。
★Remove outer tapping screws from rear arms and attach parts as shown.

★左右対称に2個作ります。

★Attach adjuster rod as shown for left and right.

アルミスペーサー
Spacer

★下図の向きで取り付けます。

★Attach stabilizer as shown noting direction.

