




# VOUGHT F4U-1 CORSAIR® "BIRDCACTUS"

**1/32 SCALE  
AIRCRAFT SERIES**

★WINGSPAN 390mm.  
★FUSELAGE LENGTH 318mm.

\*HIGHLY DETAILED STATIC DISPLAY MODEL \*IMPOSING FORM WITH DISTINCTIVE INVERTED GULL WING  
\*IS ACCURATELY REPRODUCED \*2-PIECE ENGINE DOWNGRILLE CAN BE REMOVED EVEN AFTER ASSEMBLY  
\*CONTAINS PARTS TO CONSTRUCT RETRACTED OR DEPLOYED MAIN LANDING GEAR & TAIL WHEEL  
\*PARTS INCLUDED TO CONSTRUCT THE MODEL WITH FOLDED OR EXTENDED WINGS \*PAINT R-2900  
ENGINE & COCKPIT INTERIOR FAITHFULLY RECREATED \*3 MARKING OPTIONS & 2 FIGURES INCLUDED



**1/32 エアークラフトシリーズ NO.24  
ヴォート F4U-1 コルセア "バードケーシ"**

CORSAIR® is a registered trademark of Northrop Grumman Systems Corporation and is used under license by Tamiya Corporation.

# VOUGHT F4U-1 "BIRDCAGE"

解説:大塚 好古

高速性能を追求するための高出力エンジンと逆ガル翼を備える大型の機体。1938年2月に提示されたアメリカ海軍の次期艦上戦闘機の要求に応え、ヴォート社が開発したのがF4Uコルセアです。空冷星型エンジンの最高傑作といわれる2,000馬力級のP&W R-2800と大直径プロペラを装備するF4Uの試作機は、初飛行から5ヶ月を経た1940年10月1日に、アメリカ戦闘機として初めて水平飛行で時速400マイル（644km/h）を突破して大きな注目を集めました。

## 意欲的な設計のF4U-1

F4Uは海軍の要求仕様にある「1942年時点に各国で使用されている陸上戦闘機に劣らない性能を持つ艦上戦闘機」として開発されたもので、要求性能達成のために各種の最新技術を取り入れて設計が行われたため、機体には多くの特徴が存在します。

速度性能達成のため、アメリカ最初の2,000馬力級発動機となったP&W R-2800星型複列18気筒エンジンと、その出力を最大限活かすための直径約4mに達する大型プロペラを搭載したことや、空気抵抗減少のために胴体を細く絞るだけでなく、胴体を平滑とするために発動機架後方の胴体は構造材の上に外板をスポット溶接で取り付けるという当時の最新工法が取り入れられたのは、その好例といえます。本機の最大の特徴といえる逆ガル翼は、大型プロペラを装備するために必要な地上クリアランスを確保しながら、重量物となる主脚柱を可能な限り短縮す



●P&W社製R-2800エンジン。

ることが採用の大変な理由となっていますが、同時にこれは機体抵抗の減少や前下方視界の改善など、多くの利点をもたらしています。

多くの新機軸を取り入れて設計されたF4Uは、当時の各機の単発单座戦闘機と比べても、優秀な性能を持つ機体として完成しました。しかし試作途上の1940年11月、海軍によって出された航続力増大という要求を満たすため、機首に燃料タンクを設置。試作機よりも機首を延長して操縦席を後方に下げる設計変更が行われたにもかかわらず、引き続き背が低いキャノピーを装備していたことが影響し、最初の量産型であるF4U-1は着艦時に重要な前下方の視界が限られたものとなってしまいました。

さらに部隊配備後にも、空母で運用するには左翼の失速特性や主脚オレオなどにも問題があることが指摘され、艦上機としていったんは不適格と判定されたものの、ヴォート社の迅速な対応により、これらの問題は早期に解決。ところが、F4U-1は適正審査に合格したにもかかわらず、すでに海軍は艦上戦闘機をグラマンF6Fに統一することを決定していました。そしてF4U-1は当面、陸上戦闘機として使用されることになりました。なおF4U-1の風防は、窓枠が多いことから“バードケージ（鳥かご）”と呼ばれました。

## ソロモン諸島の陸上基地で活躍

F4U-1コルセアの部隊展開は、1942年9月7日に開隊した海兵隊第124戦闘飛行隊を初の本機装備飛行隊として始まり、続いて1942年10月に海軍の第12戦闘飛行隊が本機を受領します。しかし第12戦闘飛行隊は、海軍の方針により艦



●綺麗な編隊を組んで飛行するF4U-1。

隊配備前にF6F戦闘機に機種転換されてしまったため、本機での実戦を経験することはありませんでした。このため本機で最初の実戦経験を得るという榮誉は、1943年2月よりソロモン諸島・ガダルカナル島に配備された海兵隊第124戦闘飛行隊のものになりました。

ガダルカナル島に展開したF4U-1は、配備当初こそ日本海軍の主力戦闘機である零戦との交戦で苦戦を強いられることもありました。しかし、F4U-1の性能は低速での運動性と上昇率を除く全ての性能で零戦より勝っており、この特性を活かした高速空戦の実施と、零戦の機動性優位を封じ込める編隊空戦戦術が徹底されるようになると、零戦に対して空戦を優位に進められようになりました。

また、これまで海兵隊が使用していたグラマンF4F戦闘機に比べて、戦闘行動半径が大幅に拡大したF4U-1が配備されたことにより、海兵隊は敵地制空圏の深部への制空戦闘および重爆撃機の護衛任務を以前より効果的にこなすことが可能となりました。これによりF4U-1の数が増大するにつれ、ソロモン方面における連合軍側の戦闘機兵力は、質的にも量的にも大きな向上を見せたのです。

1943年6月末以降、中部ソロモン方面で連合軍の反攻が本格化したとき、海兵隊の陸上用戦闘機として優先配備が行われたF4U-1は、同方面における連合軍側の戦闘機兵力の中核をなす機体となっていました。そして1943年8月以降、改良型のF4U-1Aが部隊配備を開始。以後、1944年2月の日本軍航空兵力のラバウル撤退まで統く一連の航空戦を連合軍側の勝利に導く原動力として、コルセアシリーズは大きな活躍を見せたのです。

## 海兵隊第124戦闘飛行隊のトップエース、ウォルシュ中尉

ケネス・ウォルシュ中尉（1943年4月に少尉から中尉に昇進、戦時中の最終階級は大尉、戦後の1962年退役時には中佐）は1943年2月にガダルカナル島に展開した海兵隊第124戦闘飛行隊の最高位のエースです。ガダルカナル派遣時点では戦闘機パイロットとして既に約6年の経験を持っていたウォルシュは、ガダルカナル展開後に同飛行隊の中核として活躍し、零戦3機を撃墜した5月13日にF4U-1最初のエースの座を射止めました。

禁じられていた、低速域での運動性に勝る零戦との1対1での格闘戦すらないとわい積極的な戦法で戦ったウォルシュ中尉は、その結果として9月7日に同飛行隊のガダルカナル島展開が終了するまでの7ヶ月間ににおける空戦の間に零戦に3度撃墜されただけでなく、空戦で大破した機体での2度の胴体着陸をも経験して自機を計5機全損させま

したが、20機を撃墜してアメリカ最高位の勲章である名誉勲章をルーズベルト大統領みずから手渡されるという栄誉を得ています。なお、ウォルシュのF4Uシリーズでの最終撃墜数は21機（他に不確実撃墜2）で、これはアメリカ海軍・海兵隊のF4Uエースの中で第3位の記録です。

## 第17戦闘飛行隊、ハルフォード中尉

第17戦闘飛行隊“ジョリーロジャース”は、アメリカ海軍の戦闘飛行隊で2番目にF4U-1を受領した部隊です。同隊は1943年3月以降、F4U-1を用いて空母に展開する飛行隊としての訓練・空母適合試験に従事しており、その実績は後にF4Uシリーズを艦載機として運用するために活用されました。ただし同隊は1943年8月下旬に装備機をF4U-1Aへと改編したため、F4U-1で実戦を経験することはありませんでした。

第17戦闘飛行隊に配属される前のガダルカナルでの航空戦で、3.5機を撃墜した経験を持つペテランパイロットだったジェイムズ・ハルフォード中尉は、部隊開隊時期からガダルカナルへ派遣された当初の期間において、その中核的存在として活動していましたことを知られています。

F4U-1は、陸上戦闘機に勝る高性能を実現した画期的な艦上戦闘機でした。海軍の方針変更により、空母で運用するには時期を逸したもの、ソロモン諸島の陸上基地で海兵隊を中心配備。それまで連合軍を苦しめてきた零戦を上回る空戦能力を發揮して、アメリカ軍の重要な戦力となりました。そして日本軍への反攻作戦で連合軍の勝利に大きく貢献したのです。またF4U-1が海兵隊を中心に配備されたことは、後にコルセアが戦闘爆撃機へと発展する重要なきっかけとなりました。第二次大戦後半から朝鮮戦争まで第一線で飛び続け、戦闘爆撃機として大きな成功を収めたコルセアシリーズ。その序章を飾ったのがF4U-1だったのです。

## ■実機データ

- 全長：10.16m
- 全幅：12.49m（主翼折りたたみ時：5.19m）
- エンジン：P&W R-2800-8（2,000馬力）
- 全備重量：5,411kg ●最大速度：660km/h
- 航続距離：1,633km
- 武装：12.7mm機銃×6



●右側面からみたF4U-1。プロペラの大きさが見てとれる。

The F4U Corsair was developed by Vought in response to a U.S. Navy Bureau of Aeronautics request for proposal in February 1938. On October 1st 1940, it became the first U.S. fighter to achieve a speed of 400mph (644km/h), and after delays due in part to a November 1940 U.S. Navy production proposal that requested range and weaponry improvements, the first F4U-1s were delivered in July 1942. The aircraft saw its first battle action some 7 months later in February 1943.

#### Development and Characteristics of the F4U-1

In its original proposal, the U.S. Navy specified that the fighter must not only be able to achieve 400mph, but it should also be the equal of any land-based fighter in service across the world in 1942. In order to comply with such lofty demands, the F4U-1 employed a number of cutting-edge technologies and therefore had a number of unique characteristics. It was designed around the new 2,000hp Pratt & Whitney R-2800, and featured a massive 4-meter propeller. Furthermore, the outer panels of the streamlined body were spot welded to ensure that there was as little air resistance as possible. The aircraft was instantly recognizable for its inverted gull wing, which was designed to enable short and sturdy landing gears, while still providing enough clearance for the propeller. It also had the effect of reducing air resistance. Thanks to such innovations, the F4U-1 was said at the time of its release to be superior to any other single-engine, single-seat fighter in the world. However, enlarging the fuel tank ahead of the cockpit in response to U.S. Navy demands for greater range led to a longer nose and the cockpit being moved further back along the aircraft. Together with the use of the low "Birdcage" canopy, this meant the F4U-1 had poor front visibility and was difficult to land on aircraft carriers. After additional problems with oleo struts and port wing stalling, Vought made changes but in the meantime the Navy named the Grumman F6F Hellcat as its carrier fighter instead of the F4U-1, which became a land-based fighter.

#### Service with the U.S. Navy and U.S. Marine Corps

The F4U Corsair was first delivered to the newly formed U.S. Marine Corps Fighter Squadron 124 (VMF-124) on September 7th 1942, and in February of 1943 it flew its first mission with the squadron, based at the time out of the Pacific island of Guadalcanal in the Solomon Islands. The aircraft had also been

delivered to the U.S. Navy Fighter Squadron 12 "Thunderbirds" (VF-12) in October of that year, but was abandoned and replaced by the F6F before the Squadron could be assigned to a carrier.

From the start of its deployment on Guadalcanal, the F4U-1 came into frequent contact with the Japanese Zero Fighter, then the main fighter employed by the Japanese Navy. The F4U-1 actually proved superior to the Zero Fighter in most aspects, using formation to its advantage in high-speed air fighting to nullify the Japanese aircraft's agility and rate of climb at slow speeds. Moreover, the F4U-1's combat radius was a significant improvement over that of the Grumman F4F Wildcat, which had been used by the U.S. Marine Fighter Squadrons. For that reason, it was assigned in large numbers and enabled the squadrons to penetrate deep into enemy airspace in combat or as escorts for bombers, to much greater effect than was previously possible.

From June 1943 onwards, the F4U-1 became one of the key components as the Allied forces' counteroffensive in the central area of the Solomon Islands gathered pace. From August of that year, the updated F4U-1A began to be assigned to Marine Fighter Squadrons, and the F4U series of fighters continued to provide a driving force for the Allied efforts in the area, including forcing the withdrawal of Japanese air troops from the key port of Rabaul in February 1944.

#### 2nd Lieutenant Kenneth A. Walsh

2nd Lt. Walsh was the ace of the VMF-124 squadron. Already a 6-year veteran fighter pilot, he quickly became a central figure in the squadron when it arrived in Guadalcanal in February 1943, and when he shot down three Zero Fighters on May 13th of that year, he became the first F4U-1 ace. An aggressive pilot, Walsh downed a total of twenty enemy aircraft before VMF-124 slipped out of Guadalcanal on September 7th 1943, and was eventually awarded the Medal of Honor by President Franklin D. Roosevelt himself. His total record of 21 kills (plus 2 unconfirmed) was third among all U.S. Navy and

Marine Corps F4U aces.

#### Einsatz bei der US Marine und bei den US Marines

Die F4U Corsair wurde zunächst an die neu aufgestellte Jägerstaffel des US Marine Corps (VMF 124) am 07. Dezember 1942 geliefert. Im Februar 1943 wurde der erste Einsatz mit der Staffel geflogen welche zu diesem Zeitpunkt in Guadalcanal bei den Salomonen stationiert war. Die Flugzeuge wurden auch im Oktober dieses Jahres an die zwölften Jagdstaffeln der US Marine (Thunderbirds) geliefert. Dieser Plan wurde aber aufgegeben und die Flugzeuge durch F6F ersetzt bevor die Staffel einem Träger zugewiesen wurde.

Vom Beginn der Stationierung auf Guadalcanal an kam die F4U-1 ständig in Kontakt mit den japanischen Zero-Fighters, dem damals hauptsächlich eingesetzten Jagdflugzeug der japanischen Marine. Die F4U-1 zeigte sich in den meisten Belangen dem Zerofighter überlegen und nutzte diese Überlegenheit bei Hochgeschwindigkeitskämpfen um die Manövrierefähigkeit des japanischen Flugzeuges und dessen bessere Steigrate bei langsamen Geschwindigkeiten zu kompensieren. Dazu war die Gefechtsreichweite der F4U-1 eine deutliche Verbesserung gegenüber der F4F Wildcat die bis dahin von den Marinefliegerstaffeln genutzt wurde. Deshalb wurden die Flugzeuge in großer Stückzahl zugewiesen und ermöglichten den Staffeln wesentlich tiefer in den feindlichen Luftraum einzudringen oder Bomber zu begleiten. Das alles mit wesentlich größerem Erfolg als es früher möglich war.

Ab Juni 1943 wurden die F4U-1 eines der Schlüsselemente als die Gegenoffensive der alliierten Streitkräfte im Bereich der Salomonen sich zum Erfolg wendete. Ab August diesen Jahres wurden die verbesserten F4U-1A zu den Marinefliegerstaffeln geliefert und die Flugzeuge der F4U Serie stellten sich als wichtiger Kraftfaktor für die alliierten Anstrengungen in diesem Gebiet dar, darin eingeschlossen der Rückzug der japanischen Luftwaffe von dem wichtigen Hafen von Rabaul im Februar 1944.

#### Lieutenant Kenneth A. Walsh

Lieutenant Walsh war das Fliegerass der Staffel VMF 124. Nachdem er bereits 6 Jahre als Jagdflieger gedient hatte wurde er in der Staffel schnell zu einer



Marine Corps F4U aces.

#### U.S. Navy Fighter Squadron 17 (VF-17), Lieutenant James Halford

Lt. Halford was said to have been an integral member of U.S. Navy VF-17 "Jolly Rogers", the second Navy squadron to receive the F4U-1. It underwent carrier training from March 1943 and contributed extensively to the F4U series of aircraft gaining the carrier deck landing qualification. However, as the squadron was supplied with the newer F4U-1A from late August 1943, it never had the chance to fly the original F4U-1 in battle.

#### A vital contributor to the U.S. Navy and Marine Corps

The F4U-1 was a ground-breaking carrier fighter that could more than hold its own in air battles which, due to changes in U.S. Navy policy, never had the opportunity to realize its potential as a carrier fighter. Nonetheless, the F4U-1 proved a highly capable fighter that was more than up to the task of combating Japanese Navy aircraft. Not only that, but it also contributed to the U.S. gaining air superiority in WWII. It is often said to have played an irreplaceable part in the efforts of the U.S. Navy and Marine Corps.

#### Specifications

- Length: 10.16m
- Wingspan: 12.49m (5.19m w/ wings folded)
- Engine: P&W R-2800-8 (2,000hp)
- Weight: (Fully-loaded) 5,411kg
- Maximum Speed: 660km/h
- Maximum Range: Approx. 1,633km
- Armament: 12.7mm machine gun x6

zentralen Figur als er im Februar 1943 im Guadalcanal ankam. Als er am 13. Mai dieses Jahres drei Zerofighter abschoss wurde er das erste Fliegerass auf der F4U-1. Als angriffslustiger Pilot schoss Walsh 20 Feindflugzeuge ab bevor die Staffel am 07. September 1943 Guadalcanal verließ und er bekam die „medal of honor“ persönlich vom Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Sein gesamtes Resultat von 21 Abschüssen (plus zwei unbestätigte) war das dritthöchste aller Staffeln der US Marine und den US Marines mit ihren F4U.

#### Marinefliegerstaffel 17 (VF17) Lieutenant James Halford

Lieutenant Halford war Mitglied der VF17 der US Marine mit dem Namen „Jolly Rogers“ der zweiten Staffel der US Marine welche die F4U-1 erhielt. Von März 1943 an nahm er am Training auf dem Flugzeugträger teil und trug erheblich dazu bei dass die F4U für Landungen auf dem Träger qualifiziert wurde. Da die Staffel im späten August 1943 mit der neuen F4U-1a ausgerüstet wurde hatte er niemals die Chance eine originale F4U-1 im Gefecht zu fliegen.

#### Ein wichtiger Partner der US Marine und des Marine Corps

Die F4U-1 war ein innovatives Trägergestütztes Jagdflugzeug, das mehr konnte als sich nur in den Luftkämpfen zu behaupten aber nach den Veränderungen in der Rüstungspolitik der Navy konnte er sein Potential als Trägerflugzeug nicht beweisen. Trotzdem erwies sich die F4U-1 als fähiger Jäger der Aufgabe, die japanischen Marinestaffeln zu bekämpfen voll gewachsen war. Aber nicht nur das, die Maschine trug auch dazu bei, dass die Vereinigten Staaten die Luftüberlegenheit im zweiten Weltkrieg erobern konnten. Daher sagt man dass sie einen unersetzlichen Teil in den Anstrengungen in der US Marine und bei den Marines dargestellt haben.

#### Technische Daten

- Länge: 10.16m
- Spannweite: 12.49m (5.19m Flügel eingeklappt)
- Motor: P&W R-2800-8 (2,000hp)
- Gewicht: (Vollbeladen) 5,411kg
- Höchstgeschwindigkeit: 660km/h
- Reichweite: ungefähr 1,633km
- Bewaffnung: 12.7mm Maschinengewehr x6

Le F4U Corsair a été développé par Vought pour répondre à un appel d'offre émis en février 1938 par l'U.S. Navy afin de moderniser sa flotte d'avions embarqués. Le 1er octobre 1940, il devint le premier chasseur américain à atteindre la vitesse de 400mph (644km/h), et après des retards causés en partie par une demande de l'U.S. Navy de novembre 1940 pour améliorer l'autonomie et l'armement, les premiers F4U-1 furent livrés en juillet 1942. L'appareil connut son baptême du feu en février 1943 dans le Pacifique.

#### Développement et Caractéristiques du F4U-1

Dans son appel d'offre original, l'U.S. Navy demandait non seulement une vitesse de 400mph mais aussi que le nouvel appareil puisse rivaliser avec tout chasseur terrestre en service dans le monde en 1942. Afin de répondre à ces exigences, le F4U-1 faisait appel à des technologies d'avant-garde pour l'époque et était, à de nombreux points de vue, un appareil exceptionnel. Il était conçu autour du nouveau moteur Pratt & Whitney R-2800 de 2.000cv entraînant une hélice gigantesque de 4 mètres de diamètre. Les panneaux de la cellule étaient soudés sur la structure pour limiter au minimum la résistance à l'écoulement de l'air. L'avion était instantanément reconnaissable à ses ailes de mouette inversées, permettant l'adaptation d'un train d'atterrissement court et robuste offrant une garde au sol suffisante à l'hélice. Cette voilure particulière réduisait également la résistance à l'air. Grâce à ces innovations, il se disait que le F4U-1, au moment de son apparition, était supérieur à n'importe quel monoplace de chasse monomoteur en service dans le monde.

Cependant, l'augmentation de la taille du réservoir pour répondre à la plus grande autonomie demandée par l'U.S. Navy entraîna le recul de la position du cockpit. Ajouté à cela, la verrière basse à montants ("Birdcage") n'offrait au pilote d'un F4U-1 qu'une vision des plus réduites vers l'avant, ce qui ne facilitait pas les appontages sur porte-avions. Après d'autres problèmes d'amortisseurs de train et de décrochage de l'aile gauche, Vought effectua des modifications mais entretemps, la Navy avait sélectionné le F6F Hellcat comme chasseur embarqué à la place du F4U-1 qui fut déployé sur des bases terrestres.

#### En Service dans l'U.S. Navy et l'U.S. Marine Corps

Le F4U Corsair a été mis en service le 7 septembre


1942 dans le Fighter Squadron 124 (VMF-124) nouvellement formé de l'U.S. Marine Corps. En février 1943, cette unité mena ses premières missions à partir de l'Ile de Guadalcanal dans l'Archipel des Salomons. L'appareil avait également été déployé en octobre au sein du Fighter Squadron 12 (VF-12) "Thunderbirds" de l'U.S. Navy mais il y fut remplacé par le F6F avant que le squadron ne soit affecté à un porte-avions.

Dès leur arrivée à Guadalcanal, les F4U-1 affrontèrent fréquemment les Zero, alors le principal chasseur de la Marine Japonaise. Le F4U-1 se révéla supérieur au Zero dans bien des domaines, exploitant sa grande vitesse en combat rapproché pour contrer la maniabilité et le taux de montée à basse vitesse du chasseur japonais. De plus, le rayon d'action du F4U-1 était bien supérieur à celui du Grumman F4F Wildcat qui équipait auparavant les unités de chasse du Marine Corps. Le F4U-1 pouvait pénétrer plus profondément dans l'espace aérien ennemi pour des missions de chasse pure ou d'escorte de bombardiers, accroissant la pression sur les forces japonaises.

A partir de juin 1943, le F4U-1 devint l'un des instruments principaux de la reconquête alliée dans la partie centrale des îles Salomons. Au mois d'août, la version améliorée F4U-1A commença à arriver dans les squadrums du Marine Corps, et les F4U continuèrent à appuyer les offensives alliées dans cette zone, contribuant au retrait définitif des forces aériennes japonaises du port stratégique de Rabaul en février 1944.

#### Sous-Lieutenant Kenneth A. Walsh

Le Ss-Lt Walsh était un as du squadron VMF-124. Pilote vétéran avec déjà six ans d'expérience, il devint rapidement la figure centrale du squadron lorsqu'il arriva à Guadalcanal en février 1943. En abattant trois Zero le 13 mai suivant, il devint le premier as sur F4U-1. Pilote agressif, Walsh descendit un total de vingt appareils ennemis avant que le VMF-124 ne quitte Guadalcanal le 7 septembre 1943. Il fut ensuite décoré de la Medal of Honor par le Président Franklin D. Roosevelt en personne. Son score personnel de 21 victoires (plus 2 non confirmées) fait de lui le troisième



Vought

des as de l'U.S. Navy et du Marine Corps sur F4U.

#### Lieutenant James Halford, Fighter Squadron 17 (VF-17) U.S. Navy

Le Lt. Halford appartenait au squadron VF-17 "Jolly Rogers", le deuxième de l'U.S. Navy ayant perçu des F4U-1. Il s'entraîna sur porte-avions à partir de mars 1943 et participa à la campagne de qualification à l'appontage du F4U-1. Cependant le squadron reçut les nouveaux F4U-1A à partir de fin août 1943 et il n'eut jamais l'opportunité de piloter le F4U-1 en mission de combat.

#### Une Contribution Essentielle pour l'U.S. Navy et le Marine Corps.

Le F4U-1 était un chasseur embarqué avant-gardiste redoutable en combat aérien, qui du fait des changements de politique de l'U.S. Navy, n'eut jamais l'occasion de faire la preuve de son potentiel à partir de porte-avions. Même utilisé depuis des bases terrestres, le F4U-1 était un appareil très efficace parfaitement taillé pour affronter et surclasser les avions japonais. Et plus important, il permit à l'U.S. Navy et au Marine Corps de confisquer la supériorité aérienne dans le Pacifique aux japonais.

#### Caractéristiques

- Longueur: 10,16m
- Envergure: 12,49m (5,19m avec ailes repliées)
- Moteur: P&W R-2800-8 (2.000cv)
- Poids: (en ordre de vol) 5.411kg
- Vitesse maximale: 660km/h
- Autonomie maximale: Approx. 1.633km
- Armement: mitrailleuses 12,7mm x6

#### READ BEFORE ASSEMBLY

**! 注意** ●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。また、小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。  
●工具の使用には十分注意してください。とくにカッターナイフ、ニッパーなど刃物によるケガ、事故には注意してください。  
●接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使い、使用するときは換気に十分注意してください。  
●小さなお子さまのいる場所での工作は避けてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶつての窒息などの危険な状況が考えられます。  
●精密モルタルのため、とがっている部品があります。  
思わぬ事故のおそれがありますので、取り扱いおよび完成後の鑑賞の際には十分ご注意ください。

**! CAUTION** ●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly.  
●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.  
●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).  
●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bags over their heads.  
●This kit contains pointed parts. To avoid personal injury, take care when assembling and handling model after completion.

**! VORSICHT** ●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben.  
●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.  
●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.  
●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit geben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.  
●Dieser Bausatz enthält spitze Teile. Zur Vermeidung von Verletzungen sollte beim Zusammenbau und bei der Handhabung des Modells nach der Fertigstellung vorsichtig umgegangen werden.

**! PRECAUTIONS** ●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage.  
●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.  
●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et/ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).  
●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.  
●Ce kit comporte des pièces pointues. Pour éviter les blessures, assembler et manipuler le modèle terminé avec précaution.

#### RECOMMENDED TOOLS

##### ●用意する工具 / Tools recommended / Benötigtes Werkzeug / Outil nécessaire


接着剤 (プラスチック用)  
Cement  
Kleber  
Colle



時間接着剤  
Instant cement  
Sekundenkleber  
Colle rapide



ニッパー  
Side cutters  
Seitenschneider  
Pince coupante



ナイフ  
Modeling knife  
Modelliermesser  
Couteau de modéliste



ピンセット  
Tweezers  
Pinzette  
Précelles



デカルバサミ  
Scissors  
Scheren  
Ciseaux



ピンバイス (1mm, 1.2mm, 2.5mm, 3.5mm)  
Pin vise  
Schraubstock  
Outil à percer



付属ドライバー  
+Screwdriver  
+Schraubenzieher  
Tournevis +



エッチングベンダー  
Bending pliers (for photo-etched parts)  
Biegearme (für fotoätzteile)  
Pince (pour photo-découpe)



★この他に金属ヤスリや紙ヤスリ、ウエス、セロファンテープ、マスキングテープ、ハサゲなどご用意ください。

★A file, abrasive paper, soft cloth, cellophane tape, putty and masking tape will also assist in construction.

★Feile, Schleifpapier, weiches Tuch, Spachtelmasse, Tesafile und Abklebeband sind beim Bau sehr hilfreich.

★Une lime, du papier abrasif, un chiffon doux, mastique, du ruban adhésif et la bande cache seront également utiles durant le montage.

# PAINTING

## 《塗装する前に》

各部品の塗装する面のゴミやはこり、油などを柔らかい布で拭き取ってください。中性洗剤で1度洗っておくのもよいでしょう。接着剤のはみ出しやキズはカッターナイフや目の細かな紙やすりで修正します。ペイントライン（部品にのる成型工程上の合わせ目）もやすりをかけ修正します。

## 《塗料の種類》

塗装にはプラモデル用塗料を使用してください。プラモデル用塗料にはラッカーライン、エナメル



●ラッカーライン塗料



●アクリル系塗料




●エナメル系塗料

系の3種類があります。基本的にはラッカーライン塗料などでボディなど大きな部分を塗り、エナメル系塗料で細部を塗装します。そして最後のウエザリングやスミ入れなどの仕上塗装はエナメル塗料を使用します。この順序をまちがえるとラッカーライン塗料がエナメル塗料を侵しますので気をつけください。

## 《タミヤスプレーでの塗装》

雨の降っていない日中、風のない日陰で新聞紙を敷いてホコリが立たないようにしてから塗装します。ま



す、塗装する物を空きカンなどに固定し、20cmくらいはなして塗料を吹きつけます。スプレーの缶をすばやく同じ方向に動かしてシュッシュッと吹きつけるようにしてください。塗装する物よりひと回り大きな物に

吹きつけるように塗装するのがコツです。吹きつけたあとは日陰でホコリがつかないように注意して十分に乾かします。

★スプレー塗料は缶に印刷された注意をよく読んで正しく使用してください。

## 《マスキングのしかた》

塗らない部分の端からマスキングテープを貼っていきます。余分なマスキングテープはデザインナイフなどできれいに切りとります。その後、残ったマスキングテープをよく押さえ部品に密着させてから塗装します。テープをはがすときは塗料が完全に乾く前にていねいにはがしてください。

## 《下塗り塗装について》

成形色の温い部品に淡い色の塗料を直接塗る時は本塗装の前に下塗りとしてスバーサーフェイサー、タミヤスプレーのフラットホワイトなどを吹きつけておくとよいでしょう。ただし、本塗装は下塗り塗装が完全に乾いたあとで行ってください。

## 《金属部品の塗装について》

金属部品を塗装するときはかならず塗装前にメタルプライマーを吹き付けてください。塗料のはがれを防ぎます。

## PRIOR TO PAINTING

Remove all dust and oil from parts prior to painting. If necessary, wash with detergent, rinse off thoroughly and allow to air dry. Remove excess cement, fill in and clean up joints and seam lines. Smooth surface using a modeling knife and fine abrasive papers.

## PLASTIC PAINTS

Standard plastic model paints, like enamels, acrylics, and lacquers can be used in painting injection molded models. Lacquer spray is recommended for large areas and acrylic for small details. Use of enamel paints is recommended for black-wash and drybrushing, so as not to damage the base coat.

## SPRAY PAINTING

For finishing large areas, the use of spray paints or an airbrush will provide an even finish. It is recom-

mended to work on a clear day with little humidity. Spray paint outdoors in a shady windless area, if possible. Use a cardboard box, newspapers, etc. to keep from painting other areas. Spray can or airbrush painting should be done in one direction only, and at a distance of about 20cm from the object. Always give a light coat to the entire surface and allow to dry, then repeat this procedure two or three times for a perfect finish.

★ When using spray or airbrush, carefully read and follow the instructions provided. Never paint near open flames or any other heat sources.

## UNDERCOATING

When attempting to paint light color on darker color plastic: first apply surface primer or white paint, then paint color. When applying overcoat,

make sure the undercoat has completely cured.

## PREPARING DIE-CAST METAL PARTS

- 1: Remove any excess metal with a file, being careful to avoid damaging the parts. Open any clogged screw holes using a pin vise if necessary.
- 2: Polish the metal surface using fine abrasives (#1000) and prepare for painting using Tamiya metal primer.

## MASKING

When painting a curved or irregular border line, roughly mask off the border area first. Then trace the line with a pencil, and cut along this line using a knife and remove the excess tape. Be careful not to cut into the plastic surface. Press down the tape edges firmly with your finger before painting.

## VOR DER BEMALUNG

Vor der Bemalung alle Staub- und Öreste entfernen. Mit Spülmittel abwaschen, wenn nötig, gründlich spülen und an der Luft trocknen lassen. Überflüssigen Klebstoff entfernen, Modeli abschärfeln und Fugen verschließen. Oberflächen mit Modelliermesser bearbeiten, abschärfeln und schmiegeln.

## PLASTIK-FARBEN

Normale Farben für Plastik-Modelle, wie Emaille, Acrylfarben und sonstige Lacke sind zur Lackierung von Spritzguß-Modellen geeignet. Für große Flächen ist Lackspray, für kleine Details sind Acrylfarben zu empfehlen. Die Verwendung von Emaillfacken empfiehlt sich für Nachdunkelungen und Trockenmaltechnik, da hierbei der Untergrund nicht beschädigt wird.

## SPRÜH- & AIRBRUSH-BEMALUNG

Bei der Bemalung von großen Flächen erreicht man mit Sprüh- oder Airbrush-Farben eine glatte

Oberfläche. Es wird empfohlen, an einem klaren Tag mit geringer Luftfeuchtigkeit zu arbeiten. Sprüh-Farben, wenn möglich, draußen an einem schattigen und windstillen Platz verarbeiten. Karton, Zeitungen usw. verwenden, um nicht versehentlich andere Flächen mit einzufärben. Die Bemalung mit Sprühdosen oder Airbrush sollte nur in einer Richtung erfolgen und in ca. 20cm Entfernung von dem Modell. Sprühen Sie auf die gesamte Oberfläche immer eine dünne Schicht und lassen Sie sie trocknen, dann wiederholen Sie diese Prozedur zwei bis dreimal für ein perfektes Finish.

★ Bei Verwendung von Sprühfarben oder Airbrush die beigegebene Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

## GRUNDIERUNG

Falls helle Farben auf dunkleres Plastik aufgebracht werden sollen: zuerst eine Oberflächengrundierung oder weiße Farbe auftragen.

## VORBEREITUNG DER DRUCKGUSSTÜCKE

1: Entfernen Sie überstehende Metallstücke mit einer Feile, aber achten Sie darauf, die Teile nicht zu beschädigen. Öffnen Sie alle verstopften Schraublöcher, wenn notwendig mit einem Schraubstock.

2: Polieren Sie die Tamiya Metall-Grundierung mit einem feinen Schmirgelpapier (#1000) und bereiten Sie sie mit einer Grundierung für die Bemalung vor.

## ANKLEBEN

Wenn eine Rundung oder unregelmäßige Linie zu bemalen ist, kleben Sie die Grenzlinie zuerst grob ab. Dann mit einem Stift an der Linie entlang fahren und mit einem Modellermesser an dieser Linie entlang schneiden und das überflüssige Klebeband entfernen. Achten Sie darauf, nicht in die Plastik-Oberfläche einzuschneiden. Drücken Sie die Ecken des Klebebandes vor der Bemalung mit dem Finger fest an. Wenn Sie Klebeband auf eine bereits bemalte Oberfläche anbringen möchten, zuerst vergewissern, ob die Farbe vollständig trocken ist.

## PREPARATION

Enlever la poussière et la graisse de toutes les pièces devant être peintes. Si nécessaire, les nettoyer avec un détergent, rincer soigneusement et laisser sécher. Eliminer tout excès de colle, mastiquer et poncer les jointures et lignes de moulage (papier abrasif fin).

## PEINTURES POUR MAQUETTES PLASTIQUE

Les peintures pour marquettes plastique standard de type émail, acrylique et vernis peuvent être employées sur les modèles en plastique injecté. Les peintures en bombes sont préférables pour couvrir des surfaces importantes. Les peintures émaux sont recommandées pour les jus et brossages à sec afin de ne pas endommager la teinte de base.

## PEINTURE A LA BOMBE ET A L'AEROGRAFHE

Pour peindre de grandes surface, les bombes aérosols ou l'aérographe sont indispensables pour

assurer un fini parfait. Il est préférable de travailler à l'extérieur par vent nul et à l'ombre. Installer les pièces à peindre sur un carton, du journal... pour protéger les alentours. La mise en peinture doit s'effectuer en une seule direction et à une distance de 20cm de l'objet. Appliquer toujours une légère couche sur toute la surface puis laisser sécher. Répéter ensuite cette procédure deux ou trois fois pour obtenir un fini parfait.

Lire soigneusement les instructions fournies avec l'aérosol ou l'aérographe.

## SOUS-COUCHE

Lorsqu'une teinte claire doit être appliquée sur du plastique d'une teinte plus sombre, passer au préalable une couche d'apprêt ou de peinture blanche. Avant d'appliquer une nouvelle couche, s'assurer que la précédente est complètement sèche.

## PREPARATION DES PIECES METAL

1: Enlever tout excès de métal avec une lime sans endommager les pièces. Ouvrir tout trou obstrué avec un outil à percer, si nécessaire.

2: Passer du papier abrasif fin (#1000) sur la surface des pièces et appliquer de l'apprêt pour métal Tamiya avant de peindre.

## MASQUAGE

Lorsque la délimitation des teintes est irrégulière, commencer par appliquer la bande-cache puis y tracer la ligne de séparation. A l'aide d'un couteau de modéliste, inciser la bande en suivant le tracé et enlever la partie excédentaire. Veiller à ne pas inciser le plastique lors de cette opération. Appuyer fermement sur les bords de la bande-cache avant d'entamer la mise en peinture. Lorsque la bande-cache doit être apposée sur une surface déjà peinte, bien s'assurer que la peinture soit parfaitement sèche.

## PAINTS REQUIRED

AS-6 ●ネーピーブルー / US Navy / Navy Blue / Marinenblau / Navy Blue / Navy Blue
AS-12 ●シルバーメタル / Bare-Metal Silver / Blank-Metall Silber / Métal Nu
AS-19 ●インターミディエイトブルー / US NAVY / Intermediate Blue / Mittelblau / Bleu Intermédiaire
AS-20 ●インシグニアホワイト / US NAVY / Insignia White / US NAVY / Insignienweiß / Blanc Insignia
X-1 ●ブラック / Black / Schwarz / Noir
X-4 ●ブルー / Blue / Blau / Bleu
X-7 ●レッド / Red / Rot / Rouge
X-10 ●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier
X-11 ●クロムシルバー / Chrome silver / Chrom-Siber / Aluminium chromé
X-17 ●ピンク / Pink / Rosa / Rose
X-18 ●セミグロスブラック / Sem gloss black / Senglantz Schwarz / Noir satiné

X-21 ●フラットベース / Flat base / Mattierungsmittel / Produit matant
X-23 ●クリアーブルー / Clear blue / Klar-Blau / Bleu translucide
X-25 ●クリアーグリーン / Clear green / Klar-Grün / Vert translucide
X-26 ●クリヤーオレンジ / Clear orange / Klar-Orange / Orange translucide
X-27 ●クリヤーレッド / Clear red / Klar-Rot / Rouge translucide
X-32 ●チタンシルバー / Titanium silver / Titan-Siber / Titane argenté
XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat
XF-2 ●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat
XF-3 ●フラットイエロー / Flat yellow / Matt Gelb / Jaune mat
XF-5 ●フラットグリーン / Flat green / Matt Grün / Vert mat
XF-7 ●フラットレッド / Flat red / Matt Rot / Rouge mat
XF-8 ●フラットブルー / Flat blue / Matt Blau / Bleu mat
XF-9 ●ハーレッド / Hull red / Rumpf Rot / Rouge brique
XF-10 ●フラットブラウン / Flat brown / Matt Braun / Brun mat

XF-15 ●フラットフレッシュ / Flat flesh / Fleischfarben Matt / Chair mate
XF-16 ●フラットアルミニウム / Flat aluminum / Matt Aluminium / Aluminium mat
XF-18 ●ミディアムブルー / Medium blue / Mittelblau / Bleu moyen
XF-19 ●スカイグレイ / Sky grey / Himmelgrau / Gris ciel
XF-20 ●ミディアムグレイ / Medium grey / Mittelgrau / Gris moyen
XF-24 ●ダークグレイ / Dark grey / Dunkelgrau / Gris foncé
XF-49 ●カーキ / Khaki / Khaki / Kaki
XF-55 ●デッキタン / Deck tan / Deck-Braun / Havane
XF-56 ●メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallik / Gris métallisé
XF-57 ●バフ / Buff / Ledifarben / Chamois
XF-60 ●ターコイエロー / Dark yellow / Dunkelgelb / Jaune foncé
XF-64 ●レッドブラウン / Red brown / Rotbraun / Rouge brun
XF-65 ●フィールドグレイ / Field grey / Feldgrau / Gris campagne
XF-66 ●ライトグレイ / Light grey / Hellgrau / Gris clair



作る前にかならず  
お読みください。  
READ BEFORE ASSEMBLY.  
ERST LESEN - DANN BAUEN.  
A LIRE AVANT ASSEMBLAGE.

●お買い求めの際、または組立の前には必ず内容を確かめください。万一不良部品、不足部品などがありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。なお、組み立てを始められたあとは、製品の返品交換には応じかねます。

●組み立てる前に説明書をよく見て、全体の流れをつかんでください。

●このキットには接着剤は含まれていません。プラスチ

#### 《瞬間接着剤について》

★通常は塗装する前に使用します。その際、接着面の油分を十分に取ってください。塗装後に接着したい場合は接着面の塗料を落としてから使用します。この時、塗料が残っていると接着力が極端に低下するので注意しましょう。

★接着剤をつけすぎると接着力が落ちるだけでなく、白化しやすくなるので注意してください。

★劣化した接着剤は使用しないでください。不要な部品で試してから使用してください。

★使用する際は瞬間接着剤の取扱説明をよく読んでからご使用ください。

#### Instant cement

★Remove any paint or oil from cementing surface before

#### 《エッチングパーツ》

1: 切りはなす時はカッターナイフなどを使用してパーツを切りはなします。  
2: 切り出した時、部品に出っ張った部分が残っている場合は、ヤスリなどで丁寧に削り落とします。  
3: 塗装が必要なパツは下地にメタルプライマーを吹き付けてから塗装します。

●エッチングパツは大変薄く、手などを切る恐れがあります。取り扱いには十分注意してください。

#### Photo-etched parts

1: Cut off photo-etched parts using a modeling knife.

#### 《接着剤使い分け》

Using different types of cements.

##### タミヤセメント Tamiya Cement



★普通の部品の接着用。  
★Use for general parts.  
★Zu verwenden bei allgemeinen Teilen.  
★Utilisez cette colle pour les pièces en général.


#### 《部品の切り取り》 Cutting off parts

★部品はニッパーでいねいに切り取り、切り口はカッターナイフできれいにします。  
★Cut off parts using side cutters and flatten using modeling knife.  
★Die Teile mit einem Seidenschneider abzwicken und Grat mit Modellbaumesser glätten.  
★Détailler les pièces au moyen de pinces coupantes et aplatis avec un couteau de modélisme.



#### 《部品を見つけやすくするために》 Keeping Track of Parts

●組み立て前に各部品にテープなどでタグをつけておくと部品を見つけやすくなります。  
★Attaching tags to parts before assembly will make them easier to keep track of.  
★Wenn man kleine Schilder auf den Teilen anbringt ist ihre Reihenfolge leichter einzuhalten.  
★Etiqueter les pièces avant assemblage permet de les identifier plus facilement.



ック用接着剤(タミヤセメント)を別にお買い求めください。

●接着剤、塗料は必ずプラスチック用を使用し、換気には十分注意してください。

●メッキ部品を接着する際は、必ず接着面のメッキをはがしてください。

●このマークは塗装指示のマークです。このキットに必要な塗料は、5ページの《使用する塗料》を参考にしてください。

●Study and understand the instructions thoroughly before beginning assembly.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).

●Use cement sparingly and ventilate room while constructing.

●Remove plating from areas to be cemented.

●This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. Refer to P5 for paints required.

●Vor dem Zusammenbau die Bauanleitung gründlich studieren.

●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten) beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.

●Nicht zuviel Klebstoff verwenden (separat erhältlich)

●An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.

Dieses Zeichen gibt die Tamiya Farbnummern an. Siehe S.5 für benötigte Farben.

●Etudier et bien assimiler les instructions avant de débuter l'assemblage.

●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).

●Utiliser aussi peu que possible la colle et aérer la pièce pendant la construction.

●Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.

Ce signe indique la référence de la peinture TAMIYA à utiliser. Se référer à la page 5 pour les peintures à employer.

Teilen etwa vom Spritzling.

●Vor dem Kleben die Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen.

#### Colle rapide

●Enlever les traces de peinture ou de graisse des surfaces de contact avant de coller les pièces.

●N'utiliser qu'une petite quantité de colle. Un excès peut blanchir les lignes de joint et limiter l'adhésion.

●Ne pas utiliser une colle périmée. Tester la colle sur des pièces inutiles comme des morsceaux de grappes avant utilisation effective.

●Lire soigneusement les instructions avant de coller.



#### Pièces photo-découpées

1: Détacher les pièces photo-découpées avec un couteau de modéliste.

2: Enlever les parties excédentaires en les limant soigneusement.

3: Appliquer de l'apprêt pour métal Tamiya avant de peindre.

●Manipuler les pièces photo-découpées avec précaution pour éviter les blessures.



#### 2: Carefully remove any excess using a file.

#### 3: Apply metal primer prior to painting.

●Extra care should be taken to avoid personal injury when handling photo-etched parts.

#### Fotoätzte Teile

1: Die fotoätzten Teile mit einem Modellbaumesser abschneiden.

2: Überstände vorsichtig mit einer Feile entfernen.

3: Vor dem Lackieren Metall-Grundierung auftragen.

●Beim Umgang mit fotoätzten Teilen sollte man besondere Vorsicht walten lassen, um Verletzungen zu vermeiden.

#### TECH TIPS / 組み立てアドバイス

#### 《接着剤使い分け》

Using different types of cements.

##### タミヤセメント Tamiya Cement



★普通の部品の接着用。  
★Use for general parts.  
★Zu verwenden bei allgemeinen Teilen.  
★Utilisez cette colle pour les pièces en général.



##### タミヤセメント (隙間込みタイプ) Tamiya Extra Thin Cement

★細かな部品、目立たせたくない場所用。  
★Use for small parts and/or areas where a cleaner finish is desired.  
★Zu verwenden bei kleinen Teilen und/oder Bereichen, wo besonders saubere Oberfläche gewünscht ist.  
★Utilisez cette colle pour des petites pièces et/ou des pièces pour lesquelles une finition détaillée est requise.


#### 《部品の取り付け位置を確認する》 Test Fitting

●接着剤をつける前に、一度部品を仮に組み合わせてみて(仮組)、接着面を確かめます。

●Attach parts temporarily to confirm cement position prior to apply cement.

●Die Teile vorübergehend anbringen, um vor dem Klebstoffauftrag die Klebestellen zu erkennen.

●Fixer temporairement les pièces pour s'assurer de leur placement correct avant d'appliquer la colle.



#### 《メッキをはがす》


Removing metal plating

●メッキ部品を接着する際は、必ず接着面のメッキをはがしてください。

●Remove plating from areas to be cemented.

●An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.

●Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.



#### 《エッチングパーツの折り曲げ》 Bending Photo-Etched Parts

Bending Photo-Etched Parts

●エッチングベンダーを使い、折り目にそって部品を折り曲げます。

●Bend along fold line using bending pliers.

●Entlang der Biegleinie mit einer Biegezange biegen.

●Plier le long des lignes avec des pinces de pliage.



エッチングベンダー<sup>TM</sup>  
Bending pliers  
(for photo-etched parts)




# ASSEMBLY

《使わない部品》 ..... E23, K11x1, K14x1, K15x1, K16x1, K21x1, K24x1, L2x1, L3x1, S3  
 Not used.  
 Nicht verwenden.  
 Non utilisées.  
 a-④x1, a-⑨, a-⑩, a-⑪, a-⑫, a-⑬, a-⑭, a-⑮, a-⑯  
 a-⑰, a-⑱, a-⑲, b-⑳, b-㉑

## 1 左側サイドコンソールの組み立て


Console (left)  
 Konsole (links)  
 Console (gauche)

指示の部分を切り取ります。  
 Cut off.  
 Wegschneiden.  
 Découper.




## 2 右側サイドコンソールの組み立て

Console (right)  
 Konsole (rechts)  
 Console (droite)





## 3 前面隔壁の取り付け

Forward bulkhead  
 Vordere Rahmenbrücke  
 Cloison avant





## 4 フットペダルの取り付け

Attaching foot pedals  
 Anbau der Fußpedale  
 Fixation des pédales de palonnier




## 5 フットプレートの取り付け Attaching foot plates Anbau der Trittplatten Fixation des repose-pieds

《手動油圧ポンプ》  
Manual hydraulic pump  
Manuelle Hydraulikpumpe  
Pompe hydraulique manuelle



## 6 計器板の取り付け Instrument panel Instrumententafel Planche de bord

《L15》





**注意!**  
**NOTICE**


- これから先の組み立てでは **A**, **B**, **C** の指示が出来きます。P7で選んだマーキングの表記に従って組み立てを進めてください。本文中の組み立ては **A** で進めます。
- Follow assembly steps which correspond to your chosen Marking Option **A**, **B** or **C**.
- Gehen Sie entsprechend den Bauschritten vor, welche auf die von Ihnen gewählte Markierungs-Ausführung **A**, **B** oder **C** zutreffen.
- Suivre les étapes d'assemblage correspondant à l'option de marquage retenue **A**, **B** ou **C**.

## 7 上部防弾板の組み立て Bulletproof plate Kugelsichere Platte Plaque de blindage

《キャノピー閉状態》  
Closed canopy  
Kabinendach geschlossen  
Verrière fermée



《キャノピー開状態》  
Opened canopy  
Geöffnetes Kabinendach  
Verrière ouverte



## 8 シートベルトの組み立て Seat harness assembly Anordnung des Sicherheitsgurts Assemblage du harnais


《シートベルトA》  
Seat harness A  
Sitzgurte A  
Harnais du siège A

**注意!**  
**NOTICE**

★パイロットを座らせる時はシートベルトAは取り付けません。  
★Seat harness A is not used when attaching pilot figure.  
★Sitzgurte A wird nicht verwendet bei Einbau der Pilotenfigur.  
★Harnais de siège A n'est pas utilisé lorsque le pilote est installé aux commandes.

指示のエッチングパーツをはります。  
Attach photo-etched parts.  
Die Fotoätzteile anbringen.  
Fixer les pièces photo-découpées.





指示の部品を瞬間接着剤でとりつけます。  
Apply instant cement.  
Sekundenkleber auftragen.  
Appliquer de la colle rapide.



**9** シートベルト B  
Seat harness B  
Sitzgurte B  
Harnais du siège B


**注意!**  
NOTICE

★パイロットを座らせる時はシートベルトB,Cは取り付けません。  
★Seat harnesses B and C are not used when attaching pilot figure.  
★Sitzgurte B und C werden nicht verwendet bei Einbau der Pilotenfigur.  
★Les harnais de siège B et C ne sont pas utilisés lorsque la pilote est installé aux commandes.




**シートベルト C**  
Seat harness C  
Sitzgurte C  
Harnais du siège C

**10** シートの組み立て  
Seat  
Sitz  
Siège




《シートベルトの取り付け》  
Attaching seat harness  
Anlegen der Sitzgurte  
Installation du harnais du siège


(パイロットあり)  
(with pilot)  
(mit Pilot)  
(avec pilote)



(パイロットなし)  
(without pilot)  
(ohne Pilot)  
(sans pilote)




《D5》 XF-16 X-11 X-18




**11** シートの取り付け  
Attaching seat  
Sitz-Einbau  
Fixation du siège

《D26》




★ベルトは図のように取り付けます。  
★Attach harness as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.




上部防弾板  
Bulletproof plate  
Kugelsichere Platte  
Plaque de blindage

**12** コクピットの組み立て  
Cockpit  
Habitacle




**注意!**  
NOTICE

★マスキングの方法は ⑩ または ⑪ を参照してください。  
★Refer to step ⑩ or ⑪ for applying masking stickers.  
★Beachten Sie Schritt ⑩ oder ⑪ beim Anbringen des Abklebers.  
★Se référer à l'étape ⑩ ou ⑪ pour apposer les masquages.



《E1》

★操縦桿を右腕に合わせます。  
★Attach arm to match control stick.  
★Den Arm so anbringen, dass er den Steuerknüppel hält.  
★Fixer le bras en l'adaptant au manche à balai.



**注意!**  
NOTICE

★パイロットの組み立てと塗装は ⑫ を参考にしてください。  
★Refer to step ⑫ for assembling and painting figure.  
★Beachten Sie Bauschritt ⑫ beim Zusammenbau und Bemalung der Figur.  
★Se référer à l'étape ⑫ pour assembler et peindre la figurine.

E1 ● XF-5:2  
+XF-8:1



**Upper** ... 上面色  
Upper Fuselage Color  
Farbe für die Rumpfobersseite  
Teinte du Dessus de Fuselage


**Middle** ... 中間色  
Middle Fuselage Color  
Farbe für die Rumpfmitte  
Teinte du Milieu du Fuselage

**Lower** ... 下面色  
Lower Fuselage Color  
Farbe für die Rumpfunterseite  
Teinte du Dessous de Fuselage




### 13 後部ウインドウの組み立て

Rear window  
Heckscheibe  
Vitre arrière

《キャノピー閉状態》  
Closed canopy  
Kabinendach geschlossen  
Vitres arrière




★マスキングの方法は ⑤ または ⑪ を参照してください。  
★Refer to step ⑤ or ⑪ for applying masking stickers.  
★Beachten Sie Schritt ⑤ oder ⑪ beim Anbringen des Abklebers.  
★Se référer à l'étape ⑤ ou ⑪ pour apposer les masquages.



### 14 尾部隔壁の組み立て

Tail section bulkhead  
Schott im Rumpfheck  
Cloison de section arrière



### 15 《右側尾部隔壁》




Tail section bulkhead (right)  
Schott im Rumpfheck (rechts)  
Cloison de section arrière (droite)

### 《信号弾ピストル》

Signal flare gun  
Signalpistole  
Pistolet de détresse


### 《スイッチパネル》

Switch panel  
Schalterkonsole  
Panneau de commandes




### 16 右側胴体の組み立て 1

Fuselage (right) 1  
Rumpf (rechts) 1  
Fuselage (droit) 1




17

右侧胴体の組み立て  
Fuselage (right) 2  
Rumpf (rechts) 2  
Fuselage (droit) 2




18

左侧胴体の組み立て  
Fuselage (left)  
Rumpf (links)  
Fuselage (gauche)




19

胴体の組み立て  
Fuselage assembly  
Rumpf-Zusammenbau  
Assemblage du fuselage



20


集合排気管の組み立て  
Exhausts  
Auspuffe  
Echappements



21

胴体部品の取り付け  
Attaching fuselage parts  
Anbringen von Rumpfteilen  
Fixation des pièces de fuselage


指示の穴を開けます。  
Make holes.  
Loch machen.  
Percer des trous.



22


胴体前部カバーの取り付け  
Fuselage front cover  
Vordere Rumpfabdeckung  
Capot de dessus de fuselage avant

★彫刻をバテなどで埋めてください。  
★Fill up using putty, etc.  
★Mit Spachtel usw. auffüllen.  
★Boucher avec du mastic, etc.



23

前部シリンダーの組み立て  
Front side cylinder  
Zylinder der Vorderseite  
Cylindres avant






24

《発電機》  
Generator  
Générateur


《ディストリビューター》  
Distributor  
Verteiler  
Delco

《リダクションギヤケース》  
Reduction gearbox  
Untersetzungsgtriebe  
Réducteur



25



リダクションギヤケースの取り付け  
Attaching reduction gearbox  
Anbau des Untersetzungsgtriebes  
Fixation du réducteur



26

吸、排気パイプの取り付け  
Attaching intake and exhaust pipes  
Anbau der Ansaug- und Abgasrohre  
Installation des tubulures d'admission et d'échappement

《吸、排気パイプ》  
Intake and exhaust pipes  
Lufteinlass und Auspuffrohre  
Tubulures d'admission et d'échappement




★9個作ります。  
★Make 9.  
★9 Satz anfertigen.  
★Faire 9 jeux.

\*取り付けの上下に注意。  
★Note direction.  
★Auf richtige Platzierung achten.  
★Noter le sens.


27

後方シリンダーの組み立て  
Rear side cylinder  
Hinterer seitlicher Zylinder  
Cylindres arrière




28

エンジンの組み立て  
Engine  
Motor  
Moteur




29

シリンダーヘッドカバーの取り付け  
Attaching cylinder head covers  
Anbau der Zylinderkopfabdeckungen  
Fixation des capots de têtes de cylindres



30


フロントカウルの取り付け  
Attaching front cowling  
Einbau der vorderen Verkleidung  
Fixation du capot annulaire




注意!  
NOTICE

★カウルフラップ開状態のバーツは ④ で取り付けます。  
★Parts to depict open cowl flaps will be attached at Step ④.  
★Die Teile für die offene Klappe werden bei Bauschritt ④ montiert.  
★Les pièces représentant les volets de capot ouverts seront fixées à l'étape ④.


**31** 《カウルフラップ開状態》  
Open cowl flaps  
Offene Haubenklappe  
Volets de capot ouverts



**32** エンジンの取り付け  
Attaching engine  
Motor-Einbau  
Mise en place du moteur




**33** 《カウルフラップ閉状態2》  
Closed cowl flap 2  
Geschlossene Haubenklappe 2  
Volets de capot fermés 2




34


水平安定板の組み立て  
Horizontal stabilizers  
Höhenflosse  
Stabilisateurs



《K18, K19》



K18




K19


35

昇降舵（上げ状態）

Elevators (up)  
Höhenruder (oben)  
Profondeurs (relevés)




《K17, K20》



K20

《L》




《R》

K1


K2

昇降舵（下げ状態）


Elevators (down)  
Höhenruder (unten)  
Profondeurs (abaissés)



《K17, K20》



《L》



《R》

K24


36

水平尾翼の取り付け


Attaching horizontal stabilizers  
Befestigen der Höhenflosse  
Fixation des stabilisateurs horizontaux

A


★穴をハテなどで埋めてください。  
★Fill up using putty, etc.  
★Mit Spachtel usw. auffüllen.  
★Boucher avec du mastic, etc.




B C ··· M4





- 駐機状態か、スタンドを使用した飛行状態での展示のどちらかを選びます。
- Select retracted landing gears when depicting the plane in flight.
- Bei der Darstellung des Flugzeugs im Flug eingefahrenes Fahrwerk wählen.
- Choisir l'option train d'atterrisseage rentré pour présenter l'avion en vol.




**37 尾輪の組み立て 1**  
Tail wheel 1  
Sporrad 1  
Roulette de queue 1




《駐機状態》  
Parked plane  
Abgestelltes Flugzeug  
Avion au sol




**38 尾輪の組み立て 2**  
Tail wheel 2  
Sporrad 2  
Roulette de queue 2




《駐機状態》  
Parked plane  
Abgestelltes Flugzeug  
Avion au sol




**B C**





**39 尾輪の取り付け**  
Attaching tail wheel  
Anbau des Spornrads  
Fixation de la roulette de queue




《駐機状態》  
Parked plane  
Abgestelltes Flugzeug  
Avion au sol



《飛行状態》  
Plane in flight  
Flugzeug im Flug  
Avion en vol





# EXTENDED WINGS

主翼展開状態



40 ~ 79

● ここからの組み立てを行う前に主翼の展開状態、格納状態のどちらかを選んでください。主翼展開状態を選んだ方は20ページ、主翼格納状態を選んだ方は33ページより組み立てを行ってください。

● Before proceeding to the next assembly step, choose to assemble your model with either extended or folded wings. For assembly with extended wings see instructions from P.20, and for folded wings see instructions from P.33.

● Vor dem nächsten Bauschritt bestimmen Sie bitte, ob das Modell mit aus- oder eingeklappten Tragflächen gebaut wird. Für die Version mit ausgeklappten Tragflächen gehen Sie nach der Anleitung ab Seite 20 vor, für die Version mit eingeklappten Tragflächen beachten Sie die Bauanleitung ab Seite 33.

● Avant de passer à l'étape d'assemblage suivante, décider si le modèle sera construit avec la voilure repliée ou déployée. Pour la voilure déployée, suivre les instructions à partir de la page 20 ; pour la voilure repliée, suivre les instructions à partir de la page 33.




40

## 《右側オイルクーラー》《R》

Oil cooler (right)

Ölkühler (rechts)

Radiateur d'huile (droit)




41

## 《左側オイルクーラー》

Oil cooler (left)

Ölkühler (links)

Radiateur d'huile (gauche)




42

## 中央翼下面の組み立て

Wing root undersurface

Unterseite der Tragflächen-Wurzel

Intrados de section centrale de voilure




43

## メインビームの組み立て

Main beam

Hauptholm

Longeron principal



★フラップは上げ状態と下げ状態のどちらかを選びます。右のマークに従ってください。  
本文中の組み立ては上げ状態で進めていきます。

★Select either up or down flaps. Refer to these marks for assembly.

★Entscheiden Sie sich für Flaps in eingeklappter oder in Normalstellung.

Beachten Sie diese Kennzeichnung für den jeweiligen Zusammenbau.

★Choisir entre volets relevés ou abaissés. Se reporter à ces symboles pour l'assemblage.

《フラップ上げ状態》

Flaps (up)

Klappen (oben)

Volets (relevés)



《フラップ下げ状態》

Flaps (down)

Klappen (unten)

Volets (abaissés)




#### 44 主脚収納庫壁

Main landing gear bay walls


Wände für die Schächte des Hauptfahrwerks

Cloisons des logements de train principal


《N37, N38》



《L》



《R》




#### 45 メインビームの取り付け

Attaching main beam

Einbau des Hauptholmes

Fixation du longeron principal




#### 46 主脚収納庫壁の取り付け

Attaching main landing gear bay walls

Einbau der Wände für die Schächte des Hauptfahrwerks


Fixation des cloisons des logements de train principal

《L》



M9

《R》



M10

注意!  
NOTICE

★図の位置に取り付けます。

★Attach as shown.

★Gemäß Abbildung einbauen.

★Fixer comme indiqué.


47

## 主脚収納庫上面の取り付け

Attaching main landing gear bay upper surface

Einbau der Oberseite der Schächte des Hauptfahrwerks

Fixation du plafond des logements de train principal



48


## 中央翼上面の組み立て

Wing root upper surface



Flügelwurzel-Oberseite

Extrados de section centrale de voilure

《A15, A16》



《B14, B15》

XF-1  
XF-56  
XF-17:5  
XF-21:2  
XF-9:1


49

## 中央翼上面の取り付け

Attaching wing root upper surface

Anbringung der Flügelwurzel-Oberseite


Fixation de l'extrados de section centrale de voilure




50

## 中央翼下面部品の取り付け

Attaching wing root undersurface parts  
Anbringen der Tragflächenwurzel-Unterseite  
Fixation des pièces d'intrados de section centrale de voilure

注意!  
NOTICE

- ★マスキングの方法は ②を参照してください。
- ★Refer to step ② for applying masking stickers.
- ★Beachten Sie Bauschritt ② beim Anbringen des Abklebers.
- ★Se référer à l'étape ② pour apposer les masques.




51

## フラップロッドの取り付け


Attaching flap rods  
Anbau der Betätigungen der Flaps  
Installation des activateurs de volets

(L)




- ★図の位置に取り付けます。
- ★Attach as shown.
- ★Gemäß Abbildung einbauen.
- ★Fixer comme indiqué.

(R)



- AC...Middle
- Upper...B





- ★図の位置に取り付けます。
- ★Attach as shown.
- ★Gemäß Abbildung einbauen.
- ★Fixer comme indiqué.

52

## 中央翼の取り付け

Attaching wing root  
Anbau der Flügelwurzel  
Fixation de la section centrale




- ★機首をすこし持ち上げて取り付けます。
- ★Raise nose slightly when attaching.
- ★Beim Anbau die Nase leicht anheben.
- ★Relever le nez légèrement en fixant.

注意!  
NOTICE

- ★指示の番号、①、②の順で取り付けます。
- ★Attach parts in numbered order ①, ②.
- ★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.
- ★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.

53

右主脚の組み立て 《R》  
 Main landing gear (right)  
 Fahrgestell (rechts)  
 Train principal (droit)






54


右側タイヤの取り付け  
 Attaching wheel (right)  
 Befestigung von Rad (rechts)  
 Fixation de la roue (droite)



このマークの部品は接着しません。  
 Do not cement.  
 Nicht kleben.  
 Ne pas coller.






《F38》





55

左主脚の組み立て 《L》  
 Main landing gear (left)  
 Fahrgestell (links)  
 Train principal (gauche)




56

左側タイヤの取り付け  
 Attaching wheel (left)  
 Befestigung von Rad (links)  
 Fixation de la roue (gauche)




《F39》



57

主脚の取り付け  
Attaching main landing gear  
Einbau des Hauptfahrwerks  
Installation du train principal




58


《外側主脚カバー》

Outer main landing gear covers  
Äußere Haupt-Fahrgestell-Abdeckklappen  
Trappes extérieures de train d'atterrissement principal


《M31, M32》




A




B



C



D



《内側主脚カバー》

Inner main landing gear covers  
Innere Haupt-Fahrgestell-Abdeckklappen  
Trappes intérieures de train d'atterrissement principal



《M29, M30》




59

《主脚カバーの取り付け》

Attaching main landing gear covers  
Anbau der Hauptfahrwerksklappen  
Fixation des trappes de train principal



《駐機状態》  
Parked plane  
Abgestelltes Flugzeug  
Avion au sol



《飛行状態》  
Plane in flight  
Flugzeug im Flug  
Avion en vol

**注意!  
NOTICE**

★中央翼フラップの組み立てではフラップ上げ、下げで組み立てが異なります。フラップ上げ状態を選んだ方は 60、61 に。

★Refer to steps 60 – 61 when assembling with wing root flaps up, and steps 62 – 63 when assembling with flaps down.

★Bauschritte 60 – 61 beachten bei eingefahrenen Klappen an der Flügelwurzel und 62 – 63 bei ausgefahrenen Klappen.

★Se reporter aux étapes 60 à 61 pour assembler avec les volets de section centrale relevés et aux étapes 62 à 63 pour assembler avec les volets abaissés.

**60**

中央翼フラップの組み立て  
(上げ)


Wing root flaps

Klappen an der Flügelwurzel


Volets de section centrale




《C9, C10》




《C11, C12》




《C20, C21》



《C18, C19》




《R》



★図の角度で取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.

《L》



**61**

フラップの取り付け  
(上げ)

Attaching flaps

Einbau der Landeklappen

Mise en place des volets





★図のように取り付けます。

★Attach as shown.

★Gemäß Abbildung einbauen.

★Fixer comme indiqué.




62

中央翼フラップの組み立て  
(下げ)  
Wing root flaps  
Klappen an der Flügelwurzel  
Volets de section centrale




《C7, C8》


裏面  
The other side  
Andere Seite  
Autre côté




《C9, C10》




《C11, C12》




《C20, C21》




《C18, C19》




《R》




《C20》




C20




《C18》




《L》



《C21》



C21



63

フラップの取り付け  
(下げ)  
Attaching flaps  
Einbau der Landeklappen  
Mise en place des volets





★図のように取り付けます。

★Attach as shown.

★Gemäß Abbildung einbauen.


★Fixer comme indiqué.



64


キャノピーの塗装と組み立て  
Painting and assembling canopy  
Lackieren und Zusammenbau des Kabinendachs  
Peinture et assemblage de la verrière

マスクシール  
Masking sticker  
Abkleber  
Masques




- ★カッターなどで切り抜きます。  
★Cut off using a modeling knife.  
★Mit Messer abschneiden.  
★Découper en utilisant un cutter.




&lt;L11&gt;




&lt;L12&gt;



- ★d , i を先に貼ります。  
★Attach (d) and (i) first.  
★d und (i) zuerst anbringen.  
★Fixer (d) et (i) en premier.




- ★L12は⑦で取り付けます。  
★Attach L12 at Step ⑦.  
★L12 in Schritt ⑦ anbringen.  
★Fixer L12 à l'étape ⑦.





## TECH TIP

- 風防内側の色を簡単に塗装する方法です。  
風防の外側、内側をマスキングしたら、外側から機内色を塗ります。その後から機体色を塗装し、マスキングをはがします。
- Mask off outside surface of window area and the entire inside surface. Paint outside frame with interior color, followed by fuselage color.
- Die Außenseite der Fensterflächen abkleben und die gesamte Innenseite. Den äußeren Rahmen mit Innenraum-Farbe lackieren, anschließend mit Rumpffarbe.
- Masquer la face extérieure des vitres et l'intégralité de l'intérieur. Peindre les montants dans la teinte de l'intérieur puis dans celle du fuselage.





65

外翼上面の組み立て 1  
Outer wing upper surface 1  
Oberseite des äusseren Flügels 1  
Extrados des aliles 1







66

外翼上面の組み立て 2  
Outer wing upper surface 2  
Oberseite des äusseren Flügels 2  
Extrados des aliles 2



67



外翼の組み立て  
Outer wing  
Äusserer Flügel  
Alles



★N51とN58は  
接着しません!!  
★Do not cement.  
★Nicht kleben.  
★Ne pas coller.

68


外翼部品の取り付け1  
Attaching outer wing parts 1  
Anbau der Teile des Außenflügels 1  
Installation des pièces des ailes 1






69

エルロンの組み立て  
Ailerons  
Querruder  
Ailerons

《C13, C14》




《C5, C6》



70

エレロンの取り付け  
Attaching ailerons  
Anbau der Querruder  
Fixation des ailerons






71

外翼部品の取り付け 2  
Attaching outer wing parts 2  
Anbau der Teile des Aussenflügels 2  
Installation des pièces des ailes 2

《爆弾ラック》 A


Bomb rack  
Bombenhalterung  
Support de bombe

★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.



72



外翼部品の取り付け 3  
Attaching outer wing parts 3  
Anbau der Teile des Aussenflügels 3  
Installation des pièces des ailes 3



73

外翼フラップの組み立て 1  
Outer wing flaps 1  
Klappen der Aussenflügel 1  
Volets extérieurs 1

《C32, C33》



(R)


(L)

30

★図の角度で取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.

74

外翼フラップの組み立て 2  
Outer wing flaps 2  
Klappen der Aussenflügel 2  
Volets extérieurs 2




75

外翼の取り付け  
Attaching outer wings  
Anbau der Aussenflügel  
Fixation des ailes

注意  
NOTICE



★指示の番号、①、②の順で取り付けます。  
★Attach parts in numbered order ①, ②.  
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.  
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.



76

垂直尾翼の組み立て  
Vertical fin  
Seitenleitwerk  
Empennage vertical


《C26, C27》 《C24, C25》



77

スライドキャノピーの取り付け  
Attaching sliding canopy  
Einbau der verschiebbaren Kanzel  
Fixation de la bulle coulissante




《キャノピー閉状態》  
Closed canopy  
Kabinendach geschlossen  
Verrière fermée



78

プロペラの組み立て

Propeller  
Propeller  
Hélice




79

エンジンカウルの取り付け  
Attaching engine cowling  
Einbau der Motorabdeckung  
Fixation du capotage moteur

《G21》

前側  
Vorne  
Avant



★取り付け向きに注意。  
★Note direction.  
★Auf richtige  
Plazierung achten.  
★Noter le sens.

《G22》

X-17 : 5  
+ X-21 : 2  
+ XF-9 : 1


内側  
Inside  
Innenseite  
Intérieur


G21

X-17 : 5  
+ X-21 : 2  
+ XF-9 : 1

内側  
Inside  
Innenseite  
Intérieur

G22






# FOLDED WINGS


主翼格納狀態

80~122




80

《右側オイルクーラー》《R》  
Oil cooler (right)  
Ölkühler (rechts)  
Radiateur d'huile (droit)




81

《左側オイルクーラー》《L》  
Oil cooler (left)  
Ölkühler (links)  
Radiateur d'huile (gauche)




82

中央翼下面の組み立て  
Wing root undersurface  
Unterseite der Tragflächen-Wurzel  
Intrados de section centrale de voilure



83

メインビームの組み立て  
Main beam  
Hauptholm  
Longeron principal



★フラップは上げ状態と下げ状態のどちらかを選びます。右のマークに従ってください。  
本文中の組み立ては上げ状態で進めていきます。  
★Select either up or down flaps. Refer to these marks for assembly.  
★Entscheiden Sie sich für Flaps in eingeklappter oder in Normalstellung.  
Beachten Sie diese Kennzeichnung für den jeweiligen Zusammenbau.  
★Choisir entre volets relevés ou abaissés. Se reporter à ces symboles pour l'assemblage.

《フラップ上げ状態》  
Flaps (up)  
Klappen (oben)  
Volets (relevés)




《フラップ下げ状態》  
Flaps (down)  
Klappen (unten)  
Volets (abaissés)



## 84 主脚収納庫壁


Main landing gear bay walls  
Wände für die Schächte des Hauptfahrwerks  
Cloisons des logements de train principal

《N37, N38》




《L》

A C ... Mode  
B ... Upper




《R》

N17  
A C ... Mode  
B ... Upper



## 85 メインビームの取り付け

Attaching main beam  
Einbau des Hauptholmes  
Fixation du longeron principal




注意!  
NOTICE

★図の位置に取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Germäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.



## 86 主脚収納庫上面の取り付け

Attaching main landing gear bay upper surface  
Einbau der Oberseite der Schächte des Hauptfahrwerks  
Fixation du plafond des logements de train principal




87

中央翼上面の組み立て  
Wing root upper surface  
Flügelwurzel-Oberseite  
Extrasdos de section centrale de voilure




88

中央翼上面の取り付け  
Attaching wing root upper surface  
Anbringung der Flügelwurzel-Oberseite  
Fixation de l'extrados de section centrale de voilure




89

中央翼下面部品の取り付け  
Attaching wing root undersurface parts  
Anbringen der Tragflächenwurzel-Unterseite  
Fixation des pièces d'intrados de section centrale de voilure




**注意!**  
NOTICE

★マスキングの方法は ⑩ を参照してください。  
★Refer to step ⑩ for applying masking stickers.  
★Beachten Sie Bauschritt ⑩ beim Anbringen des Abklebers.  
★Se référer à l'étape ⑩ pour apposer les masquages.





90

中央翼折り畳み部の組み立て  
Wing folding section  
Falteinrichtung für die Tragflächen  
Articulations de voilure





91

中央翼フラップロッドの取り付け  
Attaching flap rods  
Anbau der Betätigungen der Flaps  
Installation des activateurs de volets



92




中央翼の取り付け  
Attaching wing root  
Anbau der Flügelwurzel  
Fixation de la section centrale



★指示の番号、①、②の順で取り付けます。  
★Attach parts in numbered order ①, ②.  
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.  
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.

93

右主脚の組み立て 〈R〉  
 Main landing gear (right)  
 Fahrgestell (rechts)  
 Train principal (droit)





94


右側タイヤの取り付け  
 Attaching wheel (right)  
 Befestigung von Rad (rechts)  
 Fixation de la roue (droite)



このマークの部品は接着しません。  
 Do not cement.  
 Nicht kleben.  
 Ne pas coller.






〈F38〉





95

左主脚の組み立て 〈L〉  
 Main landing gear (left)  
 Fahrgestell (links)  
 Train principal (gauche)




96

左側タイヤの取り付け  
 Attaching wheel (left)  
 Befestigung von Rad (links)  
 Fixation de la roue (gauche)




〈F39〉



97

主脚の取り付け  
Attaching main landing gear  
Einbau des Hauptfahrwerks  
Installation du train principal




98

《外側主脚カバー》  
Outer main landing gear covers  
Äußere Haupt-Fahrgestell-Abdeckklappen  
Trappes extérieures de train d'atterrissement principal


《M31, M32》



A



B




《内側主脚カバー》

Inner main landing gear covers  
Innere Haupt-Fahrgestell-Abdeckklappen  
Trappes intérieures de train d'atterrissement principal


《M29, M30》



C



D




99

主脚カバーの取り付け  
Attaching main landing gear covers  
Anbau der Hauptfahrwerksklappen  
Fixation des trappes de train principal

《駐機状態》

Parked plane  
Abgestelltes Flugzeug  
Avion au sol



**注意!  
NOTICE**

★中央翼フラップの組み立てではフラップ上げ、下げで組み立てが異なります。フラップ上げ状態を選んだ方は 100、101 に。

★Refer to steps 100 - 101 when assembling with wing root flaps up, and steps 102 - 103 when assembling with flaps down.

★Bauschritte 100 - 101 beachten bei eingefahrenen Klappen an der Flügelwurzel und 102 - 103 bei ausgefahrenen Klappen.

★Se reporter aux étapes 100 à 101 pour assembler avec les volets de section centrale relevés et aux étapes 102 à 103 pour assembler avec les volets abaissés.


**100**

中央翼フラップの組み立て  
(上げ)


Wing root flaps  
Klappen an der Flügelwurzel  
Volets de section centrale




《C9, C10》




《C11, C12》




《C20, C21》




《C18, C19》



《R》





★図の角度で取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.



《L》

★図の角度で取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.





**101**

フラップの取り付け  
(上げ)

Attaching flaps  
Einbau der Landeklappen  
Mise en place des volets



★図のように取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.




102

中央翼フラップの組み立て  
(下げ)  
Wing root flaps  
Klappen an der Flügelwurzel  
Volets de section centrale




《C7, C8》


裏面  
The other side  
Andere Seite  
Autre côté




《C9, C10》




《C11, C12》




《C20, C21》





《C18, C19》




《R》




《C20》





《C18》



《L》



《C21》





103

フラップの取り付け  
(下げ)



Attaching flaps  
Einbau der Landeklappen  
Mise en place des volets



★図のように取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.



104


キャノピーの塗装と組み立て  
Painting and assembling canopy  
Lackieren und Zusammenbau des Kabinendachs  
Peinture et assemblage de la verrière

マスクシール  
Masking sticker  
Abkleber  
Masques




- ★カッターなどで切り抜きます。  
★Cut off using a modeling knife.
- ★Mit Messer abschneiden.  
★Découper en utilisant un cutter.


《L11》




《L12》



- ★d, sを先に貼ります。  
★Attach d and s first.
- ★d und s zuerst anbringen.  
★Fixer d et s en premier.



L11




内側  
Inside  
Innenseite  
Intérieur

XF-1

## TECH TIP



- 風防内側の色を簡単に塗装する方法です。  
風防の外側、内側をマスキングしたら、外側から機内色を塗ります。その上から機体色を塗刷し、マスキングをはがします。
- Mask off outside surface of window area and the entire inside surface. Paint outside frame with interior color, followed by fuselage color.
- Die Außenseite der Fensterflächen abkleben und die gesamte Innenseite. Den äußeren Rahmen mit Innenraum-Farbe lackieren, anschließend mit Rumpffarbe.
- Masquer la face extérieure des vitres et l'intégralité de l'intérieur. Peindre les montants dans la teinte de l'intérieur puis dans celle du fuselage.



105

外翼上面の組み立て 1



Outer wing upper surface 1  
Obersseite des äusseren Flügels 1  
Extrados des ailes 1



106


外翼上面の組み立て 2

Outer wing upper surface 2  
Obersseite des äusseren Flügels 2  
Extrados des ailes 2




107

外翼の組み立て  
Outer wing  
Äusserer Flügel  
Ailes




108

外翼部品の取り付け 1  
Attaching outer wing parts 1  
Anbau der Teile des Außenflügels 1  
Installation des pièces des ailes 1




109

エルロンの組み立て  
Ailerons  
Querruder  
Ailerons



110

エルロンの取り付け  
Attaching ailerons  
Anbau der Querruder  
Fixation des ailerons




111

外翼部品の取り付け 2  
Attaching outer wing parts 2  
Anbau der Teile des Aussenflügels 2  
Installation des pièces des ailes 2

《爆弾ラック》 A


Bomb rack  
Bombenhalterung  
Support de bombe

★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.



112


外翼部品の取り付け 3  
Attaching outer wing parts 3  
Anbau der Teile des Aussenflügels 3  
Installation des pièces des ailes 3



113

外翼フラップの組み立て 1  
Outer wing flaps 1  
Klappen der Aussenflügel 1  
Volets extérieurs 1


《C32, C33》



114


外翼フラップの組み立て 2  
Outer wing flaps 2  
Klappen der Aussenflügel 2  
Volets extérieurs 2

《C40, C41》




115

外翼フラップの取り付け  
Attaching outer wing flaps  
Anbau der Klappen der Aussenflügel  
Fixation des volets extérieurs



116

外翼の取り付け  
Attaching outer wings  
Anbau der Aussenflügels  
Fixation des ailes




Mode ... A C { 内側  
Upper ... B { Inside  
Innenseite  
Intérieur

A24 { 内側  
B ... Upper { Inside  
Innenseite  
Intérieur


内側  
Inside  
Innenseite  
Intérieur } A C ... Middle  
B ... Upper } A C ... Middle  
B ... Upper }

内側  
Inside  
Innenseite  
Intérieur } A C ... Middle  
B ... Upper } A C ... Middle  
B ... Upper }


- ① ★外翼を差し込む前にA24, (A25), A27, (A26)を取り付けます。  
★Attach A24, (A25) and A27 (A26) before attaching outer wings.  
★Teile A24, (A25) und A27, (A26) vor der Montage der Aussenflügel anbringen.  
★Fixer A24, (A25) et A27, (A26) avant de fixer les ailes.



- ② ★外翼を図のように取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.



- ③ ★外翼はA24, (A25), A27, (A26)に当たらないよう取り付けてください。  
★Attach outer wings so they do not come in contact with A24, (A25), A26 and A27.  
★Bauen Sie die Aussenflügel so an, dass sie nicht in Kontakt mit A24, A25, A26 und A27 kommen.  
★Fixer les ailes extérieures afin qu'elles n'entrent pas en contact avec A24, A25, A26 et A27.



117

## 外翼フラップロッドの取り付け(上げ)


Attaching outer wing flap rods

Anbau der Betätigung der Flaps an der Aussenflügel



Installation des axes de volets extérieurs



N26 UP

AC ... Middle  
B ... Upper

- ★図のように取り付けます。
- ★Attach as shown.
- ★Gemäß Abbildung einbauen.
- ★Fixer comme indiqué.



118

## 外翼フラップロッドの取り付け(下げ)


Attaching outer wing flap rods

Anbau der Betätigung der Flaps an der Aussenflügel


Installation des axes de volets extérieurs



N2 DOWN

AC ... Middle  
B ... Upper

- ★図のように取り付けます。
- ★Attach as shown.
- ★Gemäß Abbildung einbauen.
- ★Fixer comme indiqué.



119

## 垂直尾翼の組み立て

Vertical fin

Seitenleitwerk

Empennage vertical





(C28)



C24

C25

《C26, C27》 《C24, C25》





120

スライドキャノピーの取り付け  
Attaching sliding canopy  
Einbau der verschiebbaren Kanzel  
Fixation de la bulle coulissante

《キャノピー閉状態》  
Closed canopy  
Kabinendach geschlossen  
Verrière fermée





《キャノピー開状態》  
Opened canopy  
Geöffnetes Kabinendach  
Verrière ouverte



121

プロペラの組み立て  
Propeller

Propeller  
Hélice



122

エンジンカウルの取り付け  
Attaching engine cowling

Einbau der Motorabdeckung  
Fixation du capotage moteur

《G21》

前側  
Front  
Avant




★取り付け向きに注意。  
★Note direction.  
★Auf richtige  
Plazierung achten.  
★Noter le sens.

《G22》



X-17:5  
+X-21:2  
+XF-9:1

内側  
Inside  
Innenseite  
Intérieur




123


パイロットの組み立て  
Pilot figures  
Pilotenfiguren  
Figurines de pilotes

イラスト:上田 剛

- ★パイロットAは ⑫ で取り付けます。  
★Attach pilot A at step ⑫.  
★Pilot A bei Schritt ⑫ einbauen.  
★Installer le pilote à l'étape ⑫.





《パイロットB》  
Pilot B  
Pilot B  
Pilote B



## DISPLAY STAND


《スタンドの組み立て》  
Display stand  
Ausstellungs-Ständer  
Support de présentation




- ★どちらか選びます。  
★Select either.  
★Auswählen.  
★Choisir l'une ou l'autre.

ネームプレート  
Name plate  
Namensschild  
Plaque nominative

《ネームプレート》  
Name plate  
Namensschild  
Plaque nominative



《スタンドの取り付け》  
Attaching display stand  
Anbringen des Ausstellungs-Ständers  
Fixation sur support de présentation



# PARTS


**A**

PARTS ×1  
19006612




**B**

PARTS ×1  
19004751




**C**

PARTS ×1  
19006614




**G**

PARTS ×1  
19006618




**D**

PARTS ×1  
19006615




**K**

PARTS ×2  
19116068




**A**

PARTS ×1  
19006612




**E**

PARTS ×1  
19006616




**F**

PARTS ×1 19006617




**H**

PARTS ×1  
19006619




**L**

PARTS ×1  
19116069



**Y**

PARTS ×1  
19226041




**Z**

PARTS ×1  
19226041

# PARTS

M

PARTS ×1  
19116070



マーク③.....×1  
Decal ③ 11406276  
Abziehbild ③  
Décalcomanie ③

マーク④.....×1  
Decal ④ 11406277  
Abziehbild ④  
Décalcomanie ④

ネームプレート.....×1  
Name plate 11426083  
Namensschild  
Plaque nominative


《金具部品》 19406170

Metal parts  
Metal Teile  
Pièces métalliques

ボリキャップ  
Poly cap  
Kunststoff-Nabe  
Pièce de jonction  
X1 10443027

マスクシール.....×1  
Masking sticker 11426084  
Aufkleber  
Masques

付属ドライバー.....×1  
+Screwdriver 19406170  
+Schraubenzieher  
Tournevis +




2.6×12mm丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis  
X1

2.6mmナット  
Nut  
Mutter  
Ecrou  
X1

0.7×24mmシャフト ×2  
Shaft  
Achse  
Axe  
X1

S

PARTS ×1  
10116007





タイヤ.....×2  
Tire 19406170  
Reifen  
Pneu

N PARTS ×1  
19116071

エッティングパーツ a .....×1  
Photo-etched parts (a)  
Fotoätzteile (a)  
Pièces photo-découpées (a)  
19406171

エッティングパーツ b .....×1  
Photo-etched parts (b)  
Fotoätzteile (b)  
Pièces photo-découpées (b)  
19406171



## STENCILS

### 《機体ステンシルについて》

機体ステンシルは整備上の注意やコードなどが書かれたもので、下図に指示されたものは各機体とともに同じ場所に記されていました。

### Fuselage stencils

Fuselage stencils indicated maintenance cautions

and identification codes, and those listed below were placed at the same location on each type of aircraft.

### Rumpfschablonen


Rumpfschablonen dienten für Warnhinweise zur Wartung und Kennzeichen, die unten aufgeführt wurden befanden sich bei jedem Flugzeugtyp immer an

derselben Stelle.


### Marques de servitude du fuselage

Ces marquages indiquaient des procédures de maintenance et des codes d'identification. Ceux listés ci-dessous étaient placés aux mêmes endroits sur chaque avion.

- 指示の番号のスライドマークをはります。
- Number of decal to apply.
- Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
- Numéro de la décalcomanie à utiliser.



両面  
Both sides.  
Beide Seiten.  
Des deux côtés.



右侧も同様。  
Both sides  
Beide Seiten  
Des deux côtés

## **MARKING & PAINTING**


#### ■ 《アメリカ海兵隊 第213戦闘飛行隊所属機》

1943年 ニュージョージア島 ムンダ


**U.S. Marine Corps VMF-213,  
Munda, Solomon Islands, 1943**

*Upper* ..... XF-18:3  
..... +XF-2:1


Lower ..... XF-19:2  
+XF-2:1



B



C アメリカ海兵隊 第215戦闘飛行隊所属機 1943年 ニュージョージア島 ムンダ  
U.S. Marine Corps VMF-215, Munda, Solomon Islands, 1943




**C**

Upper ..... AS-8

Middle ..... AS-19

Lower ..... AS-20



# VOUGHT F4U-1 "BIRDCAGE" CORSAIR

## PAINTING

### 《F4U-1コルセアの塗装》

アメリカ海軍と海兵隊の戦闘機の塗装は1941年10月から上面ブルー/グレイ、下面是ライトグレイとされ、1943年初めに戦場に姿を現したF4U-1にもこの塗装が施されていました。1943年2月からは機体と翼の上面がシーブルー、機体側面がインターミディエイトブルー、下面がホワイトとされ、主翼折りたたみ部分から外側の主翼下面はインターミディエイトブルーでした。国籍マークはインシグニアブルーの円に白星と赤丸が描かれていましたが、1942年5月以降は日本機との誤認を避けるために赤丸が廃止されました。1943年6月にはマークの左右に白い長方形が付けられ、全体が赤いラインで縁取られていましたが、同年9月からは線取りがインシグニアブルーに変更されました。コクピット内部など細部の塗装は組立図中にタミヤカラー・アクリル塗料、エナメル塗料、スプレー塗料の色番号で指示してあります。

### PAINTING THE VOUGHT F4U-1 CORSAIR

U.S. Navy and Marine Corps fighter aircraft from October 1941 onwards, including the F4U-1 deployed in February 1942, used a paint scheme consisting of Blue Gray upper surfaces and Light

Gray undersurfaces. This was altered in February 1943 to Sea Blue upper surfaces; Intermediate Blue fuselage sides; and White undersurfaces. The underside of the wings from the folding section to the tip were painted Intermediate Blue. The U.S. roundel featured a red circle and white star in a circular Insignia Blue mark, but in May 1942 the Red circle was removed to avoid confusion with Japanese aircraft. In June 1943, two White rectangles were added to either side and a Red border used, but from September of the same year the border color became Insignia Blue. Painting instructions for details are indicated during assembly.

### LACKIERUNG DER VOUGHT F4U-1 CORSAIR

Die Flugzeuge der US Marine und des Marine Corps nutzten ab Oktober 1941 ein Farbschema mit blaugrauen oberen Flächen und hellgrau an den Unterseiten, eingeschlossen die F4U-1, die ab Februar 1942 eingesetzt wurde. Im Februar 1943 wurde dies geändert in seeblaue Oberseiten, mittelblaue Rumpf-Seitenflächen und eine weiße Unterseite. Die Unterseite der Tragflächen vom Fallmechanismus aus bis zur Flächenspitze waren mittelblau lackiert. Das Nationalitätskennzeichen der USA hatte einen weißen Stern in einem roten Kreis auf einer blauen Fläche. Im Mai 1942 wurde der rote Kreis entfernt, um Verwechslungen mit

Japanischen Flugzeugen zu vermeiden. Im Juni 1943 wurden zwei weiße Vierecke mit roter Umrandung angefügt, aber ab dem September des gleichen Jahres wurde die Umrandung Blau ausgelegt. Bemalungshinweise für Details sind im Baufortschritt angegeben.

### DECORATION DU VOUGHT F4U-1 CORSAIR

A partir d'octobre 1941, les chasseurs de l'U.S. Navy et du Marine Corps, dont le F4U-1 déployé en février 1942, reçurent un camouflage constitué de gris bleuté sur les surfaces supérieures et gris clair sur les surfaces inférieures. En février 1943, un nouveau schéma entra en vigueur comportant des surfaces supérieures bleu foncé, des flancs de fuselage bleu moyen et des surfaces inférieures blanches. Le dessous des parties repliables de la voilure était peint en bleu moyen. Les cocardes américaines avaient un rond rouge au centre d'une étoile blanche sur un fond bleu, mais en mai 1942, le rond rouge fut supprimé pour éviter la confusion avec la cocarde japonaise. En juin 1943, deux rectangles blancs furent ajoutés de part et d'autre de l'étoile et un liseré rouge ajouté. A partir de septembre de la même année, le liseré devint bleu. La mise en peinture des détails est décrite dans la notice d'assemblage.

## APPLYING DECALS

### 《スライドマークのはりかた》

- ①はりたいマークをハサミで切りぬきます。
- ②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上におきます。
- ③台紙のはしを手で持ち、貼る位置にマークをスライドさせてモデルに移してください。
- ④指に少しお水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらします。
- ⑤やわらかい布でマークの内側の気泡をおし出しながら、おじつけるようにして水分をとります。

### DECAL APPLICATION

- ①Cut off decal from sheet.

- ②Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
- ③Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
- ④Move decal into position by wetting decal with finger.
- ⑤Press decal down gently with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

### ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

- ①Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
- ②Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
- ③Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
- ④Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.

- ⑥Das Abziehbild leicht mit einem weichen Tuch andrücken, bis überschüssiges Wasser und Luftblasen entfernt sind.

### APPLICATION DES DECALCOMANIES

- ①Découpez la décalcomanie de sa feuille.
- ②Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un lingé propre.
- ③Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
- ④Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
- ⑤Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

## 部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



### ①《郵便振替のご利用法》

郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株)タミヤでお振込ください。

### ②《代金引換のご利用法》

バーツ代金に加えて代引き手数料(315円)をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

### ③《タミヤカードのご利用法》

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7

株式会社タミヤ カスタマーサービス

《お問い合わせ電話番号》 静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

### 《カスタマーサービスアドレス》

[http://tamiya.com/japan/customer/cs\\_top.htm](http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm)

 **TAMIYA**

### AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

#### Parts code

19006612	A Parts
19004751	B Parts (includes B1)
19006614	C Parts
19006615	D Parts
19006616	E Parts
19006617	F Parts
19006618	G Parts
19006619	H & J Parts
19116068	K Parts (2pc.s.)
19116069	L Parts
19116070	M Parts
19116071	N Parts
10116007	S Parts
19226041	Y & Z Parts
19406170	Tire Bag (includes Poly Cap)
10443027	Poly Cap (4pcs.)
19406171	Photo-Etched Parts (a & b)
11406276	Decals (a)
11406277	Decals (b)
11426083	Name Plate
11426084	Masking Sticker
11056410	Instructions
11056410	Painting Guide
11256055	60324 F4U-1 Corsair "Birdcage" (11056410)

1/32

Aircraft

# VOUGHT F4U-1 CORSAIR® BIRDCAGE

1/32 AIRCRAFT SERIES NO.24



[www.tamiya.com](http://www.tamiya.com)

