


 Parti da non utilizzare
 Parts not for use
 Pièces à ne pas utiliser
 Teile werden nicht verwendet
 Partes a no utilizar
 Onderdelen niet te gebruiken


 Aggiungere un peso
 Add a weight
 Ajouter un poids
 Fügen Sie ein Gewicht
 Añadir un peso
 Voeg een gewicht



I numeri si riferiscono all'assortimento colori ITALERI ACRYLICPAINT
 The indicated colour numbers refer to the ITALERI ACRYLICPAINT
 Die angegebenen Farbnnummern beziehen sich auf die ITALERI ACRYLICPAINT
 Les références indiquées concernent les peintures ITALERI ACRYLICPAINT
 Номера относятся к ассортименту ITALERI ACRYLICPAINT

A
FLAT BLACK
 F.S. 37038
 Italeri AcrylicPaint 4768AP








B
FLAT DARK TAN
 F.S. 30219
 Italeri AcrylicPaint 4709AP

C
GLOSS WHITE
 F.S. 17875
 Italeri AcrylicPaint 4696AP

D
METAL FLAT ALUMINUM
 F.S. 37178
 Italeri AcrylicPaint 4677AP




E
FLAT DARK GRAY
 F.S. 36173
 Italeri AcrylicPaint 4754AP

1





A


4




5



6



7



Istruzioni per l'applicazione delle decalcomanie. Ritagliare le decalcomanie occorrenti dal foglio, immergerle in un bicchiere di acqua pulita per circa 20", metterle in posizione sul modello e farle scivolare dalla carta: per una migliore aderenza comprimerle con una pezzuola pulita.

Direction for applying the decals: cut the required decals out of the sheet; dip the into a glass of clean water for about 20"; position the decals on the kit, letting them slide from the paper. For a better adesion, press them by means of a clean rag.

Påläggning av decal: klipp ut den decal som skall användas och doppa den i ett glas vatten under en 20". Sätt decalen på plats på modellen och låt den sakta glida av pappret. För att den skall sitta ordentligt, tryck till med en torr duk.



Anweisungen für Abziehbilder-Anbringung: Die benötigten Abziehbilder vom Blatt abschneiden, in ein Glas reines Wasser für etwa 20" eintauchen, auf das Modell legen und dann vom Papierbogen abnehmen. Um eine bessere Haftung zu erzielen, die Abziehbilder mit einem reinen Tuch andrücken.

Instruction pour l'application des décalcomanies. Couper les décalcomanies choisies et les plonger environ 20" dans un peu d'eau propre. Les placer sur le modèle en les faisant glisser de leur feuille et presser avec un morceau de chiffon pour éliminer les bulles d'air.


Istrucciones Para la aplicacion de las calcomanias: cortar las requeridas, sumergirlas en un recipiente de agua limpia durante 20", colocar las calcomanias sobre el modelo, haciéndolas deslizar sobre el papel. Para una mejor adherencia, presionarlas con un trapo limpio.

Transfers: knip het benodigde deel uit, dempel et ca. 20" onder water, oudt het transfer tegen het model en schuif het vanaf het papier op zijn plaats. Met een schoon doekje aandrukken.


デカール貼付け 説明から、それぞれのマークを切り取ります。ぬるま湯に20分くらい浸けて、模型に貼ります。マークを貼る時は水の上に置いて紙から滑らす。紙から滑らす時はマークを押しつけてください。マーク貼りは、かわくまで押しつぶさないでください。

Указания по применению декалей: Отрежьте нужную вам часть декалей от общего листа, поместите ее на 20" минуты в чистую воду, затем, выбрав необходимое место на модели, переведите ту же изображение, сдвинув его с бумажной основы. Для лучшего прилипания прожмите декаль чистой тряпкой.


A - Mathias Rust's plane, Red Square landing, Moscow, 28th may 1987.



B - Irish air Corps,
206 Squadron, 1972.



C - Croatian Air Force,
Vukovar battle, 1991.



FLAT VERDE MIMETICO 2

F.S. 34092

ITALERI ACRYLIC PAINT 4723AP



FLAT MARRONE MIMETICO 1

F.S. 30109

ITALERI ACRYLIC PAINT 4640AP