

INHALT


GB:Contents **F:**Contenu **I:**Contenuto **NL:**Inhoud
E:Contenido **P:**Conteúdo **DK:**Indhold **S:**Innehåll
FIN:Sisältö **N:**Innhold **H:**Tartalom **CZ:**Obsah
PL:Zawartość **GR:**Περιεχόμενα **RUS:**Состав
TR:İçindekiler **SI:**Vsebina **HRV:**Sadržaj
SK:Obsah **BG:**Съдържание **RO:**Cuprins
UA:Вміст **AR:**المحتوى

16
pcs



MONTAGEANLEITUNG

GB: Instructions for assembly **F:** Instructions de montage **I:** Istruzioni di montaggio
NL: Montagehandleiding **E:** Instrucciones de montaje **P:** Instruções de montagem
DK: Monteringsvejledning **S:** Konstruktionsanvisning **FIN:** Kokoamisohje **N:** Veiledning for oppbygging **H:** Felépítési utasítás **CZ:** Návod pro sestavení **PL:** Instrukcja montażu **GR:** Οδηγίες συναρμολόγησης **RUS:** Указания по сборке **TR:** Kurulum kılavuzu **SI:** Navodilo za postavitve **HRV:** Uputa za sastavljanje **SK:** Návod na montáž **BG:** Инструкции за монтаж **RO:** Instrucțiuni de montaj **UA:** Вказівки зі встановлення **AR:** دليل التجميع



PRODUKT-VIDEO

GB:Product video **F:**Vidéo du produit **I:**Video del prodotto
NL:Productvideo **E:**Video del producto **P:**Video do produto
DK:Produktvideo **S:**Produkt-video **FIN:**Tuotevideo
N:Produkt-video **H:**Termék-video **CZ:**Video výrobku
PL:Video produktu **GR:**Προϊόν-Βίντεο **RUS:**Видео к изделию
TR:Ürün-Video **SI:**Video prikaz izdelka **HRV:**Videozapis o proizvodu **SK:**Video výrobku **BG:**Продуктово видео **RO:**Film video referitor la produs **UA:**Відео до виробу **AR:**فيديو المنتج



GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG

D: Gebrauchsanweisung. Nur mit Wasser füllen, keine anderen Flüssigkeiten verwenden. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, das Spielzeug nach Gebrauch vollständig zu entleeren und zu trocknen. Bewahren Sie die Montage- und Gebrauchsanleitung auf. Der Auf- und Abbau ist von Erwachsenen durchzuführen. **GB:** Instructions for use. Only fill with water, do not use any other liquids. For hygiene reasons we recommend that the toy is fully emptied and dried after use. Retain the instructions for assembly and use. Assembly and disassembly are to be carried out by adults. **F:** Mode d'emploi. N'utiliser que de l'eau. N'employer aucun autre liquide. Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de vider complètement le jouet après usage et de le sécher. Conservez les instructions de montage et d'utilisation. Le montage et le démontage doivent être effectués par des adultes. **I:** Istruzioni per l'uso. Riempire solo con acqua, non usare altri liquidi. Per motivi igienici si consiglia, dopo l'uso, di vuotare completamente il giocattolo e di asciugarlo. Conservare le istruzioni di assemblaggio e d'uso. L'assemblaggio e il disassemblaggio devono essere eseguiti da un adulto. **NL:** Gebruiksaanwijzing. Alleen met water vullen, geen andere vloeistof gebruiken. Om redenen van hygiëne adviseren wij, het speelgoed na gebruik volledig te legen en te drogen. Bewaar de montage- en gebruikshandleiding. Montage en demontage dienen door een volwassene te worden uitgevoerd. **E:** Instrucciones para el uso. Sólo llenar con agua, no usar otros líquidos. Por razones de higiene, recomendamos que se vacíe y seque el juguete completamente después de utilizarlo. Conserve bien las instrucciones de montaje y de uso. Sólo los adultos pueden efectuar los trabajos de montaje y de desmontaje. **P:** Instruções de uso. Encher só com água. Não usar outros líquidos. Por razões de higiene, recomendamos que o brinquedo seja completamente esvaziado e seco após a sua utilização. Guardar as instruções de montagem e utilização. A montagem e desmontagem devem ser executada por adultos. **DK:** Brugsanvisning. Må kun fyldes med vand, anvend ingen andre væsker. Af hygiejniske grunde anbefaler vi, at tømme og tørre legetøjet fuldstændigt efter brug. Opbevar montage- og brugsanvisning. Samling og adskillelse skal foretages af voksne. **S:** Bruksanvisning. Fyll endast med vatten, använd inga andra vätskor. Av hygieniska skäl rekommenderar vi att efter användning tömma leksaken fullständigt och att torka den. Spara monterings- och bruksanvisningarna. Montering och demontering måste göras av vuxna. **FIN:** Käyttöohje. Täyttäkää ainoastaan vedellä, älkää käyttäkö muita nesteitä. Hygieenisistä syistä suosittelemme veden poistamista leikkikalusta käytön jälkeen ja leikkikalan kuivaamista. Säilyttäkää kokoamis- ja käyttöohje. Kokoaminen ja purkaminen tulee antaa aikuisen henkilön tehtäväksi. **N:** Bruksanvisning. Fyll kun med vann, bruk ikke noen andre væsker. Av hygieniske grunner anbefaler vi at leketøyet etter bruken tømmes fullstendig og at det tørkes. Ta godt vare på monterings- og bruksanvisningen. Montering og demontering må foretas av voksne. **H:** Használati utasítás. Csak vízzel töltsd meg, más folyadékot ne használj. Higiéniai okokból azt javasoljuk, hogy a játékszert használat után teljesen ürtse ki és szárítsa meg. Őrizze meg a szerelési és használati útmutatót! Az össze- és szétzereléssel felhőttnek kell elvegezni. **CZ:** Návod k obsluze. Tuto pistoli plnit jen vodou. Nepoužívat jiné kapaliny. Z hygienických důvodů doporučujeme hračku po použití zcela vyprázdnit a vysušit. Návod k montáži a použití si uschovejte. Montáž a demontáž musí provést dospělá osoba. **PL:** Instrukcja użytkowania. Napełniać tylko wodą, nie stosować żadnych innych cieczy. Z względów higienicznych zalecamy zupełnie opróżnienie i osuszenie zabawki po użyciu. Zachować instrukcję montażu i obsługi. Montaż i demontaż powinny przeprowadzać tylko osoby dorosłe. **GR:** Οδηγίες χρήσης. Το γεμίζετε μόνο με νερό, μην χρησιμοποιείτε άλλα υγρά. Για λόγους υγιεινής συνιστούμε μετά από κάθε χρήση να αδειάζετε πλήρως το παιχνίδι και να το στεγνώνετε. Διαφυλάξτε τις οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση πρέπει να γίνεται από ενήλικες. **RUS:** Инструкция. Наполнять только водой, не пользоваться никакими другими жидкостями. Из гигиенических соображений советуем Вам опустошить и высушить игрушку после игры. Сохраняйте инструкцию по монтажу и использованию. Сборка и разборка должна производиться взрослыми. **TR:** Kullanım kılavuzu. Yalnızca suyla doldurun. Başka sıvı madde kullanmayın. Hijyen nedenlerinden ötürü kullandıktan sonra oyuncuğı tamamen boşaltılması ve kurulması tavsiye edilir. Montaj ve kullanma talimatını saklayınız. Kurulum ve sökme işlemleri yetişkinler tarafından yapılmalıdır. **SI:** Navodilo za uporabo. Polnite samo z vodo, ne uporabljajte nobenih drugih tekočin. Iz higieneskih razlogov vam priporočamo, da po uporabi igračo popolnoma izpraznite in osušite. Shranite navodila za montažo in uporabo. Igračo naj sestavijo in razstavijo odrasli. **HRV:** Uputa za uporabu. Punite isključivo vodom, ne koristite druge tekućine. Iz higijenskih razloga preporučamo da se igračka potpuno isprazni i osuši. Sačuvajte uputu za montažu i uporabu. Montažu i demontažu moraju provesti odrasle osobe. **SK:** Návod na použitie. Plňte len vodou, nepožívajte žiadnu inú tekutinu. Z hygienických dôvodov odporúčame hračku po použití nechať úplne vyprázdnit a vysušiť. Návod na montáž a použitie si uschovejite. Montáž a demontáž musí vykonať dospelá osoba. **BG:** Ръководство за употреба. Пълнете само с вода, не използвайте други течности. По хигиенични причини Ви препоръчваме след употреба да изпразните и подсушите напълно играчката. Съхранявайте добре инструкцията за монтаж и употреба. Монтажът и демонтажът трябва да се извърши от възрастни лица. **RO:** Instrucțiuni de folosire. A se umple numai cu apă, a nu se folosi alte lichide. Din rațiuni igienice recomandăm golirea și uscarea completă a jucăriei după folosire. Păstrați bine instrucțiunile de montare și folosire. Montarea și demontarea trebuie efectuată de adulți. **UA:** Інструкції з використання. Наповнюйте лише водою. Не використовуйте іншу рідину. З міркувань гігієни після використання іграшку слід повністю спорожнити і висушити. Зберігайте інструкцію з монтажу та користування. Складання та розбирання має проводитись дорослими. **AR:** إرشادات الاستخدام. املا اللعبة بالماء فقط، ولا تستخدم أي سائل آخر. ولاسيباب صحية ننصحكم باستفراغ الماء من اللعبة تماماً ثم تجفيفها.

BIG-SPIELWARENFABRIK GmbH & Co. KG · Werkstr. 1 · 90765 Fürth · Germany
www.big.de

Smoby Toys España S.L., Polígono Industrial Bassa - Calle Menorca, Apartado de Correos 244, 46190 Ribarroja del Turia Valencia · Simba Toys Italia S.p.A., Strada Statale 32, Km. 23, 860, 28050 Pombia (NO) · Simba Toys Polska Sp. z o.o., ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa · Simba Toys Hungaria Kft., Vendel Park, Budai u. 4., 2051 Biatortbágy · Smoby Toys SAS, Le Bourg Dessus, 39170 Lavans-lès-Saint-Claude, France · Simba Toys CZ, spol. s r.o., Lidická 481, 273 51 Unhošť · Simba Toys Bulgaria, Вносител "Симба Тоис България ЕООД, с. Кривина, общ. София, ул. Розова Грдина 17, тел-02 9625859 · Simba Toys Austria, Jochen-Rindt-Straße 25, 1230 Wien · Simba Oyuncak Paz.Ltd. Şti., İçerenköy Mahallesi, Huzur Noca Caddesi, Piramit Grup İş Merk. No.57 Kat 2, 34752 Ataşehir / İstanbul, TÜRKİYE · S.C. Simba Toys Romania SRL, Baneasa Business Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti 19-21, Sector 1, 013694 - Bucuresti, Romania · Simba/Dickie (Switzerland) AG, Rütistrasse 14, CH-8952 Schlieren/ZH, Schweiz · Simba-Dickie Nordic AS, Nygårdsvæien 79, 3221 Sandefjord, Norway · N.V. Simba Toys Benelux S.A., Moeskroensesteenweg 383C, 8511 Aalbeke, Belgium · Simba Toys Middle East, P.O. Box 61106, Dubai, U.A.E. · Simba Toys Rus, 142072, Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, мкр. Востряково, владение "Триколор", строение 7 · Simba Smoby Toys UK Ltd., Broomfield House, Bolling Road, Bradford BD4 7BG · Simba Dickie Finland Oy, Sinikalliontie 3 B, 02630 Espoo, Finland · Simba Toys Ukraine Ltd., Симба Тоис Україна, вул. Червоногутацька 42, м. Київ 02660 · Simba Toys Kazakhstan 050000, Republic of Kazakhstan, Almaty, Microdistrict of Almerek, 1 · Simba Thailand 172 Moo 4, Soi Wat Praifah Bangkok-Patumthani Rd. Bangdua, Muang, Patumthani 12000 Thailand · Simba Smoby Toys Chile, Avenida Providencia 1760, Oficina 17 01, Santiago de Chile, Chile · SISO TOYS SOUTH AFRICA (PTY) Ltd 264 Aberdare Drive, Phoenix Industrial Park Phoenix, Durban 4068, Kwa Zulu Natal South Africa · Simba India, सिम्बा टॉयज़ इंडिया प्रा. लि. 808, विडफोल, सहार लाला कॉम्प्लेक्स, जे. बी. नगर, अहमदाबाद (गु), गुजरात - 400 059, भारत · 66660915



BIG-SPIELWARENFABRIK GmbH & Co. KG
Ernst-A. Bettag-Allee 10-30
96152 Burghaslach | Germany
Tel. +49(0) 9552 - 93 01 59 2
Fax. +49(0) 9552 - 93 01 86 6
service@big.de | www.big.de
f BIG-BOBBY-CAR



WATERPLAY

FUNLAND





80 005 5103

www.big.de



WATERPLAY

FUNLAND



KOMBINIERE MIT ANDEREN SETS!

GB:Combine with other sets F:Combine les éléments avec d'autres sets I:Combina gli elementi con altri set NL:Combineer met andere sets
E:Combinalo con otros sets P:Combina com outros conjuntos DK:Kombinér med andre sæt S:Kombinera med andra sets FIN:Yhdistele muihin
sarjoihin N:Kan kombineres med andre sett H:Kombináld más kiegészítéssel CZ:Kombinuj s jinými sadami PL:Można łączyć z innymi zestawami
GR:Συνδυάσε με άλλα σύνολα RUS:Комбинируй с другими наборами TR:Diğer setler ile kombine et SI:Možnost kombiniranja z drugimi kompleti
HRV:Kombiniraj s drugim kompletima SK:Kombinuj s inými sadami BG:Комбинация с други комплекти RO:Combina cu alte seturi UA:Комбінуй з іншими наборами AR:دمج مع مجموعات أخرى

