



Ersatzteile für Tankauflieger

56303

04/00

Zeichn.Nr. Neu/Alt	Bestell- Nummer	Artikelbezeichnung (Inhalt)	Abmessung	Zeichn.Nr. Neu/Alt	Bestell- Nummer	Artikelbezeichnung (Inhalt)	Abmessung	Zeichn.Nr. Neu/Alt	Bestell- Nummer	Artikelbezeichnung (Inhalt)	Abmessung
	9495183	Aufkleber Tankauflieger			9415033	Kotflügel vorne			4305343	Stoßfängerhalterung	
	9415039	Achsen - Beutel			9415036	Metallteile - Beutel			4305345	Tank	
BH - 1		(4) Radnaben		BP - 1		(2) Federsitze			9415032	Tankhalterung kurz	
BH - 2	> 53029 <	(8) Metalllager	(1150)	BP - 2		(4) L-Form-Halter			9415031	Tankhalterung lang	
BH - 3	> 9805557 <	(4) Sicherungsmuttern	4 mm	BP - 3		(2) Schmutzfängerhalterung			4305347	Tankwand hinten	
BH - 4		(2) Achsen	3 x 14 mm	BP - 4		(4) Aufhängungsstreben A hin.			4305346	Tankwand vorne	
BH - 5		(4) Radachsen		BP - 5		(4) Aufhängungsstreben B hin.					
		(1) Rohr	9 x 100 mm	BP - 6		(2) Aufhängungsplatte					
		(1) Rohr				(1) Kupplungsplatte					
	1055568	Bauanleitung Tankauflieger			9415040	Poliertuch			9005407	Teile A (A1 - A2) Kotflügel + Stoßstange hin.	
	9405864	Befestigungsteile - Beutel			4005053	Rahmen links			0005500	Teile B (B1 - B13) Abdeckung	
BM - 1		(4) Dämpferkragen			4005054	Rahmen rechts				Rückleuchten und Achsgehäuse	
BM - 2		(3) Spannmuttern			9805456	Reifen (2)			0005501	Teile C (C1 - C7) Sattelplatten + Verriegelung	
BM - 3		(1) Bolzen f. Arretierstück			9415034	Rohr (2)			0005530	Teile D (D1 - D9) Tanklager u. Tankdeckel	
BM - 4		(4) Dämpferstangen							9005430	Teile E (E1 - E10) Leiter u. diverse Teile	
BM - 5	(50592)	(2) Kugelköpfe	5 mm						0115106	Teile S (S1) Bremslichtgläser rot	
BM - 6	> 9405920 <	(2) Kreishülsen	5 x 13 mm						0445258	Teile V (V1 +V2) Felgen hinten	
	0115171	Blinkerteile orange									
	9415030	Brücke oben									
	9415035	Feder - Beutel									
BS - 1		(2) Halterfedern			9465482	Schrauben - Beutel A					
BS - 2		(1) Gewindestange	3 x 105 mm	BA - 1	> 53014 <	(15) Schrauben	3 x 20 mm				
BS - 3		(4) Zylinderkappen		BA - 2	> 9805574 <	(2) Schrauben	3 x 18 mm				
BS - 4		(4) Dämpferzylinder		BA - 3	> 53269 <	(10) Schrauben	3 x 12 mm				
BS - 5		(4) U - Bolzen		BA - 4	> 9805620 <	(3) Schrauben	3 x 25 mm				
BS - 6		(4) Dämpferfedern		BA - 5	> 53012 <	(8) Schrauben	3 x 10 mm				
BS - 7		(2) Blattfedern		BA - 6	> 53020 <	(34) Schrauben	3 x 8 mm				
BS - 8		(2) Ausrückfedern		BA - 7		(58) Kragenmuttern	3 mm				
BS - 9		(2) Griffe									
BS - 10		(1) Leiterhalterung									
	9415037	Gummitteile - Beutel									
BT - 1	(50596)	(2) Einstellstücke	5 mm		9465483	Schrauben - Beutel B					
		(1) Doppelklebeband		BB - 1	(50583)	(1) Schneidschraube	3 x 15 mm				
		(1) Fett		BB - 2	(50578)	(8) Schneidschrauben	3 x 10 mm				
		(1) Gummikantenschutz		BB - 3	> 53015 <	(5) Schneidschrauben	3 x 8 mm				
	(50038)	(1) Inbusschlüssel		BB - 4		(5) Schrauben	3 x 23 mm				
		(2) Schmutzfänger		BB - 5	> 9805573 <	(4) Passschrauben	3 x 18 mm				
		(2) Sicherheitsbremsböcke		BB - 6	(50582)	(12) Passschrauben	3 x 14 mm				
	(50038)	(1) Steckschlüssel		BB - 7	(2220001)	(12) Sicherungsmuttern	3 mm				
					9465484	Schrauben - Beutel C					
				BC - 1	> 9465032 <	(31) Schrauben	2 x 6 mm				
				BC - 2		(18) Schrauben	2 x 5 mm				
				BC - 3	(50573)	(6) Schneidschrauben	2 x 8 mm				
				BC - 4		(2) Zylinderkopfschrauben	2 x 8 mm				
				BC - 5	(50380)	(8) E - Ringe	4 mm				
				BC - 6	> 53021 <	(4) Muttern	3 mm				
				BC - 7		(30) Muttern	2 mm				

() = Einzelbezugsnummern
>< = Vergleichsnummern
XXX = Hauptnummer