

# HUB NUTS for SINGLE WHEELS (2PCS.)



RCビッグトラック・オプション&スペアパーツ

TROP. シングルタイヤ用ハブナット(2個)

**注意** ●小さなお子様のいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、パーツやビニール袋を口に入れるなどの危険な状況が考えられます。


**CAUTION** ●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put parts or packaging material in their mouths.

★ホイールを取り付ける4mmフランジロックナットと交換して取り付けます。  
★Use in place of kit standard 4mm flanged wheel lock nuts.

★ホイールのタイプによっては、ハブカラーをハブナットに取り付けて使用してください。  
★Some wheels require use of the hub collar. See below.

## 《ハブカラーを取り付けないホイール》 Wheels not requiring hub collar

★径が約13mm  
★Diameter: 13mm (approx.)




★グリス (別売) を塗ってください。  
★Apply grease (sold separately).

★ 部品、※部品はセットに含まれません。  
★Shaded and ※ marked parts are not included in set.

## 《ハブカラーを取り付けるホイール》 ★径が約16mm以上 Wheels requiring hub collar ★Diameter: 16mm and above (approx.)

★少量の合成ゴム系接着剤 (別売) で接着してください。  
★Apply a little synthetic rubber cement (sold separately).



★グリス (別売) を塗ってください。  
★Apply grease (sold separately).

★走行後にはナットの緩みがないか必ずチェックしてください。  
★Check attachment again after running.

## 《六角ハブタイプホイール》 Hex hub wheels

