


TAMIYA FR-32FX Engine

タミヤ FR-32FX エンジン

EN1



EN1. FR-32FXエンジン	7604027
(プラグ、スターターギヤユニット除く)	
1. クランクケース (ベアリング付)	7684402
2. クランクシャフトベアリング (前)	7684411
3. クランクシャフトベアリング (後)	7684412
4. クランクシャフト	7684403
5. スターターシャフト (ピン・スプリング付)	7684413
6. ヒートシンクヘッド	7684405
7. インナーヘッド	7684406
8. ヘッドガスケット (2枚)	7684410
9. シリンダー・ピストン式	7684404
10. コンロッド	7684407
11. ピストンピン	7684408
12. ピストンピンリテーナー (8個)	7684409

13. バックプレート	7684414
14. バックプレート用Oリング	7684424
15. スクリューセット	7684423
16. キャブレター取付リテーナー (ビス付)	7684418
17. スライドキャブレターAssy	7684415
18. スライドキャブレター本体	7684416
19. スライドローターセット	7684419
20. スライドキャブレター用ゴムブーツ	7684417
21. ニードルバルブセット	7684420
22. フェューエルインレット用パッキン (2枚)	7684422
23. キャブレターOリング式	7684421
24. マフラーガスケット	7684425
EN2. プラグ・プラグワッシャー	7730047

EN3. スターターギヤユニット	9404688
25. スターターバックプレート	
26. スターターギヤカバー	
27. スタータードライブギヤ	
28. スタータードリブンギヤ	
29. 1510ベアリング	
30. 840ベアリング	
31. 4mm段付ワッシャー	
32. 3mmOリング (透明)	
33. 2×11.8mmシャフト	
34. 2.6×22mm丸ビス	
35. 2.6×8mm丸ビス	
36. 2.6×5mm丸ビス	

EN1. FR-32FX glow engine	7604027
(w/o plug & starter gear unit)	
1. Crank case (w/ball bearings)	7684402
2. Crank shaft ball bearing (front)	7684411
3. Crank shaft ball bearing (rear)	7684412
4. Crank shaft	7684403
5. Starter shaft (w/starter pin & spring)	7684413
6. Heat sink head	7684405
7. Inner head	7684406
8. Gasket for heat sink head (2 pcs.)	7684410
9. Cylinder & piston	7684404
10. Connecting Rod	7684407
11. Piston pin	7684408
12. Piston pin retainer (8 pcs.)	7684409

13. Back plate	7684414
14. O-ring for back plate (1 pc.)	7684424
15. Screw set	7684423
16. Carburetor retainer (w/screw)	7684418
17. Slide carburetor (Assy.)	7684415
18. Slide carburetor (body)	7684416
19. Slide rotor set	7684419
20. Rubber boot for slide carburetor	7684417
21. Needle valve set	7684420
22. Gasket for fuel inlet (2 pcs.)	7684422
23. Carburetor O-ring set	7684421
24. Muffler gasket	7684425
EN2. Plug & plug washer	7730047

EN3. Starter gear unit	9404688
25. Starter back plate	
26. Starter gear cover	
27. Starter drive gear	
28. Starter driven gear	
29. 1510 ball bearing	
30. 840 ball bearing	
31. 4mm step washer	
32. 3mm O-ring (transparent)	
33. 2×11.8mm shaft	
34. 2.6×22mm screw	
35. 2.6×8mm screw	
36. 2.6×5mm screw	

カスタマーサービスでの部品交換について

●当社カスタマーサービスではお客様にこのRCカーを長くご使用いただくために、パーツの消耗、破損による修理、部品交換 (有償) などをおこなっています。基本的には本マニュアルを活用していただければお客様でも消耗部品の交換は可能ですが、RCメカ、ギヤボックス、エンジン等の精密部品はカスタマーサービスでの交換部品となります。詳しいご利用方法などは当社カスタマーサービスまでお気軽にご連絡ください。また、万一不良部品、不足部品がありました場合にもお手数ですがご連絡ください。

- Contact your local dealer/agent for parts not described in instructions.
- Wenden Sie sich bezüglich nicht in der Anleitung beschriebener Teile an Ihren örtlichen Fachhändler.
- Contacter le revendeur ou agent local pour les pièces non mentionnées dans les instructions.

《お問い合わせ番号》

静岡054-283-0003 東京03-3899-3765 (静岡へ自動転送)
営業時間: 平日 (月~金曜日) ▶ 8:00~20:00 土、日曜日、祝日 ▶ 8:00~17:00

●タミヤホームページ www.tamiya.com

