

F · ATTENTION!
 GB · WARNING!
 D · ACHTUNG!
 NL · WAARSCHUWING!
 E · ADVERTENCIA!
 P · ATENÇÃO!
 I · AVVERTENZA!
 DK · ADVARSEL!
 S · VARNING!
 FIN · VAROITUS!
 N · ADVARSEL!
 H · FIGYELMEZETESEN!
 CZ · UPOZORNĚNÍ!
 SK · UPOZORNENIE!

PL · OSTRZEŻENIE!
 BG · ВНИМАНИЕ!
 RO · AVERTISMENT!
 GR · ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
 SI · OPOROZILO!
 HRV · UPOZORENJE!
 TR · UYARI!
 RUS · ВНИМАНИЕ!
 UA · УВАГА!
 EST · HOIATUS
 LT · DĒMESIS!
 LV · UZMANĪBĀ!

!تنبيه! AR

ans
years
Jahre
jaar
años
anni
år


vuotta
år
év
let
rokov
lata
години
årni
χρόνια

let
godina
yaşından
лет
роки
aastatele
metu
gadiem
سنوات


2+3




Smoby




1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16





17



18



19



F • Renseignements importants à conserver. Attention! Pour écarter les dangers liés à l'emballage (attaches, film plastique, embout de gonflage, outils d'assemblage,...) enlever tous les éléments qui ne font pas partie du produit. Produit à monter par un adulte responsable. ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d'étouffement. ATTENTION! Ne jamais laisser un enfant jouer sans la surveillance d'un adulte. Toute réclamation doit être accompagnée de la preuve d'achat (ticket de caisse). Les pièces doivent être dégrappées par un adulte avec un outil pour éviter les bords coupants. GB • Important information to be kept. Warning! To avoid any hazards related to the packaging (tags, plastic film, inflation nozzle, assembly tools, etc.), remove all of the parts that are not part of the product. Product to be assembled by a responsible adult. WARNING! Not suitable for children under 3 years of age. Small parts. Choking hazard. WARNING! Never allow a child to play without adult supervision. Any complaint must be accompanied by the proof of purchase (receipt). The plastic or metal links between parts should be removed by an adult to avoid sharp edges. Do not use the product before it is properly installed. Adult supervision is necessary for children under 4 years of age. D • Wichtige Hinweise, die aufzuheben sind. Achtung: Um die mit der Verpackung verbundenen Gefahren (Befestigungen, Plastikfolien, Stützen zum Aufpumpen, Montagewerkzeuge ...) zu vermeiden, alle Elemente, die nicht Teil des Produktes sind, entfernen. Das Produkt ist von einem verantwortlichen Erwachsenen zu montieren. ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Bestandteile. Erstickungsgefahr. ACHTUNG! Ein Kind niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen spielen lassen. Bei Reklamationen den Kaufnachweis mitschicken (Kassenschein). Die Teile müssen von einem Erwachsenen mit einem Werkzeug abgetrennt werden, so dass keine schneidenden Kanten entstehen. NL • Belangrijke inlichtingen die u moet bewaren. Opgelet! Om alle gevaren verbonden aan de verpakking (klemmen, plastic folie, oppom-potzetstuk, montagegereedschap,...) te elimineren, moeten alle onderdelen die geen deel uitmaken van het product worden verwijderd. Het product moet door een verantwoordelijke volwassene in elkaar worden gezet. WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. WAARSCHUWING! Laat het kind niet zonder toezicht van een volwassene spelen. Elke klacht moet worden vergezeld door het aankoopbewijs (kassabon). De plastic bandjes die de onderdelen onderling vasthouden moeten door een volwassene met een stuk gereedschap verwijderd worden om het ontstaan van scherpe randen te voorkomen. E • Informaciones importantes que deben conservarse. ¡Advertencia! Para eliminar los peligros vinculados al embalaje (ataduras, film plástico, boquilla de inflar, herramientas de montaje,...), retire todos los elementos que no formen parte del producto. Este producto debe ser armado por una persona adulta. ¡ADVERTENCIA! No recomendado para niños de menos de 3 años. Contiene piezas pequeñas. Peligro de asfixia. ¡ADVERTENCIA! Nunca permita que los niños jueguen sin supervisión de un adulto. Cualquier reclamación debe ir acompañada con el justificante de compra (ticket de caja). La atadura de plástico entre las piezas deberá quitarla un adulto con una herramienta para evitar los bordes cortantes. P • Informações importantes a guardar. Atenção! Para eliminar os perigos associados à embalagem (atilhos, película de plástico, bocal de enchimento, ferramentas de montagem...), retire todos os elementos que não fazem parte do produto. Produto para ser montado por um adulto responsável. AVISO! Não convém às crianças com menos de 3 anos. (D. mín. 10 mm, vermelho). Contém pequenos elementos. Perigo de asfixia. ATENÇÃO! Nunca deixe uma criança brincar sem a supervisão de um adulto. Qualquer reclamação deve ser acompanhado da prova de compra (talão de caixa). As peças devem ser separadas por um adulto munido de uma ferramenta para limar as arestas vivas, cortantes. I • Informazioni importanti da conservare. Avvertenza! Per evitare rischi connessi ai materiali di imballaggio (accessori, pellicole, attacco di gonfiaggio, utensili di assemblaggio, ecc.), rimuovere tutti gli elementi che non fanno parte del prodotto. Il prodotto deve essere montato da un adulto responsabile. AVVERTENZA! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Parti piccole. Pericolo di soffocamento. AVVERTENZA! Non lasciare mai giocare i bambini senza la sorveglianza di un adulto. Qualsiasi reclamo deve essere accompagnato dalla prova d'acquisto (scritto di cassa). Per evitare il contatto con i bordi taglienti, la linguetta plastica tra le varie parti deve essere rimossa da un adulto. DK • Gem disse vigtige oplysninger. ADVARSEL! For at undgå mulige farer forbundet med emballagen (fastgørelsесmateriale, plastfolie, inflationsspids, samlevarktøjer, ...) bør alle dele, der ikke udgør en del af produktet straks fjernes. Produktet skal samles af en ansvarlig voksen. ADVARSEL! Uegnet for børn under 3 år. Består af amnge små dele. Kvælningsfare. ADVARSEL! Lad aldrig barnet lege uden voksenopsyn. Ved enhver reklamation skal der vedlægges købsbevis (kassebon). Delene skal skilles ad af en voksen ved hjælp af et værktøj for at undgå skarpe kanter. S • Viktig information som ska sparas. Varning! Avlägsna alla element som inte är en del av produkten för att undvika faror avseende förpackningen (fästningar, plastfilm, uppbläsningsspets, monteringsverktyg ...). Produkten skall monteras av en ansvarig voksen. VARNING! Ej lämplig för barn under 3 år. Innehåller smådelar.

Kväningsrisk. WARNING! Låt aldrig barnet leka utan vuxen tillsyn. Alla reklamationer bör åtföljas av inköpsbevis (kassakvitto). Plasten mellan de olika delarna bør avlägsnas av vuxen för att undvika att barnet kommer i kontakt med de vassa kanterna. FIN • Tärkeät tiedot, jotka on säilyttämisen välttämiseksi. Varioitus! Pakkauksen liittyvien vaarojen välttämiseksi poista kaikki sellaiset osat (kiinikkeet, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Vastuullisen aikuisen täyttyy koota tuote. VAROLTUS! Eli soveltuu alle 3-vuotiaalle lapsille. Pieniä osia. Tukehtimisvaara. • VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkää ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valitusten liitteenä on toimitettava ostotodistus (kassakuitti). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välttämiseksi. N • Ta vare på disse viktige opplysningsene. ADVARSEL! For å unngå farer knyttet til emballasjen (merkelapper, plastfolie, oppblåsningsnøstneste, monteringsverktøy, osv.), fjern alle delene som ikke er en del av produktet. Produktet skal monteres av en ansvarlig voksen. ADVARSEL! Ikke egnet for barn under tre år. Små deler. Kvælningsfare. ADVARSEL! La aldrig barnet leke uten oppsyn av en voksen. Ved reklamasjon må kvittering medbringes. Plastikkbånd mellom delene skal fjernes av en voksen person med verktoy for å unngå skarpe kanter. H • Fontos információk. Figyelemre méltatók! A csomagolás miatt felépő veszélyek elkerülése érdekében (címkek, műanyag filmlétek, felfüjű fúvókák, összeszerelési eszközök stb.) távolítsa el minden olyan alkatrészét, amely nem a termék része. A termék összeszerelését felelős felnőtnek kell végezni. FIGYELEMZETÉS! Nem felel meg a 3 évesnél kisebb gyerek számára. Apró részek. Fulladásveszély. FIGYELEMZETÉS! Soha ne engedje a gyermeket felnőtt felügyelet nélkül játszanival. minden reklámációt a vásárlás bizonyítékára kell kísérjen (pénztárgy). A műanyag alkatrészektől egy megfelelő szerszámmal felszerelkezett felnőtt kell széztonta, hogy elkerülje az életszélek. CZ • Důležité pokyny k uschování. Upozornění! Pro zabráňení nebezpečí v souvislosti s obalem (spojovací materiál, plastová fólie, nafukovací nástavec, montážná nástroje...) odstráňte všechny součásti, které nejsou součástí výrobku. Výrobek musí smontovat odpovědná dospělá osoba. POZOR! Nevhodné pro děti do 3 let. VARNINGahuje malé části. Nebezpečí udušení. UPOZORNĚNÍ! Nikdy nedovolte dětem hrát si bez dozoru dospělé osoby. Všechny reklamace musí obsahovat doklad o kupu (pokladní lístek). Spojovací části musí odstranit dospělá osoba pomocí nástroje tak, aby se nevytvorily ostré hrany. SK • Dôležité pokyny na uschovanie. Upozornenie! Pre zabranenie nebezpečenstva v súvislosti s obalom (spojovací materiál, plastová fólia, nafukovací nadstavec, montážná nástroje...) odstráňte všetky súčasti, ktoré nie sú súčasťou výrobku. Výrobok musí zmontovať zodpovedná dospělá osoba. UPOZORNENIE! Nikdy nedovolte detém hráť si bez dozoru dospělé osoby. Všechny reklamacie musia obsahovať doklad o zakúpení (pokladničný lístok). Súčiastky musí od seba oddeliť dospělá osoba nástrojom, aby boli odstráňené ostré hrany. PL • Ważne informacje – należy zachować. Uwaga! Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z opakowaniem (zaczypt, folia plastikowa, końcówka do pompowania, narzędzia do montażu itp.), należy usunąć wszystkie elementy, które nie należą do produktu. Produkt musi zostać złóżony przez odpowiedzialną osobę dorosłą. OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. (Wym. mini 10 mm, czterwony). Małe elementy. Ryzyko uduszenia. OSTRZEŻENIE! Nigdy nie należy zasypać bawiącego się dziecka bez nadzoru osoby dorosłej. Przy każdej reklamacji należy okazać dowód zakupu (paragon). Rodzic lub opiekun powinien usunąć z części wszystkie plastikowe i metalowe zabezpieczenia, aby uniknąć ostrzych krawędzi. BG • Важни указания, които трябва да бъдат запазени. През избегванието на опасностите със свръзки с опаковката (крепежни елементи, пластмасово фолио, накрайник за надуване, инструменти за монтаж и т.н.), налязващите се в комплекта, които не са част от продукта. Продуктът трябва да бъде слободен от отговорен възрастен. ПРЕДУПРЕДЕНИЕ! Неподходящо за деца на възраст под 3 години. Дребни елементи. Опасност от задушаване. ВНИМАНИЕ! Не оставяйте никога детето да играе без надзор от възрастен. През изявяването на reklamations, изпращате и доказателство за иззвършената покупка(касовата бележка). Частите трябва да бъдат разделени от възрастен с помощта на инструмент, за да се избегне нараняване от режещите ръбове. RO • Păstrați aceste instrucțiuni importante. Avertisment! Pentru evitarea riscurilor legate de ambalaj (elemente de prindere, folii de plastic, duză de umflare, scule de asamblare,...) îndepărtați toate elementele care nu fac parte din produs. Produsul trebuie să fie montat de un adult responsabil. ATENȚIE! Nepotriviț pentru copiii cu vîrstă sub 3 ani. Pieze mici. Pericol de sufocare. ATENȚIE! Nu lăsați niciodată un copil să se joace fără a fi supraveghet de un adult. Reclamațiile trebuie să fie însoțite de dovada cămpărării (bonul de casă). Pieselete trebuie să se netezeze de un adult cu ajutorul unui instrument pentru a evita marginile tăioase. GR • Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να φυλάξετε. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος από τα υλικά συσκευασίας (επικέτες, πλαστική μεμβράνη, βέλονα φουσκώματος, εργαλεία συναρμολόγησης κλπ), αφαιρέστε όλα τα στοιχεία που δεν αποτελούν τμήμα του προϊόντος. Το πρώτο

πρέπει να συναρμολογείται από έναν υπεύθυνο ενήλικα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Μικρά τημάτα. Κίνδυνος ασφυξίας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν χωρίς επιτροπή από κάποιον ενήλικο. Κάθε παράπονο πρέπει να συνοδεύεται από την αποδείξη αγοράς (ταμειακή απόδειξη). Τα εξαρτήματα πρέπει να λύνονται από ενήλικα με εργαλείο γιατί οι άκρες κόβουν. SI • Informacije proizvajalca shranite za kasnejšo uporabo. Pozor! V izogib nevernosti, povezani z embalažo (plastični ovoji), razni dodatki, napinjeni delci, pripomočki za sestavljanje ...), odstranite vse elemente, ki niso del izdelka. Izdelek naj sestavi odgovorna odrasla oseba. OPOZORILO! Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od treh let. Majhni delci. Nevarnost zadušitve. OPOZORILO! Nikoli ne dovolite otroku, da se igra brez nadzora odrasle osebe. V primerju uveljavljanja reklamacije morate obvezno priložiti račun prodajalca. Plastične povezovalne spojke med posameznimi sestavnimi deli mora odstraniti odrasla oseba tako, da pri tem ne nastanejo ostri robovi. HRV • „Molimo da sacuvate ove upute radi eventualne prepiske. Upozorenje! Radi izbjegavanja opasnosti koje se odnose na ambalažu (etikete, plastična folija, mlažnica za napuhavanje, alati za sastavljanje, itd.) uklonite sve dijelove koji nisu dio proizvoda. Pritožvod mora sastaviti odgovorna odrasla osoba. UPOZORENJE! Nije namijenjeno djeci mlađoj od 3 godine. Mali dijelovi. Opasnost od gušenja. UPOZORENJE! Nikad ne dopustite djjetetu da se igra bez nadzora odrasle osobe. U primjeru uvažavanje garancije morate obavezno priložiti račun prodavaca. Dijelovi treba odvojiti odrasla osoba pomoći alata kako bi se izbjegli ostri robovi. TR • „Lütfen olası yazılmalar için bu uyarıları saklayın. Dikkat! Ambalaj ilgili herhangi bir teknik önlemek için (etiketler, plastik film, sıyrımcı ağız, montaj araçları vb.), ürünün parçaları olmayan tüm parçaları çıkarın. Bu ürün bir yetişkinin sorumluluğunda monte edilmelidir. 3 Yaşından Küçük çocuklar için uygun değildir. Küçük parçalar. Boğulma tehlikesi. DİKKAT! Bir çocuğun asia yetişkinin gözetimi altında olmadan oyuna oynamasına izin vermeyin. Şikayetinize birlikte satın alma kanıtını (makbuk) sunmanız gereklidir. Parçalar arasındaki plastik bağçıklar, güvenlik amacıyla bir yetişkin tarafından çıkarılmalıdır. RUS • Важные сведения: хранить! Внимание! Чтобы исключить связанные с упаковкой опасности (крепеж, полистиленовая пленка, наконечник для накачки, инструменты для сборки и т.д.), удалите все элементы, не являющиеся частью продукта. Изделие должно быть собрано ответственным взрослым человеком. ВНИМАНИЕ! Не для детей от месяца до 3 лет. Мелкие детали. Опасность проглатывания. ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте играющего ребенка без присмотра взрослых. Все претензии должны сопровождаться свидетельством покупки (кассовый чек). Взрослый должен убрать пластиковое соединение между деталями с помощью инструмента, чтобы не оставалось острых краев. UA • Зберігайте цю інструкцію на випадок можливого використання у майбутньому. увар! щоб уникнути небезпек, пов'язаних з упаковкою (кріпління, поліетиленова плівка, наконечник для надування, інструменти для збирання тощо), видаліть усі елементи, які не є частиною виробу. Виріб має бути встановлений відповідальним дорослим. УВАГА! Іграшка не призначена для дітей віком до 3 років. Дрібні деталі. Мелкі деталі. Опасність проглатування. ВІДСЯЩИЙ! Ніколи не залишайте дитину, яка грається, без нагляду дорослих. Будь-яку скаргу повинен супроводжувати доказ прийдбання (квитанція). Деталі повинні бути обробленими дорослими за допомогою інструмента для унікнання ріжучих країв. EST • Oluline teave, mis tuleks alles hoida. Hoiatus! Pakendiga (sildid, kile, täitmistotsik, kokupapanu tööriistad jne) seotud ohutuse ennetamiseks eemaldage kõik osad, mis ei ole toote osad. Toote peab kokku panema täiskasvanu. HOIATUS! Ei ole sobiv alla 3-aastastele lastele. Väikesed osad. Käigistamisoh. HOIATUS! Ärge kunagi lubage lastel mängida ilma täiskasvanu järelvalvet. Kaebustele, tuleb lisada ostu töendav dokument (kvitüng). Teravate äärte vältimiseks peab täiskasvanu eemaldama osadevahelised plastikust või metallist ühendused. LT • Svarbi informacija, kuria būtina išsaugoti. Juri būtina išsaugoti. Špējami Siekiemai išvengti bet kokio pakuočės (etikečių, plastikinės plėvelės, pūtimo antgalio, surinkimo īrankių ir pan.) keliamu pavojaus, pašalinkite visus nereikalingus elementus. EST • Oluline teave, mis tuleks alles hoida. Hoiatus! Pakendiga (sildid, kile, täitmistotsik, kokupapanu tööriistad jne) seotud ohutuse ennetamiseks eemaldage kõik osad, mis ei ole toote osad. Toote peab kokku panema täiskasvanu. UVAH! Igrashka ne priznachena dla detej do 3 lat. Drobne detalii. Melkie detale. Opasnost od zaspalivaniya. UVAH! Nikoli ne zashilishite detinu, kaya gryetsya, bez naglydu doroslykh. Budj-aktu skargu povinen suprovodzhivat dokaz pridobianija (kvitancija). Detali povinni byti obroblenimi doroslyimi za dopomogoju instrumetu dla uniknania rikuchich krajev. EST • Oluline teave, mis tuleks alles hoida. Hoiatus! Pakendiga (sildid, kile, täitmistotsik, kokupapanu tööriistad jne) seotud ohutuse ennetamiseks eemaldage kõik osad, mis ei ole toote osad. Toote peab kokku panema täiskasvanu. HOIATUS! Ei ole sobiv alla 3-aastastele lastele. Väikesed osad. Käigistamisoh. HOIATUS! Ärge kunagi lubage lastel mängida ilma täiskasvanu järelvalvet. Kaebustele, tuleb lisada ostu töendav dokument (kvitüng). Teravate äärte vältimiseks peab täiskasvanu eemaldama osadevahelised plastikust või metallist ühendused. LT • Svarbi informacija, kuria būtina išsaugoti. Juri būtina išsaugoti. Špējami Siekiemai išvengti bet kokio pakuočės (etikečių, plastikinės plėvelės, pūtimo antgalio, surinkimo īrankių ir pan.) keliamu pavojaus, pašalinkite visus nereikalingus elementus. BG • Важни указания, които трябва да създавате при използването на упаковката (крепежни елементи, пластмасово фолио, накрайник за надуване, инструменти за монтаж и т.н.), налязващи се в комплекта, които не са част от продукта. Продуктът трябва да бъде слободен от отговорен възрастен. ПРЕДУПРЕДЕНИЕ! Неподходящо за деца на възраст под 3 години. Дребни елементи. Опасност от задушаване. ВНИМАНИЕ! Не оставяйте никога детето да играе без надзор от възрастен. През изявяването на reklamations, изпращате и доказателство за иззвършената покупка(касовата бележка). Частите трябва да бъдат разделени от възрастен с помощта на инструмент, за да се избегне нараняване от режещите ръбове. RO • Păstrați aceste instrucțiuni importante. Avertisment! Pentru evitarea riscurilor legate de ambalaj (elemente de prindere, folii de plastic, duză de umflare, scule de asamblare,...) îndepărtați toate elementele care nu fac parte din produs. Produsul trebuie să fie montat de un adult responsabil. ATENȚIE! Nepotriviț pentru copiii cu vîrstă sub 3 ani. Pieze mici. Pericol de sufocare. ATENȚIE! Nu lăsați niciodată un copil să se joace fără a fi supravegheat de un adult. Reclamațiile trebuie să fie însoțite de dovada cămpărării (bonul de casă). Pieselete trebuie să se netezeze de un adult cu ajutorul unui instrument pentru a evita marginile tăioase. GR • Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να φυλάξετε. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος από τα υλικά συσκευασίας (επικέτες, πλαστική μεμβράνη, βέλονα φουσκώματος, εργαλεία συναρμολόγησης κλπ), αφαιρέστε όλα τα στοιχεία που δεν αποτελούν τμήμα του προϊόντος. Το πρώτο

تحذير! لتفادي المخاطر المرتبطة بالغلاف (المشابك، الغشاء البلاستيكي، فوهة النفخ، أدوات التجميع...) قم بإزالة جميع العناصر التي لا تشکل جزءاً من المنتج.

تحذير! لا تسمح قط للطفل باللعب بدون إشراف شخص بالغ.

تحذير! يجب عدم استعمال هذا المنتج قبل ترقيبته بشكل صحيح يمدون استعماله من الأطفال دون الثالثة. خطراً الاختناق مكونات صغيرة قد تسبب خطراً الاختناق.

تحذير! لا تسمح قط للطفل باللعب بدون إشراف شخص بالغ.

تحذير! يجب مراعاة الأطفال الذين يقل عمرهم عن أربع سنوات من قبل شخص راشد

كل شکوی يجب ان يرفق بها دلیل الشراء (ایصال الخزينة).

يجب نزع الوصلات البلاستيكية المتبقية بين القطع من قبل شخص راشد بواسطة أدلة لتجنب الحالات القاتعة. معايير

Chariot vétérinaire

SMOBY TOYS S.A.S.

Service après vente / After sales service : www.smoby.fr
95 route du Haut Jura - 39170 Lavans-lès-Saint-Claude / France.

Smoby

Assistance consommateurs à nous retourner en cas de problèmes / Consumer assistance: for any problems, return this card /

Verbraucher-Info: Für weitere Auskünfte, senden Sie diese Karte bitte an / Klantenservice : voor inlichtingen, dese kaart naar ons terugsturen/

Atención al consumidor : para cualquier información, enviar esta tarjeta. / Assistenza per il consumatore : per informazioni, rispedire la presente cartolina.



NOM / NAME: _____

Description du motif de la réclamation / Cause for complaint / Grund der Beanstandung / Omschrijving van de reden van de klacht / Detalle el motivo de su reclamación / Descrizione del motivo del reclamo:

PRENOM / SURNAME: _____

Manquant / Missing / Fehlende Teile / Tekort / Faltante / Mancante.

RUE / STREET: _____

Cassé / Broken / Gebrochen / Gebroken / Rotura / Rotto.

VILLE / TOWN: _____

Commentaires / Comments / Bemerkung / Opmerkingen / Comentarios / Commenti.

CODE POSTAL / POSTAL CODE: _____

.....

PAYS / COUNTRY: _____

Nº: Nº: N°: Nº: Nº: Nº: Nº:

Qté: Qté: Qté: Qté: Qté: Qté: Qté:

N°TEL: _____

EMAIL: _____

Ref.: _____

Couleurs/Colors: _____

Nº Notice / IS Number: _____

AAP2436A



- ⚠ WARNING: CHOKING HAZARD.
Small parts. Not for children under 3 yrs.
- ⚠ WARNING:
Never allow a child to play without adult supervision.
- ⚠ WARNING:
Toy must be assembled by an adult, as it contains hazardous points or edges. A sharp tool shall be used.