

FR -ATTENTION!
 GB - WARNING!
 DE - ACHTUNG!
 NL - WAARSCHUWING!
 ES - ADVERTENCIA!
 PT - ATENÇÃO!
 IT - AVVERTENZA!
 DK - ADVARSEL!
 SE - VARNING!
 FI - VAROITUS!
 NO - ADVARSEL!
 HU - FIGYELMEZTETÉS!
 CZ - UPOZORNĚNÍ!
 SK - UPOZORNENIE!


PL - OSTRZEŻENIE!
 BG - ВНИМАНИЕ!
 RO - AVERTISMENT!
 GR - ΠΡΟΕΙΔΟΤΗΡΙΖΗ!
 SI - OPOZORILO!
 HR - UPOZORENJE!
 TR - UYARI!
 RU - ВНИМАНИЕ!
 UA - ВБАГА!
 EE - HOIATUS!
 LT - DĖMESIO!
 LV - UZMANĪBU!
 AR - تنبيه!

***+3**

ans
years
Jahre
jaar
años
anni
år

vuotta
är
év
let
rokov
lata
години
ani
xpóvia
















let
godina
yapıdan
let
roki
aastastele
metų
gadziem
سنوات




Smoby

FR -Outils non fournis
 GB -Tools not provided.
 DE -Werkzeug nicht inbegriffen
 NL - Gereedschap niet inbegrepen
 ES - Herramientas no incluidas
 PT - Ferramentas não fornecidas.
 IT - Utensili non forniti
 DK - Værktøj medfølger ikke.
 SE - Verktyg ingår inte.
 FI - Ei sisällä työkaluja
 NO - Verktøy følger ikke med
 HU - A szerszámok nem tartozéka a terméknek.
 CZ - Nářadí není součástí dodávky
 SK - Nariadenie nie je súčasťou dodávky
 PL - Narzędzia niedostarczone w zestawie.
 BG - Инструменти не са предоставени.
 RO - Scule neincluse

GR - Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται
 SI - Orodje ni priloženo.
 TR - Aletler se ne isporučuju
 RU - Инструменты не поставляются.
 UA - Інструменти не входять у комплект
 EE - Tööriistu ei ole kaasas.
 LT - Įrankių komplekte nėra
 LV - Rīki komplektā nav ietverti.
 AR - الأدوات غير مُرفقة مع المنتج.

<p>A</p>  <p>I18032</p>	x1	<p>F</p>  <p>I18037</p>	x1	<p>N</p>  <p>I21074</p>	x1
<p>B</p>  <p>I18033</p>	x1	<p>G</p>  <p>I18058</p>	x1	<p>P</p>  <p>I16121</p>	x1
<p>C</p>  <p>I18034</p>	x1	<p>J</p>  <p>AAP2000</p>	x1	<p>Q</p>  <p>ABA1543</p>	x1
<p>D</p>  <p>I18035</p>	x1	<p>K</p>  <p>out1875</p>	x1	<p>R</p>  <p>I17019</p>	x1
<p>E</p>  <p>I18036</p>	x1	<p>L</p>  <p>I18036</p>	x1	<p>S</p>  <p>AAV0087</p>	x1


AA



I14085

x1

AD




I14086

x1

AB


AE



AF

x1

AC













OUT6883







x4

AG


I14087









17






18



19







- ⚠ WARNING: CHOKING HAZARD.**
Small parts. Not for children under 3 yrs.
- ⚠ WARNING:**
Never allow a child to play without adult supervision.
- ⚠ WARNING:**
Toy must be assembled by an adult, as it contains hazardous points or edges. A sharp tool shall be used.
- ⚠ WARNING:**
Batteries should be changed by an adult.
Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
Do not mix old and new batteries.
- ⚠ WARNING:**
This product contains a Button or Coin Cell Battery.
A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

plėvele, pripūtimo antgaliu, produkto montavimo įrankiais ir pan.), nuimkite visus elementus, kurie nėra žaislo sudėtinė dalis. Žaislą turi sumontuoti atsakingas suaugęs asmuo. DĖMESIO! Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus. Mažos dalys. Užspringimo pavojus. DĖMESIO! Niekada neleiskite vaikui žaisti be suaugusiojo priežiūros. Reiškiant pretenziją būtina pateikti pirkimo įrodymą (kasos kvitą). Suaugusysis privalo įrankiu iškarpyti dalių jungtis, kad neliktų aštrių kraštų.

LV -Svariga informacija saglabāšanai. Uzmanību! Lai izvairītos no iespējamiem ar iepakojumu saistītiem riskiem (skavas, plastikāta plēve, uzpūšanas uzgalis, instrumenti izstrādājuma

montāžai utt...), noņemt nost visu, kas nav rotālijas sastāvdaļa. Rotālietu jāmontē atbildīgajam pieaugušajam. UZMANĪBU! Nav piemērots bērniem, kas nav sasnieguši 3 gadu vecumu.. Nelielas sastāvdaļas. Elpas trūkuma risks. UZMANĪBU! Neļaut bērniem spēlēties bez pieaugušo uzraudzības. Ikvienai sūdzībai jāpievieno pirkumu apstiprinošs dokuments (kasos čeks). Daļu atvienošanu veic pieaugušais ar attiecīgiem instrumentiem, lai izvairītos no asām malām.

التعليمات الهامه المطلوب الاحتفاظ بها.

تحذير! لإزالة المخاطر المتعلقة بالتغليف (الملحقات والغلاف البلاستيكي، إلى آخر وصلة للنفخ، أدوات لتجميع المنتج ه) قم بالتخلص من جميع العناصر التي لا تعتبر جزءاً من اللعبة.

يجب أن يقوم بتجميع هذه اللعبة شخص بالغ مسئول

ممنوع استعماله من قبل الأطفال دون الثالثة . خطر الإختناق


تحذير! لا تسمح قط للطفل باللعب بدون إشراف شخص بالغ.

يجب عدم استعمال هذا المنتج قبل تركيبه بشكل صحيح

يجب مراقبة الأطفال الذين يقل عمرهم عن أربع سنوات من قبل شخص راشد

كل شكوى يجب أن يرفق بها دليل الشراء (إيصال الخزينة).

يجب نزع الوصلات البلاستيكية المتبقية بين القطع من قبل شخص راشد بواسطة أداة لتجنب الحافات القاطعة. معايير

Marchande	SMOBY TOYS S.A.S.		
	Service après vente / After sales service : www.smoby.fr Le Bourg Dessus - 39170 Lavans-lès-Saint-Claude / France.		
Assistance consommateurs à nous retourner en cas de problèmes / Consumer assistance: for any problems, return this card / Verbraucher-Info: Für weitere Auskünfte, senden Sie diese Karte bitte an / Klantenservice: voor inlichtingen, dese kaart naar ons terugsturen/ Atención al consumidor: para cualquier información, enviar esta tarjeta. / Assistenza per il consumatore: per informazioni, rispedire la presente cartolina.			
NOM / NAME : _____ PRENOM / SURNAME : _____ RUE / STREET : _____ VILLE / TOWN : _____ CODE POSTAL / POSTAL CODE : _____ PAYS / COUNTRY : _____ N°TEL : _____ EMAIL : _____		Description du motif de la réclamation / Cause for complaint / Grund der Beanstandung / Omschrijving van de reden van de klacht / Detalle el motivo de su reclamación / Descizione del motivo del reclamo : <input type="checkbox"/> Manquant / Missing / Fehlende Teile / Tekort / Faltante / Mancante. <input type="checkbox"/> Cassé / Broken / Gebrochen / Gebroken / Rottura / Rotto. <input type="checkbox"/> Commentaires / Comments / Bemerkung / Opmerkingen / Comentarios / Commenti. Ref: _____ Couleurs/Colors: _____ N° Notice / IS Number : AAP1999C N°: <input type="checkbox"/> N°: <input type="checkbox"/> N°: <input type="checkbox"/> N°: <input type="checkbox"/> N°: <input type="checkbox"/> N°: <input type="checkbox"/> N°: <input type="checkbox"/> Qté: Qté: Qté: Qté: Qté: Qté:	

