


FR • ATTENTION!
GB • WARNING!
DE • ACHTUNG!
NL • WAARSCHUWING!
ES • ADVERTENCIA!
PT • ATENÇÃO!
IT • AVVERTENZA!
DK • ADVARSEL!
SE • VARNING!
FI • VAROITUS!
NO • ADVARSEL!
HU • FIGYELMEZTETÉS!

CZ • UPOZORNĚNÍ!
SK • UPOZORNENIE!
PL • OSTRZEŻENIE!
BG • ВНИМАНИЕ!
RO • AVERTISMENT!
GR • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
SI • OPORIZILO!
HR • UPOZORENJE!
TR • UYARI!
RU • ВНИМАНИЕ!
UA • УВАГА!
Arabic • تنبيه! • AR



Smoby

Outils non fournis
Tools not included
Werkzeuge nicht mitgeliefert
Herramientas no incluidas
Ferramentas nao incluidas
Accessori non forniti
Gereedschap niet bijgeleverd


A		K		I11026	x4
		L		I11022	x2
B		M		OUT0412	x4
		N		OUT0407	x4
C		P		140075331	x4
		Q		F1000601	x1
E		R		A701TCB045016N	x20
		S		I11024	x2
G		T		AAH0142	x1
H		V		I11031	x4
		W		F1000501	x2
J		Y		OUT0409	x4
		Z		I11027	x4

682 mm
F1000402

FR · ATTENTION!
 GB · WARNING!
 DE · ACHTUNG!
 NL · WAARSCHUWING!
 ES · ADVERTENCIA!
 PT · ATENÇÃO!
 IT · AVVERTENZA!
 DK · ADVARSEL!
 SE · VARNING!
 FI · VAROITUS!
 NO · ADVARSEL!
 HU · FIGYELMEZTETÉS!

CZ · UPOZORNĚNÍ!
 SK · UPOZORNENIE!
 PL · OSTRZEŻENIE!
 BG · ВНИМАНИЕ!
 RO · AVERTISMENT!
 GR · ΠΡΟΕΔΟΠΟΙΗΣΗ!
 SI · OPOROZILO!
 HR · UPOZORENJE!
 TR · UYARI!
 RU · ВНИМАНИЕ!
 UA · УВАГА!
 NO · ADVARSEL!
 HU · FIGYELMEZTETÉS!

+3
 ans år ani
 years vuotta χρόνια
 Jahre år let
 jaar év godina
 años let yaşından
 anos rokov лет
 anni lata роки
 år години سنوات




x72


AAABBCCDDDEEEF
GGHIIJJKLLMMMM
NNOOPPQRRSSTT
UUUVVWXYZ
0001122334455
66789=--+÷X —






I16055+I16056+I16057





x72








AAK0411







6**7****x4****8****x4****9****x2**

10**11****12****13**


14




15




16







17



18



19



FR •Renseignements importants à conserver. •ATTENTION! Avant de donner le jouet à l'enfant enlever tous les éléments non nécessaires au jeu. Danger d'étouffement. •Jouet à monter par un adulte responsable. •ATTENTION! A utiliser sous la surveillance rapprochée d'un adulte. •Les pièces doivent être dégrappées par un adulte avec un outil pour éviter les bords coupants. (ASTM) •ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d'étouffement. •L'ensemble doit être installé sur un sol plat et horizontal. •Vérifier régulièrement l'état du produit (assemblage, protections, parties en plastique et/ou électriques). •N'utiliser que des feutres effaçables à sec. •Prendre les précautions nécessaires afin de ne pas tâcher vos vêtements. •Nettoyage: •Utiliser seulement un chiffon doux et humide. •Ne pas utiliser de détergents. •Toute réclamation doit être accompagnée de la preuve d'achat (ticket de caisse).

GB •Important information to be kept. •WARNING! Before giving the toy to a child, remove all the unnecessary parts from the game. Risk of choking. •Toy to be assembled by a responsible adult. •WARNING! To be used under the direct supervision of an adult. •The plastic links between parts should be removed by an adult for safety. •WARNING Not suitable for children under 3 years of age. Small parts. Choking hazard. •The unit must be installed on flat, horizontal ground. •Regularly check the condition of the product (assembly, protections, plastic and/or electric parts). •Only use dry-wipe felt pens. •Take the necessary precautions to ensure your clothing is not stained. •Cleaning: •Use a soft, damp cloth only. •Do not use detergents. •Any complaint must be accompanied by the proof of purchase (receipt). •Do not use the product before it is properly installed. •Adult supervision is necessary for children under 4 years of age.

DE •Wichtige Hinweise, die aufzuheben sind. •ACHTUNG! Bevor dem Kind das Spielzeug ausgehändigt wird, alle Teile entfernen, die für das Spielzeug nicht erforderlich sind. Erstickungsgefahr. •Muss von einem verantwortlichen Erwachsenen zusammen gebaut werden. •ACHTUNG! Nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. •Die Teile müssen von einem Erwachsenen mit einem Werkzeug abgetrennt werden, so dass keine schneidenden Kanten entstehen. •WARNUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Bestandteile. Erstickungsgefahr. •Die Einheit muss auf ebenem und horizontalem Boden aufgestellt werden. •Den Zustand des Produkts regelmäßig prüfen – Zusammenbau, Schutzvorrichtungen aus Kunststoff und /oder elektrische Vorrichtungen. •Nur trocken abwaschbare Filzstifte verwenden. •Die erforderlichen Maßnahmen treffen, um ein Flecken auf der Kleidung zu vermeiden. •Reinigung: •Nur ein weiches, feuchtes Tuch verwenden. •Keine Reinigungsmittel verwenden. •Bei Reklamationen den Kaufnachweis mitschicken (Kassenschein).

NL •Belangrijke inlichtingen die u moet bewaren. •LET OP! Alvorens het speelgoed aan het kind te geven alle niet voor het spel benodigde onderdelen verwijderen. Gevaar voor verstikking. •Door een aansprakelijke volwassene te monteren speelgoed. •LET OP! Te gebruiken onder nauwlettend toezicht van een volwassene. •De plastic bandjes die de onderdelen onderling vasthouwen moeten door een volwassene met een stuk gereedschap verwijderd worden om het ontstaan van scherpe randen te voorkomen (ASTM). •WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Kleine onderdelen. Gevaar voor verstikking. •Het geheel moet worden geïnstalleerd op een vlakke en horizontale ondergrond. •De staat van het product regelmatig inspecteren (assemblage, beschermingsinrichtingen van plastic en/of elektrisch). •Alleen viltstiften gebruiken die droog gewist kunnen worden. •Neem de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om geen vlekken aan te brengen op uw kleding. •Reiniging: •Gebruik alleen een zachte en vochtige doek. •Geen reinigingsmiddelen gebruiken. •Elke klacht moet worden vergezeld door het aankoopbewijs (kassabon).

ES •Informaciones importantes que deben conservarse. •PRECAUCIÓN! Antes de dar el juguete al niño retire todos los elementos innecesarios para jugar. Peligro de asfixia. •Juguete que requiere ser montado por un adulto responsable. •ATENCIÓN! Utilizar bajo la vigilancia de un adulto. •La atadura de plástico entre las piezas deberá quitarla un adulto con una herramienta para evitar los bordes cortantes. (ASTM). •PRECAUCIÓN!! No recomendado

para niños de menos de 3 años. Contiene piezas pequeñas. Peligro de asfixia. •El conjunto debe instalarse en un suelo plano y horizontal. •Verificar regularmente el estado del producto (montaje, protecciones, partes de plástico y/o eléctricas). •Utilizar solamente rotuladores borrables a seco. •Tome las precauciones necesarias de forma a no mancharse la ropa. •Limpieza: •Utilice solamente un paño suave y húmedo. •No utilice detergentes. •Cualquier reclamación debe ir acompañada con el justificante de compra (ticket de caja).

PT •Informações importantes a guardar. •ATENÇÃO! Antes de dar o brinquedo à criança, tirar todas as peças não necessárias para brincar. Perigo de asfixia. •Brinquedo para ser montado por um adulto responsável. •ATENÇÃO! Utilizar sob a vigilância próxima de um adulto. •As peças devem ser separadas por um adulto munido de uma ferramenta para limar as arestas vivas, cortantes (ASTM). •AVISO! Não convém às crianças com menos de 3 anos. Contém pequenos elementos. Perigo de asfixia. •O conjunto deve ser instalado sobre solo liso e horizontal. •Verificar regularmente o estado do produto (montagem, proteções, partes plásticas e / ou eléctricas). •Utilizar apenas filtros próprios para limpeza a seco. •Tomar as precauções necessárias para não manchar as suas roupas. •Limpieza: •Utilizar apenas um pano macio e húmido. •Não utilizar detergentes. •Qualquer reclamação deve ser acompanhado da prova de compra (talão de caixa).

IT •Informazioni importanti da conservare. •ATTENZIONE! Prima di dare il gioco ai bambini, togliere tutti i componenti non necessari ai fini del gioco. Pericolo di soffocamento. •Il gioco deve essere montato da una persona adulta responsabile. •ATTENZIONE! Utilizzare sotto la stretta sorveglianza da parte di un adulto. •Per evitare il contatto con i bordi taglienti, la linguetta plastica tra le varie parti deve essere rimossa da un adulto. (ASTM) •ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Parti piccole. Pericolo di soffocamento. •Installare l'assieme su un terreno piano e orizzontale. •Verificare regolarmente lo stato del prodotto (assemblaggio, protezioni, parti in materiale plastico e/o elettriche). •Utilizzare solamente pennarelli cancellabili a secco. •Adottare le precauzioni necessarie per non macchiare i propri vestiti. •Pulizia: •Utilizzare esclusivamente uno straccio morbido e umido. •Evitare l'utilizzo di detergenti. •Qualsiasi reclamo deve essere accompagnato dalla prova d'acquisto (scontrino di cassa).

DK •Gør disse vigtige oplysninger. •Obs! Fjern alle dele, som ikke er nødvendige for funktionen, før du giver legetøj til barnet. Kvælstningsfare. •Legetøj skal samles af en ansvarlig voksen. •ADVARSEL! Skal anvendes under nøje overvågning af en voksen. •Delene skal skilles ad af en voksen ved hjælp af et værktøj for at undgå skarpe kanter. (ASTM) •ADVARSEL! Uegnet for børn under 3 år. Består af mange små dele. Kvælstningsfare. •Redskabet skal installeres på et plant og vandret underlag. •Kontroller regelmæssigt produkets stand (samling, beskyttelse, plastikdele og/eller elektriske dele). •Brug kun filtpenne, der kan vaskes af uden brug af vand. •Træk de nødvendige forholdsregler for ikke at plette tøjet. •Rengøring: •Brug udelukkende en blød og fugtig klud. •Anvend ikke rengøringsmidler. •Ved enhver reklamation skal der vedlægges købsbevis (kassebon).

SE •Viktigt information som ska sparas. •OBS! Innan ni ger leksaken till barnet bör alla delar som ej är nödvändiga för leken avlägsnas. Risk att kvävas. •Leksak som skall monteras av ansvarig vuxen. •OBS! Bör användas under tillsyn av vuxen. •Plasten mellan de olika delarna bör avlägsnas av vuxen för att undvika att barnet kommer i kontakt med de vassa kanterna. (ASTM) •WARNING! Ej lämplig för barn under 3 år. Innehåller smådelar. Risk att kvävas. •Redskapet bör installeras horisontalt på plan mark. •Kontrollera Regelbundet att produkten är i gott skick (montering, skydd, plastdelar och/eller elektriska delar). •Använd endast filtstift som kan raderas bort. •Vidtag försiktighetstättgärder så att ni inte fläckar ner era kläder. •Rengöring: •Använd endast en mjuk och fuktig duks. •Tvättmedel får inte användas. •Alla reklamationer bör åtföljas av inköpsbevis (kassavitt). •

FI •Tärkeät tiedot, jotka on säilytettävä. •VAROITUS! Ennen kuin annat leluun lapselle, poista kaikki osat, joita ei tarvita leikkisää. Tukehtumisvaara. •Lelu saa koota vain vastuullinen aikuisen. •VAROITUS! Lelu saa käyttää vain aikuisen välittömässä valvonnan. •Aikuisen on irrotettava osat toisistaan jonkin työkalun avulla terävien välttämä-

seksi. (ASTM) •VAROITUS! Ei soveltu alle 3-vuotiaalle lapsille. Pieniä osia. Tukehtumisvaara. (läpimitta väh. •Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle. •Varmistaa säännöllisesti laitteen kunto (liitokset, suojuiset, muovi- ja tai sähköosat). •Käytää ainostaan kuivapyyhittäviä huopakyniä. •Huolehdi tarvittavista varotoimista vaatteiden tahraantuksen estämiseksi. •Puhdistus: •Käytää vain puhmeää ja kosteata liinaa. •Ei saa käyttää pesuaineita. •Kaikkien valitusten liitteenä on toimitettava ostotodistus (kasauitti).

NO •Ta vare på disse viktige opplysingene. •Av hen-syn til barnas sikkerhet må forpaknings- og festemateriale fjernes omgående. Fare for kvelning. •Må monteres av en voksen. •Advarsrel! Skal kun brukes under tilsyn av en voksen. •Plastikkbånd mellom delene skal fjernes av en voksen person med verktoy for å unngå skarpe kanter. (ASTM) •ADVARSEL! Ikke egnet for barn under tre år. Små deler. Fare for kvelning. •Enheter skal monteres og brukes på et flat, horisontalt underlag. •Sjekk jevnlig produktets tilstand (montering, beskyttelse, deler av plast og/eller elektriske deler). •Bruk kun tusj som kan viskes bort tørt. •Ta de nødvendige forholdsregler for å unngå flesk på klær. •Rengjøring: •Bruk bare en myk fuktig klut. •Ikke bruk vaskemiddel. •Ved reklamasjon må kvittering medbringes.

HU •Fontos információk. •FIGYELEM! Mielőtt a játékok odaadná a gyerekeknek, távolítsan el minden félősleges részt. Fulladásveszély. •A játékot csak felelős felnőtt rakhata össze. •FIGYELEM! Csakis egy felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható. •A műanyag alkatrészeket egy megfelelő szerszámmal felszerelkezzet felnőtt kell szébtontsa, hogy elkerülje az éles szélét (ASTM). •FIGYELMEZTETÉS! Nem felel meg a 3 évesnél kisebb gyerekek számára. Apró részek. Fulladásveszély. •A játszóegységet sima, vízszintes talajra kell szerelni. •Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát (összeszerelés, védők, műanyag és/vagy elektromos részek). •Csak száron letörölhető filccollakat használjon. •Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, ruházata bemocs-kolásának az elkerüléséért. •Tisztítás: •Kizárolag puha, nedves rongyot használjon. •Ne használjon mosószeret. •Mindenn reklámációt a vásárlás bizonyítéka kell kísérjen (péntzárjegy).

CZ •Důležité pokyny. •UPOZORNĚNÍ! Než dáte dítěti hračku, odstraňte veškeré prvky které nejsou její součástí. Nebezpečí udusení. •Hračka určená k montáži zodpovídáno dospělou osobou. •POZOR! Používajte pouze za blízkého dozoru dospělé osoby. •Spojovací části musí odstranit dospělá osoba pomocí nástroje tak, aby se nevytvorily ostré hrany. (ASTM) •POZOR! Nevhodné pro děti do 3 let. Obsahuje malé části. Nebezpečí udusení. •Soubor musí být instalován na rovné horizontální ploše. •Pravidelně kontrolejte stav výrobku (spojení, jištění, umělohmotné a / nebo elektrické části). •Používejte pouze fixy odstranitelné za sucha. •Učiňte nutná opatření, abyste neposkrvnili oděv. •Čistění: •Používejte pouze vhodné čisticí prostředky. •Všechny reklamace musí obsahovat doklad o kupi (pokladní lístek).

SK •Uschovajte tieto pokyny pre prípadného korespondenciu. •Vyhodite všetok obalový a upevňovací materiál, ochráňte tak deti. Nebezpečenstvo udusenia. •Hračku smie montovať len dospelá osoba. •POZOR! Používať pod priamy dohľadom dospelých. •Súčiastky musí od seba oddeliť dospelá osoba nástrojom, aby boli odstránené ostré hrany. (ASTM) •UPOZORNENIE! Nevhodné pre deti do troch rokov. Obsahuje malé časti. Nebezpečenstvo udusenia. •Súbor musí byť inštalovaný na rovné horizontálnej ploche. •Odporúčame tovar pravidelne kontrolovať na eventuálne defekty. Kontrolujte pravidelne upevnenie. •Používajte iba fixky odstraniteľné za sucha. •Učiňte nutné opatrenia, aby ste nepoškvrnili odev. •Čistenie: •Používať iba mäkkú a zvlhčenú handru. •Nepoužívať čistiace prostriedky. •Všetky reklamácie musia obsahovať doklad o zakúpení (pokladničný lístok).

PL •Ważne informacje – należy zachować. •OSTRZEŻENIE! Przed przekazaniem zabawki dziecku usunąć wszystkie zbędne elementy. Niebezpieczenstwo udławnienia się. •Do montażu przez osobę dorosłą. •OSTRZEŻENIE! Używać tylko pod nadzorem osoby dorosłej. •Z części należy usunąć wszystkie zabezpieczenia metalowe, aby uniknąć ostrzych krawędzi. •OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe elementy.

•Будь-яку скаргу повинен супроводжувати доказ придбання (квитанція)

Niebezpieczenstwoudławienia się. Instalacja musi być wykonana na płaskiej poziomej powiżchni.

•Sprawdzać regularnie stan produktu (montaż, zabezpieczenia, części plastikowe i/lub elektryczne). •Używać tylko pisaków ścieralnych na sucho. •Podjąć środki ostrożności, aby zapobiec poplamieniu ubrania. •Czyszczenie: •Używać wyłącznie miękkiej zwilżonej szmatki. •Nie używać detergentów. •Przy każdej reklamacji należy okazać dowód zakupu (paragon).

BG •Важни указания, които трябва да бъдат запазени. **ВНИМАНИЕ!** Преди да дадете играчката на детето, отстранете всички ненужни части. Дребни елементи. Опасност от задушаване. Трябва да се монтират възрастни отговорни лица. **ВНИМАНИЕ!** Да се използва само под постоянния надзор на възрастни лица! Частите трябва да бъдат разделени от възрастен с помощта на инструмент, за да се избегне нараняване от режещите ръбове. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** неподходящо за деца на възраст под 3 години. Микръ тъмпата. Опасност от задушаване. Тази част трябва да бъде поставена върху равна и хоризонтална повърхност. Да се проверява редовно състоянието на изделието-глобяването, предпазните съръжания от синтетичен материал и/или електрическите съръжания. Да се ползват флуамастири, които могат да бъдат сухо почиствани. Да се вземат необходимите мерки, за да се предотвратят петна върху дрехите. **Почистване:** Да се използва само мек и влажен парцал. Да не се ползват почистващи препарати. При заявяване на реклами, изпращайте и доказателство за извършената покупка (касовата бележка).

GR •Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να φυλάξετε. •ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν δώσετε αυτό το παιχνίδι στο παιδί αφαίρεστε όλα τα μη απαραίτητα στοιχεία του. Κίνδυνος ασφυξίας. •Παιχνίδι που πρέπει να συναρμολογηθεί από υπεύθυνο ενήλικα. •ΠΡΟΣΟΧΗ! Να χρησιμοποιείται υπό τη στενή επιβλεψη ενήλικα. •Πρέπει να ωποδήποτε να σταματάτε τη λειτουργία αυτού του παιχνιδιού, στο αερoplano, το πλοιο και τα νοσηλευτικά ιδρύματα. •ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Κίνδυνος ασφυξίας. •Το σύστημα πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδο και οριζόντιο έδαφος. •Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του παιχνιδιού (συναρμολόγηση, προστατευτικά συστήματα, πλαστικά και/ή ηλεκτρικά μέρη). •Χρησιμοποιείτε μαρκαδόρους που σβήνουν στεγνά. •Παίρνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις για να μη λεκιάζετε τα

ρούχα σας. •Καθαρισμός: •Χρησιμοποιείτε απλώς ένα μαλιάκι και υγρό πανί. •Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά. •Κάθε παράπονο πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς (ταμειακή απόδειξη).

SI •Informacije proizvajalca shranite za kasnejšo uporabo. •OPOZORILO! Preden boste izdelek izročili otroku odstranite vse dele, ki niso potrebni za igro. Nevarnost zadušitve. •Igračo naj sestavi odgovorna odrasla oseba. •OPOZORILO! Uporabljajte le pod stalnim nadzorom odrasla osebe. •Plastične povezovalne spojke med posameznimi sestavnimi deli mora odstraniti odrasla oseba tako, da pri tem ne nastanejo ostri robovi. •OPOZORILO! Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od treh let. Majhni delci. Nevarnost zadušitve. •Izdelek postavite na ravno površino. •Redno preverjajte stanje izdelka (sestavo, zaščitne, plastične in/ ali električne dele). •Uporabljajte le suhe pišti briši flomastre. •Poskrbite za ukrepe, ki so potrebni, da vaša oblačila ostanejo nepoškodovana. •Čiščenje: •Vedno uporabljajte samo vlažno in mehko krpko. •Ne uporabljajte čistil. •V primeru uveljavljanja reklamacije morate obvezno priložiti račun prodajalca.

HR •Molimo da sačuvate ove upute radi eventualne prepiske. •Odstranite cijelokupni materijal za pakiranje i učvršćivanje radi zaštite djecu. Opasnost od gušenja. •Postavljanje je dozvoljeno isključivo odraslim osobama. •UPOZORENJE! Koristite samo pod izravnim nadzorom odraslih osoba! •Dijelove treba odvojiti odrasla osoba pomoći alata kako bi se izbjegli ostri rubovi. (ASTM) •UPOZORENJE! Nije namijenjeno djeci mlađoj od 3 godine. Mali dijelovi. Opasnost od gušenja. •Proizvod postavite na ravnu površinu. •Redovito provjeravajte stanje proizvoda (sastav, zaštitne plastične ili električne dijelove). •Upotrebljavajte samo suhe piši-briši flomastere. •Poduzmite potrebne mjere opreza kako biste zaštitali Vašu odjeću. •Čišćenje: •Koristite samo meku i vlažnu krpku. •Ne upotrebljavajte deterdzente. •U primjeru uvažavanje garancije morate obvezno priložiti račun prodavača.

TR •Lütfen olası yazışmalar için bu uyarıları saklayın. •Çocukları korumak için tüm ambalaj ve paketleme malzemelerini çıkartın. Boğulma tehlikesi. •Yetişkinler tarafından takılmalıdır. •DİKKAT! Yalnızca yetişkinlerin doğrudan gözetimi altında kullanın! •Parçalar arasındaki plastik bağlantılar, güvenlik amacıyla bir yetişkin tarafından çıkarılmalıdır. •3 Yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Küçük parçalar. Boğulma tehlikesi. •Ürün, düz ve yatay bir zemin üzerine

kurulmalıdır. •Ürünü düzenli aralıklarla muhtemel hasarlarından kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Bağlamları düzenli olarak kontrol edin. •Sadece kuru silinen keçeli kalemler kullanın. •Giysilerin lekelememesi için gerekli önlemleri alın. •Temizleme: •Sadece yumuşak ve nemli bir bez kullanın. •Determin kullanmayın. •Şikayetinizle birlikte satın alma kanıtını (makbuz) sunmanız gereklidir.

RU •Важные сведения: хранить! •ВНИМАНИЕ! Перед тем, как давать ребенку игрушку, снимите части, не нужные для игры. Опасность задохнуться! •Игрушку должен собирать взрослый, отвечающий за ребенка. •Использовать под строгим присмотром со стороны взрослых. •Взрослый должен убрать пластиковое соединение между деталями с помощью инструмента, чтобы не оставалось острых краев. (ASTM) •ВНИМАНИЕ! Не для детей от месяца до 3 лет. Мелкие детали. Опасность задохнуться! •Изделие должно устанавливаться на ровной горизонтальной поверхности. •Регулярно проверяйте состояние изделия (соединения, защитные приспособления, пластмассовые и электрические детали). •Использовать только сменный сухой войлок. •Примите необходимые меры предосторожности, чтобы не запачкать одежду. •Чистка: •Пользоваться только влажной мягкой тряпочкой. •Не использовать моющие средства. •Все претензии должны сопровождаться свидетельством покупки (кассовый чек).

UA •Зберігайте цю інструкцію на випадок можливого використання у майбутньому. •Попередження. Перед тим, як дати іграшку дитині, зніміть повністю упаковку та інші непотрібні пакувальні предмети, щоб гарантувати безпеку дитини. Так як є небезпека задихнутися! •Іграшка повинна збиратися тільки дорослими. •УВАГА! Використовуйте лише під наглядом дорослих! •Деталі повинні бути обробленими дорослими за допомогою інструменту для уникання ріжучих країв. (ASTM) •УВАГА! Іграшка не призначена для дітей віком до 3 років. Дрібні деталі. Небезпека задихнутися! •Встановлювати лише на рівній, горизонтальній поверхні. •Ми рекомендуємо регулярно перевіряти виріб на наявність можливих пошкоджень. Регулярно перевіряти кріplення. •Використовуйте лише сухі фетрові ручки. •Прийміть необхідні заходи аби запобігти забрудненню одягу. •UA Очистка. Використовуйте тільки м'яку волого ганчірку. •Не використовуйте миючий засіб

التعليمات الهاامة المطلوب الاحتفاظ بها.

تنبيه! قبل أن تعطي اللعبة للطفل انزع جميع العناصر غير الازمة . خطر الإختناق يجب أن يقوم بتجميع هذه اللعبة شخص بالغ مسئول

تنبيه ! يستعمل قصرا تحت رقابة شخص بالغ ! خطر الإختناق

يجب عدم استعمال هذا المنتوج قبل تركيبه بشكل صحيح

يجب مراقبة الأطفال الذين يقل عمرهم عن أربع سنوات من قبل شخص راشد

يجب نزع الوصلات البلاستيكية المتبقية بين القطع من قبل شخص راشد بواسطة أدلة لتجنب الحفافات القاطعة. معاير (ASTM)

منع استعماله من قبل الأطفال دون الثالثة . خطر الإختناق

يجب تركيب المجموعة فوق أرض مستوية ومسطحة.

تحقق بانتظام من حالة اللعبة (التجميع، العناصر الواقية، الأجزاء البلاستيكية و/أو الكهربائية)

يجب عدم استعمال سوى أقلام حبر تمحى على الناشف.

اخذ الاحتياطات اللازمة لنفادى تلطيخ ملابسك.

التنظيف :

يوصى بالغسل قبل الاستعمال الأول

لا تستعمل المنظفات.

كل شكوى يجب أن يرفق بها دليل الشراء (إيصال الخزينة).

Site internet SAV France : www.smoby.fr

Assistance consommateurs à nous retourner en cas de problèmes / Consumer assistance : for any problems, return this card / Verbraucher-Info : Für weitere Auskünfte, senden Sie diese Karte bitte an / Klantenservice : voor inlichtingen, dese kaart naar ons terugsturen / Atención al consumidor : para cualquier información, enviar esta tarjeta. / Assistenza per il consumatore : per informazioni, rispedire la presente cartolina.



NOM / NAME :
 PRENOM / SURNAME :
 RUE / STREET :
 VILLE / TOWN :
 CODE POSTAL / POSTAL CODE :
 PAYS / COUNTRY :
 N° TEL :
Email :

Description du motif de la réclamation / Cause for complaint / Grund der Beanstandung Omschrijving van de reden van de klacht / Detalle el motivo de su reclamación / Descrizione del motivo del reclamo :

- Manquant** / Missing / Fehlende Teile / Tekort / Faltante / Mancante.
 Cassé / Broken / Gebrochen / Gebroken / Rotura / Rotto.

- Autre** / Other reason / Andere reden / Otra razón / Altro motivo

Description ou numéro de la pièce demandée / Description or number of part requested / Beschreibung oder nummer des gewünschten Teils / Omschrijving of nummer van het gevraagde onderdeel / Descripción o número de la pieza solicitada / Descrizione o numero del pezzo richiesto :

Tableau évolutif

N°: N°: N°: N°: N°: N°:
 Qté: Qté: Qté: Qté: Qté: Qté:

Smoby

For UK enquiries only / Pour Angleterre uniquement
 If you need any assistance, help or spare parts for this product,
 please contact the customer care manager.

Site internet SAV France : www.smoby.fr

SMOBY TOYS S.A.S.

Service après ventes, Le Bourg Dessus - 39170 LAVANS-LÈS-SAINT-CLAUDE / FRANCE.

MODELE DÉPOSE - Fabriqué en France - Made in France - www.smoby.com

SMOBY TOYS GmbH
Werkstraße 1
D-90765 Fürth, Germany.

SIMBA-DICKIE NORDIC AS
Nygårdsvien 79
3221 Sandefjord, Norway.

SIMBA DICKIE FINLAND OY
Sintikalliontie 3 B
02630 Espoo, Finland.

N.V. SIMBA TOYS BENELUX S.A.
Moeskroensesteenweg 383C,
8511 Aalbeke, Belgium.

S.C. SIMBA TOYS ROMANIA SRL
Baia Mare, Dura Str no 3, Romania.

SIMBA DICKIE GROUP RUSSIA, BELARUS
Moscow, Novatorov 1.
117393, Russia.

SIMBA TOYS UKRAINE Ltd.
42 Chernovotckaya street
Kiev 02660, Ukraine.

SIMBA TOYS INDIA Pvt Ltd.
808, Windfall, Sahar Plaza Complex
Kurla Road, J.B. Nagar, Andheri (East)
Mumbai 400059, India..

SMOBY TOYS HONG KONG Limited
19/F, Prudential Tower, The Gateway,
Harbour City, 21 Canton Rd,
TST, Kowloon, Hong Kong.

SIMBA TOYS MIDDLE EAST FZCO
P.O. Box 61106
Jebel Ali Free Zone, South Zone 5
PLOT S3 - T008, Dubai - U.A.E.

SIMBA TOYS MIDDLE EAST QATAR
P.O. Box 5060 - Doha Qatar.

SIMBA SMOPY CHILE - LATAM & MEXICO
Los Militares 5885, Oficina 1402
Las Condes, Santiago de Chile, Chile.

SIMBA TOYS KAZAKHSTAN LLP
AILP Warehouse Complex, ychastok 1,
poselok Almerek, Guldalinsky rural district
Talgarsky area, Almaty 041611, Kazakhstan.

Réf.:
AAP1328F

Colors:



SIMBA SMOPY TOYS UK Ltd
Broomfield House
Bolling Road
BRADFORD BD4 7BG

tél : 01274765030
fax : 01274765031

care@smobytoys.co.uk

**PENSEZ
AU TRI !**



ENSEMBLE
RÉDUISONS L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

**SACHET
PLASTIQUE
À JETER**



**BOITE CARTON
À RECYCLER**

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR