

F · ATTENTION!  
 GB · WARNING!  
 D · ACHTUNG!  
 NL · WAARSCHUWING!  
 E · ADVERTENCIA!  
 P · ATENÇÃO!  
 I · AVVERTENZA!  
 DK · ADVARSEL!  
 S · VARNING!  
 FIN · VAROITUS!  
 N · ADVARSEL!  
 H · FIGYELMEZTETES!  
 CZ · UPOZORNĚNÍ!  
 SK · UPOZORNENIE!

PL · OSTRZEŻENIE!  
 BG · ВНИМАНИЕ!  
 RO · AVERTISMENT!  
 GR · ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  
 SI · OPOZORILO!  
 HRV · UPOZORENJE!  
 TR · UYARI!  
 RUS · ВНИМАНИЕ!  
 EST · HOIATUS!  
 LT · DĖMESIO!  
 LV · UZMANĪBU!  
 AR · تنبيه!


**+3**

ans  
years  
Jahre  
jaar  
años  
anos  
anni  
år

vuotta  
år  
év  
let  
rokov  
lata  
години  
ani  
χρόνια

let  
godina  
yaşından  
лет  
роки  
aastastele  
metų  
gadiem  
سنوات

**Smoby**



**48**

**AAABBCDDDEEEF  
 GGHIJJKLLMMM  
 NNOOPPQRRSSTT  
 UUVWXYZ**

I16055+I16056

**48**

**000 1 122334455  
 66789=--+÷x —  
 000 1 122334455  
 66789=--+÷x —**


I16057

**72**

**AAABBCDDDEEEF  
 GGHIJJKLLMMM  
 NNOOPPQRRSSTT  
 UUVWXYZ  
 000 1 122334455  
 66789=--+÷x —**


I16055+I16056+I16057

**x48**




AAK0522

**x48**



AAK0522

**x72**



AAK0523

**OK**

**NO OK**

**OK**

**NO OK**

**F** •Renseignements importants à conserver. Produit à monter par un adulte responsable. ATTENTION ! Ne jamais laisser un enfant jouer sans la surveillance d'un adulte. Toute réclamation doit être accompagnée de la preuve d'achat (ticket de caisse). ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d'étouffement. **GB** •Important information to be kept. Product to be assembled by a responsible adult. WARNING! Never allow a child to play without adult supervision. Any complaint must be accompanied by the proof of purchase (receipt). WARNING! Not suitable for children under 3 years of age. Small parts. Choking hazard. Do not use the product before it is properly installed. Adult supervision is necessary for children under 4 years of age. **D** •Wichtige Hinweise, die aufzuheben sind. Das Produkt ist von einem verantwortlichen Erwachsenen zu montieren. ACHTUNG! Ein Kind niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen spielen lassen. Bei Reklamationen den Kaufnachweis mitschicken (Kassenschein). ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Bestandteile. Erstickungsgefahr. **NL** •Belangrijke inlichtingen die u moet bewaren. Het product moet door een verantwoordelijke volwassene in elkaar worden gezet. WAARSCHUWING! Laat het kind nooit zonder toezicht van een volwassene spelen. Elke klacht moet worden vergezeld door het aankoopbewijs (kassabon). WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. **E** •Informaciones importantes que deben conservarse. Este producto debe ser armado por una persona adulta. ¡ADVERTENCIA! Nunca permita que los niños jueguen sin supervisión de un adulto. Cualquier reclamación debe ir acompañada con el justificante de compra (ticket de caja). La atadura de plástico entre las piezas deberá quitarla un adulto con una herramienta para evitar los bordes cortantes. ¡ADVERTENCIA! No recomendado para niños de menos de 3 años. Contiene piezas pequeñas. Peligro de asfixia. **P** •Informações importantes a guardar. Produto para ser montado por um adulto responsável. ATENÇÃO! Nunca deixe uma criança brincar sem a supervisão de um adulto. Qualquer reclamação deve ser acompanhada da prova de compra (talão de caixa). AVISO! Não convém às crianças com menos de 3 anos. Contém pequenos elementos. Perigo de asfixia. **I** •Informazioni importanti da conservare. Il prodotto deve essere montato da un adulto responsabile. AVVERTENZA! Non lasciare mai giocare i bambini senza la sorveglianza di un adulto. Qualsiasi reclamo deve essere accompagnato dalla prova d'acquisto (scontrino di cassa). AVVERTENZA! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Parti piccole. Pericolo di soffocamento. **DK** •Gem disse vigtige oplysninger. Produktet skal samles af en ansvarlig voksen. ADVARSEL! Lad aldrig barnet lege uden voksenopsyn. Ved enhver reklamation skal der vedlægges købsbevis (kassebon). ADVARSEL! Uegnet for børn under 3 år. Består af amnge små dele. Kvælningsfare. **S** •Viktig information som ska sparas. Produkten skall monteras av en ansvar-

rig vuxen. VARNING!Låt aldrig barnet leka utan vuxen tillsyn. Alla reklamationer bör åtföljas av inköpsbevis (kassakvitto). VARNING! Ej lämplig för barn under 3 år. Innehåller smådelar. Kvävningrisk. **FIN** •Tärkeät tiedot, jotka on säilytettävä. Vastuullisen aikuisen täytyy koota tuote. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkiä ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valitusten liitteenä on toimitettava ostotodistus (kassakuitti). VAROITUS ! Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Pieniä osia. Tukehtumisvaara. **N** •Ta vare på disse viktige opplysningene. Produktet skal monteres av en ansvarlig voksen. ADVARSEL! La aldri barnet leke uten oppsyn av en voksen. Ved reklamasjon må kvittering medbringes. ADVARSEL! Ikke egnet for barn under tre år. Små deler. Kvelningsfare. **H** •Fontos információk. A termék összeszerelését felelős felnőttnek kell végezni. FIGYELEMEZTETÉS! Soha ne engedje a gyermekét felhótt felügyelet nélkül játszani! Minden reklamációt a vásárlás bizonyítéka kell kíséreljen (pénztárjegy). FIGYELEMEZTETÉS! Nem felel meg a 3 évesnél kisebb gyerekek számára. Apró részek. Fulladásveszély. **CZ** •Důležité pokyny k uschování. Výrobek musí smontovat odpovědná dospělá osoba. UPOZORNĚNÍ! Nikdy nedovolte dětem hrát si bez dozoru dospělé osoby. Všechny reklamace musí obsahovat doklad o koupi (pokladní listek). POZOR! Nevhodné pro děti do 3 let. VARNINGGahuje malé části. Nebezpečí udušení. **SK** •Dôležité pokyny na uschovanie. Výrobok musí zmontovať zodpovedná dospelá osoba. UPOZORNENIE! Nikdy nedovolte deťom hrať sa bez dozoru dospelé osoby. Všetky reklamácie musia obsahovať doklad o zakúpení (pokladničný lístok). UPOZORNENIE! Nevhodné pre deti do troch rokov. VARNINGGahuje malé části. Nebezpečnostv udušení. **PL** •Ważne informacje – należy zachować. Produkt musi zostać złożony przez odpowiedzialną osobę dorosłą. OSTRZEŻENIE! Nigdy nie należy zostawiać bawiącego się dziecka bez nadzoru osoby dorosłej. Przy każdej reklamacji należy okazać dowód zakupu (paragon). OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lata. Małe elementy. Ryzyko uduszenia. **BG** •Важни указания, които трябва да бъдат запазени. Продуктът трябва да бъде сглобен от отговорен възрастен. ВНИМАНИЕ ! Не оставяйте никога детето да играе без надзор от възрастен. При заявяване на рекламация, изпращайте и доказателство за извършената покупка(касовата бележка). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! неподходящо за деца на възраст под 3 години. Дребни елементи. Опасност от задушаване. **RO** •Păstrați aceste instrucțiuni importante. Produsul trebuie asamblat de un adult responsabil. ATENȚIE! Nu lăsați niciodată un copil să se joace fără a fi supravegheat de un adult. Toate reclamațiile trebuie să fie însoțite de dovada cumpărării (bonul de casă). ATENȚIE! Ne potrivit pentru copiii cu vârsta sub 3 ani. Piese mici. Pericol de sufocare. **GR** •Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να φυλάξετε. Το προϊόν πρέπει να συναρμολογείται από έναν υπεύθυνο ενήλικα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν χωρίς επίτηρηση από κάποιον ενήλικα. Κάθε

παράπονο πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς (ταμειακή απόδειξη). ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Μικρά τμήματα. Κίνδυνος ασφυξίας. **SI** •Informacije proizvajalca shranite za kasnejšo uporabo. Izdelek naj sestavi odgovorna odrasla oseba. OPOZORILO! Nikoli ne dovolite otroku, da se igra brez nadzora odrasle osebe. V primeru uveljavljanja reklamacije morate obvezno priložiti račun prodajalca. OPOZORILO! Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od treh let. Majhni delci. Varnost zadržite. **HRV** •Molimo da sačuvate ove upute radi eventualne prepiske. Proizvod mora sastaviti odgovorna odrasla osoba. UPOZORENJE! Nikad ne dopustite djetetu da se igra bez nadzora odrasle osebe. U primjeru uvažavanje garancije morate obavezno priložiti račun prodavača. UPOZORENJE! Nije namijenjeno djeci mlađoj od 3 godine. Mali dijelovi. Opasnost od gušenja. **TR** •Lütfen olası yazışmalar için bu uyarıları saklayın. Bu ürün bir yetişkinin sorumluluğunda monte edilmektedir. DİKKAT! Bir çocuğun asla yetişkin gözetimi altında olmadan oyun oynamasına izin vermeyin. Şikayetinizle birlikte satın alma kanıtını (makbuz) sunmanız gerekir. 3 Yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Küçük parçalar. Boğulma tehlikesi. **RUS** •Важные сведения: хранить! Изделие olisi ответственным взрослым человеком. ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте играющего ребенка без присмотра взрослых. Все претензии должны сопровождаться свидетельством покупки (кассовый чек). ВНИМАНИЕ! Не для детей от месяца до 3 лет. Мелкие детали. Опасность проглотить. **UA** •Зберігайте цю інструкцію на випадок можливого використання у майбутньому. Виріб має бути встановлений відповідальним дорослим. УВАГА! Ніколи не залишайте дитину, яка грається, без нагляду дорослих. Будь-яку скаргу повинен супроводжувати доказ придбання (квитанція). УВАГА! Іграшка не призначена для дітей віком до 3 років. Дрібні деталі. Небезпеку проковтнути. **EST** •Oluline teave, mis tuleks alles hoida. Toote peab kokku panema täiskasvanu. HOIATUS! Ärge kunagi lubage lastel mängida ilma täiskasvanu järelvalveta. Kaebuste tuleb lisada ostu tõendav dokument (kviiitung). HOIATUS! Ei ole sobiv alla 3-aastaste lastele. Väikesed osad. Kägistamisoht. **LT** •Svarbi informacija, kurią būtina išsaugoti. Gaminį turi surinkti atsakingas suaugęs asmuo. DĖMESIO! Niekada neleiskite vaikai žaisti be suaugusiojo priežiūros. Reiškiant pretenziją būtina pateikti pirkimo įrodymą (kasos kvitą). DĖMESIO! Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus. Mažos dalys. Užspringimo pavojus. **LV** •Svarīga informācija saglabāšanai. Izstrādājums ir jāsamontē atbildīgai pieaugušai personai. UZMANĪBU! Neļauj bērniem spēlēties bez pieaugušo uzraudzības. Ikvienai sūdzībai jāpievieno pirkuma apstiprinošs dokuments (kases čeks). UZMANĪBU! Nav piemērots bērniem, kas nav sasnieguši 3 gadu vecumu. Nelieļas sastāvdaļas. Elpas trūkuma risks.

التعليمات الهامة المطلوب الاحتفاظ بها.

تحذير! إزالة المخاطر المتعلقة بالتغليف (المحقات والغلاف البلاستيكي، إلى آخر وصلة للنق، أدوات لتجميع المنتج) ه) قم بالتخلص من جميع العناصر التي لا تعتبر جزءاً من اللعبة.

يجب أن يقوم بتجميع هذه اللعبة شخص بالغ مسؤول

تحذير! لا تسمح قط للطفل باللعب بدون إشراف شخص بالغ.

يجب عدم استعمال هذا المنتج قبل تركيبه بشكل صحيح

يجب مراقبة الأطفال الذين يقل عمرهم عن أربع سنوات من قبل شخص راشد

كل شكوى يجب أن يرفق بها دليل الشراء (إيصال الخزينة).

ممنوع استعماله من قبل الأطفال دون الثالثة. خطر الاختناق

مكونات صغيرة. قد تسبب خطر الاختناق.

