

Diese Änderung betrifft Punkt „q.“ in der mitgelieferten Anleitung und ist nur für die Modellversion 500505021 zu beachten.


This change affects point "q." of the included manual and is only be observed for the modelversion 500505021.

**q. Videoaufnahme-Funktion Nur bei Version:
SPY HAWK Autopilot + Videorecord 50 050 5021**




Schieben Sie eine Micro SD-Karte in das Recordmodul ein. Die Karte rastet im Modul ein.

Plug in a micro SD-card into the recordmodul of your plane. The card snaps into the module.



Verbinden Sie den Akkustecker mit dem Anschluss im Modell. Die Rote LED am Modul leuchtet nun.

Plug in the battery-connector in to the socket of the model. The red LED-light turns on.



Jetzt können Sie die Record-Taste drücken um die Videoaufnahme zu starten. Die beginnt LED zu blinken. Die Aufnahme stoppen Sie wieder, indem sie erneut die Record-Taste drücken. Die LED blinkt nun nicht mehr. Die Videodatei wird auf der Speicher-Karte gespeichert. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, wiederholen Sie den Vorgang einfach.

Now you can press the record-button for to start recording. The LED is flashing. If you push the button again, the LED will be quitted flashing, stop the recording and save the videofile into the memory-card. If you like to make another clip, repeat the points again.