



**Spare Parts**  
**Ersatzteile**  
**Pièces détachées**  
**Recambios**  
**Ricambi**


50 050 8506 4x Rotorblätter  
4x Main rotor set up/down



50 050 8511 Hauptrahmen  
Frame set




50 050 8516 Pilot + Sitz + Steuerknüppel  
Pilot + interior seat + control stick




50 050 8507 Kabinenhaube  
Canopy




50 050 8513 2x Servo-Set  
2x Servo set




50 050 8517 Trainingslandegestell  
Training frame




50 050 8508 Rotorkopfset  
Frame fitting




50 050 8514 Turbinenattrappe  
Engine set




50 050 8518 2,4 GHz Empfänger/Controller Einheit  
2.4 Ghz RX/control set



50 050 8509 Landegestell/Akkufach  
Landing gear set



50 050 8515 Heckausleger  
Tailstock set



50 060 8093 LiPo Flug-Akku 11,1 V/ 2200 mAh  
LiPo flying battery 11.1 V/ 2200 mAh



50 050 8510 Seitenteile-Set  
Engine cover set

