






D: Inhalt **GB:** Contents **F:** Contenu **I:** Contenuto **NL:** Inhoud **E:** Contenido **P:** Conteúdo **DK:** Indhold **S:** Innehåll **FIN:** Sisältö
N: Innhold **H:** Tartalom **CZ:** Obsah **PL:** Zawartość **GR:** Περιεχόμενα **RUS:** В набор входят **TR:** İçindekiler **SI:** Vsebina **HRV:** Sadržaj
SK: Obsah **BG:** Съдържание **RO:** Conținut **UA:** Склад **EST:** Sisü **LT:** Turinys **LV:** Saturs **AR:** المحتوى

A  4 x	B  2 x	C  2 x
D  2 x	E  1 x	
F  2 x	G  2 x	
H  2 x	I  20 x	


1




2




3





4



5



6



3 x 1,5V LR14

D: Batteriewechsel. Batterien nicht enthalten. Muss von Erwachsenen montiert werden. **GB:** Battery exchange. Batteries not included. Must be assembled by an adult. **F:** Changement des piles. Piles non comprises. A monter par un adulte. **I:** Cambio delle batterie. Batterie non incluse. Deve essere montato da un adulto. **NL:** Batterijwisselen. Batterijen niet inbegrepen. Dient door volwassenen gemonteerd worden. **E:** Cambio de pilas. Pilas no incluidas. Debe ser montado por personas adultas. **P:** Trocar de pilha. Pilhas não incluídas. Tem de ser montado por adultos. **DK:** Batteriveksel. Batterier medfølger ikke. Skal samles af voksne. **S:** Batteribyte. Batterier ingår ej. Måste monteras av vuxna. **FIN:** Paristojen vaihto. Ei sisällä paristoja. Ainoastaan aikuisen koottavaksi. **N:** Batteriskift. Batterier ikke inkludert. Må monteres av voksne. **H:** Elemcsere. Elemet nem tartalmazza. Csak felnőtt felügyelete mellett használható. **CZ:** Výměna baterie. Bez baterii. Montáž provede dospělá osoba. **PL:** Wymiana baterii. Baterie nie dołączono. Musi być montowany przez dorosłych. **GR:** Αλλαγή μπαταρίας. Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται. Πρέπει να συναρμολογηθεί από ενήλικες. **RUS:** Замена батареек. Батарейки не входят в комплект. Монтаж должен быть выполнен взрослыми. **TR:** Pil değişimi. Piller eklenmemiştir. Yetişkinler tarafından takılmalıdır. **SI:** Zamenjava baterij. Ne vsebuje baterij. Postavitev izključno s strani odraslih oseb. **HRV:** Promjena baterija. Ne sadrži baterije. Postavljanje je dozvoljeno isključivo odraslim osobama. **SK:** Výměna batérií. Batérie nie sú súčasťou výrobku. Montovať smie len dospelá osoba. **BG:** Смяна на батериите. Не съдържа батерии. Трябва да се монтира от възрастни лица. **RO:** Schimbul bateriilor. Bateriile nu sunt cuprinse în conținut. Trebuie montat de adulți. **UA:** Заміна акумуляторів. Без батарейок. Встановлюється дорослими. **EST:** Patareide vahetus. Patareid ei kuulu komplekti. Paigaldama peavad täiskasvanud. **LT:** Baterijų keitimas. Baterijos parduodamos atskirai. Tik suaugusieji gali sumontuoti. **LV:** Bateriju nomaiņa. Bateriju nav. Montāža jāveic pieaugušajiem. **AR:** استبدال البطارية. هذه اللعبة لا تتضمن بطاريات. يتعين تجميعه من قبل أحد البالغين.