



RO: Instrucțiuni de folosire. A se folosi sub directă supraveghere a unei persoane adulte. Montarea și demontarea trebuie efectuată de adulți. A se controla cu regularitate elementele de fixare. A nu se întreprinde modificări care pun sub semnul întrebării siguranța! A nu se trage cu și în urma unui vehicul motorizat. La folosire, a se purta întotdeauna încălțăminte. Nu este permisă folosirea vehiculelor în apropierea piscinelor, treptelor, dealurilor, străzilor sau pantelor. Plasarea grăjului a autocolaților de către un adult. Înainte de lipirea etichetelor, a se elibera suprafața produsului de grăsimi și praf cu agent de curățare pentru geamuri. Forța adezivă deplină a etichetelor se atinge după 48 ore. Îndepărtăți creușea de transport înainte de a lăsa copilul dumneavoastră să se joace cu BIG-Bobby-Trolley. **UA:** Інструкції з використання. Користування під безпосереднім наглядом дорослих. Складання та розбирання має проводитись дорослими. Регулярно перевіряйте кріплення. Не робити жодних модифікацій, які можуть зашкодити безпеці! Не чіпляти до транспортного засобу із двигуном. Користуватися тільки у взутті. Машинами не дозволяється користуватися поблизу басейнів, сходів, пагорбів, доріг чи на узліссях. Ретельне нанесення наклеює виконується дорослими. Перш ніж наклеювати етикетки, слід очистити поверхню виробу від жиру та пилу стандартним засобом для миття скла. Цікловітє приклеювання етикеток досягається за 48 годин. Зніміть пасок для переноски, перш ніж давати каталку BIG-Bobby-Trolley дитині для гри. **AR:** تعليمات الاستخدام. تستخدم تحت الإشراف المباشر من شخص بالغ. يلزم تجميع أجزاء اللعبة وتفكيكها على يد أحد البالغين. لا تجزأ أي تعديلات قد تقلل مستوى السلامة! لا تجزأ خلف مركبة محرك. احض على ارتداء الأحذية دائماً أثناء الاستخدام. يجب عدم استخدام المركبات قرب حمامات السباحة، أو درجات السلم، أو التلال أو الطرق أو المتحدرات. يجب وضع المادة اللاصقة بحذر وبواسطة أحد. يجب قبل وضع الملصقات تنظيف الباليغ ن سطح المنتج من الدهون وأل ترية بواسطة منظف زجاج عادي. يكون ارتباط الملصقات بالكامل بعد مرور 48 ساعة. انزع حزام نقل اللعبة قبل السماح لطفلك باللعب بلعبة BIG-Bobby-Trolley.



bobby-trolley

www.big.de



BIG-SPIELWARENFABRIK
GmbH & Co. KG
Ernst-A.-Bettag-Allee 10-30
96152 Burghaslach | Germany
Tel. +49(0) 9552 - 93 01 59 2
Fax. +49(0) 9552 - 93 01 86 6
service@big.de | www.big.de
f BIG-BOBBY-CAR

Art.Nr.: 80 005 5350

Art.Nr.: 80 005 5352

Art.Nr.: 80 005 5353



