


FR -ATTENTION!  
GB -WARNING!  
DE -ACHTUNG!  
NL -WAARSCHUWING!  
ES -ADVERTENCIA!  
PT -ATENÇÃO!  
DK -ADVARSEL!  
SE -VARNING!  
FI -VAROITUS!  
NO -ADVARSEL!  
HU -FIGYELMEZTETÉS!  
CZ -UPOZORNĚNÍ!  
SK -UPOZORNENIE!

PL -OSTRZEŻENIE!  
BG -ВНИМАНИЕ!  
RO -AVERTISMENT!  
GR -ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  
SI -OPOZORILO!  
HR -UPOZORENJE!  
TR -UYARI!  
RU -ВНИМАНИЕ!  
UA -УВАГА!  
EE -Hoiatus!  
LT -DĖMESIO!  
LV -UZMANĪBU!  
AR -تنبيه!

**\*+3**  
ans years  
Jahre  
jaar  
años  
anni  
år  
vuotta  
är  
év  
let  
rokov  
lata  
години  
ani  
гaдиem  
χρόνια  
سنوات















# Smoby

FR -Outils non fournis  
GB -Tools not provided.  
DE -Werkzeug nicht inbegriffen  
NL -Gereedschap niet inbegrepen  
ES -Herramientas no incluidas  
PT -Ferramentas não fornecidas.  
IT -Utensili non forniti  
DK -Værktøj medfølger ikke.  
SE -Verktyg ingår inte.  
FI -Ei sisällä työkaluja  
NO -Verktøy følger ikke med

HU -A szerszámok nem tartozéka a terméknek.  
CZ -Nářadí není součástí dodávky  
SK -Náradie nie je súčasťou dodávky  
PL -Narzędzia niedostarczone w zestawie.  
BG -Инструменти не са предоставени.  
RO -Sculele nu însoțesc  
GR -Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται  
SI -Orodje ni priloženo.  
HR -Alati se ne isporučuju  
TR -Urine dahil değildir  
RU -Инструменты не поставляются.  
UA -Інструменти не входять у комплект


EE -Tööriistu ei ole kaasas.  
LT -Įrankių komplekte nėra  
LV -Rīki komplektā nav ietverti.  
AR -الأدوات غير مُرفقة مع المنتج.

<b>A</b>		<b>AAH0158</b>	<b>D</b>		<b>AAH0149</b>	x8		
			<b>E</b>		<b>AAH0150</b>	x4		
<b>B</b>		<b>AAK0416 + AAH151</b>	<b>F</b>		<b>M</b>		<b>AAK0404</b>	x20
			<b>G</b>		<b>N</b>		<b>I17027</b>	x1
<b>C</b>		<b>I20043</b>	<b>H</b>		<b>P</b>		<b>I20044</b>	x2
			<b>J</b>		<b>Q</b>		<b>R</b>	x2
			<b>K</b>		<b>L</b>		<b>I14142</b>	x1
			<b>L</b>			<b>I14034</b>		x2

FR • ATTENTION!  
 GB • WARNING!  
 DE • ACHTUNG!  
 NL • WAARSCHUWING!  
 ES • ¡ADVERTENCIA!  
 PT • ATENÇÃO!  
 IT • AVVERTENZA!  
 DK • ADVARSEL!  
 SE • VARNING!  
 FI • VAROITUS!  
 NO • ADVARSEL!  
 HU • FIGYELMEZTETES!

CZ • UPOZORNĚNÍ!  
 SK • UPOZORNENIE!  
 PL • OSTRZEŻENIE!  
 BG • ВНИМАНИЕ!  
 RO • AVERTISMENT!  
 GR • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  
 SI • OPOZORILO!  
 HR • UPOZORENJE!  
 TR • UYARI!  
 RU • ВНИМАНИЕ!  
 UA • УВАГА!  
 AR • تنبيه!

**+3**  
 ans years år anni  
 Jahre Jahre år år  
 jaar jaar år år  
 años años rok rok  
 anni anni lata lata  
 år år години години  
 سنوات سنوات




x72


AAABBCDDDEEEF  
 GGHIJJKLLMMM  
 NNOOPPQRRSSTT  
 UUVVWXYZ  
 0001122334455  
 66789=-+÷x —





I16055+I16056+I16057






x72













AAK0411









**109cm****113cm****119cm**

**FR** -Renseignements importants à conserver. Attention ! Pour écarter les dangers liés à l'emballage (attaches, film plastique, etc...) enlever tous les éléments qui ne font pas partie du jouet. Jouet à monter par un adulte responsable. **ATTENTION !** Ne jamais laisser un enfant jouer sans la surveillance d'un adulte. Toute réclamation doit être accompagnée de la preuve d'achat (ticket de caisse). Les pièces doivent être dégrappées par un adulte avec un outil pour éviter les bords coupants. **ATTENTION !** Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. **Petits éléments.** Danger d'étouffement. L'ensemble doit être installé sur un sol plat et horizontal. Vérifiez régulièrement l'état du produit au début de chaque session de jeu (assemblage, protection, les pièces en plastique et / ou les pièces électriques). N'utiliser que des feutres effaçables à sec. Prendre les précautions nécessaires afin de ne pas tâcher vos vêtements. Discuter avec les enfants des avertissements, des indications relatives à la sécurité et des risques éventuels avant de se consacrer à l'activité. **Nettoyage:** Ne pas utiliser de détergents. Utiliser seulement un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser d'éponge abrasive. Capuchon de sécurité ISO 11540. **GB** -Important information to be kept. **Warning!** To remove risks associated with packaging (attachments, plastic wrapping etc.) remove all items that are not part of the toy. Toy to be assembled by a responsible adult. **WARNING!** Never allow a child to play without adult supervision. Any complaint must be accompanied by the proof of purchase (receipt). The plastic or metal links between parts should be removed by an adult to avoid sharp edges. **WARNING!** Not suitable for children under 3 years of age. Small parts. Choking hazard. The unit must be installed on flat, horizontal ground. Check regularly at the start of each game session the condition of the product (assembly, protection, plastic parts and / or electric parts). Only use dry-wipe felt pens. Take the necessary precautions to ensure

your clothing is not stained. Discuss the warnings, the safety indications and any dangers with the children before starting the activity. **Cleaning:** Do not use detergents. Use a soft, damp cloth only. Do not clean with an abrasive sponge. Do not use the product before it is properly installed. **Adult supervision is necessary for children under 4 years of age. Safety cap ISO 11540.** **DE** -Wichtige Hinweise, die aufzuheben sind. **Achtung!** Um alle durch die Verpackung entstehenden Gefahren auszuschließen (Schnüre, Plastikfolie usw...), entfernen Sie alle Elemente, die nicht Teil des Spielzeugs sind. Muss von einem verantwortlichen Erwachsenen zusammen gebaut werden. **ACHTUNG!** Ein Kind niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen spielen lassen. Bei Reklamationen den Kaufnachweis mitschicken (Kassenschein). Die Teile müssen von einem Erwachsenen mit einem Werkzeug abgetrennt werden, so dass keine schneidenden Kanten entstehen. **ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Bestandteile. Erstickungsgefahr. Die Einheit muss auf ebenem und horizontalem Boden aufgestellt werden. Überprüfen Sie den Zustand des Produkts (Zusammenbau, Schutzfunktion, Kunststoff- und/oder Elektroteile) ehe damit gespielt wird. Nur trocken abwischbare Filzstifte verwenden. Die erforderlichen Maßnahmen treffen, um ein Flecken auf der Kleidung zu vermeiden. Besprechen Sie mit den Kindern die **ACHTUNGEN**, die Anweisungen zur Sicherheit und die eventuellen Gefahren, bevor Sie sie spielen lassen. **Reinigung:** Keine Reinigungsmittel verwenden. Nur ein weiches, feuchtes Tuch verwenden. Verwenden Sie keinen Scheuerschwamm. **Sicherheitskappe ISO 11540.** **NL** -Belangrijke inlichtingen die u moet bewaren. **WAARSCHUWING!** Om gevaren verbonden aan de verpakking (riemen, plastic folie, enz.) te vermijden, verwijder alle onderdelen die geen deel van het speelgoed uitmaken. Door een aansprakelijke volwassene te monteren speelgoed. **WAARSCHUWING!**

Laat het kind nooit zonder toezicht van een volwassene spelen. Elke klacht moet worden vergezeld door het aankoopbewijs (kassabon). De plastic bandjes die de onderdelen onderling vasthouden moeten door een volwassene met een stuk gereedschap verwijderd worden om het ontstaan van scherpe randen te voorkomen. **WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Het geheel moet worden geïnstalleerd op een vlakke en horizontale ondergrond. Alvorens te spelen, controleer de staat van het product (montage, beveiligingen, plastic en/of elektrische onderdelen). Alleen viltstiften gebruiken die droog gewist kunnen worden. Neem de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om geen vlekken aan te brengen op uw kleding. Bespreek met de kinderen de waarschuwingen, de aanwijzingen omtrent de veiligheid en de eventuele risico's alvorens te starten met de activiteit. **Reiniging:** Geen reinigingsmiddelen gebruiken. Gebruik alleen een zachte en vochtige doek. Gebruik geen schuursponsje. **Veiligheidskappe ISO 11540.** **ES** -Informaciones importantes que deben conservarse. ¡**ADVERTENCIA!** Para evitar los peligros relacionados con el embalaje (ataaduras, láminas de plástico, etc...) deseché todos los materiales que no forman parte del juguete. Juguete que requiere ser montado por un adulto responsable. ¡**ADVERTENCIA!** Nunca permita que los niños jueguen sin supervisión de un adulto. Cualquier reclamación debe ir acompañada con el justificante de compra (ticket de caja). La atadura de plástico entre las piezas deberá quitarla un adulto con una herramienta para evitar los bordes cortantes. ¡**ADVERTENCIA!** No recomendado para niños de menos de 3 años. Contiene piezas pequeñas. Peligro de asfixia. El conjunto debe instalarse en un suelo plano y horizontal. Verificar regularmente y al inicio de cada sesión de juego el estado del producto (montaje, protecciones, partes de plástico y/o eléctricas). Utilizar solamente rotuladores

borrables a seco. Tome las precauciones necesarias de forma a no mancharse la ropa. Informe a los niños de las advertencias, indicaciones relacionadas con la seguridad y de los riesgos eventuales antes de que empiecen sus actividades. Limpieza: No utilice detergentes. Utilice solamente un paño suave y húmedo. No use esponjas abrasivas. Capa de seguridad ISO 11540. **PT** -Informações importantes a guardar. Atenção! Para eliminar perigos ligados à embalagem (fixadores, películas de plástico, etc.), retire todos os elementos que não fazem parte do produto. Brinquedo para ser montado por um adulto responsável. **ATENÇÃO!** Nunca deixe uma criança brincar sem a supervisão de um adulto. Qualquer reclamação deve ser acompanhado da prova de compra (talão de caixa). As peças devem ser separadas por um adulto munido de uma ferramenta para limar as arestas vivas, cortantes. **AVISO!** Não convém às crianças com menos de 3 anos. Contém pequenos elementos. Perigo de asfixia. O conjunto deve ser instalado sobre solo liso e horizontal. Verifique regularmente no início de cada utilização o estado do produto (montagem, proteção, peças de plástico e/ou peças eléctricas). Utilizar apenas feltros próprios para limpeza a seco. Tomar as precauções necessárias para não manchar as suas roupas. Discutir com as crianças sobre as advertências, indicações relativas à segurança e os eventuais riscos antes de se consagrar à actividade. Limpeza: Não utilizar detergentes. Utilizar apenas um pano macio e húmido. Não utilize esponjas abrasivas. Capa de segurança ISO 11540. **IT** -Informazioni importanti da conservare. **AVVERTENZA!** Per evitare ogni pericolo legato agli imballaggi (attacchi, fogli di plastica, ecc.), togliere tutti gli elementi che non fanno parte del prodotto. Il gioco deve essere montato da una persona adulta responsabile. **AVVERTENZA!** Non lasciare mai giocare i bambini senza la sorveglianza di un adulto. Qualsiasi reclamo deve essere accompagnato dalla prova d'acquisto (scontrino di cassa). Per evitare il contatto con i bordi taglienti, la linguetta plastica tra le varie parti deve essere rimossa da un adulto. **AVVERTENZA!** Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Parti piccole. Pericolo di soffocamento. Installare l'insieme su un terreno piano e orizzontale. All'inizio di ogni sessione di gioco, verificare le condizioni del prodotto (montaggio, protezioni, parti in plastica e/o parti elettriche). Utilizzare solamente penarelli cancellabili a secco. Adottare le precauzioni necessarie per non macchiare i propri vestiti. Prima di dedicarsi al gioco, informate i bambini circa le avvertenze, le indicazioni relative alla sicurezza e i rischi eventuali. Pulizia: Evitare l'utilizzo di detergenti. Utilizzare esclusivamente uno straccio morbido e umido. Non utilizzare spugne abrasive. Tappo di sicurezza ISO 11540. **DK** -Gem disse vigtige oplysninger. Advarsel! For at undgå risikoer, som er relateret til emballagen (vedhæftninger, plastikemballage osv.), bedes du fjerne alle dele, som ikke er en del af legetøjet. Legetøjet skal samles af en ansvarlig voksen. **ADVARSEL!** Lad aldrig barnet lege uden voksenopsyn. Ved enhver reklamation skal der vedlægges købsbevis (kassebon). Delene skal skilles ad af en voksen ved hjælp af et værktøj for at undgå skarpe kanter. **ADVARSEL!** Uegnert for børn under 3 år. Består af amgne små dele. Kvelningsfare. Rødkabet skal installeres på et plant og vandret underlag. For brug bør produktets tilstand, f.eks. samlinger, beskyttelses-, plast- og/eller elektriske dele, regelmæssigt kontrolleres. Brug kun filtpenne, der kan vaskes af uden brug af vand. Træf de nødvendige forholdsregler for ikke at plette tøj. Tal med børnene om advarsler og anvisninger, der vedrører sikkerheden, samt eventuelle risici, før aktiviteten påbegyndes. Rengøring: Anvend ikke rengøringsmidler. Brug udelukkende en blød og fugtig klud. Undgå, at rengøre med en slidende svamp. Sikkerhedskappe ISO 11540. **SE** -Viktig information som ska sparas. Varning! För att eliminera riskerna i samband med förpackningen (bilager, plastfilm osv.), ta bort alla objekt som inte är en del av lekaksen. Leksak som skall monteras av ansvarig vuxen. **WARNING!** Låt aldrig barnet leka utan vuxen tillsyn. Alla reklamationer bör åtföljas av inköpsbevis (kassakvitto). Plasten mellan de olika delarna bör avlägsnas av vuxen för att undvika att barnet kommer i kontakt med de vassa kanterna. **VARNING!** Ej lämplig för barn under 3 år. Innehåller smådelar. Kvävningsrisk. Redskapet bör installeras horisontalt på plan mark. Kontrollera regelbundet produktens tillstånd före varje spelomgång (montering, skydd, plastdetaljer och/eller elektriska delar) Använd endast filtstoff som kan raderas bort. Vidtag försiktighetsåtgärder så att ni inte får ögonen ner era kläder. Tala med barnen om de varningar som ges, om anvisningarna beträffande säkerhet och de eventuella riskerna innan de börjar med utförandet. Rengöring: Tvättmedel får inte användas. Använd endast en mjuk och fuktig duk. Rengör inte produkten med en slipande svamp. Säkerhetslock ISO 11540. **FI** -Tärkeät tiedot, jotka on säilytettävä. Varoitutus! Pakkauksen liittyvien riskien poistamiseksi (kiinnittimet, muovikäreet jne.), poista kaikki materiaali, joka ei kuulu leluun. Lelun saa koota vain vastuullinen aikuinen. **VAROITUS!** Älä koskaan anna lapsen leikkiä ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valitusten liitteenä on toimitettava otostodistus (kassakuitti). Aikuisen on irrotettava osat toimitusta jonkin työkalun avulla tarvien reunojen välttämiseksi. **VAROITUS!** Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Pieniä osia. Tukehtumisvaara. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle. Tarkista säännöllisesti ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojaukset, muoviset ja/tai sähköosat). Käytä ainoastaan kuivapyyhittäviä huopakäynyä. Huolehdi tarvittavista varoitoimista vaatteiden tahrantoukimisen estämiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Puhdistus: Ei saa käyttää pesuainetta. Käytä vain pehmeää ja kosteata liinaa. Älä puhdista hankaavalla sienellä. Suojakansi ISO 11540. **NO** -Ta vare på disse viktige opplysningene. Advarsel! For å fjerne all fare som er forbundet med innpakningen (vedlegg, innpakningsplast m.m.), fjern alle objekter som ikke er en del av leken. Må monteres av en voksen. **ADVARSEL!** La aldri barnet leke uten oppsyn av en voksen. Ved reklamasjon må kvittering medbringes. Plastikkbånd mellom delene skal fjernes av en voksen person med verktøy for å unngå skarpe kanter. **ADVARSEL!** Ikke egnet for barn under tre år. Små deler. Kvelningsfare. Enheten skal monteres og brukes på et flat, horisontalt underlag. Kontroller tilstanden på produktet (montering,

beskyttelse, plast- og/eller elektriske deler) for hver gang det lekes med. Bruk kun tussj som kan viskes bort tørt. Ta de nødvendige forholdsregler for å unngå flekker på klær. Forklar advarslene, sikkerhetsindikasjonene og farene med barnet for bruk. Rengjøring: Ikke bruk vaskemiddel. Bruk bare en myk fuktig klut. Ikke rengjør med grov, slipende svamp. Sikkerhetskappe ISO 11 540. **HU** -Fontos információk. Figyelmeztetés! A csomagolóanyaggal (tartozékok, műanyag gyöngyöleg stb.) kapcsolatos veszélyek elkerülése érdekében távolítsd el mindent, ami nem képezi a játék részét. A játékot csak felelős felnőtt rakhatja össze. **FIGYELEMTETÉS!** Soha ne engedje a gyermeket felnőtt felügyelet nélkül játszani! Minden reklamációt a vásárlás bizonyítéka kell kísérjen (pénztárjegy). A műanyag alkatrészeket egy megfelelő szerszámmal felszerelkezett felnőtt kell szétbontsa, hogy elkerülje az éles széleket. **FIGYELEMTETÉS!** Nem felel meg a 3 évesnél kisebb gyerekek számára. Apró részek. Fulladásveszély. A játszóegységet síma, vízszintes talajra kell szerelni. Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát a játék kedzdetekor (összeszerelés, védelem, műanyag és/vagy elektromos alkatrészek). Csak szárazon letörölhető filctollakat használjon. Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, ruházata bemocskolásának elkerüléséért. Mielőtt a tevékenységhez hozzáfogna, beszélje meg a gyerekekkel a figyelmeztetéseket, a biztonságra vonatkozó utasításokat és az esetleges kockázatokat. Tisztítás: Ne használjon mosószerket. Kizárólag puha, nedves rongyot használjon. Ne tisztítsa súroló hatású szivaccsal. ISO 11540 minősítésű biztonsági kupak. **CZ** -Důležitý pokyn. Pozor! Pro zamezení rizik spojených s balením (příslušenství, umelohmotné obaly, atd.) odstráňte veškeré prvky, které nejsou součástí hračky. Hračka určená k montáži zodpovědnou dospělou osobou. **VAROVÁNÍ!** Nikdy nedovolte dětem hrát se bez dozoru dospělé osoby. Všechny reklamace musí obsahovat doklad o koupi (pokladní lístek). Spojovací části musí odstranit dospělá osoba pomocí nástroje tak, aby se nevytvářily ostré hrany. **POZOR!** Nevhodné pro děti do 3 let. **VARNIN**Gahuje malé části. Nebezpečí udusení. Soubor musí být instalován na rovné horizontální ploše. Na začátku každé hry zkontrolujte její stav (montáž, ochrana, plastové a/lebo elektrické díly). Používejte pouze fixy odstranitelné za sucha. Učinite nutná opatření, abyste neposkvrnili oděv. Hovořte s dětmi o upozorněních, bezpečnostních pokynech et eventuálním nebezpečí před zahájením aktivity. Čištění: Nepoužívat čisticí prostředky. Používejte pouze vlhký jemný hadřík. K čištění nepoužívejte houbičky s hrubou plochou. Ochranný kryt ISO 11540. **SK** -Zachovajte tieto pokyny pre prípadnú korešpondenciu. Pozor! Pre zamedzenie rizik spojených s balením (príslušenstvo, umelohmotné obaly atď.) odstráňte všetky prvky, ktoré nie sú súčasťou hračky. Hračku smie montovať len dospelá osoba. **UPOZORNENIE!** Nikdy nedovolen deťom hrať sa bez dozoru dospelé osoby. Všetky reklamácie musia obsahovať doklad o zakúpení (pokladničný lístok). Súčasťou musia od seba oddeliť dospelá osoba nástrojom, aby boli odstránené ostré hrany. **UPOZORNENIE!** Nevhodné pre deti do troch rokov. **VARNIN**Gahuje malé časti. Nebezpečenstvo udusenía . Súbor musí byť inštalovaný na rovnej horizontálnej ploche. Na začiatku každej hry skontrolujte jej stav (montáž, ochrana, plastové a/alebo elektrické diely). Používajte iba fixy odstrániteľné za sucha. Učinite nutné opatrenia, aby ste neposkvrnili odev. Hovorte s deťmi o upozorneniach, bezpečnostných pokynoch o eventúalnom nebezpečenstve pred zahájením aktivity. Čistenie: Nepoužívajte čistiace prostriedky. Používajte hubky s hrubou plochou. Bezpečnostná čiapka ISO 11540. **PL** -Ważne informacje – należy zachować. **OSTRZEŻENIE!** Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z opakowaniem (zaczepy, folia plastikowa, itp., ...), należy usunąć wszystkie elementy, które nie są częściami zabawki. Do montażu przez osobę dorosłą. **OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie należy zostawiać bawiącego się dziecka bez nadzoru osoby dorosłej. Przy każdej reklamacji należy okazać dowód zakupu (paragon). Rodzic lub opiekun powinien usunąć z dzieciny wszystkie plastikowe/metalowe zabezpieczenia, aby uniknąć ostrych krawędzi. **OSTRZEŻENIE!** Nie nade się dla dzieci w wieku poniżej 3 lata. Małe elementy. Ryzyko uduszenia. Instalacja musi być wykonana na płaskiej poziomej powierzchni. Przed każdą zabawą należy regularnie sprawdzać stan produktu (montaż, zabezpieczenia, części plastikowe i/lub elektryczne). Używać tylko pisaków ścieralnych na sucho. Podjąć środki ostrożności, aby zapobiec poparzeniu ubrania. Należy omówić z dziećmi wszystkie ostrzeżenia i zalecenia dotyczące D6 bezpieczeństwa i ewentualne zagrożenia przed rozpoczęciem zabawy. Czyszczenie: Nie używać detergentów. Używać wyłącznie miękkiej zwilżonej szmatki. Nie używać gąbek z druciakami. Kartunek bezpieczeństwa ISO 11540. **BG** -Важни указания, които трябва да бъдат запазени. Внимание! За избягване на опасностите свързани с опаковката (ленти, пластмасова фолио и т.н.), отстранете всички елементи, които не са предназначени за игра. Трябва да се монтира от възрастни отговорни лица. **ВНИМАНИЕ!** Не оставяйте никога детето да играе без надзор от възрастни. При заявяване на reklamacija, изпращайте и доказателство за извършената покупка (касвата бележка). Частите трябва да бъдат разделени от възрастни с помощта на инструмент, за да се избегне нараняване от рещиците ръбове. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** неподходящо за деца на възраст под 3 години. Дребни елементи. Опасност от задушаване. Тази част трябва да бъде поставена върху равна и хоризонтална повърхност. Проверявайте редовно в началото на всяка игра състоянието на продукта монтаж, защита, пластмасови части и/или електрически части). Да се ползват флуамстри, които могат да бъдат сухо почистени. Да се вземат необходимите мерки, за да се предотвратят петна върху дрехите. Обсъдете с децата указанията за сигурност и евентуално възможните опасности, преди да ги оставите да играят. Почистяване: Да не се ползват почистващи препарати. Да се използва само мека и влажен парцал. Не използвайте абразивни и гъби. Резервен капак ISO 11540. **GR** -Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να φυλάξετε. Προειδοποίηση! Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη συσκευασία (παρελκόμενα, πλαστικά

περιτυλιγμένα κτλ.) απομακρύνετε όλα τα είδη που δεν αποτελούν τμήμα του παιχνιδιού. Παιχνίδι που πρέπει να συναρμολογηθεί από υπεύθυνο ενήλικα. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν χωρίς επιτήρηση από κάποιον ενήλικα. Κάθε παράπονο πρέπει να συνοδεύεται από την αποδείξη αγοράς (ταμειακή απόδειξη). Τα εξαρτήματα πρέπει να λύνονται από ενήλικα με εργαλείο γιατί οι άκρες κόβουν. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Μικρά τμήματα. Κίνδυνος ασφύξιας. Το σύστημα πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδο και οριζόντιο έδαφος. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του παιχνιδιού (συναρμολόγηση, προστατευτικά συστήματα, πλαστικά και/ή ηλεκτρικά μέρη). Χρησιμοποιείτε μαρκαδόρους που φέρουν στυλιό στυλιό. Παιρνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις για να μη λεκιάσετε τα ρούχα σας. Συζητήστε με τα παιδιά για τις προειδοποιήσεις, τις εισημοιήσεις σχετικά με τη ασφάλεια και τους ενδεχόμενους κινδύνους πριν ασχοληθείτε με τη δραστηριότητα. Καθαρισμός: Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά. Χρησιμοποιείτε απλά ένα μαλακό και υγρό πανί. **ΝΑ ΜΗ ΚΑΒΗΡΙΖΕΤΑΙ** με λειαντικό σφουγγάρι. Κατάκι ασφάλεια ISO 11540. **SI** -Informacije proizvajalca shranite za kasnejšo uporabo. Opozorilo! Da se izognete tveganju v povezavi s pakiranjem (dodatki, plastični ovoji itd.), odstranite vse elemente, ki niso del igrače. Igračo naj sestavi odgovorna odrasla oseba. **OPAZORIL!** Nikoli ne dovolite otroku, da se igra brez nadzora odrasle osebe. V primeru uveljavljanja reklamacije morate obvezno priložiti račun prodajalca. Plastične povezovalne spojke med posameznimi sestavnimi deli mora odstraniti odrasla oseba tako, da pri tem ne nastanejo ostri robovi. **OPAZORIL!** Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od treh let. Majhni delci. Nevarnost zadušitve. Izdelek postavite na ravno površino. Pred vsakim začetkom uporabe izdelka za igro preverite njegovo stanje (montaža, zaščita, plastični deli in/ali električni deli). Uporabljajte le suhe piši briši flomastre. Poskrbite za ukrepe, ki so potrebni, da vaša oblačila ostanejo nepoškodovana. Pred igro otroke opozorite na nevarnosti in jih seznanite z varnostnimi napotki. Čiščenje: Ne uporabljajte čistil. Vedno uporabljajte samo vlažno in mehko krpo. Ne čistite z abrazivnimi gobami. Varnostni pokrov ISO 11540. **HR** -Molimo da sačuvate ove upute radi eventualne prepiske. Uputovanje! Kako biste izbjegli opasnost u pogledu pakiranja (dodaci, plastični omoti, itd.) uklonite sve predmete koji nisu dio igračke. Postavljanje je dozvoljeno isključivo odraslim osobama. **UPOZORENJE!** Nikad ne dopustite djetetu da se igra bez nadzora odrasle osebe. U primjeru uvažavanja garancije morate obavezno priložiti račun prodavača. Dijelove treba odvojiti odrasla osoba pomoću alata kako bi se izbjegli ostri robovi. **UPOZORENJE!** Nije namijenjeno djeci mlađoj od 3 godine. Mali dijelovi. Opasnost od gušenja. Proizvod postavite na ravnu površinu. Na početku svake igre provjerite stanje proizvoda (montaža, zaštitu, plastične i/ili električne dijelove). Upotrebljavajte samo suhe piši-briši flomastere. Poduzmite potrebne mjere opreza kako biste zaštitili Vašu odjeću. Prije igre upozorite djecu na opasnosti i savjetujte ih sigurnosni napućima. Čišćenje: Ne upotrebljavajte deterdente. Koristite samo meku i vlažnu krpu. Ne čistite abrazivnom spužvom. Sigurnosni zatvarač ISO 11540. **TR** -Lütfen olası yazışmalar için bu uyarıları saklayın. Uyarı! Ambalajla ilgili (bağlantı parçaları, plastik ambalaj ipi vb.) tehlikeleri önlemek için, oyuncuğa ait olmayan tüm parçaları çıkarm. Yetişkinler tarafından takılmalıdır. **DIKKAT!** Bir çocuğun asla yetişkin gözetimi altında olmadan oyun oynamasına izin vermem. Şikayeti-nizle birlikte satın alma kanıtını (makbuz) sunmanız gerekir. Parçalar arasındaki plastik bağlantılar, güvencil amacıyla bir yetişkin tarafından çıkarılmalıdır. 3 Yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Küçük parçalar. Boğulma tehlikesi. Ürün, düz ve yatay bir zemin üzerine kurulmalıdır. Her oyundan önce ürünü durumunu (donanımı, kumalari, plastik kısımları ve/veya elektrikli parçaları) düzenli olarak kontrol edin. Sadece kuru silinen keçili kalem kullanın. Gıysilerin lekelenme-mesi için gerekli önlemleri alın. Dfaaliyete başlamadan önce çocukları uyarın, güvencil gözetergileri ve tehnikler konusunda konuşun. Temizleme: Deterjan kullanmayın. Sadece yumuşak ve nemli bir bez kullanın. Aşındırıcı bir süngerle temizleyin. Güvenlik kapağı ISO 11540. **RU** -Важные сведения: хранити! Внимание! Чтобы избежать опасностей, связанных с упаковкой (шнурь, пластиковая пленка и т. д.), уберите все предметы, не являющиеся игрушками. Игрушку должен собирать взрослый, отвечающий за ребенка. **ВНИМАНИЕ!** Никогда не оставляйте играющего ребенка без присмотра взрослых. Все претензии должны сопровождаться свидетельством покупки (кассовый чек). Взрослый должен убрать пластиковое соединение между деталями с помощью инструмента, чтобы не оставалось острых краев. **ВНИМАНИЕ!** Не для детей от месяца до 3 лет. Мелкие детали. Опасность проглотить. Изделие должно устанавливаться на ровной горизонтальной поверхности. В начале каждой игры проверяйте состояние изделия (сборка, защита, пластиковые детали и/или электродетали). Используйте только сменный сухой войлок. Принимайте необходимые меры предосторожности, чтобы не запачкать одежду. Обсудите с детьми эти предупреждения, указания по безопасности и возможные опасности, перед тем, как приступать к игре. Чистка: Не использовать моющие средства. Пользоваться только влажной мягкой тряпочкой. Не применять абразивные губки. Колпак безопасности ISO 11540. **UA** -Зберігайте цю інструкцію на випадок можливого використання у майбутньому. Увага! Щоб уникнути небезпек, пов'язаних з упаковкою (мотузки, пластикова плівка тощо), прибери всі предмети, що не є іграшками. іграшка повинна збиратися тільки дорослими. **УВАГА!** Ніколи не залишайте дитину, яка грається, без нагляду дорослих. Будь-яку скаргу повинен супроводжувати доказ придбання (квитанція) Деталі повинні бути обробленими дорослими за допомогою інструменту для уникання ріжучих країв. **УВАГА!** Іграшка не призначена для дітей віком до 3 років . Дрібні деталі. Небезпеку проковтнути. Встановлювати лише на рівній, горизонтальній поверхні На початку кожної гри перевіряйте стан виробу (збірка, захист, пластикові деталі і електродеталі). Використовуйте лише сухі фетрові ручки. Приймайте необхідні заходи аби запобігти

забрудненню одягу Перед початком гри уважно роздивіться з дитиною зазначені застереження та попередьте дитину про можливі небезпеки. Очистка. Не використовуйте мийочий засіб. Використовуйте тільки м'яку вологу ганчірку. Не використовуйте абразивні губки. Захисний ковпак ISO 11540. EE • Oluline teave, mis tuleks alles hoida. Hoiatus! Pakendiga (kinnitused, plastist pakkematerjalid, täispuhumise otsak, toote koostamise tööriistad jne) seotud ohutude ennetamiseks eemaldage kõik esemed, mis ei ole mänguasja osad. Mänguasja tuleks kokku panna vastutava täiskasvanu poolt. HOIATUS! Ärge kunagi lubage lastel mängida ilma täiskasvanu järelevalvetega. Kaebuste tuleb lisada ostu tõendav dokument (kvii-tung). Teravate äärte vältimiseks peab täiskasvanu eemaldama osadevahelised plastikut või metallist ühendused. HOIATUS! Ei ole sobiv alla 3-aastastele lastele. Väikesed osad. Käigistamisohu. Seade tuleb paigaldada tasasele horisontaalsele pinnale. Kontrollige toote seisukorda (koost, kaitsed, plastikosad ja/või elektrilised osad) regulaarselt enne iga mängukorda. Kasutage ainult kuivpuhastavaid viltpliiatseid. Rakendage asjakohaseid meetmeid riideesemete määrimise vältimiseks. Enne tegevuste alustamist peab lastega läbi arutama hoiatused, ohutusjuhised ja võimalikud ohud. Очистка. Не

використовуйте мийочий засіб. Використовуйте тільки м'яку вологу ганчірку. Не використовуйте абразивні губки. Турвакорт ISO 11540. LT • Svarbi informacija, kurią būtina išsaugoti. Dėmesio! Kad išvengtumėte pavojų, susijusių su pakuote (priedais, plastiko plėvele, pripūtimo antgaliu, produkto montavimo įrankiais ir pan.), nuimkite visus elementus, kurie nėra žaislo sudėtinė dalis. Žaislą turi sumontuoti atsakingas suaugęs asmuo. DĖMESIO! Niekada neleiskite vaikui žaisti be suaugusiojo priežiūros. Reiškiant pretenziją būtina pateikti pirkimo įrodymą (kasos kvitą). Suaugusysis privalo įrankiu iškarpyti dalių jungtis, kad neliktų aštrių kraštų. DĖMESIO! Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus. Mažos dalys. Užspringimo pavojus. Produktą reikia įrengti ant plokščio, horizontalaus paviršiaus. Prieš kiekvieną žaidimo sesiją reguliariai tikrinkite produkto būklę (konstrukciją, apsauginius elementus, plastikinę dalis ir (arba) elektrines dalis). Naudokite tik sausas fetines šluostes. Imkitės atsargumo priemonių, kad nesusiteptumėte drabužių. Prieš pradėdami užsiėmimą paaiškinkite vaikams įspėjimus, saugos nurodymus ir galimus pavojus. Puhastamine: Ärge kasutage puhastusvahendeid. Kasutage ainult pehmet niisket lappi. Mitte puhastada abrasiivse nuus-tikuga. Apsauginis gaubtelis ISO 11540. LV • Svarīga informācija

saglabāšanai. Uzmanību! Lai izvairītos no iespējamiem ar iepakojumu saistītiem riskiem (skavas, plastikāta plēve, uzpūšanas uzgais, instrumenti izstrādājuma montāžai utt.,...), noņemiet nost visu, kas nav rotallietas sastāvdaļa. Rotallietu jāmontē atbildīgajam pieaugušajam. UZMANĪBU! Nelauj bērniem spēlēties bez pieaugušo uzraudzības. Ikvienai sūdzībai jāpievieno pirkuma apstiprinošs dokuments (kases čeks). Daļu atvienošanu veic pieaugušais ar attiecīgiem instrumentiem, lai izvairītos no asām malām. UZMANĪBU! Nav piemērots bērniem, kas nav sasnieguši 3 gadu vecumu. Nelietas sastāvdaļas. Elpas trūkuma risks. Uzstādi uz plakana un horizontālas virsmas. Pirms katras spēles sesijas regulāri pārbaudi izstrādājuma stāvokli (savienojuma vietasm aizsargelementus, plastmasas daļas un/vai elektriskās sastāvdaļas). Izmantot vienīgi sausus nomazgājamos flomāsterus. Ņem vērā ieteikumus, lai nenotraipītu apģērbu. Pirms tiek uzākta rotaļa, pārrunā ar bērniem drošības nosacījumus un ar tiem saistītos iespējamos riskus. Valymas: Nenaudoti ploviklių. Naudoti tik švelnią, drėgną šluostę. Nenaudoti šveičiamųjų kempinių. Drošības uzgalis ISO 11540.

التعليمات الهامة المطلوب الاحتفاظ بها.

تحذيراً لإزالة المخاطر المتعلقة بالتغليف (الملحقات والغلاف البلاستيكي، إلى آخره) قم بالتخلص من جميع العناصر التي لا تعتبر جزءاً من اللعبة.

يجب ان يقوم بتجميع هذه اللعبة شخص بالغ مسنول تحذيراً لا تسمح قط للطفل باللعب بدون إشراف شخص بالغ.

يجب عدم استعمال هذا المنتج قبل تركيبه بشكل صحيح

يجب مراقبة الأطفال الذين يقل عمرهم عن أربع سنوات من قبل شخص راشد

كل شكوى يجب أن يرفق بها دليل الشراء (إيصال الخزينة).

يجب نزع الوصلات البلاستيكية المتبقية بين القطع من قبل شخص راشد بواسطة أداة لتجنب الحافات القاطعة. معايير

ممنوع استعماله من قبل الأطفال دون الثالثة. خطر الإختناق. قد تسبب خطر الإختناق.

يجب تركيب المجموعة فوق أرض مستوية ومسطحة.

في بداية كل جلسة للعب، افحص بانتظام حالة المنتج (التجميع، و/أو


الحماية، و/أو الأجزاء البلاستيكية و/أو الأجزاء الكهربائية

يجب عدم استعمال سوى أقلام جبر تمحى على الناشف. اتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تلطخ ملابسك.

ناقش الأطفال حول التنبيهات والتحذيرات والتعليمات الخاصة بالسلامة والمخاطر قبل أن تبدأ النشاط العملي.

**التنظيف :** لا تستعمل المنظفات. يوصى بالغسل قبل الاستعمال الأول لا تقم بتنظيفه باستخدام إسفنجة خضنة.

غطاء الأمان يتوافق مع معايير ISO 11540



- ⚠ **WARNING: CHOKING HAZARD.**  
Small parts. Not for children under 3 yrs.
- ⚠ **WARNING:**  
Never allow a child to play without adult supervision.
- ⚠ **WARNING:**  
Toy must be assembled by an adult, as it contains hazardous points or edges. A sharp tool shall be used.

<p>Tableau bois</p> <p style="text-align: center;"><b>SMOBY TOYS S.A.S.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Service après vente / After sales service : <a href="http://www.smoby.fr">www.smoby.fr</a></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Le Bourg Dessus - 39170 Lavans-lès-Saint-Claude / France.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Assistance consommateurs à nous retourner en cas de problèmes / Consumer assistance: for any problems, return this card /</b></p> <p style="text-align: center;">Verbraucher-Info: Für weitere Auskünfte, senden Sie diese Karte bitte an / Klantenservice: voor inlichtingen, dese kaart naar ons terugsturen /</p> <p style="text-align: center;">Atención al consumidor : para cualquier información, enviar esta tarjeta. / Assistenza per il consumatore : per informazioni, rispedire la presente cartolina.</p>	<div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">Smoby</div> <p><b>Description du motif de la réclamation / Cause for complaint / Grund der Beanstandung / Omschrijving van de reden van de klacht / Detalle el motivo de su reclamación / Descizione del motivo del reclamo :</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Manquant / Missing / Fehlende Teile / Tekort / Faltante / Mancante.</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Cassé / Broken / Gebrochen / Gebroken / Rotura / Rotto.</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Commentaires / Comments / Bemerkung / Opmerkingen / Comentarios / Commenti.</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Ref.: <b>AAP2150C</b></p> <p>Couleurs/Colors:</p> <p>N° Notice / IS Number :</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>N°: <input type="checkbox"/></p> <p>Qté: .....</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>N°: <input type="checkbox"/></p> <p>Qté: .....</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>N°: <input type="checkbox"/></p> <p>Qté: .....</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>N°: <input type="checkbox"/></p> <p>Qté: .....</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>N°: <input type="checkbox"/></p> <p>Qté: .....</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>N°: <input type="checkbox"/></p> <p>Qté: .....</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>N°: <input type="checkbox"/></p> <p>Qté: .....</p> </div> </div>
---	---

