



# 1/12 SCALE Honda RC213V '14 FRONT FORK SET

ディテールアップパーツシリーズ (オートバイモデル用)

1/12 Honda RC213V '14 フロントフォークセット

用意するもの / Recommended tools /  
Benötigtes Werkzeug / Outillage nécessaire



接着剤  
(プラスチック用)  
Cement  
Kleber  
Colle




ナイフ  
Modeling knife  
Modelliermesser  
Couteau de modéliste



瞬間接着剤  
Instant cement  
Sekundenkleber  
Colle rapide



ピンセット  
Tweezers  
Pinzette  
Précettes



ニッパー  
Side cutters  
Seitenschneider  
Pince coupante



★金属部品を塗装する際は下地にタミヤ  
メタルプライマーを塗ってください。  
★Apply metal primer to metal surfac-  
es before painting.  
★Vor dem Lackieren auf Metall-Ober-  
flächen Metall-Grundierung auftragen.  
★Appliquer de l'apprêt pour métal sur les  
surfaces métalliques avant de peindre.

**⚠ 注意** ●作る前に説明図をよく読み、内容を理解してから組み立てて  
ください。また、保護者の方もかならずお読みください。

●小さなお子様のいる場所での工作はしないでください。部品やビニール袋  
の飲み込みなど、危険な状況が考えられます。

**⚠ CAUTION** ●Read carefully and fully understand the instructions  
before commencing assembly. A supervising adult should also read the  
instructions if a child assembles the model.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put  
any parts or packaging material in their mouths.

**⚠ VORSICHT** ●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie  
alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell  
zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung  
ebenfalls gelesen haben.

●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder  
irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf  
ziehen.

**⚠ PRECAUTIONS** ●Bien lire et assimiler les instructions avant de  
commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit  
s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.

●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants  
mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

### 《瞬間接着剤について》

★接着面の油分を良く取って、塗装する前に使用しましょう。塗装後に接着する場合は接着面の塗料を落としてから使用します。塗料が残っていると接着力が極端に低下するので注意してください。

★使用する際は瞬間接着剤の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。

### Instant cement

★Remove any paint or oil from cementing surface before affixing parts.

★Use only a small amount of cement. Too much cement will make joints turn white and lose adhesion.

★Do not use old cement. Test cement first with unnecessary parts such as sprues before use.

★Carefully read instructions on use before cementing.

### Sekundenkleber

★Entfernen Sie alle Farbe und Ölflecke von der Kleboberfläche bevor sie Teile ankleben.

★Verwenden Sie nur geringe Mengen Klebstoff. Bei zuviel Klebstoff kann sich die Verbindung verschieben und die Haftkraft verloren gehen.

★Verwenden Sie keinen alten Klebstoff. Testen Sie den Kleber vor der Anwendung zuerst mit nicht benötigten Teilen etwa vom Spritzling.

★Vor dem Kleben die Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen.

### Colle rapide

★Enlever les traces de peinture ou de graisse des surfaces de contact avant de coller les pièces.

★N'utiliser qu'une petite quantité de colle. Un excès peut blanchir les lignes de joint et limiter l'adhésion.

★Ne pas utiliser une colle périmée. Tester la colle sur des pièces inutilisées comme des morceaux de grappes avant utilisation effective.

★Lire soigneusement les instructions avant de coller.



指示の部品を瞬間接着剤で  
とります。

Apply instant cement.  
Sekundenkleber auftragen.  
Appliquer de la colle rapide.



このマークの部品は  
接着しません。

Do not cement.  
Nicht kleben.  
Ne pas coller.




★スライドマークはバイク本体キットのものを使用します。

★Apply bike kit-supplied decals.



★Bringen Sie die dem Motorrad-Bausatz beiliegenden Aufkleber an.

★Apposer les decals fournies dans le kit.

## リヤダンパー / Rear damper



## フロントフォーク / Front fork



## ステアリング / Handlebar

