



# BRITISH TANK DESTROYER M10 IIC ACHILLES

## 1/48 イギリス駆逐戦車 M10 IIC アキリーズ



Among the multitude of military vehicles supplied to Britain by the U.S. in WWII were around 1,600 M10 tank destroyers, including mid-production M10 I and late-production M10 II variants. They could be told apart by the shape of the counterweight on the turret rear: wedge-shaped on the I, and enlarged on the II. Unfortunately, initial encounters with heavyweight German opponents like the Tiger I and Panther showed shortcomings in the power of the 3-inch (76.2mm) gun; with a counter-invasion of Europe looming, it was decided to fit the M10 with the British 17 pounder gun instead. The refitting process began in Spring 1944 and the majority of the roughly 1,000 converted were M10 IIs. These were renamed M10 IIC, with

Unter der Vielzahl von Fahrzeugen, welche im II. Weltkrieg von den Amerikanern an die Briten geliefert wurden, waren etwa 1.600 M10 Jagdpanzer. Dabei waren M10 I aus mittlerer Produktion und M10 II aus der späteren Fertigung. Man konnte sie an der Form des Gegengewichts am Turmheck unterscheiden; keilförmig bei der Version I und vergrößert bei der Version II. Leider zeigten die ersten Kämpfe mit den schweren deutschen Panzern Tiger und Panther Nachteile bei der Leistung der 3-inch (76,2mm) Kanone. Da die Invasion bevorstand entschied man, die M10 mit der 17 Pfünder Kanone auszurüsten. Die Nachrüstung begann im Frühjahr 1944 und die Mehrzahl der 1.000 umgerüsteten Panzer waren M10 II. Sie wurden umbenannt in M10 II C, wobei das C auf den 17 Pfünder

Parmi la multitude de véhicules militaires fournis aux britanniques par les Etats-Unis durant la 2<sup>ème</sup> G.M., il y avait environ 1.600 chasseurs de chars M10, incluant des M10 I de milieu de production et des M10 II de fin de production. Ils se différenciaient par la forme du contrepoids de la nuque de tourelle, en biseau sur le I et agrandi sur le II. Malheureusement, les premiers affrontements avec les chars lourds allemands Tiger I et Panther mirent en évidence le manque de puissance du canon de 3 pouces (76,2mm). Alors que se préparait la reconquête de l'Europe, il fut décidé d'équiper le M10 avec le canon britannique 17 pounder. Le rééquipement commença au printemps 1944, la majorité des 1.000 engins convertis étant des M10 II qui furent renommés M10 IIC, le C

第二次大戦前半、戦闘車輛の不足に苦しんだイギリス陸軍でしたが、アメリカから膨大な数の戦車などが供与され、重要な戦力となりました。M10駆逐戦車も約1,600輛が引き渡されましたが、その中で砲塔後部に楔形のカウンターウェイトを備えた中期生産型はM10 I、大型化したカウンターウェイトを備えた後期生産型はM10 IIと名付けられました。大きな期待とともに戦場に投入されたM10ですが、搭載する3インチ(76.2mm)砲はタイガー I やパンサーなど強力なドイツ戦車に対しては威力不足だったのです。一方イギリス軍には、破格の貫徹力を備え、連合軍で最優秀の対戦車砲と高く評価されている17ポンド砲が配備されていましたが、来るべきヨーロッパ反攻作戦では大規模な機動戦が予想されたため、この砲をM10に搭載することが決定したのです。主砲の換装は1944年春に開始され、終戦までに約1,000輛が完成。そのほと

the C signifying the 17 pounder. Fitting the gun required a counterweight behind its muzzle brake, and the ammunition storage area was altered to take the bigger shells. With the power to tear through Tiger I and Panther front armor from 1km, the M10 IIC quickly earned the trust of anti-tank units such as those of the 21st Army Group, and also on the Italian front. One prominent example of its ability was provided by the M10 IIC Battery of the 62nd Anti-Tank Regiment, which shook off a counter from Panthers and Panzer IVs to destroy 13 German tanks in fighting around Caen in the aftermath of the July 1944 Normandy landings. The M10 IIC was also deployed by Canadian and Polish units, and served into the 1950s.

hinweis. Der Einbau der Kanone erforderte ein Gegengewicht hinter der Mündungsbremse und die Munitionshalterungen wurden an die größeren Patronen angepasst. Mit der Fähigkeit, die Frontpanzerungen der Tiger I und Panther noch auf eine Entfernung von 1km zu durchdringen, erwarb sich der M10 II C schon bald das Vertrauen der Panzerabwehreinheiten wie zum Beispiel jene der 21. Armeegruppe und an der Italienischen Front. Ein gutes Beispiel seiner Fähigkeiten zeigte der M10 II C bei der Panzerabwehrbatterie des 62. Panzerabwehrregiments. Sie schlugen im Juli 1944 einen Gegenangriff bei Caen nach der Landung in der Normandie zurück und zerstörten dabei 13 deutsche Panther und Panzer IV. Der M10 II C wurde auch an Kanadische und Polnische Einheiten geliefert und war bis 1950 in der Nutzung.

indiquant la présence du canon 17 pounder. L'installation de ce dernier requerrait un contrepoids derrière le frein de bouche et le compartiment de stockage des munitions fut modifié pour loger les obus plus encombrants. Capable de traverser le blindage frontal d'un Tiger I ou d'un Panther à 1km, le M10 IIC donna rapidement satisfaction aux unités anti-chars comme celles du 21<sup>ème</sup> Groupe d'Armées et également sur le front italien. Un exemple significatif de son efficacité est celui de la batterie M10 IIC du 62<sup>ème</sup> Régiment Anti-Chars qui détruisit 13 chars allemands lors des combats autour de Caen juste après le Débarquement de Normandie. Le M10 IIC fut également déployé dans des unités canadiennes et polonaises, et servit jusque dans les années 1950.

んどはベースとしてM10 IIを使用し、17ポンド砲搭載車を意味するCを追加して、M10 IICと呼ばれました。強力な砲を搭載するため、砲身のマズルブレーキ後方にはリング状のカウンターウェイトを装着。大型の砲弾を積載するため弾薬庫も改修されました。M10 IICは第21軍集団の対戦車連隊を皮切りに部隊配備が開始され、一部はイタリア戦線にも送られました。タイガー I やパンサーの前面装甲を1,000mの距離から貫徹できる絶大な攻撃力と優れた機動力、信頼性を兼ね備えたM10 IICは対戦車部隊の切り札となりました。特にノルマンディ上陸直後の1944年7月、第62対戦車連隊のM10 IIC中隊は、カーン周辺でドイツ軍のパンサーとIV号戦車による反撃を迎え撃ち、13輛のドイツ戦車を撃破したのです。M10 IICはイギリス軍に加えカナダ軍やポーランド軍にも配備され、戦後も1950年代まで第一線で使われました。

# READ BEFORE ASSEMBLY

**注意** ●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。また小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。また接着剤や塗料は、必ずプラスチック用をお使いください。(別売) ●工具の使用には十分注意してください。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意してください。●接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、使用ときは換気に十分注意してください。●小さなお子様のいる所での作業はやめてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息などの危険な状況が考えられます。

**CAUTION** ●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model. ●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury. ●Read and follow the instructions supplied with paint and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only. ●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.

**VORSICHT** ●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben. ●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht. ●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten Sie die dort beiliegenden Anweisungen. Nur Klebstoff und Farben für Plastik verwenden. ●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.

**PRECAUTIONS** ●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte. ●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure. ●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit). Utiliser uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène. ●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

## PAINTS REQUIRED

● 塗装指示のマークです。タミヤカラーのカラーナンバーで指示しました。  
This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

TS-2 ●ダークグリーン / Dark green / Dunkelgrün / (XF-61) Vert foncé  
X-7 ●レッド / Red / Rot / Rouge  
X-10 ●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier

X-12 ●ゴールドリーフ / Gold leaf / Gold Glänzend / Doré  
X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné  
XF-2 ●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat  
XF-56 ●メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallic / Gris métallisé

XF-57 ●バフ / Buff / Lederfarben / Chamois  
XF-64 ●レッドブラウン / Red brown / Rotbraun / Rouge brun  
XF-85 ●ラバーブラック / Rubber Black / Gummischwarz / Noir Caoutchouc

## RECOMMENDED TOOLS


### 《用意する工具》

Recommended tools  
Benötigtes Werkzeug  
Outilsage nécessaire

接着剤  
(プラスチック用)  
Cement  
Kleber  
Colle



ニッパー  
Side cutters  
Seitenschneider  
Pince coupante



ハサミ  
Scissors  
Schere  
Ciseaux



ナイフ  
Modeling knife  
Modelliermesser  
Couteau de modéliste



ピンセット  
Tweezers  
Pinzette  
Précelles



ピンバイス (ドリル刃0.8、1.2mm)  
Pin vise (0.8 and 1.2mm drill bit)  
Schraubstock (0.8 und 1.2mm Spiralbohrer)  
Outil à percer (0,8 et 1,2mm de diamètre)

合成ゴム系接着剤  
Synthetic rubber cement  
Synthetischen Kleber  
Colle Cyanolite



## ASSEMBLY

不要部品…………… A6, A7, A8, A11, A12, A14, A15, A22, A23, B2×1, B16, P2, R2, R3, R5, T1, T2

Not used.  
Nicht verwenden.  
Non utilisées.




●組立説明図の中で塗装指示のない部品はTS-2 (XF-61)ダークグリーンで塗装します。  
●When no color is specified, paint the item with TS-2 (XF-61) Dark green.  
●Wenn keine Farbe angegeben ist, Teile mit TS-2 (XF-61) Dunkelgrün lackieren.  
●Lorsqu'aucune teinte n'est spécifiée, peindre en TS-2 (XF-61) Vert foncé.

### 1 サスペンションの組み立て Suspension Radaufhängung

★サスペンションは取り付ける場所によって形が違います。注意して組み立ててください。  
★Note different assembly for each type shown below.  
★Beachten Sie den unterschiedlichen Zusammenbau je nach einem der unten gezeigten Typen.  
★Noter l'assemblage différent pour chacun des types ci-dessous.


《サスペンション右》  
Suspension (right)  
Aufhängung (rechts)  
Suspension (droite)

**A**




《サスペンション左》  
Suspension (left)  
Aufhängung (links)  
Suspension (gauche)

**B**




**C**




★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

**D**





★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

**2** リヤパネルの組み立て  
Rear panel  
Heckplatte  
Panneau arrière


 このマークの部品は接着しません。  
Do not cement.  
Nicht kleben.  
Ne pas coller.

《ドライブスプロケット》  
Drive sprocket  
Kettentreibrad  
Barbotin


★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.



**3** 車体下部の組み立て  
Lower hull  
Wannen-Unterteil  
Caisse inférieure




**4** 車体部品の取り付け  
Attaching hull parts  
Wannen-Einzelteile-Einbau  
Fixation des équipements de la caisse




**5**

サスペンションの取り付け  
Attaching suspension  
Radaufhängungs-Einbau  
Fixation des suspensions



**6**


履帯の取り付け  
Attaching tracks  
Einbau der Ketten  
Installation des chenilles



★右側も同様に取り付けます。  
 ★Assemble right side in same manner as left.  
 ★Rechte Seite auf gleiche Weise zusammenbauen.  
 ★Assembler le côté droit de la même manière.

**7**


砲弾ラックの組み立て  
Shell rack  
Munitions-Ablage  
Rack à munitions




★2個作ります。  
 ★Make 2.  
 ★2 Satz anfertigen.  
 ★Faire 2 jeux.

■17ポンド砲の口径は約76.2mmでしたが、貫通力を重視した結果、大きな反動と硝煙は車輻搭載の大きな障壁となりました。  
 ■Parts in this kit depict armor-piercing capped (APC) shells.  
 ■Die Teile im Bausatz zeigen Panzergranaten (APC).  
 ■Les pièces de ce kit reproduisent des obus perforants.


**8** 車体上部裏面の組み立て  
Upper hull underside  
Unterseite des Wannen-Oberteils  
Dessous de la caisse supérieure



**9** 車体上部リアパネルの組み立て  
Upper hull rear panel  
Wannen-Oberteil Heckplatte  
Panneau arrière de la caisse supérieure




**10** 車体上部の組み立て  
Upper hull  
Wannen-Oberteil  
Caisse supérieure




**11** ハッチの取り付け  
Attaching hatches  
Anbringung der Luken  
Fixation des trappes

《ハッチ開状態》  
Opened hatches  
Offene Luken  
Trappes ouvertes



★増加装甲(H14)は、少し浮き上がって取り付けられています。  
★Part H14 was additional armor. Attach so it is slightly separated from the surface.  
★Teil H14 war eine Zusatzpanzerung. So anbauen, dass es sich leicht von der Oberfläche abhebt.  
★La pièce H14 était un blindage additionnel. Fixer la en laissant un espace avec la surface.


**12** 車体上部の取り付け  
Attaching upper hull  
Befestigen des Wannen-Oberteils  
Fixation de la caisse supérieure




**13** 砲塔内側の組み立て  
Turret interior  
Turm-Innenen  
Intérieur de la tourelle



指示の番号のスライドマークをはります。  
Number of decal to apply.  
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.  
Numéro de la décalcomanie à utiliser.




《右側》  
right  
rechts  
droit



ポリキャップ(大)  
Poly cap (large)  
Kunststoff-Nabe (groß)  
Bague nylon (grand)

《左側》  
left  
links  
gauche




ポリキャップ(大)  
Poly cap (large)  
Kunststoff-Nabe (groß)  
Bague nylon (grand)

**14** 砲尾の組み立て  
Gun breech  
Kanonen-Verschluss  
Culasse




指示の部分を切り取ります。  
Cut off.  
Wegschneiden.  
Découper.



**15** 砲塔部品の組み立て  
Turret parts  
Turmteile  
Pièces de tourelle

《砲身》  
Gun barrel  
Kanonenrohr  
Tube du canon


《防盾》  
Gun mantlet  
Kanonen-Ummantelung  
Bouclier du canon



《カウンターウエイト》  
Counterweight  
Gegengewicht  
Contrepoids

**16**


砲塔の組み立て  
Turret  
Turm  
Tourelle

**17**

砲塔の取り付け  
Attaching turret  
Turm-Einbau  
Fixation de la tourelle


《M2重機関銃》

M2 Heavy machine gun  
M2 Schweres Maschinengewehr  
Mitrailleuse lourde M2





《第1軍団 1944年夏 ノルマンディ》  
I Corps, Normandy, summer 1944



## APPLYING DECALS

《スライドマークの貼り方》

- ①はりたいマークをハサミで切り抜きます。
- ②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上に置きます。
- ③台紙のはしを手で持ち、はるところにマークをスライドさせてモデルに移してください。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらしします。
- ⑤やわらかな布でマークの内側の気泡を押し出しながら、押しつけるようにして水分をとりまします。

### DECAL APPLICATION

- ①Cut off decal from sheet.

②Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.

③Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.

④Move decal into position by wetting decal with finger.

⑤Press decal down gently with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

### ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

①Abziehbild vom Blatt ausschneiden.

②Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.

③Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.

④Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das

Abziehbild naßmachen.

⑤Das Abziehbild leicht mit einem weichen Tuch andrücken, bis überschüssiges Wasser und Luftblasen entfernt sind.

### APPLICATION DES DECALCOMANIES

①Découpez la décalcomanie de sa feuille.

②Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et posez sur un linge propre.

③Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.

④Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.

⑤Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

# PAINTING

## 《M10 IIC アキリーズの塗装》

イギリス軍に引き渡されたM10駆逐戦車は全面がアメリカ軍の標準色であるオリーブドラブNo.9で塗装されていました。その主砲を換装したM10 IICは、1944年から1945年にかけてのイギリス陸軍の標準塗装であるオリーブドラブNo.15に塗り直されました。スプレー式タミヤカラーではダークグリーン(TS-2)が近いといえるでしょう。また、2色迷彩が施された車輌はあまり見られなかったようです。装備品など細部の塗装は組み立て図中に●マークとタミヤカラーの色番号で指示してあります。パッケージのイラストも参考にしてください。

## 《17ポンド砲について》

1940年、イギリス軍は今後予測されるドイツ軍との激しい戦闘を考慮し、当時の主力装備だった6ポンド砲ではドイツ軍の戦車に対抗できないと判断しました。急速これに対抗できる砲の開発を開始。1941年に17ポンド砲が完成、1942年から量産が開始されました。当初、17ポンド砲はドイツ軍との戦闘に苦戦する北アフリカ戦線に投入され、戦果を上げため、敵戦車に有効と判断。後のノルマンディ上陸作戦以降はヨーロッパ戦線に優先的に配備されることになりました。しかしこの時、砲単体では対戦車戦闘には限界があり、機動性のある戦車での運用が前線から要望されたこともあって、ファイアーフライアキリーズにも搭載されることになりました。

## Painting the M10 IIC Achilles

M10 tank destroyers supplied to Britain were painted overall in the standard U.S. color of Olive Drab No.9. In addition to

replacing the gun on the M10 IIC, Britain repainted them in the standard British Army shade Olive Drab No.15 between 1944 and 1945; this color is best represented by Tamiya Color Spray Paint Dark Green (TS-2). 2-color camouflage scheme M10 IICs were uncommon. Painting instructions for details are indicated during assembly, and you may refer to the package illustration as well. ● mark indicates numbers for Tamiya Paint colors.

## About the 17 pounder gun

The 17 pounder gun was developed after it was admitted that the 6 pounder gun would be inadequate in combat with German forces. It was completed in 1941 and produced from 1942, introduced first in North Africa and based on its efficacy there later used in Normandy. The remaining challenge was to find a mobile base for the gun, and the British chose vehicles such as the M10 IIC and Sherman VC Firefly for the task.

## Bemalung des M10 IIC Achilles

Die nach England gelieferten Panzerjäger M10 waren in der Standardfarbe der Vereinigten Staaten lackiert; Dunkeloliv Nr 9. Neben dem Ersatz der Kanone am M10IIC lackierten die Briten zwischen 1944 und 1945 die Fahrzeuge um in den Standard-Farbtönen der Britischen Armee; Dunkeloliv Nr 15, diese Farbe wird am besten wiedergegeben mit der Tamiya Spraydose Dunkelgrün (TS-2). Zweifarbige Tarnlackierungen waren bei den M10 IIC sehr ungewöhnlich. Bemalungshinweise für Details werden in der Bauanleitung angegeben, Sie können sich auch nach den Bildern auf der Verpackung richten. Das Zeichen ● zeigt die Farbnummer der

## Tamiya Farbe.

### Der 17 Pfünder

Der 17 Pfünder wurde entwickelt als festgestellt wurde, dass der 6 Pfünder für den Kampf mit der deutschen Wehrmacht unbrauchbar war. Er wurde fertig im Jahr 1941 und in Serie produziert ab 1942. Zunächst eingesetzt in Nordafrika und auf Basis seiner Leistungsfähigkeit wurde er in der Normandie verwendet. Die Herausforderung war, eine mobile Basis für die Kanone zu finden und die Briten wählten dafür den M10IIC und den Sherman VC Firefly.

## Peinture du M10 IIC Achilles


Les chasseurs de chars M10 fournis à la Grande-Bretagne étaient entièrement peints en Olive Drab N°9 standard américain. En plus du remplacement du canon sur le M10 IIC, les britanniques les repeignirent en leur Olive Drab N°15 standard entre 1944 et 1945 ; cette teinte peut être reproduite avec la peinture en spray Tamiya Dark Green (TS-2). Les M10 IIC camouflés deux tons étaient très rares. Les instructions de peinture des détails sont fournies durant l'assemblage et on peut également se référer aux illustrations de la boîte. Le symbole ● indique les références de peinture Tamiya à utiliser.

## Au sujet du canon 17 pounder

Le canon 17 pounder a été développé parce que la puissance du 6 pounder était insuffisante pour contrer les blindés allemands. Terminé en 1941, il fut produit en 1942 puis entra en service en Afrique du Nord et son efficacité prouvée, il fut utilisé en Normandie. Le défi était de trouver une base mobile pour ce canon et les britanniques développèrent pour cela des engins tels le M10 IIC et le Sherman VC

## アクセサリーも豊富な1/48シリーズ


### 1/48 ミリタリーミニチュアシリーズ




1/48 Road Sign Set (32509)  
1/48 道標セット



1/48 Brick Wall, Sand Bag & Barricade Set (32508)  
1/48 レンガ・土のう・バリケードセット (32508)



1/48 Jerry Can Set (32510)  
1/48 ジェリカンセット



## 部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーがはられたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



### ①《郵便振替のご利用法》

郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号も書き添えていただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株)タミヤでお振込ください。

### ②《代金引換のご利用法》

パーツ代金に加えて代引き手数料(324円)をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

### ③《タミヤカードのご利用法》

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

### 《住所》

〒422-8610 静岡県駿河区恩田原3-7  
株式会社タミヤ カスタマーサービス係

### 《お問い合わせ電話番号》

静岡 054-283-0003  
東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

### 《カスタマーサービスアドレス》

[http://tamiya.com/japan/customer/cs\\_top.htm](http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm)



## イギリス駆逐戦車 M10 IIC アキリーズ ITEM 32582

★価格は2014年6月現在のものです。諸事情により変更となる場合があります。★税込価格の税率は8%となっています。

部品名	税込価格	本体価格	部品コード
車体下部	475円 ( 440円)		19113042
A、P、Rパーツ(×1)	604円 ( 560円)		10008362
Bパーツ	712円 ( 660円)		19004345
Hパーツ	648円 ( 600円)		10008363
Tパーツ	324円 ( 300円)		19223112
ポリキャップ(大x4)	183円 ( 170円)		10443027
ポリキャップ(小x4)	129円 ( 120円)		19442023
5x34mmシャフト(x4)	345円 ( 320円)		19403215
マーク	302円 ( 280円)		11403496
説明図	302円 ( 280円)		11053856

## AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code	ITEM 32582
19113042	Lower Hull
10008362	A, P & R Parts (X1)
19004345	B Parts
10008363	H Parts
19223112	T Parts
10443027	Poly Cap (Large, x4)
19442023	Poly Cap (Small, x4)
19403215	5x34mm Shaft (x4)
11403496	Decals
11053856	Instructions

**1/48**  
**MM**  
Military Miniature  
[www.tamiya.com](http://www.tamiya.com)