


# MESSERSCHMITT Bf109 G-6

1/48 SCALE AIRCRAFT SERIES NO.117

★WINGSPAN 207mm, FUSELAGE LENGTH 188mm



## 1/48 槙作機シリーズ NO.117 メッサーシュミット Bf109 G-6

\*HIGHLY ACCURATE RENDERING OF Bf109 G-6 BASED ON FIRST-HAND RESEARCH OF ACTUAL AIRCRAFT. \*DB605 ENGINE IS SUPERBLY DETAILED  
\*CHOOSE OPEN OR CLOSED CENTER CANOPY, STANDARD OR GALLAND PANZER ARMOR PLATE, AND UP OR DOWN MAIN & RADIATOR FLAPS  
\*SEPARATE 20mm CANNON GONDOLA & DROP TANK PARTS. \*SEATED PILOT FIGURE & 3 MARKING OPTIONS INCLUDED



## READ BEFORE ASSEMBLY

**! 注意** ●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。また小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方をお読みください。また接着剤や塗料は、必ずプラスチック用をお使いください。(別売) ●工具の使用には十分注意してください。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意してください。●接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、使用するときは換気に十分注意してください。●小さなお子様のいる所での工作はやめてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶつての窒息などの危険な状況が考えられます。●部品の先端が尖っている場合があります。取り扱いに注意してください。

**! CAUTION** ●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model. ●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury. ●Read and follow the instructions supplied with paint and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only. ●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads. ●Some parts have sharp edges. Take care when handling.

**! VORSICHT** ●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben. ●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht. ●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen. Nur Klebstoff und Farben für Plastik verwenden. ●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen. ●Einige Teile haben scharfe Kanten. Passen Sie bei der Benutzung entsprechend auf.

**! PRECAUTIONS** ●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte. ●L'assemblage de ce kit requiert de l'outil, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure. ●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit). Utiliser uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène. ●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête. ●Certaines pièces du modèle ont des rebords acérés. Manipuler avec précaution.

## PAINTS REQUIRED

塗装指示のマークです。タミヤカラーのカラーナンバーで指示しました。

This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

AS-5 ●ライトブルー(ドイツ空軍) / Light blue (Luftwaffe) / Hellblau (Luftwaffe) / Bleu clair (Luftwaffe)

X-1 ●ブラック / Black / Schwarz / Noir

X-2 ●ホワイト / White / Weiß / Blanc

X-10 ●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier

X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé

X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black / Deenglanz Schwarz / Noir satiné

X-19 ●スモーク / Smoke / Rauchfarben / Fumé

X-23 ●クリアブルー / Clear blue / Klar-Blau / Bleu translucide

X-31 ●チタンゴールド / Titanium gold / Titan-Gold / Titane doré

X-32 ●チタニウム / Titanium silver / Titan-Silber / Titane argenté

XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat

XF-2 ●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat

XF-3 ●フラットイエロー / Flat yellow / Matt Gelb / Jaune mat

XF-6 ●コッパー / Copper / Kupfer / Cuivre

XF-7 ●フラットレッド / Flat red / Matt Rot / Rouge mat

XF-8 ●フラットブルー / Flat blue / Matt Blau / Bleu mat

XF-10 ●フラットブラウン / Flat brown / Matt Braun / Brun mat

XF-15 ●フラットフレッシュ / Flat flesh / Fleischfarben

Matt / Chair mate

XF-16 ●フラットアルミニウム / Flat aluminum /

Matt Aluminium / Aluminium mat

XF-22 ●RLMグレイ / RLM grey / RLM-Grau / Gris R.L.M.

XF-23 ●ライトブルー / Light blue / Hellblau / Bleu clair

XF-24 ●ダークグレイ / Dark grey / Dunkelgrau / Gris foncé

XF-27 ●ブラックグリーン / Black green / Schwarzergrün / Vert noir

XF-52 ●フラットアース / Flat earth / Erdfarbe / Terre mate

XF-54 ●ダークシーグレイ / Dark sea grey / Dunkles Meergrau / Gris de mer foncé

XF-56 ●メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallique

XF-57 ●バフ / Buff / Lederfarben / Chamois

XF-63 ●シャーマングレイ / German grey / Deutsches Grau / Gris panzer

XF-64 ●レッドブラウン / Red brown / Rotbraun / Rouge brun

XF-85 ●ラバーブラック / Rubber black / Gummischwarz / Noir caoutchouc

## RECOMMENDED TOOLS

### 《用意する工具》

#### Recommended tools

#### Benötigtes Werkzeug

#### Outilage nécessaire

#### 接着剤 (プラスチック用)

Cement

Kleber

Colle




#### ニッパー

Side cutters

Seitenschneider

Pince coupante



#### ナイフ

Modeling knife

Modelliermesser

Couteau de modéliste




#### ピンセット

Tweezers

Pinzette

Précelles



#### ピンバイス (ドリル刃 0.5mm, 1mm, 1.5mm, 2mm)

Pin vise (0.5mm, 1mm, 1.5mm, 2mm drill bit)

Schraubstock (0.5mm, 1mm, 1.5mm, 2mm Spiralbohrer)

Outil à percer (0.5mm, 1mm, 1.5mm, 2mm de diamètre)

### 《塗料の使い分け》 Using different types of paints

★重ね塗りするときは塗料の種類によって塗る順番があります。かならずラッカーワークスプレー→アクリル塗料→エナメル塗料の順番で塗装してください。

★When painting, never apply lacquer paints over enamel/acrylic paints. It could harm the painted surface. Paint lacquer first, then acrylic, followed by enamel.

★Beim Lackieren niemals Lackfarben über Acrylfarben auftragen. Die bereits lackierte Fläche könnte beschädigt werden. Zuerst Lackfarbe, dann Acrylfarbe, als letztes Emaillefarbe auftragen.

★Ne jamais appliquer une peinture laquée par dessus une peinture émail ou acrylique, au risque de dédommager la surface peinte. Peindre la laque en premier, puis l'acrylique, puis l'émail.



ラッカーワークスプレー  
Lacquer paints



アクリル塗料  
Acrylic paints



エナメル塗料  
Enamel paints

部品全体の塗装に使用。  
Use for overall painting.  
Für gesamte Lackierung zu verwenden.  
Utiliser pour la peinture générale.

広めの面積の塗装に使用。  
Use for large areas.  
Für große Flächen einsetzen.  
Utiliser sur les grandes surfaces.

細部の塗装やヨゴシに使用。  
Use for small areas and weathering.  
Für kleine Bereiche und Verwitterung einsetzen.  
Utiliser sur les petites surfaces et le vieillissement.


### 《部品の切り取り》 Cutting off parts

★部品はニッパーを刃の向きにあて、ていねいに切り取り、切り口はカッターナイフできれいにします。

★Cut off parts using side cutters and flatten using modeling knife.

★Die Teile mit einem Seitenschneider abzwicken und Grat mit Modellbaumesser glätten.

★Détailler les pièces au moyen de pinces coupantes et aplatis avec un couteau de modélisme.




### 《部品の取り付け位置を確認する》 Test fitting

★一度部品を仮に組み合わせて(仮組)みて、接着面を確かめます。

★Attach parts temporarily to confirm cement position prior to applying cement.

★Die Teile vorübergehend anbringen, um vor dem Klebstoffauftrag die Klebestellen zu erkennen.

★Fixer temporairement les pièces pour s'assurer de leur placement correct avant d'appliquer la colle.




### 《部品を見つけやすくするために》 Keeping track of parts

★組み立て前に各部品にテープなどでタグをつけておくと部品を見つけやすくなります。

★Attaching tags to parts before assembly will make them easier to keep track of.

★Wenn man kleine Schilder auf den Teilen anbringt ist ihre Reihenfolge leichter einzuhalten.

★Etiqueter les pièces avant assemblage permet de les identifier plus facilement.



### 《マスクシールの貼り方》

●風防部品を塗装するときはマスクシールを使用します。

①指示されたマスクシールを切り取り、風防の彫刻にあわせて貼ります。隙間から塗料が入らないようにしっかり貼ります。

②窓枠部分をタミヤカラーで塗装してください。

③塗料が完全に乾ききる前にマスクシールをはがします。

### MASKING STICKERS

●Use masking stickers to protect canopy

when painting.

①Mask off canopy using masking stickers included in the kit.

②Paint canopy frame with Tamiya paints.

③Remove masking stickers before paint has completely cured.

### ABKLEBER

●Vor dem Lackieren die Kanzel mit Abkleber abdecken.

①Kleben Sie die Kanzel mit den im Bausatz enthalten Abklebern ab.

②Lackieren Sie den Kanzelrahmen mit

Tamiya-Farben.

③Abkleber vor dem endgültigen Trocknen der Farbe anziehen.

### MASQUES

●Utiliser les masques pour protéger la verrière avant de peindre.

①Masquer la verrière en employant les masques fournis dans le kit.

②Peindre les montants de la verrière en utilisant les peintures Tamiya.

③Enlever les masques avant séchage complet de la peinture.

### 《瞬間接着剤について》



★通常は塗装する前に使用します。その際、接着面の油分を十分に取ってください。塗装後に接着する場合は接着面の塗料を落としてから使用します。この時、塗料が残っていると接着力が極端に低下するので注意しましょう。

★接着剤をつけすぎると接着力が落ちるだけでなく、白化しやすくなるので注意してください。

★劣化した接着剤は使用しないでください。

★不要な部品で試してから使用してください。

★使用する際は瞬間接着剤の取扱説明をよく読んでからご使用ください。

### INSTANT CEMENT

★Remove any paint or oil from cementing surface before affixing parts.

★Use only a small amount of cement. Too much cement will make joints turn white and lose adhesion.

★Do not use old cement. Test cement first with unnecessary parts such as sprues before use.

★Carefully read instructions on use before cementing.

### SEKUNDENKLEBER

★Entfernen Sie alle Farbe und Ölflecke von der Klebeoberfläche bevor sie Teile ankleben.

★Verwenden Sie nur geringe Mengen Klebstoff. Bei zuviel Klebstoff kann sich die Verbindung verschieben und die Haftkraft verloren gehen.

★Verwenden Sie keinen alten Klebstoff. Testen Sie den Kleber vor der Anwendung

zuerst mit nicht benötigten Teilen etwa vom Spritzling.

★Vor dem Kleben die Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen.

### COLLE RAPIDE

★Enlever les traces de peinture ou de graisse des surfaces de contact avant de coller les pièces.

★N'utiliser qu'une petite quantité de colle. Un excès peut blanchir les lignes de joint et limiter l'adhésion.

★Ne pas utiliser une colle périmée. Tester la colle sur des pièces inutilisées comme des morceaux de grappes avant utilisation effective.


★Lire soigneusement les instructions avant de coller.

## MARKING OPTIONS



★組み立てる前に別紙を参考に A、B または C のどれか1つを選びます。図中のそれぞれの指示に応じて組み立てと塗装を行ってください。  
★Select A, B or C referring to separate sheet. Refer to these marks for assembly.  
★Wählen Sie entsprechend dem separaten Blatt A oder C. Beachten Sie diese Kennzeichnung für den jeweiligen Zusammensetzung.  
★Référez-vous à la feuille séparée afin de sélectionner A, B ou C. Se reporter à ces symboles lors de chaque assemblage.


A 《第54戦闘航空団所属機》  
9./JG54



B 《第27戦闘航空団所属機》  
7./JG27



C 《第52戦闘航空団所属機》  
9./JG52



# ASSEMBLY



XF-56 : 5 + XF-7 : 1

- 上の様な表記の場合は、各色を指示の比率で調色します。
- Above instruction shows paint mixing ratios.
- Die obenstehende Anleitung zeigt das Mischungsverhältnis der Farben an.
- Les instructions ci-dessus indiquent les proportions des mélanges.




- 組立説明図の中で塗装指示のない部品は機体色で塗装します。
- When no color is specified, paint the item with fuselage color.
- Wo keine Farbe angegeben ist, wird das Teil in der Rumpffarbe lackiert.
- Lorsqu'aucune teinte n'est spécifiée, peindre dans la teinte du fuselage.

《使わない部品》 ..... A1, A14, A15, A18, A33,  
Not used. B12, C5, D25×1, E1  
Nicht verwendet. マスクシール (M)  
Non utilisées. Masking stickers

**1**


胴体右側の組み立て : R  
Fuselage (right)  
Rumpf (rechts)  
Fuselage (droit)



指示の部分を切り取ります。  
Cut off.  
Wegschneiden.  
Découper.



指示の部分をバテ等で埋めます。  
Fill with putty.  
Zuspachteln.  
Combler avec du mastic.



B39

B15

X-11

XF-1

XF-3

XF-2

XF-63




X-18

XF-7

X-18

**2**

胴体左側の組み立て : L  
Fuselage (left)  
Rumpf (links)  
Fuselage (gauche)



B13

XF-8

XF-7

XF-63

X-18

X-11

X-18

X-10

XF-64

X-10

XF-22


X-18

X-31


XF-16

**3**



胴体の組み立て  
Fuselage assembly  
Rumpf-Zusammenbau  
Assemblage du fuselage




《R》






★実機にも凹線があります。  
合わせ目を残してください。  
★Actual aircraft has  
recessed channels here. Do not fill.  
★Naht ist auch beim realen Flugzeug vorhanden. Nicht zuspachteln.  
★Le vrai avion a des lignes en creux ici. Ne pas combler avec du mastic.



**4**コクピットの組み立て 1  
Cockpit 1  
Habitatcle 1**5**シート  
Seat  
Sitz  
Siège

《機関砲尾部カバー》  
Cannon breech cover  
Abdeckung des Kanonenverschlusses  
Capot de culasse du canon

《操縦士》  
Pilot  
Piloten  
Pilote

《トリムハンドル》  
Elevator trim wheel  
Höhenruder-Trimmrad  
Volant de trim de profondeur


**6**コクピットの組み立て 2  
Cockpit 2  
Habitacle 2

★人形を取り付けない場合、  
デカールを貼ります。  
★When not attaching figure.  
★Wenn keine Pilotenfigur  
eingesetzt wird.  
★Si le pilote n'est pas installé.




指示の番号のスライドマーク  
を貼ります。

Number of decal to apply.  
Nummer des Abziehbildes,  
das anzubringen ist.  
Numéro de la décalcomanie  
à utiliser.

**7**コクピットの取り付け  
Attaching cockpit  
Cockpit-Einbau  
Fixation de l'habitacle

前側  
Front  
Vorne  
Avant





8

## 13mm機銃弾倉

Machine gun feed tubes

Maschinengewehr Gurtzuführer

Rampes d'alimentation des mitrailleuses




9

## エンジンの組み立て


Engine

Motor


Moteur



《R》



《L》



指示の部品を瞬間接着剤で取り付けます。

Apply instant cement.

Sekundenkleber auftragen.

Fixation de l'habitacle






★指示の番号、①~④の順で取り付けます。

★Attach parts in numbered order ①~④.

★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①~④ anbringen.

★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①~④.



★キャノピー開状態の時は切り取ります。

★Remove for open canopy.

★Für offene Kabinenhaube entfernen.

★Enlever pour verrière ouverte.



10

## 水平尾翼の組み立て

Horizontal stabilizers



Höhenflosse

Stabilisateurs



**11**

方向舵の取り付け  
Attaching rudder  
Anbringen des Ruders  
Fixation du gouvernail

**B C F6****12**

主翼の組み立て  
Wing  
Flügel  
Aile


XF-52

XF-1


XF-22

XF-52


《A32》



指示の穴を開けます。  
Make holes.  
Loch machen.  
Percer des trous.



A32



《F13, F14》





★上部、下部ラジエターフラップの状態は右の  
中から1つ選んでください。

★Choose radiator flap positions referring to  
diagrams at right.

★Die Kühlerklappenstellung gemäß dem  
Diagramm rechts wählen.

★Choisir la position des volets de radiateurs  
en se référant aux schémas à droite.



《フラップをすべて下げた状態》

Radiator flaps down

Kühlerklappen unten

Volets de radiateurs baissés

《フラップをすべて上げた状態》

Radiator flaps up

Kühlerklappen oben

Volets de radiateurs levés

《上部上げ、下部下げ状態》

Combination

Kombination

Combinaison

13


《上部ラジエターフラップ下げ状態》

Upper radiator flaps (down)

Obere Kühlerklappen (unten)

Volets supérieurs de radiateurs (baissés)

《R》



《L》


《上部ラジエターフラップ上げ状態》

Upper radiator flaps (up)

Obere Kühlerklappen (oben)

Volets supérieurs de radiateurs (levés)

《R》



《L》


14

ラジエターの取り付け

Attaching radiators

Anbringung der Kühler

Fixation des radiateurs



15


《下部ラジエターフラップ下げ状態》

Lower radiator flaps (down)

Untere Kühlerklappen (unten)

Volets inférieurs de radiateurs (baissés)

《R》



《L》


《A39, A40》

Lower radiator flaps (up)

Untere Kühlerklappen (oben)

Volets inférieurs de radiateurs (levés)

《R》



《A39, A40》

Lower radiator flaps (up)

Untere Kühlerklappen (oben)

Volets inférieurs de radiateurs (levés)

16



フラップの組み立て (下げ状態)

Main flaps (down)

Haupt-Klappen (unten)

Volets principaux (abaissés)


《A28, A29》



**17**

フラップの取り付け  
Attaching flaps  
Anbau der Klappen  
Fixation des volets


★フラップの角度を選んでください。  
★Choose main flap angle.  
★Wählen Sie den Winkel der Haupt-klappen.  
★Choisir l'angle des volets principaux.

**18**

前縁スラットの取り付け  
Attaching leading edge slats  
Befestigung der Vorflügel  
Fixation des bacs de bord d'attaque

(a) スラット作動状態  
Deployed  
Ausgefahrene  
Déployés


(b) スラット収納状態  
Flush  
Eingefahren  
Rentres



A10 (b)

A10 (a)

《A9, A10》



(b)

XF-22

A9 (b)

A9 (a)

A37


A38

《A37, A38》

XF-22

**19**

主翼の取り付け  
Attaching wing  
Anbringung des Flügels  
Fixation des ailes




XF-64

X-11




★指示の番号、①, ②の順で取り付けます。  
★Attach parts in numbered order ①, ②.  
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge  
①, ② anbringen.  
★Fixer les pièces dans l'ordre des  
numéros ①, ②.



20



主脚の組み立て  
Main landing gear  
Fahrgestell  
Train principal



21



主脚の取り付け  
Attaching main landing gear  
Fahrwerk-Einbau  
Fixation du train principal

このマークの部品は接着しません。  
Do not cement.  
Nicht kleben.  
Ne pas coller.


**A B**ボリキャップ(小)  
Poly cap (small)

Kunststoff-Nabe (klein)

Pièce de jonction (petite)


注意!  
NOTICE

★指示の番号、①～③の順で取り付けます。  
★Attach parts in numbered order ①～③.  
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge  
①～③ anbringen.  
★Fixer les pièces dans l'ordre des  
numéros ①～③.




22

落下タンクの組み立て  
Drop tank  
Abwurf-Tank  
Réservoir largable




《MG151/20主翼下面ゴンドラ》  
20mm cannon gondolas  
Gehäuse der 20mm Kanonen  
Gondoles de canon de 20mm



23

落下タンクの取り付け  
Attaching drop tank  
Einbau des Abwurf-Tanks  
Fixation du réservoir largable



★下部エンジンカウルが開状態の場合は落下タンクを外しておきます。  
★Drop tank cannot be attached when engine underside cowling is open.  
★Der Abwurftank kann nicht montiert werden, wenn die untere Motorabdeckung geöffnet ist.  
★Le réservoir largable ne peut pas être fixé avec le capot inférieur du moteur ouvert.


24

キャノピーの塗装

Painting canopy


Bemalung der Kabinendach

Peinture de la verrière




マスクシール  
Masking stickers  
Ableker  
Masques


《C3, C4》




《C6》



《C8》



《C7》




★カッターなどで切り抜きます。  
★Cut off using a modeling knife.  
★Mit Messer abschneiden.  
★Découper en utilisant un cutter.


★キャノピー閉状態は  
切り取ります。  
★Remove for closed  
canopy.





《前部キャノピー》  
Front canopy  
Vordere Kanzel  
Pare-brise



《後部キャノピー》  
Rear canopy  
Hintere Kanzel  
Verrière arrière









《中央キャノピー》  
Center canopy  
Mittelteil der Kanzel  
Verrière centrale




25

前部キャノピーの組み立て  
Front canopy  
Vordere Kanzel  
Pare-brise




26

《キャノピーの取り付け (開状態)》  
Attaching canopy (open)  
Einbau der Kabinendach (offen)  
Fixation de la verrière (ouverte)



《キャノピーの取り付け (閉状態)》  
Attaching canopy (closed)  
Einbau der Kabinendach (geschlossen)  
Fixation de la verrière (fermée)





27

機体上部部品の取り付け  
Attaching upper fuselage parts  
Einbau der oberen Rumpfteile  
Fixation des équipements du fuselage supérieur


《ループアンテナ》 A

Loop antenna  
Ringantenne  
Antenne goniô



28


《プロペラ》  
Propeller  
Hélice



ボリキャップ (大)  
Poly cap (large)  
Kunststoff-Nabe (groß)  
Pièce de jonction (grande)

★切れ目を入れます。  
★Score poly cap.  
★Kunststoff-Nabe einschneiden.  
★Entailler la bague nylon.

《前部エンジンカウル》  
Engine cowling (front)  
Motorabdeckung (vorne)  
Capot moteur (avant)



**注意**  
NOTICE

★エンジンカウルは開状態と閉状態の2種類を完成後も組み替えることができます。

★Both open and closed engine cowlings can be assembled, and interchanged as you like.

★Die offenen und die geschlossenen Motorabdeckungen können beide gebaut werden und bei Bedarf ausgetauscht werden.


★Des capots ouverts et fermés peuvent être assemblés, et interchangés si on le souhaite.

《開状態》

Open

Offen

Ouvert




《閉状態》

Closed


Geschlossen

Fermé




## エンジンカウル開状態 / OPEN ENGINE COWLING


29



30






31



32

下部エンジンカウルの組み立て 2  
Underside cowling 2  
Untere Motorabdeckung 2  
Capot inférieur 2

《D4, D5》



33

エンジンカウルの取り付け

Attaching engine cowlings


Einbau der Motorabdeckung

Fixation des capots du moteur

②



- ★ 指示の番号、①、②の順で取り付けます。
- ★ Attach parts in numbered order ①, ②.
- ★ Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.
- ★ Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.



34

下部エンジンカウルの取り付け

Attaching underside cowling

Anbau der unteren Motorabdeckung



Fixation du capot inférieur

★図のように取り付けます。

★Attach as shown.


★Gemäß Abbildung einbauen.

★Fixer comme indiqué.




35

《エアインテーク》 A C





《防塵フィルター付エアインテーク》 B

Dust filter air intake  
Lufteinlass mit Staubfilter  
Filtre à air tropical



《上部エンジンカウル》


Upper cowling  
Obere Motorabdeckung  
Capots supérieurs




36

下部エンジンカウルの組み立て


Underside cowling  
Untere Motorabdeckung  
Capot inférieur



《B47》




◎ ワッシャー  
Washer  
Beilagscheibe  
Rondelle



37

エンジンカウルの取り付け

Attaching engine cowlings  
Einbau der Motorabdeckung  
Fixation des capotages du moteur



# STENCILS

## (機体ステンシルについて)

機体ステンシルは整備上の注意やコードなどが書かれたもので、下図に指示されたものは各機体とも同じ場所に記されていました。

## Fuselage stencils


Fuselage stencils indicated maintenance cautions and identification codes, and those listed below were placed at the same location on each type of aircraft.

## Rumpfschablonen

Rumpfschablonen dienten für Warnhinweise zur Wartung und Kennzeichen, die unten aufgeführt befinden sich bei jedem Flugzeugtyp immer an derselben Stelle.

## Marques de servitude du fuselage

Ces marquages indiquent des procédures de maintenance et des codes d'identification. Ceux listés ci-dessous étaient placés aux mêmes endroits sur chaque avion.




## TECH TIP

●風防内側の色を簡単に塗装する方法です。

- ①風防の外側、内側をマスキングしたら、外側からX-1を塗ります。
- ②その上から機体色を塗装し、マスキングをはがします。
- To paint canopy, first mask off window parts on outside of canopy. Then, paint undercoat of black (X-1), followed by fuselage color.

●Zum Lackieren der Kanzel zuerst die Fensterbereiche von außen abkleben. Dann eine schwarze Grundierung (X-1) und darauf die Rumpffarbe auftragen.

●Pour peindre la verrière, masquer l'extérieur des parties vitrées puis appliquer une couche de noir (X-1) puis la teinte du fuselage.



内側  
Inside  
Innenseite  
Intérieur

別売のマスキングテープを使います。  
Use masking tape (sold separately).  
Abklebeband (getrennt erhältlich) benutzen.  
Utiliser de la bande cache (disponible séparément).

## PAINTING

《メッサーシュミット Bf109 G-6の塗装》

第二次大戦末期の1944年7月まで、ドイツ軍間戦闘機の基本塗装は上面がグレイグリーンとグレイバイオレットの折線分割迷彩、下面是ライトブルーとされました。胴体側面は基本塗装の上から上面色などを使ってボカシの強い斑点などを入れる、モッティングと呼ばれる迷彩を施した機体も多く見られました。細部の塗装は組立図中にタミヤカラー・エナメル塗料、アクリル塗料、スプレー塗料の色番号で指示しました。迷彩やモッティングのバターンは別紙塗装図やパッケージサイドのイラストも参考にしてください。

### Painting the Bf109 G-6

Until July 1944, Luftwaffe day fighters

including the Bf109 G-6 had upper surfaces in gray-green and gray-violet camouflage, and undersurfaces painted light blue. Fuselage side surfaces on many aircraft had a mottled effect painted over the top of the camouflage. Painting instructions for details are indicated during assembly. Please also refer to the separate sheet and package illustration for camouflage and mottling patterns.

### Bemalung der Bf109 G-6

Bis Juli 1944 hatten Jagdflieger wie die Bf109 G-6 eine Tarnlackierung aus graugrün und grauviolett auf der Oberseite und hellblau auf der Unterseite. Die Rumpfseiten einiger Flugzeuge hatten wolkige Flecken über der Tarnlackierung. Bemalungshinweise für Details sind in der Anleitung angegeben. Beachten Sie auch das separate Blatt und

die Illustrationen auf der Verpackung für die Tarnung und die Flecken.

### Peinture du Bf109G-6

Jusque juillet 1944, les chasseurs de jour de la Luftwaffe dont le Bf109 G-6 avaient des surfaces supérieures camouflées en gris-vert et gris-violet et de surfaces inférieures bleu clair. Sur de nombreux appareils, les flancs du fuselage étaient tachetés par-dessous le camouflage. Les instructions de mise en peinture des détails sont fournies durant l'assemblage. Se reporter également au feuillet séparé et aux illustrations de la boîte pour le schéma de camouflage.

## APPLYING DECALS

《スライドマークの貼り方》

- ①はりたいマークをハサミで切り抜きます。
- ②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上に置きます。
- ③台紙のはしを手で持ち、貼るところにマークをスライドさせてモデルに移してください。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらします。
- ⑤やわらかな布でマークの内側の気泡を押し出しながら、押しつけるようにして水分をとります。

### DECAL APPLICATION

- ①Cut off decal from sheet.

②Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.

③Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.

④Move decal into position by wetting decal with finger.

⑤Press decal down gently with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

### ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

①Abziehbild vom Blatt ausschneiden.

②Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in warmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.

③Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.

④Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das

Abziehbild naßmachen.

⑤Das Abziehbild leicht mit einem weichen Tuch andrücken, bis überschüssiges Wasser und Luftblasen entfernt sind.

### APPLICATION DES DECALCOMANIES

①Découpez la décalcomanie de sa feuille.

②Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.

③Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.

④Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.

⑤Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

## 部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーがはられたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



### ①《郵便振替のご利用法》

郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、スクール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ず記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号: 00810-9-1118、加入者名: (株)タミヤでお振込ください。

### ②《代金引換のご利用法》

バーツ代金に加えて代引き手数料(300円+税)をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

### ③《タミヤカードのご利用法》

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページによりお受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7

株式会社タミヤ カスタマーサービス係

### 《お問い合わせ電話番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

※電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

《カスタマーサービスアドレス》

<http://tamiya.com/japan/customer/index.html>



[www.tamiya.com](http://www.tamiya.com)

## メッサーシュミット Bf109 G-6

### ITEM 61117

■本体価格(税抜き)は2017年11月現在のものです。諸事情により変更となる場合があります。★ご購入に際しては、本体価格に消費税を加えてご注文ください。(小数点以下切り捨て)

部品名	本体価格	部品コード	ITEM 61117
A/バーツ	820円 +税	19006665	A Parts
B/バーツ	820円 +税	19006666	B Parts
C/バーツ	460円 +税	19006667	C Parts
D, E/バーツ	680円 +税	19006668	D, E Parts
F/バーツ	700円 +税	19006669	F Parts
ボリキャップ大(x4)	120円 +税	19442023	Poly Caps (Large x4)
ボリキャップ小(x8)	200円 +税	10446168	Poly Caps (Small x8)
ワッシャー(x10)	200円 +税	19804508	Washers (x10)
マグネット(x2)	280円 +税	19446071	Magnets (x2)
マークa	140円 +税	11406292	Decals (a)
マークb	340円 +税	11406293	Decals (b)
マスクシール	260円 +税	11426093	Masking Stickers
説明図	320円 +税	11056502	Instructions
塗装図	360円 +税	11056507	Painting Guide
解説文	300円 +税	11056503	Cover Story Leaflet

### AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

### Parts code

19006665.....	A Parts
19006666.....	B Parts
19006667.....	C Parts
19006668.....	D, E Parts
19006669.....	F Parts
19442023.....	Poly Caps (Large x4)
10446168.....	Poly Caps (Small x8)
19804508.....	Washers (x10)
19446071.....	Magnets (x2)
11406292.....	Decals (a)
11406293.....	Decals (b)
11426093.....	Masking Stickers
11056502.....	Instructions
11056507.....	Painting Guide
11056503.....	Cover Story Leaflet
61117 Bf109 G-6 (11056502)	

With a total production run in excess of 30,000 aircraft, the Messerschmitt Bf109 remains the most prolifically-manufactured fighter in history, a fitting title for an aircraft that boasted superlative speed and rate of climb, and achieved significant success against Allied aircraft in WWII.

#### The Development of the G-6

Those aforementioned Allied aircraft would gain in performance, however, requiring the Bf109 to evolve, and from Spring 1941 development began on the Bf109 G variant, propelled by the bored-out DB605 engine that gave around 10% greater output than its predecessor. The initial G-1 to G-4 aircraft were armed with a nose 20mm MG151/20 cannon and dual 7.92mm MG17 machine guns, but the latter were replaced with dual 13mm MG131 guns on the G-6 (and G-5, identical but with a pressurized cockpit), in an effort to counter the B-17 bombers used increasingly by the Allies over continental Europe from 1942. A successful design, the G-6 accounted for 13,000 of the total 23,000 Bf109 G variant. One highly recognizable feature of the G-6 is the bulges on either side of the cockpit cowling, known in German as "Beule", they covered the MG131 machine gun feed tubes.



#### An Aircraft with Many Faces

Numerous G-6 variants were produced, including camera-equipped G-6/R2 and G-6/R3 reconnaissance models, and additionally a G-6/U2 variant which offered improved performance at high altitudes thanks to the GM-1 nitrous oxide injection system. On the G-6/U4, the nose 20mm cannon was replaced with the 30mm MK 108 cannon, with accompanying twin gas canisters at the fuselage rear. G-6/Trop aircraft were designed for use in the desert climes of North Africa thanks to the addition of sand filters, although the Axis surrender in that theater in 1943 effectively ended demand with just a few hundred made. Finally, five kits known as Rüstsätze were made available to allow

units to modify their aircraft, variously upgrading the Bf109 G-6 with a 300-liter drop tank, gondolas for a 20mm MG151/20 cannon under each side of the wing, bombs, and even radio equipment.

As German fortunes began to wane, production of the Bf109 G-6 was further ramped up, with a more streamlined manufacturing process. From Summer 1943 onwards some G-6s utilized cowling designs from their G-5 sister aircraft, and in 1944 G-6/U2s and a minority of other G-6s received a 136mm taller vertical fin in order to provide greater stability when using the GM-1 injection system. Feedback from units led to various improvements such as a bullet-proof glass canopy rear for improved vision from August 1943.

#### The G-6 in Service

The first Bf109 G-6s to see action did so on the Western Front; generally armed under the wings with 20mm cannon or 21cm rockets, they were tasked with repulsing the waves of bombers coming from the British Isles. As time went on the better-armed and -armored Fw190 A took on the bulk of the workload, but the G-6 performance at altitude remained superior, and it was assigned to support the Fw190 A in higher airspace. While the G-6's mobility made it a match for the P-38 Lightning, the advent of the P-51 Mustang from 1944 put it firmly on the back foot. High altitude performance was further improved on the G-6/AS with the DB605AS engine, but it proved insufficient to help arrest the Allies' aerial ascendancy.

It was a rather different story on the Eastern Front, however, as Soviet fighters were somewhat overmatched against the G-6, which enabled it to dominate their aerial clashes. One highly successful unit was Jagdgeschwader 52 (JG52), which was based in the southern sector of the Eastern Front, and had around thirty pilots claiming 100 individual victories each, including the three top scoring German aces.

A long production run and numerous variants made the Messerschmitt Bf109 one of the most important aircraft in WWII and the period leading up to the conflict. The prolific G-6 dueled with countless foes on both the Western and Eastern Fronts and continued in service through to the end of hostilities.


#### Bf109 G-6 (Early Type) Specifications

- Length: 9.02m ● Wingspan: 9.92m ● Wing Area: 16.02m<sup>2</sup>
- Loaded Weight: 3,140kg ● Engine: DB605A liquid-cooled inverted V12 ● Take-Off Power: 1,475hp
- Maximum Speed: 635km/h (at 6,600m) ● Rate of Climb: 17m/s
- Service Ceiling: 11,200m ● Range: 560km (internal fuel tank)
- Armament: 20mm MG151/20 cannon x1, 13mm MG131 machine guns x2

# MESSESSCHMITT Bf109 G-6



#### 《各部名称 / Nomenclature》



Mit einer gesamten Produktion von über 30.000 Flugzeugen bleibt die Messerschmitt Bf109 der meistgebaute Jäger in der Geschichte, ein passender Titel für ein Flugzeug, das überlegene Geschwindigkeit und Steigrate bot und beeindruckende Erfolge gegen Aliierte Luftfahrzeuge im II. Weltkrieg zu ermöglichen.

### Die Entwicklung der G-6

Diese zuvor genannten aliierten Jäger gewannen an Leistung und zwangen damit die Bf109 zur Verbesserung und folgerichtig begann die Entwicklung der Bf109 Variante, die durch den aufgebohrten DB605 Motor mit 10% mehr Leistung als der Vorgänger angetrieben wurde. Die anfänglichen G-1 bis G-4 Versionen hatten in der Nase eine 20mm MG 151/20 Kanone und zwei 7,92mm Maschinengewehre, welche später durch 13mm MG 131 ersetzt wurden bei der G-6 (und der G-5 identisch aber mit Druckkabine). Das wurde alles getan, um die ab 1942 mehr und mehr genutzten B-17 der Aliierten über Westeuropa zu bekämpfen. Eine erfolgreiche Entwicklung; die G-6 waren 13.000 der 23.000 Bf109 G Varianten. Ein hervorstechendes Merkmal der G-6 waren die Ausbuchtungen auf der Motorhaube. Sie wurden von den deutschen Piloten "Beule" genannt und deckten die Gurtzuführer der MG 131 ab.

### Ein Flugzeug mit vielen Gesichtern

Viele Varianten wurden gebaut einschließlich der mit Kameras für die Aufklärung ausgestatteten G-6/R2 und G-6/R3 und eine G-6/U2 Variante, welche durch durch das GM-1 Nitro-Einspritz System für den Kampf in großen Höhen optimiert war. Bei der G-6/U4 wurde die Kanone durch eine 30mm MK-108 ersetzt mit ihren zwei Druckbehältern im hinteren Rumpf. Das G-6 Trop Flugzeug wurde für das Wüstenklima in Nordafrika mit dem Einbau zusätzlicher Sandfilter optimiert, obgleich durch die Aufgabe der Achsenmächte im Jahr 1943 der Bedarf nach dem Bau von einigen hundert Flugzeugen entfiel. Am Ende gab es 5 Einbausätze "Rüstsätze" genannt um die Flugzeuge umzubauen. So erhielten die Bf109 G-6 einen 300l Abwurftank, Gondeln für eine 20mm MG 151/20 unter beiden Tragflächen, Bombenhalterungen und bessere Funkausstattung.

Als sich die deutsche Überlegenheit auflöste, wurde die Produktion der G-6 weiter mit einer optimierten Fertigung angekurbelt. Ab dem Sommer 1943 nutzten einige G-6 Motorhauben der G-5 Version und im Jahr 1944 erhielten die G-6/U2 und einige wenige andere G-6 ein 130mm größeres Seitenruder zur Verbesserung der Stabilität bei der Nutzung der GM-1 Einspritzung. Erfahrungen aus der Truppe führten zu stetigen Verbesserungen, wie die kugelsichere hintere

Avec une production totale dépassant 30.000 exemplaires, le Messerschmitt Bf109 reste à ce jour l'avion de chasse le plus prolifique de l'histoire, tiré non usurpé pour un appareil à la vitesse et au taux de montée impressionnantes qui fut un adversaire redoutable des avions alliés durant la 2<sup>e</sup> G.M.

### Le Développement du G-6

Au fil du temps, ces appareils alliés devinrent de plus en plus performants, nécessitant l'évolution du Bf109. En septembre 1941 commença le développement de la version Bf109 G propulsée par un moteur DB605 réalisant développant 10% de puissance de plus que son prédecesseur. Les premières variantes G-1 à G-4 étaient armées d'un canon MG151/20 dans l'axe du moteur et de deux mitrailleuses de capot MG17 de 7,92mm. Ces dernières furent remplacées par deux MG131 de 13mm sur le G-6 (et le G-5 identique mais avec habitacle pressurisé) dans le but de contrer les bombardiers B-17 utilisés de plus en plus massivement par les alliés au-dessus de l'Europe continentale à partir de 1942. Appareil réussi, le G-6 compte pour 13.000 des 23.000 Bf109G produits. Une des caractéristiques les plus reconnaissables du G-6 est la présence de bosses de part et d'autre du capot devant le pare-brise; dénommées "Beule" en allemand, elles couvraient les rampes d'alimentation des mitrailleuses MG131.

### Un Avion à Plusieurs Visages

De nombreuses variantes de G-6 furent produites, dont les G-6/R2 et G-6/R3 de reconnaissance équipés de caméras, et le G-6/U2 plus performant à haute altitude grâce à un système d'injection de peroxyde d'azote GM-1. Sur le G-6/U4, le canon moteur de 20mm était remplacé par un MK 108 de 30mm dont les deux bonbonnes de gaz étaient logées dans l'arrière du fuselage. Les G-6/Trop étaient conçus pour opérer dans les dures conditions de l'Afrique du Nord grâce à l'ajout de filtres à sable, mais la reddition des forces de l'axe sur ce théâtre d'opérations en 1943 limita leur production à quelques centaines d'appareils. Enfin, cinq jeux d'équipements connus sous le terme de "Rüstsätze" étaient disponibles pour effectuer des modifications en unités : réservoir ventral de 300 litres, canon MG151/20 de 20mm en gondole sous chaque aile, bombes et même équipement radio.

La situation militaire de l'Allemagne se dégradant, la production du Bf109 G-6 fut encore accrue en optimisant le processus de fabrication. A partir de l'été 1943, certains G-6 utilisaient les capots de leurs équivalents G-5, et en 1944 les G-6/U2 et une minorité d'autres G-6 reçurent une dérive plus haute pour améliorer la stabilité lors de l'utilisation du système d'injection GM-1. Les

Kanzel mit verbesselter Sicht ab dem August 1943.

### Die G-6 im Einsatz

Die ersten Bf109 kamen an der Westfront zum Einsatz und waren mit 20mm Kanonen unter den Flächen oder mit 21cm Raketen bewaffnet und sollten die aus England einfliegenden Bomberwellen bekämpfen. Mit der Zeit übernahm die besser bewaffnete und gepanzerte Fw190 A die Masse dieser Aufgaben, aber die G-6 mit ihrer besseren Leistung in großer Höhe wurde zur Unterstützung der Fw190 A eingesetzt. Während die Mobilität der G-6 sie zur Bedrohung der P-38 Lightning machte, erwischte sie die ab 1944 auftauchende P 51 Mustang auf dem linken Fuß. Die Leistung der G-6/AS in großer Höhe wurde mit dem DB605AS Motor weiter verbessert, reichte aber nicht aus um den Aufstieg der aliierten Luftwaffen zu verhindern.

An der Ostfront sah es dagegen anders aus: Die Sowjetischen Jäger waren den G-6 unterlegen und so dominierten diese die Luftkämpfe. Eine äußerst erfolgreiche Einheit war das Jagdgeschwader 52 (JG52) als es im südlichen Teil der Ostfront eingesetzt war. Es hatte etwa 30 Piloten, welche mehr als 100 Abschüsse erzielt hatten, eingeschlossen die drei erfolgreichsten Jagdflieger der Luftwaffe.

Eine lange Produktion und viele Varianten machten die Bf109 zu einem der wichtigsten Flugzeuge im II. Weltkrieg der Periode, die dazu führte. Die erfolgreiche G-6 kämpfte mit zahlreichen Feinden an der West- und Ostfront und blieb auch nach dem Ende der Feindseligkeiten in manchen Luftwaffen im Einsatz.

### Bf109 G-6 (frühe Version) Techn. Daten

- Länge: 9,02m ● Spannweite: 9,92m ● Tragfläche: 16,02m<sup>2</sup>
- Abfluggewicht: 3,140kg ● DB605A flüssigkeitsgekühlter, hängender V12 ● Startleistung: 1,475hp
- Höchstgeschwindigkeit: 635km/h (bei 6.600m)
- Steigrate: 17m/s ● Dienstgipfelhöhe: 11,200m
- Reichweite: 560km (interner Kraftstofftank)
- Bewaffnung: 20mm MG151/20 Kanone x1, 13mm MG131 Maschinengewehr x2



retours d'information d'unités amenèrent diverses améliorations dont à partir d'août 1943, une vitre blindée de protection derrière la tête du pilote qui améliorait la vision vers l'arrière.

### Le G-6 en Service

Les premiers Bf109 G-6 utilisés au combat le furent sur le Front Ouest, généralement armés de canons de 20mm ou de roquettes de 21cm sous les ailes pour repousser les vagues de bombardiers décollant des îles Britanniques. Plus tard, ce sont les Fw190 A mieux armés et protégés qui se virent confier cette mission, mais les performances en altitude des G-6 demeurant supérieures, ces derniers furent chargés d'assister les Fw190 A à haute altitude. Si la maniabilité du G-6 était suffisante face à un P-38 Lightning, contre un P-51 Mustang entré en service en 1944, il était nettement surclassé. Les performances à haute altitude furent encore améliorées sur le G-6/AS à moteur DB605AS, mais toujours insuffisantes pour contrecarrer la supériorité aérienne des alliés.

Ce fut une autre histoire sur le Front Est où les chasseurs soviétiques étaient surclassés par le G-6 qui dominait les combats aériens. Le Jagdgeschwader 52 (JG52) est une des unités les plus représentatives de ce fait. Opérant sur le secteur sud du Front Est, elle comptait environ trente pilotes revendiquant au moins 100 victoires individuelles dont les trois premiers as allemands.

Une production sur une longue période et de nombreuses versions font du Messerschmitt Bf109 un des avions les plus importants de la 2<sup>e</sup> G.M. et des années qui menèrent au conflit. Le prolifique G-6 combattit un nombre incalculable d'ennemis sur les fronts Ouest et Est jusqu'à la fin des hostilités.

### Caractéristiques du Bf109 G-6 (Début de Production)

- Longueur: 9,02m ● Envergure: 9,92m
- Surface alaire: 16,02m<sup>2</sup> ● Poids en ordre de vol: 3.140kg
- Moteur: V12 inversé DB605A refroidi par liquide
- Puissance au décollage: 1.475cv
- Vitesse maximale: 635km/h (à 6.600m)
- Vitesse ascensionnelle: 17m/s ● Plafond pratique: 11.200m
- Autonomie: 560km (réservoirs internes)
- Armement: Canon MG151/20 de 20mm x1, Mitrailleuses MG131 de 13mm x2




**WIESSENSCH** WIT Bf109 G-6

1/48 SCALE AIRCRAFT | SERIES NO.111 /



注意!  
NOTICE

- ★◎のマークは迷彩塗装の前に貼ってください。  
★Apply markings with a double outline number ◎ before camouflage.  
★Markierungen mit doppelter Umrundung ◎ vor dem Tarnschema anbringen.  
★Apposer les marquages avec numéro entouré de deux cercles ◎ avant camouflage.


- ★余ったマークはお手持ちの資料を参考にお使いください。
- ★Apply extra decals referring to available reference sources.
- ★Bringen Sie zusätzliche Aufkleber unter Bezug auf verfügbare Quellen an.
- ★Apposer les decals supplémentaires en se référant à sa documentation.



★WINGSPAN 207mm ★FUSELAGE 188mm




1/48 傑作機シリーズ NO.117  
メッサーシュミット Bf109 G-6



  
**TAMIYA**

B

《第27戦闘航空団 第III飛行隊 第7中隊》  
1943年12月 クレタ島 マレメ  
7./JG27, Maleme, Crete, December 1943




C

《第5戦闘航空団 第III飛行隊 第7中隊》  
1943年10月 クレタ島 マレメ  
9./JG27, Maleme, Crete, October 1943

C

《第52戦闘航空団 第III飛行隊 第9中隊  
中隊長機》  
1943年10月 ノヴォニザボジュ  
9./JG52, Novo-Zaporozhye,  
October 1943



  
**TAMIYA**