

## M-05 Ver.II A PARTS

ホップアップオプションズ OP.1605

## M-05 Ver.II A部品(シャーシ) (CHASSIS)

### 注意

●小さなお子様のいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、パーツやビニール袋を口に入れるなどの危険な状況が考えられます。

### CAUTION

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put parts or packaging material in their mouths.

★ 部品、 部品はセットに含まれません。  
 ★Shaded and marked parts are not included in set.

### 《角形バッテリー搭載》

When installing square shaped battery packs

シャーシ右側  
Chassis (right)

★A8、A9をM-05、M-05PROシャーシのA1、A2に換えて取り付けることで、角形バッテリーが搭載できます。  
 ★54606 M-05 Ver.II 一体型ロウサスアームとの併用でリバウンド調整が可能になります。  
 ★Use A8 and A9 in place of M-05 or M-05 PRO Chassis Kit-included A1 and A2 parts to allow installation of square-shaped battery packs.  
 ★Use with Item 54606 M-05 Ver.II One-Piece Lower Suspension Arm Set to allow rebound stroke adjustment.

※C17  
 ★切り取ります。  
 ★Cut off.

上下反転  
Turn upside down.

A9

※C14、C17に換えてOP.1224 M-05軽量アルミバッテリーホルダーホルダーも利用できます。  
 ※Item 54224 M-05 Lightweight Aluminum Battery Holder can be used in place of C14 and C17.

シャーシ左側  
Chassis (left)

※C14  
 ★切り取ります。  
 ★Cut off.

上下反転  
Turn upside down.

A8

★ボディによってはシャーシに干渉する部分のカットが必要です。  
 ★Some bodies may also require trimming.

★走行用バッテリーはガラステープ等でしっかりと固定してください。  
 ★Secure battery pack using glass tape.

### 《ローハイトサーボ搭載》

When installing low-profile servo

★A3を換えることで、ローハイトサーボが搭載できます。

★Replacing with redesigned A3 part allows installation of low-profile servo.

※ローハイトサーボ  
 ※Low-profile servo

※B4

※B4に換えてOP.1408 M-05アルミサーボマウントも利用できます。  
 ※Item 54408 M-05 Aluminum Servo Mount can be used in place of B4.

### 《標準型サーボ搭載》

When installing standard size servo

★A7と3×18mmタッピングビスを使用してください。  
 ★Use A7 and 3x18mm tapping screws when attaching servo.

★ローハイトサーボの場合はこの段階でサーボを取り付けます。  
 ★Low-profile servo should be installed in this step.

※3×18mmタッピングビス  
 Screw

A3

A8, A9

A4

A7

A3